Configurare TR-069 su Cisco IP Phone serie 7800 o 8800 Multiplatform Phone

Obiettivo

TR-069 definisce il CWMP (Customer Premise Equipment Wide Area Network Management Protocol). Descrive l'interazione tra un server di configurazione automatica (ACS) e uno o più endpoint che supportano CWMP. TR-069 rende possibile l'installazione "no-touch", l'implementazione di nuovi servizi, la manutenzione del firmware e la risoluzione dei problemi. Configurando TR-069 sui telefoni multipiattaforma Cisco IP Phone serie 7800 o 8800, il dispositivo può comunicare con l'ACS e può richiedere aggiornamenti. Consentirà inoltre all'ACS di raggiungere immediatamente il telefono nel caso vengano implementati nuovi servizi.

Lo scopo di questo articolo è quello di mostrare come configurare il VTR-069 sui telefoni multipiattaforma Cisco IP Phone serie 7800 o serie 8800. Si presume che le impostazioni TR-069 sull'ACS siano già state configurate. Per completare la configurazione, sono necessari i seguenti dettagli:

- Nome utente ACS
- Password ACS
- URL ACS
- Nome utente richiesta di connessione
- Password richiesta di connessione
- (Facoltativo) URL ACS di backup
- (Facoltativo) Nome utente ACS di backup
- (Facoltativo) Password di Backup ACS

Dispositivi interessati

- Serie 7800
- Serie 8800

Versione del software

• 11.0.1

Configurazione TR-069

Passaggio 1. Accedere all'utility basata sul Web del telefono e fare clic su Admin Login > Advanced.



Passaggio 2. Fare clic sulla scheda Voce.

Info	Voice	Call Histo	ory Persona	al Directory
▲ ning	Regional	Phone	Ext 1	Ext 2

Passaggio 3. Fare clic sulla scheda secondaria TR-069.

|--|

Passaggio 4. In TR-069, scegliere Sì dall'elenco a discesa Abilita TR-069.

Enable TR-069:	Yes 💌	
ACS Username:	Yes	
ACS URL In Use:	No	

Nota: Il valore predefinito è No. In questo esempio viene scelto Sì.

Passaggio 5. Inserire l'URL ACS nel campo *ACS URL*. L'URL ACS viene fornito dal provider di servizi Internet (ISP).

TR-069			
Enable TR-069:	Yes 👻	ACS URL:	www.cpeacs.com
ACS Username:	CPE1	ACS Password:	•••••
ACS URL In Use:			
Connection Request Username:	CPEUser	Connection Request Password:	•••••
Connection Request URL:			
Periodic Inform Interval:	20	Periodic Inform Enable:	Yes 👻
TR-069 Traceability:	No 🔫	CWMP V1.2 Support:	Yes 👻
TR-069 VoiceObject Init:	Yes 👻	TR-069 DHCPOption Init:	Yes 👻
TR-069 Fallback Support:	No 💌	BACKUP ACS URL:	•
BACKUP ACS User:		BACKUP ACS Password:	

Nota: Nell'esempio viene immesso <u>www.cpeacs.com</u>.

Passaggio 6. Inserire il nome utente nel campo *Nome utente ACS*. Questo è il nome utente che permette al telefono di collegarsi all'ACS.

TR-069			
Enable TR-069:	Yes 👻	ACS URL:	www.cpeacs.com
ACS Username:	CPE1	ACS Password:	•••••
ACS URL In Use:			
Connection Request Username:	CPEUser	Connection Request Password:	•••••
Connection Request URL:			
Periodic Inform Interval:	20	Periodic Inform Enable:	Yes 👻
TR-069 Traceability:	No 🔫	CWMP V1.2 Support:	Yes 👻
TR-069 VoiceObject Init:	Yes 👻	TR-069 DHCPOption Init:	Yes 👻
TR-069 Fallback Support:	No 👻	BACKUP ACS URL:	
BACKUP ACS User:		BACKUP ACS Password:	

Nota: Nell'esempio, viene immesso CPE1.

Passaggio 7. Inserire la password nel campo *Password ACS*. Questa è la password che permette al telefono di collegarsi all'ACS.

TR-069			
Enable TR-069:	Yes 👻	ACS URL:	www.cpeacs.com
ACS Username:	CPE1	ACS Password:	•••••
ACS URL In Use:			
Connection Request Username:	CPEUser	Connection Request Password:	•••••
Connection Request URL:			
Periodic Inform Interval:	20	Periodic Inform Enable:	Yes 👻
TR-069 Traceability:	No 🔫	CWMP V1.2 Support:	Yes 👻
TR-069 VoiceObject Init:	Yes 👻	TR-069 DHCPOption Init:	Yes 👻
TR-069 Fallback Support:	No 💌	BACKUP ACS URL:	
BACKUP ACS User:		BACKUP ACS Password:	

Passaggio 8. Inserire il nome utente della richiesta nel campo *Nome utente richiesta di connessione*. che verrà utilizzato dall'ACS per autenticare il CPE.

TR-069			
Enable TR-069:	Yes 👻	ACS URL:	www.cpeacs.com
ACS Username:	CPE1	ACS Password:	•••••
ACS URL In Use:			
Connection Request Username:	CPEUser	Connection Request Password:	•••••
Connection Request URL:			
Periodic Inform Interval:	20	Periodic Inform Enable:	Yes 💌
TR-069 Traceability:	No 👻	CWMP V1.2 Support:	Yes 👻
TR-069 VoiceObject Init:	Yes 👻	TR-069 DHCPOption Init:	Yes 👻
TR-069 Fallback Support:	No 👻	BACKUP ACS URL:	•
BACKUP ACS User:		BACKUP ACS Password:	

Nota: Nell'esempio, viene immesso CPEUser.

Passaggio 9. Immettere la password della richiesta nel campo *Password richiesta di connessione*. che verrà utilizzato dall'ACS per completare il processo di autenticazione con il CPE.

TR-069			
Enable TR-069:	Yes 👻	ACS URL:	www.cpeacs.com
ACS Username:	CPE1	ACS Password:	•••••
ACS URL In Use:			
Connection Request Username:	CPEUser	Connection Request Password:	•••••
Connection Request URL:			
Periodic Inform Interval:	20	Periodic Inform Enable:	Yes 👻
TR-069 Traceability:	No 👻	CWMP V1.2 Support:	Yes 👻
TR-069 VoiceObject Init:	Yes 👻	TR-069 DHCPOption Init:	Yes 👻
TR-069 Fallback Support:	No 👻	BACKUP ACS URL:	
BACKUP ACS User:		BACKUP ACS Password:	

Passaggio 10. (Facoltativo) Inserire il valore dell'intervallo di informazione nel campo *Intervallo di informazione periodico*. Il valore dell'intervallo viene misurato in secondi. Determina l'intervallo di contatto del telefono con l'ACS.

TR-069			
Enable TR-069:	Yes 👻	ACS URL:	www.cpeacs.com
ACS Username:	CPE1	ACS Password:	•••••
ACS URL In Use:			
Connection Request Username:	CPEUser	Connection Request Password:	•••••
Connection Request URL:			
Periodic Inform Interval:	20	Periodic Inform Enable:	Yes 👻
TR-069 Traceability:	No 👻	CWMP V1.2 Support:	Yes 👻
TR-069 VoiceObject Init:	Yes 👻	TR-069 DHCPOption Init:	Yes 👻
TR-069 Fallback Support:	No 💌	BACKUP ACS URL:	•
BACKUP ACS User:		BACKUP ACS Password:	

Nota: Il valore predefinito è 20. Nell'esempio viene utilizzato 20.

Passaggio 11. (Facoltativo) Verificare che l'opzione Abilita informazioni periodiche sia impostata su Sì. Ciò consente al telefono di comunicare periodicamente con l'ACS. È possibile modificare questa impostazione scegliendo un'opzione dall'elenco a discesa Attiva informazione periodica.

TR-069			
Enable TR-069:	Yes 👻	ACS URL:	www.cpeacs.com
ACS Username:	CPE1	ACS Password:	•••••
ACS URL In Use:			
Connection Request Username:	CPEUser	Connection Request Password:	•••••
Connection Request URL:			
Periodic Inform Interval:	20	Periodic Inform Enable:	Yes 👻
TR-069 Traceability:	No 🕆	CWMP V1.2 Support:	Yes 👻
TR-069 VoiceObject Init:	Yes 👻	TR-069 DHCPOption Init:	Yes 👻
TR-069 Fallback Support:	No 🔫	BACKUP ACS URL:	•
BACKUP ACS User:		BACKUP ACS Password:	

Nota: Il valore predefinito è Yes.

Passaggio 12. (Facoltativo) Dall'elenco a discesa Tracciabilità TR-069, scegliere **Sì** per attivare la tracciabilità della transazione TR-069. Scegliere **No** per disattivare la funzione.

TR-069			
Enable TR-069:	Yes 👻	ACS URL:	www.cpeacs.com
ACS Username:	CPE1	ACS Password:	•••••
ACS URL In Use:			
Connection Request Username:	CPEUser	Connection Request Password:	•••••
Connection Request URL:			
Periodic Inform Interval:	20	Periodic Inform Enable:	Yes 👻
TR-069 Traceability:	No 👻	CWMP V1.2 Support:	Yes 👻
TR-069 VoiceObject Init:	Yes 👻	TR-069 DHCPOption Init:	Yes 👻
TR-069 Fallback Support:	No 💌	BACKUP ACS URL:	
BACKUP ACS User:		BACKUP ACS Password:	

Nota: Il valore predefinito è No.

Passaggio 13. (Facoltativo) Dall'elenco a discesa Supporto CWMP V1.2, scegliere **Sì** per abilitare la funzione. Scegliere **No** per disattivare.

TR-069			
Enable TR-069:	Yes 👻	ACS URL:	www.cpeacs.com
ACS Username:	CPE1	ACS Password:	•••••
ACS URL In Use:			
Connection Request Username:	CPEUser	Connection Request Password:	•••••
Connection Request URL:			
Periodic Inform Interval:	20	Periodic Inform Enable:	Yes 👻
TR-069 Traceability:	No 🔫	CWMP V1.2 Support:	Yes 🕤
TR-069 VoiceObject Init:	Yes 👻	TR-069 DHCPOption Init:	Yes 👻
TR-069 Fallback Support:	No 💌	BACKUP ACS URL:	•
BACKUP ACS User:		BACKUP ACS Password:	

Nota: Il valore predefinito è Yes.

Passaggio 14. (Facoltativo) Dall'elenco a discesa TR-069 VoiceObject Init (Inizio oggetto voce), scegliere **Sì** per attivare la funzione. Scegliere **No** per disattivare.

TR-069				
Enable TR-069:	Yes 👻	www.cpeacs.com		
ACS Username:	CPE1	ACS Password:	•••••	
ACS URL In Use:				
Connection Request Username:	CPEUser	Connection Request Password:	•••••	
Connection Request URL:				
Periodic Inform Interval:	20	Periodic Inform Enable:	Yes 👻	
TR-069 Traceability:	No 🔫	CWMP V1.2 Support:	Yes 👻	
TR-069 VoiceObject Init:	Yes 😁	TR-069 DHCPOption Init:	Yes 👻	
TR-069 Fallback Support:	No 👻	BACKUP ACS URL:		
BACKUP ACS User:		BACKUP ACS Password:		

Nota: Il valore predefinito è Yes.

Passaggio 15. (Facoltativo) Dall'elenco a discesa TR-069 DHCP Option Init (Opzione DHCP in entrata), selezionare **Yes** (Si) per attivare la funzione. Scegliere **No** per disattivare.

TR-069						
Enable TR-069:	Yes 👻	www.cpeacs.com				
ACS Username:	CPE1	ACS Password:	•••••			
ACS URL In Use:						
Connection Request Username:	CPEUser	Connection Request Password:	•••••			
Connection Request URL:						
Periodic Inform Interval:	20	Periodic Inform Enable:	Yes 👻			
TR-069 Traceability:	No 🕆	CWMP V1.2 Support:	Yes 👻			
TR-069 VoiceObject Init:	Yes 👻	TR-069 DHCPOption Init:	Yes 👻			
TR-069 Fallback Support:	No	BACKUP ACS URL:				
BACKUP ACS User:		BACKUP ACS Password:				

Nota: Il valore predefinito è Yes.

Passaggio 16. (Facoltativo) Dall'elenco a discesa TR-069 Fallback Support (Supporto fallback TR-069), selezionare **Yes** (Sì) per abilitare la funzione. Scegliere **No** per disattivare.

TR-069					
Enable TR-069:	Yes 💌	www.cpeacs.com			
ACS Username:	CPE1	ACS Password:	•••••		
ACS URL In Use:					
Connection Request Username:	CPEUser	Connection Request Password:	•••••		
Connection Request URL:					
Periodic Inform Interval:	20	Periodic Inform Enable:	Yes 👻		
TR-069 Traceability:	No 🔫	CWMP V1.2 Support:	Yes 👻		
TR-069 VoiceObject Init:	Yes 👻	TR-069 DHCPOption Init:	Yes 👻		
TR-069 Fallback Support:	No 👻	BACKUP ACS URL:			
BACKUP ACS User:		BACKUP ACS Password:			

Nota: Il valore predefinito è No.

Passaggio 17. (Facoltativo) Immettere l'URL ACS di backup nel campo BACKUP ACS URL.

TR-069						
Enable TR-069:	Yes 👻	www.cpeacs.com				
ACS Username:	CPE1	ACS Password:	•••••			
ACS URL In Use:						
Connection Request Username:	CPEUser	Connection Request Password:	•••••			
Connection Request URL:						
Periodic Inform Interval:	20	Periodic Inform Enable:	Yes 👻			
TR-069 Traceability:	No 🕆	CWMP V1.2 Support:	Yes 👻			
TR-069 VoiceObject Init:	Yes 👻	TR-069 DHCPOption Init:	Yes 👻			
TR-069 Fallback Support:	No 👻	BACKUP ACS URL:				
BACKUP ACS User:		BACKUP ACS Password:				

Nota: Per impostazione predefinita, questo campo è vuoto.

Passaggio 18. (Facoltativo) Immettere il nome utente ACS di backup nel campo BACKUP ACS User.

Yes 💌	www.cpeacs.com		
CPE1	ACS Password:	•••••	
CPEUser	•••••		
20	Periodic Inform Enable:	Yes 👻	
No 🕆	CWMP V1.2 Support:	Yes 👻	
Yes 👻	TR-069 DHCPOption Init:	Yes 👻	
No 👻	BACKUP ACS URL:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	BACKUP ACS Password:		
	Yes v CPEUser 20 No v Yes v No v	Yes ACS URL: CPE1 ACS Password: CPEUser Connection Request Password: 20 Periodic Inform Enable: No CWMP V1.2 Support: Yes TR-069 DHCPOption Init: No BACKUP ACS VRL: BACKUP ACS Password: BACKUP ACS Password:	

Nota: Per impostazione predefinita, questo campo è vuoto.

Passaggio 19. (Facoltativo) Immettere la password ACS di backup nel campo BACKUP ACS Password.

TR-069				
Enable TR-069:	Yes 👻	www.cpeacs.com		
ACS Username:	CPE1	ACS Password:	•••••	
ACS URL In Use:				
Connection Request Username:	CPEUser	•••••		
Connection Request URL:				
Periodic Inform Interval:	20	Periodic Inform Enable:	Yes 👻	
TR-069 Traceability:	No 👻	CWMP V1.2 Support:	Yes 👻	
TR-069 VoiceObject Init:	Yes 👻	TR-069 DHCPOption Init:	Yes 👻	
TR-069 Fallback Support:	No	BACKUP ACS URL:		
BACKUP ACS User:		BACKUP ACS Password:		

Nota: Per impostazione predefinita, questo campo è vuoto.

Passaggio 20. Fare clic su Sottometti tutte le modifiche.



Ora si dovrebbe aver configurato TR-069 sul proprio IP Phone.

Verificare che TR-069 funzioni

Passaggio 1. Utilizzando Wireshark, eseguire un'acquisizione pacchetto sul telefono.

Nota: In questo esempio, il telefono sta inviando un file XML inserito in un pacchetto SOAP (Simple Object Access Protocol).

	12 05:39:29.408397000 10.74.51.109	10.74.51.77	HTTP/XML	228 POST / HTTP/1.1			
	13 05:39:29.931238000 10.74.51.77	10.74.51.109	HTTP/XML	826 HTTP/1.1 200 OK			
	14 05:39:29.933702000 10.74.51.109	10.74.51.77	HTTP	451 POST / HTTP/1.1			
	15 05:39:29.983593000 10.74.51.77	10.74.51.109	HTTP/XML	691 HTTP/1.1 200 OK			
	16 05:39:29.984775000 10.74.51.109	10.74.51.77	HTTP/XML	1322 POST / HTTP/1.1			
	17 05:39:30.078626000 10.74.51.77	10.74.51.109	HTTP	102 HTTP/1.1 204 OK			
	Frame 15: 691 bytes on wire (5528 bits), 691 i	bytes captured (55	528 bits) on	interface 0			
	Ethernet II, Src: CadmusCo df:57:ed (08:00:27	:df:57:ed), Dst: @	00:56:2b:04:	36:8a (00:56:2b:04:36:8	a)		
٠	Internet Protocol Version 4, Src: 10.74.51.77	(10.74.51.77), Ds	st: 10.74.51	. 109 (10.74.51.109)			
٠	Transmission Control Protocol, Src Port: cwmp	(7547), Dst Port:	50508 (505	08), Seq: 1129, Ack: 62	65, Len: 625		
٠	Hypertext Transfer Protocol						
٣	eXtensible Markup Language						
	xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"						
	xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"						
	xmlns:cwmp="urn:dslforum-org:cwmp-1-0"						
	xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"						
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">						
マ <soap-env:body></soap-env:body>							
	<cwmp:getrpcmethods></cwmp:getrpcmethods>						

Avete appena confermato che la configurazione TR-069 funziona.