Implementazione del backup LTE WAN con router Cisco serie RV34x con Mac OSX

Obiettivo

Questo articolo spiega come usare un router Cisco Business RV in tandem con un router di terze parti che ha integrato la funzionalità Long Term Evolution (LTE) Wide Area Network (WAN) utilizzando un computer Mac. Il router LTE viene usato come connettività di backup su Internet per i router serie RV34x. In questo scenario, verrà utilizzato il <u>router per hotspot mobili NETGEAR Nighthawk LTE, modello MR1100</u>.

Se si usa un computer Windows, seguire la procedura descritta in <u>Implementazione del</u> backup di LTE WAN con i router Cisco serie RV34x con un PC Windows.

Sommario

- 1. Risorse NETGEAR
- 2. Topologia Internet di backup
- 3. Panoramica per la configurazione
- 4. Configurazione iniziale sul router mobile LTE
- 5. Configurazione del passaggio IP sul router mobile LTE
- 6. Configurazione del router RV34x per il backup su Internet sulla WAN 2
- 7. Verifica dell'accesso Internet sul router Cisco RV34x
- 8. Verifica della connessione Internet di backup WAN 2

Dispositivi interessati | Versione firmware

• RV340 | Firmware 1.0.03.16

- RV340W | Firmware 1.0.03.16
- RV345 | Firmware 1.0.03.16
- RV345P | Firmware 1.0.03.16

Introduzione

Per un'azienda è essenziale disporre di una rete Internet coerente. Si desidera fare tutto il possibile per garantire la connettività nella rete, ma non si ha alcun controllo sull'affidabilità del provider di servizi Internet (ISP). A un certo punto il servizio potrebbe non funzionare, il che significa che anche la rete potrebbe non funzionare. Per questo è importante pianificare il futuro. Cosa potete fare?

Èsemplice: con i router Cisco Business serie RV34x sono disponibili due opzioni per configurare una connessione Internet di backup:

- Èpossibile aggiungere un secondo ISP tradizionale utilizzando un dongle compatibile USB (Universal Serial Bus) 3G/4G LTE con un abbonamento. Il problema di questa configurazione è che, quando una terza parte esegue un aggiornamento del software dongle, può talvolta causare problemi di compatibilità. Se si desidera verificare la compatibilità del dongle USB con il protocollo ISP più aggiornato con i router Cisco serie RV, fare clic <u>qui</u>.
- 2. Utilizzare la 2^a porta WAN e aggiungere un secondo router ISP con funzionalità LTE integrata. L'articolo è incentrato su questa opzione, quindi se ti interessa, continua! In questo scenario ci concentreremo sull'aggiunta di un router ISP con funzionalità LTE, nello specifico, il NETGEAR Nighthawk LTE Mobile Hotspot Router, modello MR1100. Il router utilizza dati mobili, proprio come un telefono cellulare, quando viene utilizzato per accedere a Internet, in modo da assicurarsi di avere il piano appropriato per supportare il vostro ambiente.

L'LTE di quarta generazione (4G) rappresenta un miglioramento rispetto al 3G. Offre una connessione più affidabile, velocità di caricamento e download più veloci e una maggiore chiarezza di voce e video. Sebbene 4G LTE non sia una connessione 4G completa, è considerata di gran lunga superiore a 3G.

Inoltre, l'ISP secondario può essere configurato in modo da bilanciare il carico ed espandere la larghezza di banda della rete. Se desideri visualizzare un video su questo, visita <u>Cisco Tech Talk: Configurazione di una doppia WAN per il bilanciamento del carico sui router serie RV340</u>.

Cisco Business non vende o supporta i prodotti NETGEAR. È stato semplicemente usato come router LTE compatibile con i router Cisco serie RV.

Risorse NETGEAR

- 1. Pagina del prodotto
- 2. Guida introduttiva
- 3. Manuale dell'utente
- 4. Quali bande cellulari sono supportate dal router mobile MR1100 Nighthawk M1?
- 5. Elenco dei vettori supportati da AirCard Hotspot
- 6. Acquista il router mobile MR1100 Nighthawk M1 (verifica la disponibilità dell'ISP)

Topologia Internet di backup

L'immagine seguente mostra l'ISP principale collegato alla WAN1 sul router della serie RV (rappresentato da una scatola blu) e alla WAN 2 collegato alla porta mostrata sul router NETGEAR (il dispositivo nero) per l'ISP secondario.



Prima di collegare il router LTE al router RV340, attenersi alle istruzioni seguenti per configurare il router LTE come Internet di backup.

Panoramica per la configurazione

Di seguito sono elencate le procedure di alto livello necessarie per abilitare il backup su Internet.

- 1. Configurazione iniziale sul router mobile LTE
- 2. Configurazione del passaggio IP sul router mobile LTE

3. Configurazione del router RV34x per il backup su Internet sulla WAN 2

Configurazione iniziale sul router mobile LTE

Utilizzare una workstation per connettersi al router Nighthawk LTE e seguire le istruzioni per configurare le reti di amministrazione standard e di hotspot. Per ulteriori informazioni, consultare il <u>Manuale per l'utente di NETGEAR</u>. In questo modo il router LTE viene impostato come hotspot Wi-Fi.

La configurazione iniziale del router mobile LTE consente una connessione Ethernet tramite tethered. Utilizzando la stessa workstation, collegarsi alla porta Ethernet e verificare che un indirizzo IP valido venga rilasciato dal router mobile LTE. Per verificare questa condizione, aprire il browser per controllare un sito Internet valido.



L'hotspot verrà disattivato automaticamente nella sezione successiva. In questo modo sarà possibile accedere all'indirizzo IP pubblico esterno richiesto per le nostre esigenze.

Configurazione del passaggio IP sul router mobile LTE

Dopo aver eseguito i passaggi descritti nella sezione precedente, è possibile accedere al dashboard per configurare il router mobile LTE come dispositivo autonomo per l'accesso diretto all'Internet pubblico.

Completare le opzioni di configurazione IP Passthrough per fornire un indirizzo IP pubblico diretto.

Passaggio 1

In un browser Web, immettere attwifimanager/index.html.

🗊 🔏 attwifimanager/index.html

Verrà visualizzata una schermata del dashboard simile a quella illustrata di seguito.



Fare clic su Impostazioni per accedere ai parametri di configurazione avanzata.





Passare a Configurazione router mobile.



In *IP PASSTHROUGH*, selezionare **ON Disabilita il Wi-Fi sul router mobile**. Il supporto degli hotspot Wi-Fi verrà disattivato.

IP PASSTHROUGH							
⊖ Off							
• ON Disables Wi-Fi on the mobile router							

Passaggio 5

In TETHERING, selezionare Charge Only dal menu a discesa.

TETHERING	
Turn off Wi-Fi when tethering	
Use USB port for	
Charge only	

Passaggio 6

Fare clic su Apply (Applica).



Verrà visualizzata una finestra popup con il messaggio *Conferma riavvio*. Fare clic su **Continua**.

Confirm Restart		
In order to save these changes, your mobile router will need to re	estart. Cont	inue?
	Cancel	Continue

Passaggio 8

Nell'angolo in alto a destra verrà visualizzato un avviso, *Mobile Broadband Disconnected* (Banda larga mobile disconnessa).

Mobile Broadband Disconnected

Your data connection is disconnected.

Passaggio §	9
-------------	---

Appare un avviso, SCANNING FOR MOBILE ROUTER.



Passaggio 10

L'interfaccia Wi-Fi deve essere disabilitata per verificare la configurazione del router LTE sulla rete LAN. Per disattivare la connessione Wi-Fi, fare clic sull'**icona Wi-Fi** e selezionare **Spegni Wi-Fi**.





A questo punto, la rete non è collegata alla RV340.

• • < >		Network	k Q Search	
	Loc	ation: Automatic	0	
USB 10/00 LAN Not Connected Bluetooth PAN Not Connected	<> ₿	Status:	Not Connected The cable for USB 10/100/1000 LAN is connected, but your computer does not have an IP address.	
BelkinB-C LAN Not Connected	$\langle \cdots \rangle$	Configure IPv4:	Using DHCP	
MR1100 Not Connected	$\langle \cdots \rangle$	IP Address:		
Wi-Fi	<u></u>	Subnet Mask:		
Off ThundeIt Bridge Not Connected	÷~>	Router: DNS Server: Search Domains:		
+ - *-			Advanced ?	

Passaggio 12

Nel passaggio 7, il router NETGEAR è stato riavviato. Al termine, utilizzare un cavo Ethernet e collegare il router LTE direttamente al PC.

Passaggio 13

Prendere nota dell'indirizzo IP dell'ISP con connessione Internet della LAN Ethernet. Questo è l'indirizzo IP del router LTE.



Per verificare la connettività a Internet, aprire il browser e immettere un sito Internet valido.



Passaggio 15

Scollegare il cavo Ethernet dal router LTE e dal PC.

Configurazione del router RV34x per il backup su Internet sulla WAN 2

Ora che il router LTE è stato configurato e la workstation riceve un indirizzo IP generato dall'ISP, collegare il router mobile LTE direttamente alla porta WAN 2 del router serie RV340, come mostrato nella sezione <u>Backup Internet Topology</u> di questo articolo. Questo indirizzo è stato fornito al router Cisco direttamente dal router LTE (dall'ISP).

Attualmente la connessione Internet è fornita dalla WAN 1 dell'RV340.

Passaggio 1

Collegare il router LTE alla porta WAN 2 del router RV340.

Passaggio 2

Collegare il PC al router RV per accedere ai menu di amministrazione.

Passaggio 3

Passare a **Stato e statistiche > Tabella ARP**. Prendere nota dell'indirizzo IPv4 del PC sulla LAN. Questo indirizzo IP sarà necessario per la fase 5.



Selezionare **System Summary** e vedere che la WAN 1 e la WAN 2 sono mostrate come *attive*.

⊗	Getting Started	System S	Summary	/							
	Status and Statistics										
1	System Summary	System Inform	ation	Firmware Inf	Firmware Information						
	TCP/IP Services	Host Name:	router	445788					Firmware Ver	sion:	1.0.03.16
	Port Traffic	Serial Number:	PSZ20	231BKX					Firmware MD	5 Checksum:	1b5370409d0f404504
	WAN Oos Statistics	System Up Time	e: 0 Days	3 Hours 11 Mi	nutes 36 S	Seconds			WAN1 MAC	Address:	ec:bd:1d:44:57:86
	WAIN QUO Statistics	Current Time:	2020-	Jan-23, 01:13:	21 GMT				WAN2 MAC	Address:	ec:bd:1d:44:57:87
	ARP Table	CPU/Memory U	sage: 6% / 3	4%					LAN MAC Ad	dress:	ec:bd:1d:44:57:88
	Routing Table	PID VID:	RV345	P-K9 PP							
	DHCP Bindings	Post Status									
	Mobile Network	Port Status									
	View Logs	Port ID	1	2	3		4	5	6	7	8
*	Administration	Interface	LAN	LAN	LAI	N	LAN	LAN	LAN	LAN	N LAN
٠	System Configuration	Link Status	1	T	1		1	1	1	1	4
0	WAN	Speed		1000Mbps							
"	LAN								2		
8	Routing	Port ID	11	12	13	14		15	16/DMZ	Internet	Internet
	Firewall	Interface	LAN	LAN	LAN	LAN		LAN	LAN	WAN1	WAN2
æ	VPN	Link Status	1	4	1	1		1	4	<u>,</u>	T.
	Security	Speed								1000Mbp	os 1000Mbps

Passaggio 5

Scorrere la pagina verso il basso e prendere nota degli indirizzi IP di ciascuna WAN.

Interface	WAN1	WAN2
IP Address	192.168.100.147	10.226.255.225
Default Gateway	192.168.100.1	10.226.255.1
DNS	192.168.100.1	172.26.38.1
Dynamic DNS	Disabled	Disabled
Multi-WAN Status	Online	Online
	Release	Release
	Renew	Renew

Sul computer Mac, selezionare quanto segue:

1. Cartella Applicazioni



- 2.
- 3. Cartella Utilità



4.

5. Terminale

l

Immettere il comando per eseguire il ping del gateway LAN locale del router.

$\texttt{C:} \setminus \texttt{Users} \setminus \texttt{ping}$ [indirizzo IP del gateway locale del router]

L'indirizzo IP è 172.168.1.1.

c:\Utenti\ping 172.168.1.1

	•	••			0	Down	loads -	- R2b	ash — 80×25	
	1	-MB	Pudowr	loads		\$ pi	ing 17	2.168.1.	. 1	
	ΡI	MG 172	.168.1	1 172	.168.1	1.1):	56 da	ta byte:	5	
۵	0.9	Dytes	IFOR	172.168	.1.1:	icmp_	seq=0) ttl=64	time=0.800	ms.
	64	bytes	from	172.168	.1.1:	icmp_	seq=1	ttl=64	time=0.659	2.6
1	64	bytes	from	172.168	.1.1:	icmp_	seq=2	ttl=64	time=0.623	ns
	64	bytes	from	172.168	.1.1:	icmp_	8-0-q=3	ttl=64	time=0.592	m8
	^C									
8	-	- 172.	168.1.	1 ping	static	stics				
	4)	packet	s trar	amitted	, 4 pa	ackets	rece	ived, 0.	.0% packet :	loss
	ro	und-tr.	ip mir	/avg/ma	x/stdd	iev =	0.592	/0.668/0	0.800/0.080	ms.

Passaggio 8

Immettere il comando per eseguire il ping del gateway WAN 2. Su un computer Mac, il ping continua finché non si preme **control + C**.

$c: Vsers_{ping}$ [indirizzo IP del gateway WAN 2]

L'indirizzo IP è 10.226.255.1.

c:\Utenti_{ping} 10.226.255.1



Passaggio 9

Immettere il comando per eseguire il ping del gateway WAN 1. Consentire al ping di continuare il processo di verifica.

$\texttt{C:\Users}_{ ext{ping}}$ [indirizzo IP del gateway WAN 1]

L'indirizzo IP è 192.168.100.1.

c:\Utentiping 192.168.100.1

		ping 192.1	68.100.	1	
PING 192.168.1	00.1 (192.168.1	00.1): 56 d	lata byt	es	
or byces ston		icmp_seq=0	tt1=63	time=2.334	mø
64 bytes from	192.168.100.1:	icmp_seq=1	tt1=63	time=1.716	ms.
64 bytes from	192.168.100.1:	icmp_seq=2	tt1=63	time=1.638	mø
64 bytes from	192.168.100.1:	icnp_seq=3	tt1=63	time=1.623	21.0
64 bytes from	192.168.100.1:	icmp_seq=4	tt1=63	time=1.806	2.5
64 bytes from	192.168.100.1:	icmp_seq=5	tt1=63	time=1.735	ms.
64 bytes from	192.168.100.1:	icmp_seq=6	tt1=63	time=1.617	21.6
64 bytes from	192.168.100.1:	icmp_seq=7	tt1=63	time=1.960	25
64 bytes from	192.168.100.1:	icmp_seq=8	tt1=63	time=1.734	75
64 bytes from	192.168.100.1:	icmp_seq=9	tt1=63	time=1.730	25.5

Passaggio 10

Selezionare **WAN > Multi-WAN**. Accertarsi che alla WAN 1 sia assegnata la Precedenza 1 e alla WAN 2 la Precedenza 2.

In questo modo la WAN 2 verrà configurata come ISP di backup in caso di guasto sulla WAN 1.

		E	cisco	RV345P-router445788		cisco (admin)	English -	0 0
⊗	Getting Started	Mul	ti-WAN				Apply	Cancel
٩	Status and Statistics		a maa				Арру	Gancer
*	Administration	Inte	erface Settin	g Table				^
٠	System Configuration			•				
· · · ·								
1	WAN				 Weighted by Percentage (For Load-Balance)(%) 	O Weighted by Bandwid	ith (For Load-Bala	nce)
1	WAN WAN Settings	0	Interface ¢	+ Precedence (For Failover) \$	 Weighted by Percentage (For Load-Balance)(%) (Mbps) 	O Weighted by Bandwid	ith (For Load-Bala	nce)
1 2	WAN WAN Settings Multi-WAN		Interface ¢	++ Precedence (For Failover) \$	Weighted by Percentage (For Load-Balance)(%) (Mbps)	O Weighted by Bandwin	ith (For Load-Bala	nce)
1	WAN WAN Settings Multi-WAN Mobile Network		Interface ¢ WAN1 WAN2	Precedence (For Failover) ¢	Weighted by Percentage (For Load-Balance)(%) (Mbps)	O Weighted by Bandwid	ith (For Load-Bala	nce)
1	WAN WAN Settings Multi-WAN Mobile Network Dynamic DNS		 Interface \$ WAN1 WAN2 USB1 	Precedence (For Failover) ¢	Weighted by Percentage (For Load-Balance)(%) (Mbps)	O Weighted by Bandwice	ith (For Load-Bala	nce)

Passaggio 11

Fare clic sull'icona Salva.



Verifica dell'accesso Internet sul router Cisco RV34x

Passaggio 1

Passare a **Stato e statistiche > Sintetico sistema**. Verificare che lo stato Multi-WAN sia online.

& •	Getting Started	System	Summary			
2	System Summary TCP/IP Services	IPv4	IPv6			
	Port Traffic WAN QoS Statistics ARP Table Routing Table DHCP Bindings	Interface IP Address Default Ga DNS Oynamic D Multi-WAM	WAN1 5 192.168.100.1 192.168.100.1 192.168.100.1 192.168.100.1 NS Disabled NStatus Online	WAN2 47 10.226.255.22 10.226.255.1 172.26.38.1 Disabled Online	USB1 5 Disabled Offline	USB2 Disabled Offline
Pa	Mobile Network View Logs		Release Renew	Release	(Not Attached)	(Not Attached)

Verificare aprendo il browser per controllare un sito Internet valido.

← → ♂ ☆	٥	https://www.apple.com		
	Ś	Mac	iPad	iPhone

Verifica della connessione Internet di backup WAN 2

Passaggio 1

Verificare che il ping sia ancora in esecuzione.

۲	•		Downlo	ads — R2 — pin	g 192.168	3.100.1 - 80×2	5
64	bytes	from	192.168.100.1:	icmp_seq=73	tt1=63	time=1.921	8.8
64	bytes	from	192.168.100.1:	icmp_seq=74	ttl=63	time=2.069	25
64	bytes	from	192.168.100.1:	icmp_seq=75	tt1=63	time=1.600	ns.
64	bytes	from	192.168.100.1:	icmp_seq=76	tt1=63	time=2.329	ma.
64	bytes	from	192.168.100.1:	icmp_seq=77	tt1=63	time=1.653	85
64	bytes	from	192.168.100.1:	icmp_seq=78	tt1=63	time=2.076	ns.
64	bytes	from	192.168.100.1:	icmp_seq=79	tt1=63	time=1.794	85
64	bytes	from	192.168.100.1:	icmp_seq=80	tt1=63	time=1.583	28
64	bytes	from	192.168.100.1:	icmp_seq=81	tt1=63	time=1.782	ns
64	bytes	from	192.168.100.1:	icmp_seq=82	tt1=63	time=1.567	85
64	bytes	from	192.168.100.1:	icmp_seq=83	tt1=63	time=1.734	0.6
64	bytes	from	192.168.100.1:	icmp_seq=84	tt1=63	time=2.429	25
64	bytes	from	192.168.100.1:	icmp_seq=85	tt1=63	time=3.014	8.0
64	bytes	from	192.168.100.1:	icnp_seq=86	tt1=63	time=2.362	88
64	bytes	from	192.168.100.1:	icmp_seq=87	tt1=63	time=1.803	85
64	bytes	from	192.168.100.1:	icmp_seq=88	tt1=63	time=1.832	ms.
64	bytes	from	192.168.100.1:	icnp_seq=89	tt1=63	time=1.884	85
64	bytes	from	192.168.100.1:	icmp_seq=90	tt1=63	time=1.885	25
64	bytes	from	192.168.100.1:	icmp_seq=91	tt1=63	time=1.918	ns.
64	bytes	from	192.168.100.1:	icmp_seq=92	tt1=63	time=1.802	88
64	bytes	from	192.168.100.1:	icmp_seq=93	tt1=63	time=1.828	8.6
64	bytes	from	192.168.100.1:	icmp_seq=94	ttl=63	time=2.194	25
64	bytes	from	192.168.100.1:	icmp_seq=95	tt1=63	time=2.010	8.8
64	bytes	from	192.168.100.1:	icmp_seq=96	tt1=63	time=1.853	B.S

Passaggio 2

Tirare il cavo sulla WAN 1. I ping inizieranno a fallire. Fare clic su **control + c** per interrompere i ping.

			Downlo	ads — R2 — ping 192.168.100.1 — 80×25
64	bytes	from	192.168.100.1:	icmp_seq=90 ttl=63 time=1.885 ms
64	bytes	from	192.168.100.1:	icmp_seq=91 ttl=63 time=1.918 ms
64	bytes	from	192.168.100.1:	icmp_seq=92 ttl=63 time=1.802 ms
64	bytes	from	192.168.100.1:	icmp_seq=93 ttl=63 time=1.828 ms
64	bytes	from	192.168.100.1:	icmp_seq=94 ttl=63 time=2.194 ms
64	bytes	from	192.168.100.1:	icmp_seq=95 ttl=63 time=2.010 ms
64	bytes	from	192.168.100.1:	icmp_seq=96 ttl=63 time=1.853 ms
64	bytes	from	192.168.100.1:	icmp_seq=97 ttl=63 time=1.609 ms
64	bytes	from	192.168.100.1:	icmp_seq=98 ttl=63 time=1.761 ms
64	bytes	from	192.168.100.1:	icmp_seq=99 ttl=63 time=3.376 ms
64	bytes	from	192.168.100.1:	icmp_seq=100 ttl=63 time=1.804 ms
64	bytes	from	192.168.100.1:	icmp_seq=101 ttl=63 time=1.416 ns
64	bytes	from	192.168.100.1:	icmp_seq=102 ttl=63 time=1.615 ms
64	bytes	from	192.168.100.1:	icmp_seq=103 ttl=63 time=3.400 ms
64	bytes	from	192.168.100.1:	icmp_seq=104 ttl=63 time=1.855 ms
64	bytes	from	192.168.100.1:	icmp_seq=105 ttl=63 time=2.057 ms
64	bytes	from	192.168.100.1:	<pre>icnp_seq=106 ttl=63 time=2.233 ns</pre>
64	bytes	from	192.168.100.1:	icnp_seq=107 ttl=63 time=1.739 ns
64	bytes	from	192.168.100.1:	icmp_seq=108 ttl=63 time=2.482 ms
Re	quest (timeou	at for icmp_seq	109
Re	quest (timeou	at for icmp_seq	110
Re	quest (timeou	at for icmp_seq	111
Re	quest t	timeou	at for icmp_seq	112
Re	quest (timeou	at for icmp_seq	113

Passare a Stato e statistiche > Sintetico sistema. Tenere presente che la WAN 1 è offline.



Passaggio 4

Eseguire il ping dell'indirizzo IP WAN 2. Le risposte indicano che si dispone di connettività alla WAN di backup LTE (router LTE).

$C: Users \setminus ping [indirizzo IP WAN 2]$

L'indirizzo IP è 10.226.255.1.





Aprire un browser Web e controllare un sito Internet valido. Questo verifica anche che si disponga della funzionalità di backup WAN corretta sulla WAN (router LTE).

← → ♂ û		https://www.apple.com		
	é	Mac	iPad	iPhone
Conclusioni				

Ottimo lavoro, ora hai configurato la rete con la connettività di backup. La tua rete è ora più affidabile, il che funziona bene per tutti!