Configurazione della transizione IPv6 sui router RV160 e RV260

Obiettivo

L'obiettivo di questo articolo è mostrare come configurare la transizione IPv6 sui router RV160x e RV260x utilizzando 6in4 o 6rd.

Introduzione

Il protocollo IP versione 6 (IPv6) offre numerosi vantaggi aggiuntivi rispetto al protocollo IP versione 4 (IPv4). IPv6 offre uno spazio degli indirizzi più ampio, un'aggregazione degli indirizzi più semplice e una protezione integrata. La transizione IPv6 consente agli host appartenenti a reti IPv6 di comunicare attraverso un collegamento di rete IPv4.

Per la migrazione da IPv4 a IPv6, è possibile utilizzare un meccanismo di transizione Internet denominato 6in4. Il 6in4 utilizza il tunneling in cui i pacchetti IPv6 vengono incapsulati nelle intestazioni IPv4 con il numero di protocollo IP impostato su 41. Il numero di protocollo è il valore del campo "protocollo" in un'intestazione IPv4 o del campo "intestazione successiva" in IPv6. Il protocollo 41 è il protocollo di routing che incorpora i pacchetti IPv6 all'interno dei pacchetti IPv4. I pacchetti vengono quindi inviati tramite una rete o Internet IPv4. Il 6in4 è un meccanismo di transizione comunemente utilizzato.

Un modo alternativo per ottenere la transizione IPv6 è l'implementazione rapida di IPv6 (6°). 6rd è anche un meccanismo di tunneling che consente a un provider di servizi Internet (ISP) di installare rapidamente IPv6 in modo leggero e sicuro senza richiedere aggiornamenti all'infrastruttura di rete di accesso IPv4 esistente. In questo metodo, ogni ISP utilizza un prefisso IPv6 univoco.

Dispositivi interessati

- RV160
- RV260

Versione del software

• 1.0.00.15

Configura transizione IPv6

Per configurare la transizione IPv6 su RV160x/RV260x, attenersi alla seguente procedura.

Passaggio 1. Accedere alla pagina di configurazione Web del router.



©2018 Cisco Systems, Inc. All Rights Reserved. Cisco, the Cisco Logo, and the Cisco Systems are registered trademarks or trademark of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries.

Nota: In questo articolo verrà utilizzato l'RV260W per configurare la transizione IPv6. La configurazione può variare a seconda del modello in uso.

Passaggio 2. Selezionare WAN > Transizione IPv6.

😵 WAN 🕧		
WAN Settings		
Dynamic DNS		
(IPv6 Transition) 2		
Passaggio 3. Seleziona	re Enable per	abilitare l'interfaccia del tunnel.
IPv6 Transition		
Tunnel Interface:	TUN1	
Enable:		
Passaggio 4. Inserire la	descrizione.	
IPv6 Transition		
Tunnel Interface:	TUN1	
Enable:		
Description:	Test	
Desservis E. L'interface		dirizza IDv4 lagala vievolizzana

Passaggio 5. L'interfaccia locale e l'indirizzo IPv4 locale visualizzano l'interfaccia

selezionata.

IPv6 Transition	
Tunnel Interface:	TUN1
Enable:	
Description:	Test
Local Interface:	WAN (Interface should have a public IP address)
Local IPv4 Address:	140. 7

Passaggio 6. Fare clic su Applica.

IPv6 Transition		Apply	Cancel
Tunnel Interface:	TUN1		
Enable:	D		
Description:			
Local Interface:	WAN (Interface should have a public IP address)		
Local IPv4 Address:			

IPv6 nel tunnel IPv4 (6in4)

Per aggiungere il tunnel IPv4 (6in4), immettere le informazioni seguenti:

Passaggio 1. Selezionare il pulsante di opzione IPv6 nel tunnel IPv4 (6in4).

	IPv6 in IPv4 Tunnel (6in4) (O IPv6 Rapid Deployment (6rd)
Remote IPv4 Address:		
Local IPv6 Address/Length:	2222::1	
Remote IPv6 Address/Length:	3333::1	/
Passaggio 2. Immettere l'indirizzo IPv4 remoto.		
	IPv6 in IPv4 Tunnel (6in4)	D IPv6 Rapid Deployment (6rd)
Remote IPv4 Address:	19210	
Local IPv6 Address/Length:	2222::1	
Remote IPv6 Address/Length:	3333::1	

Passaggio 3. Immettere l'indirizzo IPv6 locale e la lunghezza.

	IPv6 in IPv4 Tunnel (6in4) (O IPv6 Rapid Deployment (6rd)
Remote IPv4 Address:	192. 10	
Local IPv6 Address/Length:	2222: :	/ 64
Remote IPv6 Address/Length:	3333::1	1

Passaggio 4. Immettere l'indirizzo IPv6 remoto e la lunghezza.

0	IPv6 in IPv4 Tunnel (6in4) O IPv6 Rapid Deployment (6rd)		
Remote IPv4 Address:	192. 📕 "10		
Local IPv6 Address/Length:	2222:		64
Remote IPv6 Address/Length:	2225: ::] /	64

Passaggio 5. Fare clic su Applica.

IPv6 Transition					Apply	Cancel
Tunnel Interface:	TUN1					
Enable:	0					
Description:						
Local Interface:	WAN (Interface should have a p	oubli	c IP address)			
Local IPv4 Address:						
	IPv6 in IPv4 Tunnel (6in4)) IP\	/6 Rapid Deployment (6rd)			
Remote IPv4 Address:	192 .10					
Local IPv6 Address/Length:	2222:	1	64	5		
Remote IPv6 Address/Length:	2225:	1	64			

Passaggio 6. Per mantenere la configurazione tra un riavvio e l'altro, è necessario copiare la configurazione in esecuzione nella configurazione di avvio. A tale scopo, fare clic sull'icona **Salva** nella parte superiore della pagina.



Passaggio 7. In *Gestione configurazione*, scorrere verso il basso fino alla sezione *Copia/Salva configurazione*. Verificare che l'*origine* stia **eseguendo la configurazione** e che la *destinazione* sia la **configurazione di avvio**. Fare clic su **Apply** (Applica).

Configuration Management	3 Apply Cancel Disable Save Icon Blinking
Configuration File Name	
Last Change Time	
Running Configuration: 2019-Mar-11, 10:34:16 UTC	
Startup configuration:	
Mirror Configuration: 2019-Mar-11, 15:00:12 UTC	
Backup Configuration:	

Installazione rapida IPv6 (6°)

In Distribuzione rapida IPv6 (6rd), ogni ISP utilizza uno dei propri prefissi IPv6. Pertanto, un provider garantisce la disponibilità del sesto host da tutti gli host IPv6 nativi in grado di raggiungere la rete IPv6.

Passaggio 1. Selezionare il pulsante di opzione Distribuzione rapida IPv6 (6°).

	O IPv6 in IPv4 Tunnel (6in4) 💿 IPv6 Rapid Deployment (6rd)
Configuration Mode:	O Manual O Automatically for DHCP
IPv4 Address of Relay:	
IPv4 Common Prefix Length:	
IPv6 Prefix/Length:	

Passaggio 2. Nella sezione Modalità di configurazione, fare clic su *Automaticamente da DHCP* per usare DHCP (opzione 212) per ottenere un sesto prefisso, un indirizzo IPv4 di inoltro e una lunghezza della maschera IPv4.

	O IPv6 in IPv4 Tunnel (6in4) O IPv6 Rapid Deployment (6rd)
Configuration Mode:	O Manual Automatically for DHCP
IPv4 Address of Relay:	
IPv4 Common Prefix Length:	
IPv6 Prefix/Length:	

Passaggio 3. Se si preferisce, selezionare Manuale e impostare i seguenti 6 parametri.

- Immettere l'indirizzo IPv4 del relay.
- Immettere la lunghezza del prefisso comune IPv4.
- Immettere il *prefisso/lunghezza IPv6*. La rete IPv6 (sottorete) è identificata dal prefisso. Tutti gli host della rete hanno gli stessi bit iniziali per l'indirizzo IPv6. Immettere il numero di bit iniziali comuni negli indirizzi di rete. Il valore predefinito è 64.

Nota: I suddetti parametri devono essere definiti dall'ISP.

	O IPv6 in IPv4 Tunnel (6in4) O IPv6 Rapid Dep	oloyment (6rd)	
Configuration Mode:	Manual O Automatically for DHCP		
IPv4 Address of Relay:		2	
IPv4 Common Prefix Length:		3	
IPv6 Prefix/Length:		4	

Passaggio 4. Fare clic su Applica.

IPv6 Transition	Apply Cancel
Tunnel Interface:	TUN1
Enable:	
Description:	
Local Interface:	WAN (Interface should have a public IP address)
Local IPv4 Address:	
	O IPv6 in IPv4 Tunnel (6in4) O IPv6 Rapid Deployment (6rd)
Configuration Mode:	Manual O Automatically for DHCP
IPv4 Address of Relay:	
IPv4 Common Prefix Length:	
IPv6 Prefix/Length:	

Nota: Ricordarsi di fare clic sull'icona **Save** nella parte superiore della pagina per passare alla sezione *Configuration Management* e copiare il file di configurazione in esecuzione nel file della configurazione di avvio.

La transizione IPv6 sul router RV160x/RV260x dovrebbe essere stata configurata correttamente.