Configurazione delle impostazioni PPPoE WAN sul router RV34x

Obiettivo

Questo articolo ha lo scopo di mostrare come configurare le impostazioni PPPoE WAN sul router RV34x.

Introduzione

Una rete WAN (Wide Area Network) è una rete che copre un'ampia area. Un utente o una rete di utenti può connettersi a Internet tramite un provider di servizi Internet (ISP, Internet Service Provider) che offre vari metodi per configurare un client con una connessione Internet. Questi metodi possono essere la configurazione automatica del protocollo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), del protocollo IP statico, del protocollo PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet), del protocollo PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol), del protocollo L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol), del bridge e dello SLAAC (Stateless Address Auto-configuration) per IPv6.

Ènecessario configurare le giuste impostazioni WAN sul router per configurare correttamente la connessione Internet in base ai requisiti e alle impostazioni della rete. Alcune impostazioni WAN da utilizzare sul router, quali nomi utente, password, indirizzi IP e server DNS, devono essere fornite dall'ISP.

In questo scenario, l'installazione eseguita dall'ISP richiede che il router utilizzi le impostazioni PPPoE per connettersi a Internet. Questo è un protocollo di rete che crea un tunnel virtuale da endpoint a endpoint. PPPoE richiede le credenziali di accesso per creare la connessione tra l'utente e l'ISP. In questo modo si ottiene una maggiore protezione, poiché l'utente non è necessariamente connesso a Internet. Il protocollo PPPoE viene utilizzato principalmente con i servizi DSL (Digital Subscriber Line), in cui gli utenti si connettono a un modem DSL su Ethernet.

Dispositivi interessati | Versione software

- RV340 | 1.0.01.17 (scarica la versione più recente)
- RV340W | 1.0.01.17 (scarica la versione più recente)
- RV345 | 1.0.01.17 (scarica la versione più recente)
- RV345P | 1.0.01.17 (scarica la versione più recente)

Configurazione delle impostazioni PPPoE WAN

L'ISP fornisce i parametri PPPoE.

Passaggio 1

Accedere all'utility basata sul Web del router e scegliere WAN > Impostazioni WAN.



Passaggio 2

Nella tabella WAN, fare clic sul pulsante Add (Aggiungi).



Passaggio 3

Nella finestra *Add/Edit WAN Sub-interface* che viene visualizzata, fare clic sull'interfaccia secondaria WAN che si desidera configurare.



Add/Edit WAN Sub-interface

Nell'esempio, viene scelto WAN1. Si tratta dell'impostazione predefinita.

Passaggio 4

Immettere I'ID VLAN nell'apposito campo. Nell'esempio viene utilizzato 1.



Passaggio 5

Fare clic sulla scheda della connessione in uso.



Nell'esempio, viene scelto **IPv4**. Si tratta dell'impostazione predefinita. Se si utilizza *IPv6*, passare a <u>IPv6</u>.

IPv4

Passaggio 6

Fare clic sul pulsante di opzione **PPPoE** per scegliere il *tipo di connessione*.

Connection Type:

DHCP
Static IP
PPPoE
PPTP
L2TP
Bridge

Passaggio 7

In Impostazioni PPPoE, immettere il nome utente nel campo fornito.

Connection Type:	O DHCP	
	O Static IP	
	PPPoE	
	O PPTP	
	O L2TP	
	O Bridge	
PPPoE Settings		
Username:	UserA	

Nell'esempio viene utilizzato UserA.

Passaggio 8

Immettere la *password* nel campo fornito.

PPPoE Settings	
Username:	UserA
Password:	•••••

Passaggio 9

Scegliere Server DNS dal menu a discesa. Le opzioni sono:

- Usa server DNS PPPoE fornito: consente al router di utilizzare il server DNS fornito dalla connessione PPPoE.
- Usa DNS come indicato di seguito: consente al router di utilizzare gli indirizzi del server DNS specificati nei campi sottostanti.



	Use PPPoE Provided DNS Server	~	
(Use PPPoE Provided DNS Server		
	Use DNS as Below		

Nell'esempio è selezionato Usa server DNS PPPoE fornito. Si tratta dell'impostazione predefinita.

Passaggio 10

Fare clic su un pulsante di opzione per scegliere la modalità di connessione. Le opzioni sono:

- Connect on Demand Consente la connessione a Internet solo in presenza di traffico. Questa opzione è ideale se l'ISP addebita costi in base alla durata della connessione attiva. Se si sceglie questa opzione, è necessario specificare un tempo di inattività massimo. In questo modo viene determinato il tempo di inattività della connessione prima che venga terminata.
- Keep Alive Questa opzione consente di attivare sempre la connessione Internet.

O Connection on Demand.			
	Max Idle Time	5	min. (Range: 1-9999, Default: 5)
OKeep Alive.			

Nell'esempio viene scelto Keep Alive. Si tratta dell'impostazione predefinita.

Passaggio 11

Scegliere il tipo di autenticazione dal menu a discesa Tipo di autenticazione. Le opzioni sono:

- *Negoziazione automatica*: questa opzione consente al router di inviare query al server ISP per determinare il metodo di autenticazione da utilizzare. Il router invia quindi le credenziali di autenticazione con il tipo di autenticazione corretto.
- *PAP* Password Authentication Protocol è un protocollo di autenticazione che trasmette password ASCII non crittografate sulla rete. Metodo di autenticazione non sicuro.
- *CHAP* Challenge Handshake Authentication Protocol è un protocollo di autenticazione che verifica l'autenticazione tramite l'utilizzo di un handshake a tre vie. Questo handshake viene eseguito al momento della connessione iniziale e a intervalli casuali dopo la connessione iniziale.
- *MS-CHAP* Questa è la versione Microsoft di CHAP. MS-CHAP è in un formato progettato per la compatibilità con i prodotti Windows NT.
- *MS-CHAPv2* Estensione di MS-CHAP. MS-CHAPv2 è un metodo di autenticazione più avanzato rispetto a MS-CHAP grazie a una chiave di crittografia più avanzata.



Nell'esempio, viene scelta la negoziazione automatica. Si tratta dell'impostazione predefinita.

Passaggio 12

Nel campo *Service Name* (Nome servizio), immettere il nome usato dall'ISP per definire il tipo di accesso per il router.

Authentication Type:	Auto Negotiation	\sim
Service Name:	RouterService	\supset

Nell'esempio viene usato RouterService.

Passaggio 13

Fare clic su **Apply** (Applica).

 Keep Alive. 	
Authentication Type:	Auto Negotiation ~
Service Name:	RouterService
Note: 1. Add this sub-inte based on routing tal	face to Multi-WAN table to forward the default route traffic. Or it will only forward the connected route traffic ble.
2. This interface Ne configure it.	work Service Detection will turn off automatically when protocol is PPPoE. Please go to Multi-WAN to
	Apply Cancel

IPv6

Passaggio 1

Fare clic sulla scheda IPv6.



Passaggio 2

Fare clic sul pulsante di opzione PPPoE per scegliere il tipo di connessione.

IPv4	IPv6	Advanced
Connecti	on Type:	 SLAAC DHCP Static IP PPPoE Disabled

Passaggio 3

Nella sezione Impostazioni PPPoE scegliere una delle opzioni seguenti:

- Condividi la stessa sessione con IPv4: selezionare Condividi la stessa sessione con IPv4 per riutilizzare lo stesso nome utente/password configurati nell'impostazione IPv4 PPPoE e ottenere gli indirizzi IPv4 e IPv6 dalla stessa sessione PPPoE.
- Sessioni IPv4 e IPv6 separate: selezionare Sessioni IPv4 e IPv6 separate per un'impostazione di nome utente/password da utilizzare solo per una sessione PPPoE IPv6.



In questo esempio vengono scelte sessioni IPv4 e IPv6 separate.

Passaggio 4

In Impostazioni PPPoE, immettere il nome utente nel campo fornito.

PPPoE Settings	
O Share same session with IPv4	 Separate IPv4 and IPv6 sessions
Username:	serV6

In questo esempio viene utilizzato UserV6.

Passaggio 5

Immettere la password nel campo fornito.

PPPoE Settings

• Share same session with IF	Pv4 O Separate IPv4 and IPv6 sessions
Username:	UserV6
Password:	••••••

Passaggio 6

Fare clic sulla freccia a discesa Server DNS e scegliere il server DNS. Le opzioni sono:

- Usa server DNS PPPoE fornito: consente al router di utilizzare le impostazioni del server DNS fornite dalla connessione PPPoE.
- Usa DNS come indicato di seguito: consente al router di utilizzare gli indirizzi del server DNS specificati nei campi sottostanti.

DNS Server:	Use DNS as Below	~
Static DNS 1:	Use PPPoE Provided DNS Server	
	Use DNS as Below	

In questo esempio viene scelto **Usa DNS come indicato di seguito**. Si tratta dell'impostazione predefinita.

Passaggio 7

Nel campo Static DNS 1 immettere il primo indirizzo del server DNS fornito dall'ISP.

DNS Server:	Use DNS as Below	~
Static DNS 1:	2001:4860:4860::8888	
Static DNS 2:		

Nell'esempio viene utilizzato 2001:4860:4860:8888.

Passaggio 8

(Facoltativo) Nel campo *DNS statico 2* immettere l'indirizzo del secondo server DNS fornito dall'ISP.

DNS Server:	Use DNS as Below
Static DNS 1:	2001:4860:4860::8888
Static DNS 2:	2001:4860:4860::8844

Nell'esempio viene utilizzato 2001:4860:4860:8844.

Passaggio 9

Fare clic su un pulsante di opzione per scegliere la modalità di connessione.

- Connect on Demand Consente la connessione a Internet solo in presenza di traffico. Questa opzione è ideale se l'ISP addebita costi in base alla durata della connessione attiva. Se si sceglie questa opzione, è necessario specificare un tempo di inattività massimo. In questo modo viene determinato il tempo di inattività della connessione prima che venga terminata.
- Keep Alive Questa opzione consente di attivare sempre la connessione Internet.

0	Connection on Demand.			
		Max Idle Time	5	min. (Range: 1-9999, Default: 5)
	Keen Alive			

Keep Alive.

Nell'esempio viene scelto Keep Alive. Si tratta dell'impostazione predefinita.

Passaggio 10

Scegliere il tipo di autenticazione dal menu a discesa *Tipo di autenticazione*. Le opzioni sono:

- *Negoziazione automatica*: questa opzione consente al router di inviare query al server ISP per determinare il metodo di autenticazione da utilizzare. Il router invia quindi le credenziali di autenticazione con il tipo di autenticazione corretto.
- *PAP* Password Authentication Protocol è un protocollo di autenticazione che trasmette password ASCII non crittografate sulla rete. Metodo di autenticazione non sicuro.
- CHAP Challenge Handshake Authentication Protocol è un protocollo di autenticazione che verifica l'autenticazione tramite l'utilizzo di un handshake a tre vie. Questo handshake viene eseguito al momento della connessione iniziale e a intervalli casuali dopo la connessione iniziale.
- *MS-CHAP* Questa è la versione Microsoft di CHAP. MS-CHAP è in un formato progettato per la compatibilità con i prodotti Windows NT.
- MS-CHAPv2 Questa è un'estensione di MS-CHAP. MS-CHAPv2 è un metodo di autenticazione più avanzato rispetto a MS-CHAP grazie a una chiave di crittografia più avanzata.



Nell'esempio, viene scelta la negoziazione automatica. Si tratta dell'impostazione predefinita.

Passaggio 11

Nel campo *Service Name* (Nome servizio), immettere il nome usato dall'ISP per definire il tipo di accesso per il router.

Authentication Type:	Auto Negotiation	~
Service Name:	RouterV6	

Nell'esempio viene utilizzato RouterV6.

Passaggio 12

(Facoltativo) Selezionare la casella di controllo **DHCP-PD** se si utilizza la delega del prefisso DHCPv6.

HCP-PD	Prefix Name:	

Passaggio 13

(Facoltativo) Immettere il Nome prefisso nel campo fornito.

S DHCP-PD

Prefix Name

ne:	DHCPv6		
		•	

Nell'esempio viene utilizzato DHCPv6.

Passaggio 14

Fare clic su Apply (Applica).

Authentication Type:	Auto Negotiation			
Service Name:	RouterV6			
☑ DHCP-PD	efix Name: DHCPv6			
Note: 1. Add this sub-interface to Multi-WAN table to forward the default route traffic. Or it will only forward the connected route traffic based on routing table.				
	Apply Cancel			

Le impostazioni WAN del router RV34x sono state impostate correttamente su PPPoE.

Qui è disponibile un video relativo a questo articolo...

Fare clic qui per visualizzare altre Tech Talks di Cisco