Configurazione di Quality of Service sui router RV160 e RV260

Sommario

- Obiettivo
- Dispositivi interessati
- Versione del software
- Classi di traffico
- Accodamento WAN
- Policing WAN
- Gestione della larghezza di banda WAN
- Classificazione switch
- Cambia accodamento

Obiettivo

QoS (Quality of Service) viene utilizzato per ottimizzare la gestione del traffico di rete e migliorare l'esperienza dell'utente. QoS è una misura definita delle prestazioni di una rete di comunicazione. Assegna la priorità a un tipo di trasmissione rispetto a un altro. QoS aumenta la capacità della rete di ottenere larghezza di banda e di gestire altri elementi di prestazioni della rete, quali latenza, frequenza degli errori e tempi di attività. QoS implica anche il controllo e la gestione delle risorse di rete, impostando priorità per tipi specifici di dati (video, audio, file) sulla rete. Si applica esclusivamente al traffico di rete generato per video su richiesta, televisione con protocollo Internet (IPTV), protocollo VoIP (Voice over Internet Protocol), streaming multimediale, videoconferenze e giochi online.

L'obiettivo di questo articolo è descrivere le funzionalità QoS e fornire istruzioni per configurarle sui router RV160/RV260.

Dispositivi interessati

- RV160
- RV260

Versione del software

• 1.0.00.13

Funzioni QoS

La funzionalità QoS di RV160/RV260 include le classi di traffico, l'accodamento WAN (Wide Area Network), il monitoraggio WAN, la gestione della larghezza di banda WAN, la classificazione degli switch e l'accodamento degli switch. Ciascuna funzionalità verrà descritta in dettaglio nelle sezioni seguenti dell'articolo.

Classi di traffico

Le classi di traffico consentono di classificare il traffico per una coda desiderata in base al servizio. Il servizio può essere un'applicazione di porta TCP (Transmission Control Protocol) o UDP (User Datagram Protocol) di livello 4, un indirizzo IP di origine o destinazione, un DSCP (Differentiated Services Code Point), un'interfaccia di ricezione, un sistema operativo e un tipo di dispositivo. È inoltre possibile riscrivere il valore DSCP dei pacchetti in ingresso. Per impostazione predefinita, tutto il traffico di rete corrisponde alla classe di traffico predefinita.

Per configurare le classi di traffico, eseguire la procedura seguente:

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web. Immettere il nome utente e la password per il router e fare clic su **Login**. Il nome utente e la password predefiniti sono *cisco*.



Nota: In questo articolo, utilizzeremo la RV260 per configurare QoS. La configurazione può variare a seconda del modello utilizzato.

Passaggio 2. Fare clic su QoS > Classi traffico.



Passaggio 3. Nella *tabella Traffic*, fare clic su **Add** (o selezionare la riga e fare clic su **Edit**), quindi immettere quanto segue:

- Nome classe: immettere il nome della classe
- Descrizione: immettere la descrizione della classe.

• In uso: il record della classe Traffic è utilizzato da un criterio di coda

Traff	ic Classes		
Traffi	c Table		
+			
	Class Name	Description	In Use
0	Default	Default	V

Nell'esempio, il nome della classe è SIP_Voice, la descrizione è traffico vocale e in uso è NO

Traffic Classes							Apply	Cancel
Class Name: SIP_Voice Description: Voice Traffic In use: NO								
Service Table	anagement							^
Service Name	Receive Interface	IP Version	Source IP	Destination IP	Service	Match DSCP	Rewrite DSCP	

.

Passaggio 4. Nella tabella dei servizi, fare clic su **Aggiungi** (o selezionare la riga e fare clic su **Modifica**) e immettere le informazioni seguenti:

Nome servizio	Nome del servizio a cui applicare la classificazione del
	traffico. Immettere il nome del servizio.
Receive Interface	Interfaccia che riceve il traffico per applicare i record
	di classificazione. Selezionare una delle interfacce
	dall'elenco a discesa.
	• Qualsiasi VLAN o VLAN specifica - Il traffico è in
	uscita (in uscita).
	• USB o WAN - Il traffico è in entrata (in entrata).
Versione IP	Versione IP del traffico. Selezionare IPv4 , IPv6 o
	Entrambe (se non si conosce la versione del traffico).
IP di origine	Immettere l'indirizzo IP di origine del traffico.
IP di destinazione	Immettere l'indirizzo IP di destinazione del traffico.
Servizio	Selezionare il protocollo di trasporto da applicare al
	record del traffico. Specificare le porte di origine e di
	destinazione.
DSCP	Valore da abbinare al valore DSCP nei pacchetti in
corrispondente	arrivo.
Riscrivi DSCP	Valore DSCP da sostituire con nei pacchetti in arrivo.
Traffic Classes	Apply Cancel
Class Name: SIP_Voice	

Description:	Voice Traffic									
In use:	NO									
Service Ta	ble									^
+ 3	Service Management									
D Ser	ice Name Receiv	e Interface	IP Version	Source IP	Destination IP	Service		Match DSCP	Rewrite DSCP	
C SIP	TCP Any V	LAN	Fither			TCP	~	Any	None	~
						1	65535			

Passaggio 5. Fare clic su Applica.

Traffic Classes	Apply	Cancel
Class Name: SIP . Moice		
Description: Voice Traffic		
In use: NO		
Service Table		^
+ 🍞 🌐 Service Management		

Accodamento WAN

La gestione della congestione è una delle tecniche QoS che offre un servizio migliore dando priorità al traffico selezionato inviato da un'interfaccia. La gestione della congestione utilizza l'accodamento per gestire la congestione temporanea. I pacchetti vengono assegnati alle code in base alla classificazione e pianificati per la trasmissione fino a quando non diventa disponibile la larghezza di banda. La configurazione delle code garantisce che il traffico con la priorità più alta venga servito in tempi di congestione. Pertanto, il traffico da LAN a WAN può essere gestito in tre modalità (controllo della velocità, priorità e bassa latenza), che si escludono a vicenda. Per configurare il servizio di accodamento WAN, attenersi alla seguente procedura:

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web. Immettere il nome utente e la password per il router e fare clic su **Login**. Il nome utente e la password predefiniti sono *cisco*.



Nota: In questo articolo, utilizzeremo l'RV260 per configurare le code WAN. La configurazione può variare a seconda del modello utilizzato.

Passaggio 2. Fare clic su QoS > WAN Queuing.



Passaggio 3. Selezionare il motore di accodamento desiderato e fornire le informazioni seguenti.

Drionity	Iltilizzata quanda tutta la cada richiadana una larghazza di
Priority	othizzato quando tutte le code fichiedono una larghezza di
	banda minima garantita. In questa modalità la larghezza di
	banda della coda è fornita in rapporto 4:3:2:1 (da alta a bassa)
	della larghezza di banda dell'interfaccia configurata.

	• Controllare Priorità.			
	\cdot Fare clic su Add, immettere un nome per il criterio e fornire la			
	descrizione.			
	\cdot Quindi, nella tabella Priorità di accodamento, selezionare la			
	classe di traffico da allegare a ciascuna coda.			
Velocità	I pacchetti vengono forniti con la larghezza di banda massima			
Control	consentita da ciascuna coda. Tuttavia, quando si verifica una			
lo	congestione con l'aiuto di una velocità minima per ciascuna			
	coda configurata, vengono applicate al traffico di rete. La			
	somma delle velocità minime di tutte le code non deve			
	superare il 100% e la velocità massima per ogni coda non deve			
	superare il 100%.			
· Controllo della velocità.				
• Fare clic su Add, immettere un nome per il criterio e form				
descrizione.				
· Quindi, nella tabella Priorità di accodamento, selezionar				
classe di traffico da allegare a ciascuna coda. Configurare				
percentuali minima e massima per ogni coda.				
	Nota: Il traffico a cui non è associato alcun record di			
	classificazione del traffico viene considerato come coda			
	predefinita.			
Bassa	Utilizzato per fornire bassa latenza per il traffico di rete critico			
latenza	(priorità alta), ad esempio voce o flussi multimediali. I pacchetti			
	nella coda ad alta priorità vengono sempre pianificati per primi			
	e le code più basse vengono servite (nel rapporto configurato),			
	quando non c'è traffico nella coda ad alta priorità.			
	• Controllare la bassa latenza.			
	• Fare clic su Add, immettere un nome per il criterio e fornire la			
	descrizione.			
	\cdot Quindi, nella tabella Priorità di accodamento, selezionare la			
	classe di traffico da allegare a ciascuna coda. Configurare il			
	valore di condivisione della larghezza di banda per ogni coda.			
	Nota: Il traffico a cui non è associato alcun record di			
	classificazione del traffico viene considerato come coda			
	predefinita.			
WAN Queuina				
that quoting				
Qualing Engines A Drivity	Pate Control O Low Istancy			

Queuing Engine: O Priority O Rate Control O Low la	atency	
WAN Queuing Table		
+ ♂ ₪ 2		
Policy Name	Description	Applied to
Priority_Default		WAN, USE
* Click here to apply the WAN Queuing policy on W	AN interfaces.	
WAN Queuing Table		
+ 🕜 🛍		
Policy Name		
Priority_Default		
* Click here to apply the WAN Queuin	g policy on WAN interfaces.	
Daliau Nama		
Description: SIP		

Passaggio 4. Fare clic su Applica.

WAN Queuing					
Queuing Engin	: O Priority O Rate Control O Low latency				
WAN Queu	ng Table			^	
+ 🗭 🗐 Polic	y Name	Description	Applied to		
Priori	ty_Default		WAN, USB		
* Click here	to apply the WAN Queuing policy on WAN interfaces.				
Policy Name: Description: Applied to:	Standard SIP None				
Queuing Pr	ority Table			^	
Queue	Traffic Class				
Highest	SIP_Voice 🗸				
High	Unspecified				
Medium	Unspecified v				
Low	Default 🗸				

Policing WAN

In WAN Policing, la modalità di controllo della velocità supporta otto code. Ogni coda può essere configurata con una velocità massima.

Per configurare il servizio WAN Policing, attenersi alla seguente procedura:

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web. Immettere il nome utente e la password per il router e fare clic su **Login**. Il nome utente e la password predefiniti sono *cisco*.

Login

Nota: In questo articolo, utilizzeremo l'RV260 per configurare le code WAN. La configurazione può variare a seconda del modello utilizzato.

Passaggio 2. Fare clic su QoS > WAN Policing.



Passaggio 3. Selezionare Enable policing of traffic received on WAN interfaces.

WAN Policing			Apply Cancel
Enable policing of traffic received on WAN interfaces			
WAN Policing Table			^
+ 🕫 🗎			
Policy Name	Description	Applied to	
Default		WAN	

Passaggio 4. Nella tabella WAN Policing, fare clic su Add per aggiungere un nuovo criterio.

WAN Policing		Apply Can	cel
Enable policing of traffic received on WAN interfaces			
WAN Policing Table	Paradoline	Autoda	^
Default	unscription	WAN	-

Passaggio 5. Quindi, immettere un Nome criterio e una Descrizione nei campi designati.

WAN Polic	cing Table			
+ @	Ê			
Poli	cy Name	Description		Applied to
🗆 Defa	ault			WAN
Policy Name: Description: Applied to:	None			
Queue	Traffic Class		Maximum Rate	
1	Unspecified V		50	%
2	Unspecified V		50	%
3	Unspecified v		50	%
4	Unspecified V		50	%
5	Unspecified V		50	%
6	Unspecified v		50	%
7	Unspecified V		50	%

Passaggio 6. Nella tabella selezionare una *classe di traffico (non specificata o predefinita)* dall'elenco a discesa da applicare alla coda. Le classi di traffico consentono di classificare il traffico nella coda desiderata in base al servizio. Per impostazione predefinita, tutto il traffico corrisponde alla classe Default.

licy Name:		
escription:		
oplied to:	None	
Queue	Traffic Class	Maximum Rate
1	Unspecified	50
2	Unspecified Default	50
3	Unspecified V	50
4	Unspecified v	50
5	Unspecified v	50
6	Unspecified	50
7	Unspecified v	50
8	Default	100

Passaggio 7. Nel campo *Maximum Rate* (Velocità massima), immettere la velocità massima della larghezza di banda della coda in percentuali per limitare il traffico in entrata dalla WAN alla LAN.

Policy Name:			
Description:			
Applied to:	None		
Queue	Traffic Class	Maximum Rate	
1	Unspecified v	50	%
2	Unspecified Default	50	%
3	Unspecified 🗸	50	%
4	Unspecified v	50	%
5	Unspecified v	50	%
6	Unspecified v	50	%
7	Unspecified v	50	%
8	Default	100	%



WAN Policing				Apply Cancel
R Enable policing of traffic received on WAN interfaces				
WAN Policing Table				^
+ 2 8				
Policy Name	Description		Applied to	
Default			WAN	
Policy Name: Description: Applied to: None				
Queue Traffic Class		Maximum Rate		
Queue Traffic Class		Maximum Rate	%	
Queue Traffic Class 1 Unspecified \vee 2 Unspecified \vee		Maximum Rate 50 50	%	
Queue Traffic Class 1 Unspecified 2 Unspecified 3 Unspecified		Maximum Rate 50 50 50	%. %. %.	
Queue Traffic Class 1 Unspecified V 2 Unspecified V 3 Unspecified V 4 Unspecified V		Maximum Rate 50 50 50 50 50	% % %	
Queue Traffic Class 1 Unspecified ∨ 2 Unspecified ∨ 3 Unspecified ∨ 4 Unspecified ∨ 5 Unspecified ∨		Maximum Rate 50 50 50 50 50 50	% % % %	
Queue Traffic Class 1 Unspecified \nequiv 2 Unspecified \nequiv 3 Unspecified \nequiv 4 Unspecified \nequiv 5 Unspecified \nequiv 6 Unspecified \nequiv		Maximum Rate 50 50 50 50 50 50 50 50	12. 13. 13. 13. 13. 13.	
Queue Traffic Class 1 Unspecified ∨ 2 Unspecified ∨ 3 Unspecified ∨ 4 Unspecified ∨ 5 Unspecified ∨ 6 Unspecified ∨ 7 Unspecified ∨		Maximum Rate 50 50 50 50 50 50 50 50 50	% % % % % %	

Gestione della larghezza di banda WAN

Le interfacce WAN possono essere configurate con la massima larghezza di banda fornita dall'ISP. Quando si configura il valore (velocità di trasferimento in KBP/S), il traffico in entrata sull'interfaccia viene impostato su una velocità definita.

Per configurare la gestione della larghezza di banda della WAN, attenersi alla seguente procedura:

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web. Immettere il nome utente e la password per il router e fare clic su **Login**. Il nome utente e la password predefiniti sono *cisco*.

ılıılı cısco

Router



Nota: In questo articolo, utilizzeremo l'RV260 per configurare le code WAN. La configurazione può variare a seconda del modello utilizzato.

Passaggio 2. Fare clic su QoS > WAN Bandwidth Management.



Passaggio 3. Nella tabella *WAN Bandwidth Management*, selezionare l'interfaccia e configurare quanto segue:

Upstream (kb/s)	Immettere la velocità del traffico a monte in kb/s.	
Downstream (kb/s)	Immettere la velocità del traffico a valle in kb/s.*	
	Sarà necessario abilitare il policing WAN per la	
	larghezza di banda a valle, altrimenti la larghezza	
	di banda a valle non avrà effetto.	
Criterio Accodamento	Selezionare il criterio di accodamento in uscita	
in uscita	da applicare all'interfaccia WAN.	

Polic	ing in ingresso	Selezionare il criterio in ingresso dall'elenco discesa.				
VAN <mark>B</mark> andwidth M	anagement			Apply	Cancel	
WAN Bandwidth Manageme	ont				^	
Interface	Max Bandwidth Provided by ISP		Outbound Quanting Relian	Jakawad Dalialaa		
interface	Upstream (kb/s)	Downstream (kb/s)	Outbound Queuing Policy	Incound Policing		
WAN	1000000	1000000	Priority_Default	Default		
* Click here to enable WAN P	Policing for Downstream Bandwidth.					

Passaggio 4. Fare clic su Applica.

WAN Bandwidth Mar	nagement			(Apply) Cancel
WAN Bandwidth Management	t			^
Interface	Max Bandwidth Provided by ISP		Outbound Outpuing DeFeu	Johnwood Dollaine
interface	Upstream (kb/s)	Downstream (kb/s)	Outboard Qualing Policy	income Poicing
WAN	1000000	1000000	Priority_Default	Default
* Click here to enable WAN Pole	cing for Downstream Bandwidth.			

Classificazione switch

Nelle modalità QoS, quali basata su porta, basata su DSCP e basata su CoS, i pacchetti vengono inviati.

Per configurare la classificazione dello switch QoS,

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web. Immettere il nome utente e la password per il router e fare clic su **Login**. Il nome utente e la password predefiniti sono *cisco*.

cisco

Router



Passaggio 2. Fare clic su QoS > Cambia classificazione.



Passaggio 3. Selezionare la modalità QoS dello switch desiderata (**basata su porta**, **basata su DSCP** o **basata su CoS**).

D .	Y 1
Basato	I pacchetti in arrivo su ciascuna porta LAN mappati a code
sulle	specifiche, in base ai mapping.
porte	\cdot Coda: selezionare la coda per mappare il traffico in entrata
	sulle singole porte LAN.
	· Coda porte LAG (Link Aggregate Group) - Quando il LAG è
	abilitato, tutto il traffico in entrata su questa interfaccia LAG
	viene mappato utilizzando una coda configurata.
Basato	Per il traffico IPv6, DSCP corrisponde al valore della classe di
su DSCP	traffico nell'intestazione IPv6 e lo posiziona in code diverse. Il
	valore della classe di traffico è 4 volte superiore al valore DSCP.
	Ad esempio, se l'utente configura il DSCP come mapping 10 alla
	Coda1, i flussi IPv6 con valore della classe di traffico 40
	vengono inseriti nella Coda1. Lo switch deve utilizzare il campo
	DSCP dei pacchetti in arrivo e pianificare il pacchetto per la
	definizione di priorità in una coda specifica utilizzando la
	tabella di mapping.
	· In base al valore DSCP del pacchetto in arrivo, selezionare una
	coda dall'elenco a discesa per mappare il traffico.
Basato	Lo switch usa la classe di priorità dei pacchetti in arrivo (CoS);
su CoS	bit e classifica il pacchetto nella coda configurata dall'utente.
	\cdot In base al valore CoS del pacchetto in arrivo, selezionare una
	coda dall'elenco a discesa per mappare il traffico.
Switch Classification	Acety Cancel

Switch QoS Mode: D/Port-based O DSCP-based O CoS-based						
LAN Port	Queue					
1	4 🗸					
2	4					
3	4					
4	4					

```
ply Cancel
```

Cance

Switch	Classificati	on										Apply
Switch QoS	Mode: O Port-bas	sed 🧕 DSC	P-based O C	oS-based								
DSCP		Queue		DSCP	Queue		DSCP	Queue		DSCP	Queue	
0 - Bes	at Effort	1	×	16 - CS2	2	¥	32 - CS4	3	×	48 - CS6	3	~
1		1	Ý	17	2	~	33	3	~	49	3	~
2		1	~	18 - AF21	2	*	34 - AF41	3	~	50	3	*
3		1	~	19	2	~	35	3	~	51	3	\sim
4		1	*	20 - AF22	2	\sim	36 - AF42	3	~	52	(3	×
5		1	~	21	2	~	37	3	~	53	3	×
6		1	~	22 - AF23	2	~	38 - AF43	3	~	54	3	~
7		1	~	23	2	~	39	3	~	55	3	\sim
8 - CS1	1	1	~	24 - CS3	3	~	40 - CS5	4		56 - CS7	3	\sim
9		1	~	25	3	~	41	4	\sim	57	3	~
10 - AF	11	1	~	26 - AF31	3	~	42	4	~	58	3	~
11		1	~	27	3	~	43	4	~	59	3	~
12 - AF	12	1	~	28 - AF32	3	~	44	4	~	60	3	\sim
13		1	\sim	29	3	~	45	4	$\mathbf{\vee}$	61	3	\sim
14 - AF	-13	1	~	30 - AF33	3	~	46 - FF	4	~	62	3	~
15		1	~	31	3	~	47	4	~	63	3	~
Restor	e Defaults											
Switch	Classification	on										Apply
Switch OoS	Mode: O Port-bas	ed O DSC	P-based OC	1S-barant								
Conton deto												
COS	Description		Queue									
0	Best Effort		1	~								
4	Priority		1	¥								
2	Immediate		2	¥								
3	Flash		3	~								
4	Flash Override		3	~								

Passaggio 4. Fare clic su Applica.

> >

~

4

Switch Classification		Apply Cancel
Switch QoS Mode: O Port-based O DSCP-b	asad O CoS-based	
LAN Port	Queue	
1	٤ 🔍	
2	4 🗸	
3	4	
4	4	

Cambia accodamento

Critical

Internet

Network

In Switch Queuing, è possibile configurare il peso della coda per le quattro code per porta assegnando un peso a ciascuna coda. L'intervallo di pesi può essere compreso tra 1 e 100. Quando è abilitato il LAG, è possibile definire i pesi per ciascuna delle quattro code.

Nota: Se il peso è 0, la coda si trova nella coda con la priorità più alta.

Per configurare Switch Queuing:

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web. Immettere il nome utente e la password per il router e fare clic su **Login**. Il nome utente e la password predefiniti sono *cisco*.



Router

Username	1
Password	2
English	•
Login	3

Passaggio 2. Fare clic su **QoS > Cambia accodamento**.

QoS 1
Traffic Classes
WAN Queuing
WAN Policing
WAN Bandwidth Management
Switch Classification
Switch Queuing 2

Passaggio 3. In Switch Queuing, selezionare il peso appropriato per ciascuna coda.

1			
•	2	4	8
1	2	4	8
1	2	4	В
1	2	4	8



LAN Port	Queue 1 Weight	Queue 2 Weight	Queue 3 Weight	Queue 4 Weight	
1	1	2	4	8	
2	1	2	4	8	
3	1	2	4	В	
4	1	2	4	8	
*Queue weight = 0 means the highest priority queue.					

Passaggio 5. Fare clic su **Restore Defaults** (Ripristina valori predefiniti) per ripristinare le impostazioni predefinite di sistema.

Switch Queuing	Apply Carcel			
LAN Port	Queue 1 Weight	Queue 2 Weight	Queue 3 Weight	Queue 4 Weight
1	1	2	4	8
2	1	2	4	8
3	1	2	4	В
4	1	2	4	8

Conclusioni

In questo documento sono descritte le diverse funzionalità QoS dei router RV160/RV260 e vengono fornite le istruzioni per configurarli.