Configurazione del client Show Soft VPN per la connessione al router serie RV34X

Obiettivo

L'obiettivo di questo documento è mostrare come utilizzare il client Show Soft VPN per connettersi a un router serie RV340.

Èpossibile scaricare la versione più recente del software client Shrew Soft VPN qui:

https://www.shrew.net/download/vpn

Dispositivi interessati | Versione software

RV340 | 1.0.3.17 (scarica la versione più recente)

RV340W | 1.0.3.17 (scarica la versione più recente)

RV345 | 1.0.3.17 (scarica la versione più recente)

RV345P | 1.0.3.17 (scarica la versione più recente)

Introduzione / Use Case

La VPN IPSec (Virtual Private Network) consente di ottenere risorse remote in modo sicuro stabilendo un tunnel crittografato su Internet. I router della serie RV34X funzionano come server VPN IPSEC e supportano il client Show Soft VPN. In questa guida viene illustrata la configurazione iniziale del router e di Show Soft Client per proteggere una connessione a una VPN.

Il documento si compone di due parti:

Configurazione del router serie RV340

Configurare il client Show Soft VPN

Configurare il router serie RV34X:

Inizieremo configurando la VPN da client a sito sulla RV34x

Passaggio 1

In VPN > Da client a sito,



Passaggio 2

Aggiungere un profilo VPN da client a sito

٨	Getting Started	Client to Site			Apply	Cancel
G	Status and Statistics					
쓭	Administration	IPSec Client-to-Site Tunnels				^
٥	System Configuration					
0	WAN	Group/Tunnel Name +	WAN Interface 🗢	Authentication Method \$		
#	LAN					- 1
?	Wireless					
8	Routing					
	Firewall					
	I VPN					
	VPN Status					
	IPSec Profiles					
	Site-to-Site					
C	Client-to-Site 2					

Passaggio 3

Selezionare l'opzione Cisco VPN Client.



Passaggio 4

Selezionare la casella **Enable** (Abilita) per rendere attivo il profilo client VPN. Inoltre, configureremo il *Nome gruppo*, selezioneremo l'**interfaccia WAN** e immetteremo una **Chiave già condivisa**.

Nota: Prendere nota del *nome del gruppo* e della *chiave già condivisa*, in quanto verranno utilizzati in seguito durante la configurazione del client.

Enable:	
Group Name:	Clients
Interface:	WAN1 ~
IKE Authentication Method	k l
IKE Authentication MethodPre-shared Key:	d •••••
 IKE Authentication Method Pre-shared Key: Minimum Pre-shared Key Complexity: 	d ••••• □ Enable
 IKE Authentication Method Pre-shared Key: Minimum Pre-shared Key Complexity: Show Pre-shared Key: 	••••• Enable Enable

Passaggio 5

Per il momento, lasciare vuota la **tabella Gruppo utenti**. Questa operazione è relativa al *gruppo di utenti* sul router, ma non è ancora stata configurata. Verificare che la **modalità** sia impostata su **Client**. Immettere l**'intervallo di pool per la LAN client**. Utilizzeremo da 172.16.10.1 a 172.16.10.10.

Nota: L'intervallo di pool deve utilizzare una subnet univoca che non viene utilizzata in altre posizioni della rete.



Passaggio 6

Qui è possibile configurare le impostazioni di **Configurazione modalità**. Ecco le impostazioni che utilizzeremo:

Server DNS primario: Se si dispone di un server DNS interno o si desidera utilizzare un server DNS esterno, è possibile immetterlo qui. In caso contrario, per impostazione predefinita viene utilizzato l'indirizzo IP della LAN RV340. Nell'esempio verrà utilizzata l'impostazione predefinita.

Tunnel ripartito: Selezionare per abilitare il tunneling ripartito. Questa opzione viene usata per specificare il traffico che passerà attraverso il tunnel VPN. Nel nostro esempio utilizzeremo

Split Tunnel.

Tabella tunnel suddiviso: Immettere le reti a cui il client VPN deve avere accesso tramite la VPN. In questo esempio viene utilizzata la rete LAN RV340.

Mode Configuration				
Primary DNS Server:	192.168.1.1			
Secondary DNS Server:				
Primary WINS Server:				
Secondary WINS Server:				
Default Domain:				
Backup Server 1:		(IP Address or Domain Name)		
Backup Server 2:		(IP Address or Domain Name)		
Backup Server 3:		(IP Address or Domain Name)		
Split Tunnel:	Ø			
Split Tunnel Table				
+ 🕜 🏛				
IP Address ♦		1	Netmask 🗢	
☑ 192.168.1.0			255.255.255.0	

Passaggio 7

Dopo aver fatto clic su **Save**, è possibile visualizzare il profilo nell'elenco **IPSec Client-to-Site Groups** (Gruppi client-sito IPSec).

Client to Site					
IPSec Client-to-Site Tunnels	Sec Client-to-Site Tunnels				
 +	WAN Interface 🗢	Authentication Method \$			
Clients	WAN1	Pre-shared Key			

Passaggio 8

Verrà ora configurato un **gruppo di utenti** da utilizzare per l'autenticazione degli utenti client VPN. In **Configurazione di sistema > Gruppi di utenti,** fare clic su '+' per aggiungere un gruppo di utenti.



Immettere il nome di un gruppo.

Overviev	V	
Group Name:	VPN	

Passaggio 10

Nella sezione **Servizi > EzVPN/terze parti**, fare clic su **Aggiungi** per collegare questo gruppo di utenti al profilo **client-sito** configurato in precedenza.

GINE RV340W-router4500E2		*
Llear Groupe	Add Feature List	
Oser Groups	Select a Profile Clients	
Overview		
Overview		Add Cancel
Group Name: VPN		
Local User Membership List		
# ¢ Join ¢ User Name ¢	Joined Groups * 0	
1 C cisco	admin	
2 Guest	guest	
* Should have at least one account in the * admin* gro Services Web Login/NETCONF/RESTCONF © Disabled O Site to Site VPN	ie Read Only O. Administrator	
Site to Site VPN Profile Member In-use Table		
+ 😑		
EzVPN/3rd Party		
EzVPN/3rd Party Profile Member In-use Table		
+ :		

Passaggio 11

Il nome del gruppo da client a sito dovrebbe essere visualizzato nell'elenco di EzVPN/terze parti



Passaggio 12

Dopo aver **applicato** la configurazione del gruppo di utenti, questa verrà visualizzata nell'elenco **Gruppi di utenti** e mostrerà che il nuovo gruppo di utenti verrà utilizzato con il profilo da client a sito creato in precedenza.

8	Getting Started	User Groups			
6	Status and Statistics				
쓭	Administration	User Groups Table			
۰	System Configuration				
	System	+ ☑ 📋 □ Group ≑	Web Login/NETCONF/RESTCONF \$	S2S-VPN ¢	EzVPN/3rd Party \$
	Time	O VPN	Disabled	Disabled	Clients
	Log	admin	Admin	Disabled	Disabled
	Email	O quest	Disabled	Disabled	Disabled
	User Accounts	C guar	anguarra a	Charles and Charles an	01000100
	User Groups				

Passaggio 13

Verrà ora configurato un nuovo utente in **Configurazione di sistema > Account utente**. Fare clic su **'+'** per creare un nuovo utente.



Immettere il nuovo **nome utente** insieme alla **nuova password**. Verificare che il **gruppo** sia impostato sul nuovo **gruppo utenti** appena configurato. Al termine, fare clic su **Apply** (Applica).

User Accounts				
Add User Acco	ount			
User Name	vpnuser			
New Password		(Range: 0 - 127)		
New Password Confirm				
Group	VPN •			

Passaggio 15

Il nuovo utente verrà visualizzato nell'elenco degli utenti locali.

	, <u>(</u> # ≎	User Name ≎	Group * 🗢	
0	1	cisco	admin	
0	2	guest	guest	
	3	vpnuser	VPN	

La configurazione del router serie RV340 è completata. Verrà ora configurato il client di Shrew Soft VPN.

Configurare il client VPN ShrewSoft

Verrà ora configurato il client di Shrew Soft VPN.

Passaggio 1

Aprire ShrewSoft *VPN Access Manager* e fare clic su **Aggiungi** per aggiungere un profilo. Nella finestra *Configurazione sito VPN* visualizzata, configurare la scheda **Generale**:

Nome host o indirizzo IP: Usare l'indirizzo ip WAN (o il nome host dell'RV340)

Configurazione automatica: Selezionare Ike config pull

Modalità scheda di rete: Selezionare Usa scheda virtuale e indirizzo assegnato

VPN Site Cor	nfiguratio	n				X
General (Client N	ame Res	olution	Authentio	cation	P
Remote Host Host Name or IP Address 192.168.75.113 500 Auto Configuration ike config pull				-		
Local He Adapte Use a	Local Host Adapter Mode Use a virtual adapter and assigned address				9	
MTU 138	0 A N	ddress etmask	Obte	in Autom	atically	
L			Sav	e	Can	cel

Configurare la scheda **Client**. Verranno utilizzate solo le impostazioni predefinite.

VPN Site Configuration					
General Client Name Resolutio	n Authentication P				
Firewall Options					
NAT Traversal	enable 🔻				
NAT Traversal Port	4500				
Keep-alive packet rate	15 Secs				
IKE Fragmentation	enable 🔻				
Maximum packet size	540 Bytes				
Other Options					
Enable Dead Peer Detection	n				
Enable ISAKMP Failure Notifications					
📝 Enable Client Login Banner					
s	ave Cancel				

Passaggio 3

Nella scheda **Risoluzione nomi >** scheda **DNS**, selezionare la casella **Abilita DNS** e lasciare selezionate le caselle **Ottieni automaticamente**.

VPN Site Configuration
General Client Name Resolution Authentication P
DNS WINS
Enable DNS Obtain Automatically
Server Address #1
Server Address #2
Server Address #3
Server Address #4
Obtain Automatically DNS Suffix
Save Cancel

Nella scheda **Risoluzione nome >** scheda **WINS**, selezionare la casella **Abilita WINS** e lasciare la casella di controllo **Ottieni automaticamente** selezionata.

VPN Site Configuration			
General Client Name Resolution Authenticati	ion P 🔸 🕨		
DNS WINS			
Enable WINS 🔽 Obtain Automatic	ally		
Server Address #1			
Server Address #2			
Save	Cancel		

Passaggio 5

Configurare la scheda **Autenticazione >** scheda **Identità locale**:

Tipo di identificazione: Seleziona identificatore chiave

Stringa ID chiave: Immettere il nome del gruppo configurato sull'RV34x

VPN Site Configuration	n		X
General Client N	ame Resolutio	n Authentio	cation P · ·
Authentication Meth	Dd Mutual I	PSK + XAuth	n v
Local Identity Re	mote Identity	Credentials	
Identification Type			
Key Identifier	Key Identifier 🗸 🗸		
Key ID String			
Clients			
	S	ave	Cancel

Nella scheda Autenticazione > Identità remota, verranno mantenute le impostazioni predefinite.

Tipo di identificazione: Indirizzo IP

Stringa indirizzo: <vuoto>

Utilizzare la casella dell'indirizzo di un host remoto individuato: Controllato

VPN Site Configuration			
General Client Name Resolution Authentication			
Authentication Method Mutual PSK + XAuth			
Local Identity Remote Identity Credentials			
Identification Type			
IP Address 🔹			
Address String			
Use a discovered remote host address			
Save Cancel			

Passaggio 7

Nella scheda Autenticazione > scheda Credenziali, configurare quanto segue:

Metodo di autenticazione: Selezionare Mutual PSK + XAuth

Chiave già condivisa: Immettere la chiave già condivisa configurata nel profilo client RV340

VPN Site Configuration			
General Client Name Resolution Authentication P			
Authentication Method Mutual PSK + XAuth			
Local Identity Remote Identity Credentials			
Server Certificate Autority File			
Client Certificate File			
Client Private Key File			
Pre Shared Key			
Save Cancel			

Per la scheda Fase 1, verranno mantenute le impostazioni predefinite:

Tipo di scambio: Aggressivo

Scambio DH: gruppo 2

Algoritmo di crittografia: Auto

Algoritmo hash: Auto

/PN Site Configuration	X		
Client Name Resolution	Authentication Phase 1 P		
Proposal Parameters			
Exchange Type	aggressive 🔹		
DH Exchange	group 2 💌		
Cipher Algorithm	auto		
Cipher Key Length	The Bits		
Hash Algorithm	auto		
Key Life Time limit	86400 Secs		
Key Life Data limit	0 Kbytes		
Enable Check Point Compatible Vendor ID			
Save Cancel			

Verranno inoltre utilizzati i valori predefiniti per la scheda Fase 2:

Algoritmo di trasformazione: Auto

Algoritmo HMAC: Auto

Scambio PFS: Disattivato

Algoritmo di compressione: Disattivato

Name Resolution Authentication Phase I Phase 2			
Transform Algorithm	auto 💌		
Transform Key Length	The Bits		
HMAC Algorithm	auto 🔻		
PFS Exchange	disabled 🔹		
Compress Algorithm	disabled 🔹		
Key Life Time limit	3600 Secs		
Key Life Data limit	0 Kbytes		

Passaggio 10

Per la scheda Criterio verranno utilizzate le impostazioni seguenti:

Livello generazione criteri: Auto

Gestisci Associazioni Di Sicurezza Persistenti: Controllato

Ottieni topologia automaticamente o Tunnel tutto: Controllato

Poiché è stato configurato lo **split-tunneling** sull'RV340, non è necessario configurarlo qui.



Al termine, fare clic su Salva.

Passaggio 11

Ora siamo pronti a testare la connessione. In *VPN Access Manager*, evidenziare il profilo di connessione e fare clic sul pulsante **Connect** (Connetti).

VPN Access Manager				
File Edit	View	Help		
8	•	2	0	
Connect	Add	Modify	Delete	
Connectio	n Name	/ Hos	st Name	Authenticat
192.168	.75.113	192	.168.75.113	mutual-psk

Passaggio 12

Nella finestra VPN Connect che viene visualizzata, immettere il nome utente e la password usando le credenziali per l'account utente creato sull'RV340 (passaggi 13 e 14).

S VPN Connect - 192.168.75.113					
Connect Netwo	Connect Network				
config loaded	for site 102 100 75 112				
coning loaded	contig loaded for site 192.168.75.113*				
Credentials					
Username	vpnuser				
Password	•••••				
		C 2			
	Connect	Exit			

Al termine, fare clic su Connetti.

Passaggio 13

Verificare che il tunnel sia collegato. Il tunnel dovrebbe essere abilitato.



Conclusioni

Ecco, ora è possibile connettersi alla rete tramite VPN.