Configurazione di LLDP (Link Layer Discovery Protocol) su RV160 e RV260

Obiettivo

In questo articolo viene illustrato come configurare le impostazioni LLDP (Link Layer Discovery Protocol) sui router RV160 e RV260.

Introduzione

LLDP è un protocollo indipendente dal fornitore utilizzato dai dispositivi di rete per pubblicizzare la propria identità, le funzionalità e i vicini su una rete LAN IEEE 802. Le informazioni LLDP vengono inviate dall'interfaccia del dispositivo a un intervallo fisso, sotto forma di frame Ethernet. Ogni frame contiene una LLDP Data Unit (LLDPDU). Ogni DLPDU è una sequenza di struttura TLV (Type-Length-Value).

Dispositivi interessati

- RV160
- RV260

Versione del software

• 1.0.00.15

Configura LLDP

Per configurare LLDP sul router, effettuare le seguenti operazioni.

Passaggio 1. Accedere alla pagina di configurazione Web del router.

cisco
Router
cisco 1
•••••• 2
English 🗸
Login 3
©2018 Cisco Systems, Inc. All Rights Reserved. Cisco, the Cisco Logo, and the Cisco Systems are registered trademarks or trademark

countries.

Nota: In questo articolo, il protocollo LLDP verrà configurato su un router RV260W. La configurazione può variare a seconda del modello in uso.

Passaggio 2. Passare a **Configurazione di sistema > LLDP**.



Passaggio 3. Nella sezione LLDP, selezionare **Enable** (Abilitato per impostazione predefinita).



LLDP: 🗹 Enable

Passaggio 4. Nella *tabella LLDP Port Setting*, LLDP è disponibile per l'attivazione porta per porta. Selezionare *Abilita LLDP* per abilitare LLDP sull'interfaccia scelta.

LLDP Port Setting Table

Interfaces	Enable LLDP
WAN	0
LAN1	R
LAN2	
LAN3	
LAN4	S
LAN5	S
LAN6	S
LAN7	
LAN8	S

Passaggio 5. Fare clic su Applica.

LI	LDP		Apply	Cancel
LU	DP: 🕑 Enable			
	LLDP Port Settin	ng Table		^
	Interfaces	Enable LLDP		
	WAN	0		
	LAN1	8		
	LAN2	8		
	LAN3	8		
	LAN4	8		
	LAN5	8		
	LAN6	8		
	LAN7	8		
	LAN8	R		

Passaggio 6. Nella tabella Router adiacenti LLDP vengono visualizzate le seguenti informazioni:

- Porta locale Identificatore porta.
- Sottotipo ID chassis Tipo di ID chassis (ad esempio, indirizzo MAC)
- *ID chassis*: identificativo dello chassis. Se il sottotipo di ID chassis è un indicatore del tipo di indirizzo, mentre l'ID chassis identifica l'indirizzo MAC effettivo della porta.
- Sottotipo ID porta: tipo dell'identificatore della porta.
- ID porta Identificatore porta.
- Nome sistema Nome del dispositivo.
- Durata (TTL) Frequenza in secondi di invio degli aggiornamenti degli annunci LLDP.

LLDP	Neighbors Table							^
۲	2							
	(Local Port	Chassis ID Subtype	Chassis ID	Port ID Subtype	Port ID	System Name	Time to Live	
0	LAN1	mac	a0:f8:	ifname	te1/0/5	switchf06255	120	_

Passaggio 7. Per visualizzare altri dettagli della tabella LLDP Neighbors, selezionare la *porta locale* che si desidera visualizzare e fare clic sull'**icona occhio**. In una nuova finestra viene visualizzata la finestra *LLDP Neighbors Setting Detail*.

2	C Seighbors Table						
0	Local Port	Chassis ID Subtype	Chassis ID	Port ID Subtype	Port ID	System Name	Time to Live
0	LAN1	mac	a0:18:	ifname	te1/0/5	switchf06255	120

O LAN2

mac

Title:	Data					
Local Port:	LAN2					
Chassis ID Subtype:	mac					
Chasis ID:	a0:f8:					
Port ID Subtype:	ifname					
Port ID:	te1/0/5					
System Name:	switchf06255					
Time To Live:	120					
Port Description:	Not					
System Description:	Not received					
System Capabilities:	Bridge Router					
Enabled Capabilities:	Bridge Router					
Management Address						
						Close
	gio 8. Fare clic su	Aggiorn	a per aggio	rnare i dati.		
Local Port	Chassis ID Subtype Chassis	ID	Port ID Subtype	Port ID	System Name	Time to Live

ifname

a0:f8:

A questo punto, il protocollo LLDP sul router RV160/RV260 dovrebbe essere stato abilitato e configurato correttamente.

te1/0/5

switchf06255

120