# Configurazione di NAT e NAT statico su RV160 e RV260

## Obiettivo

Questo documento illustra come configurare Network Address Translation (NAT) e NAT statico sui modelli RV160 e RV260.

#### Introduzione

In una rete, a ciascun dispositivo viene assegnato un indirizzo IP interno. Spesso seguono un modello 10.x.x.x, 172.16.x.x - 172.31.x.x o 192.168.x.x. Questi indirizzi sono visibili solo all'interno di una rete, tra dispositivi e sono considerati privati. Milioni di località possono avere lo stesso pool di indirizzi IP interni dell'azienda. Non importa, sono usate solo all'interno della loro rete privata, quindi non ci sono conflitti.

Solo gli indirizzi WAN (Wide Area Network) possono comunicare tra loro attraverso Internet. Ogni indirizzo WAN deve essere univoco. Per consentire ai dispositivi di una rete di inviare e ricevere informazioni su Internet, è necessario disporre di un router sul perimetro della rete in grado di eseguire Network Address Translation (NAT).

Un router riceve un indirizzo WAN tramite un provider di servizi Internet (ISP). Il router è dotato di funzionalità NAT che trasferisce il traffico in uscita dalla rete, converte l'indirizzo privato nell'indirizzo WAN pubblico e lo invia tramite Internet. Fa l'inverso quando riceve il traffico.

Questa opzione è stata configurata perché non vi sono sufficienti indirizzi IPv4 permanenti disponibili per tutti i dispositivi nel mondo. Il vantaggio di NAT è che fornisce una sicurezza aggiuntiva nascondendo l'intera rete interna dietro quell'unico indirizzo IP pubblico.

Gli indirizzi IP interni spesso rimangono invariati, ma se vengono scollegati per un certo periodo di tempo, configurati in un certo modo o ripristinati i valori predefiniti, potrebbero non esserlo. È possibile configurare l'indirizzo IP interno in modo che rimanga invariato configurando il protocollo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) statico sugli switch RV160 e RV260.

Non è garantito che gli indirizzi IP pubblici rimangano gli stessi, a meno che non si paghi per avere un indirizzo IP pubblico statico tramite l'ISP. Molte aziende pagano per questo servizio in modo che i dipendenti e i clienti abbiano una connessione più affidabile ai loro server (Web, posta, VPN, ecc.).

Il protocollo NAT statico esegue il mapping di una conversione uno-a-uno degli indirizzi IP privati agli indirizzi IP pubblici. Crea una traduzione fissa degli indirizzi privati negli indirizzi pubblici. Ciò significa che sarà necessario un numero di indirizzi pubblici uguale a quello degli indirizzi privati. Ciò è utile quando un dispositivo deve essere accessibile dall'esterno della rete.

per informazioni su come configurare il criterio NAT sugli switch RV160 e RV260, fare clic <u>qui</u>.

### Dispositivi interessati

- RV160
- RV260

#### Versione del software

• 1.0.0.13

#### Sommario

- 1. Configurazione di Network Address Translation (NAT)
- 2. <u>Configurazione di NAT statico</u>
- 3. <u>Conclusioni</u>

## **Configurazione di Network Address Translation (NAT)**

Passaggio 1. Accedere all'utility basata sul Web del router. Il nome utente e la password predefiniti sono cisco/cisco.



Passaggio 2. Passare a Firewall > Network Address Translation.

#	LAN
Ś	Wireless
A K	Routing
	Firewall 1
	Basic Settings
	Access Rules
$\bigcirc$	Network Address 2
	Static NAT
	Port Forwarding
	Port Triggering
	Policy NAT
	Session Timeout
	DMZ Host
Ð	VPN
	Security
T	QoS

Passaggio 3. Nella tabella *NAT*, selezionare **Enable NAT** (Abilita NAT) per abilitare NAT per tali interfacce. NAT è abilitato per impostazione predefinita.

Network A	Vetwork Address Translation (NAT)							
Interfaces	Enable NAT							
WAN	8							
USB	R							

Passaggio 4. Fare clic su **Apply** per salvare le impostazioni.

N	etwork Ad	dress Translation (NAT)	Apply	Cancel
	Interfaces	Enable NAT		
	WAN	ſ.		
	USB	ß		

## Configurazione di NAT statico

Passaggio 1. Passare a Firewall > NAT statico. Si apre la pagina Static NAT.



Passaggio 2. Nella *tabella NAT statica*, fare clic sull'icona **Plus** per aggiungere un NAT statico.

Static NAT				Apply Cancel
Static NAT Table				^
<table-cell-rows> 🕼 Service Management</table-cell-rows>				
Enable Private IP Range Begins	Public IP Range Begins	Range Length	Services	Interfaces

Passaggio 3. Selezionare la casella di controllo **Enable** per abilitare il NAT statico. L'opzione è abilitata per impostazione predefinita.

Stati	c NAT					Apply Cancel
Stati	c NAT Tab	le				^
+	<b>đ</b>	Service Management				
	Enable	Private IP Range Begins	Public IP Range Begins	Range Length	Services	Interfaces
				1	HTTP	V WAN V

Passaggio 4. Immettere l'intervallo di indirizzi IP interni iniziale da mappare alla WAN pubblica. In questo esempio verrà scelto un solo indirizzo IP privato da mappare a un singolo indirizzo IP pubblico. **192.168.2.100** viene immesso nel campo *Inizio intervallo IP privato*.

Nota: È possibile immettere un valore nell'intervallo di indirizzi IP iniziale di una VLAN (Virtual Local Area Network) per mappare un'intera VLAN a un singolo indirizzo IP pubblico o una VLAN a un intervallo di indirizzi IP pubblici.

Static NAT				Appl	Cancel
Static NAT Table					^
Service Management					
Enable Private IP Range Begins	Public IP Range Begins	Range Length	Services	Inte	erfaces
□		1	HTTP	V W	AN

Passaggio 5. Immettere l'indirizzo IP iniziale dell'intervallo di indirizzi IP WAN fornito dall'ISP. È possibile mappare una VLAN a un singolo indirizzo o a un intervallo di indirizzi forniti dall'ISP. Nell'esempio, verrà immesso un singolo indirizzo IP pubblico a cui mappare l'indirizzo IP privato.

Nota: Non includere l'indirizzo IP WAN del router in questo intervallo.

Sta	atio	c NAT					Apply Cancel
St	tatic	: NAT Tab	le				*
	+	<b>đ</b>	Service Management				
l		Enable	Private IP Range Begins	Public IP Range Begins	Range Length	Services	Interfaces
	0		192.168.2.100	128.	1	HTTP	VAN V

Passaggio 6. Nel campo *Lunghezza intervallo*, immettere il numero di indirizzi IP nell'intervallo. La lunghezza dell'intervallo non deve superare il numero di indirizzi IP validi. Per mappare un singolo indirizzo, immettere 1. L'intervallo è compreso tra 1 e 30.

Static NAT			Apply Cancel
Static NAT Table			^
🕂 📝 💼 🛛 Service Manag	jement		
Enable Private IP Ran	ge Begins Public IP Range Begins	Range Length Services	Interfaces
□	0 128.	1 HTTP	V WAN V

Passaggio 7. Selezionare il tipo di servizio dall'elenco a discesa da applicare al NAT statico. In questo esempio verrà utilizzato il valore predefinito HTTP.

	< '	ılı.ılı. cısco	RV260W-routerA0D021			All Traffic BGP	^	~	8	6	C
S	tati	c NAT				DNS-TCP DNS-UDP ESP FTP		Apply		Can	cel
	Static	c NAT Tab	le			HTTP HTTPS					^
	+	<b>e</b> 1	Service Management		Range	ICMP Destination Unreachable ICMP Ping Reply ICMP Ping Request					
		Enable	Private IP Range Begins	Public IP Range Begins	Length	ICMP Redirect Message ICMP Router Advertisement		Inte	rfaces	6	
			192.168.2.100	128.	1	НТТР	~	WA	N V		

Passaggio 8. Selezionare l'interfaccia che si desidera utilizzare dall'elenco a discesa. Sceglieremo WAN come interfaccia.

Stat	ic NAT					Apply Cancel
Stat	ic NAT Tal	ble				^
+	<b>e</b>	Service Management				
	Enable	Private IP Range Begins	Public IP Range Begins	Range Length	Services	Interfaces
	Ø	192.168.2.100	128.	1	HTTP	V WAN V
						USB

Passaggio 9. Fare clic su Applica.

Static NAT				Apply Cancel
Static NAT Table				^
🕂 📝 前 Service Management				
Enable Private IP Range Begi	ns Public IP Range Begins	Range Length	Services	Interfaces
□ ☑ 192.168.2.100	128.	1	HTTP	V WAN V

Passaggio 10. (Facoltativo) Se si desidera configurare o aggiungere un nuovo servizio, fare clic sul pulsante **Gestione servizio...** 

Static NAT	ply Cancel
Static NAT Table	~
★      ★	
Range C Enable Private IP Range Begins Public IP Range Begins Length Services	nterfaces
□ 🗹 192.168.2.100 128. 1 HTTP	WAN V

Passaggio 11. (Facoltativo) Viene visualizzata la pagina *Gestione assistenza*. Nella *tabella dei servizi*, fare clic sull'icona **Plus** per aggiungere un nuovo servizio oppure selezionare una riga e fare clic su **Pad e Pen** per configurare il servizio esistente. I campi seguenti sono:

- Nome applicazione Nome del servizio dell'applicazione
- Protocollo: selezionare dall'elenco a discesa il protocollo di layer 4 utilizzato dal servizio.
- Port Start/ICMP Type/IP Protocol: immettere i numeri di porta riservati per questo servizio. L'intervallo è compreso tra 1 e 65535.
- Fine porta: ultimo numero della porta, riservato per questo servizio. L'intervallo è compreso tra 1 e 65535.

Ser∖	vice Management	Apply Cancel	Back		
+ 1	2 Name	Protocol	Port Start/ICMP Type/IP Protocol	Port End/ICMP Code	^
	All Traffic	ALL			
	BGP	TCP	179	179	
	DNS-TCP	ТСР	53	53	
	DNS-UDP	UDP	53	53	
	ESP	IP	50		
	FTP	ТСР	21	21	
	НТТР	ТСР	80	80	v

Passaggio 12 (Facoltativo) Fare clic su Applica per apportare le modifiche.

Serv	ice Management	Apply Cancel	Back		
+	C 🛍 📥 🚣				
	Name	Protocol	Port Start/ICMP Type/IP Protocol	Port End/ICMP Code	Â
	All Traffic	ALL			
	BGP	ТСР	179	179	
	DNS-TCP	ТСР	53	53	
	DNS-UDP	UDP	53	53	
	ESP	IP	50		
	FTP	ТСР	21	21	
	НТТР	ТСР	80	80	~

# Conclusioni

È necessario aver configurato correttamente NAT e NAT statico sui modelli RV160 e RV260.