# Configurazione di RIP su RV160 e RV260

### Obiettivo

Questo documento ha lo scopo di configurare RIP sui router serie RV160 e RV260.

#### Introduzione

Il protocollo RIP (Routing Information Protocol), documentato come RFC (Request for Comments) 1058, è un protocollo di routing dei vettori di distanza e IGP (Interior Gateway Protocol) di uso comune. RIP utilizza pacchetti di dati UDP (Broadcast User Datagram Protocol) per scambiare informazioni di routing. Questi pacchetti RIP contengono informazioni sulla rete che i dispositivi possono raggiungere e il numero di router o gateway attraverso cui il pacchetto deve passare per raggiungere l'indirizzo di destinazione. e ogni 30 secondi inviava messaggi di aggiornamento del routing, che vengono definiti annunci. Se un router non riceve un aggiornamento da un altro router per 180 secondi o più, il dispositivo ricevente contrassegnerà il percorso come inutilizzabile. Il router rimuoverà tutte le voci della tabella di routing per i dispositivi che non vengono aggiornati dopo 240 secondi.

RIP utilizza una singola metrica di routing chiamata numero hop per misurare la distanza tra l'origine e la destinazione. In un percorso dall'origine alla destinazione, a ciascun hop viene assegnato un valore del numero di hop, in genere 1. Quando un router riceve una voce di rete di destinazione nuova o modificata da un aggiornamento del routing, aggiunge un valore 1 al valore della metrica e lo aggiunge alla tabella di routing. Utilizza l'indirizzo IP del mittente come hop successivo.

RIP limita il numero di hop consentiti in un percorso dall'origine alla destinazione. In questo modo si evita che i loop di routing continuino per un tempo indefinito. Il numero massimo di hop in un percorso è 15. Quando la metrica è 15 e un router riceve un aggiornamento di routing contenente una voce nuova o modificata, il valore della metrica aumenterebbe di 1, causando un aumento della metrica a 16 (infinito), il che significa che la destinazione di rete è considerata non raggiungibile. Lo svantaggio di questa funzione è che limita il diametro massimo di una rete RIP a meno di 16 hop. RIP implementa i meccanismi di divisione dell'orizzonte e blocco per impedire la propagazione di informazioni di routing errate.

RIP garantisce un livello più elevato di stabilità della rete grazie al rapido reindirizzamento dei pacchetti di rete se una delle connessioni di rete non è in linea. Quando RIP è attivo, gli utenti non subiscono interruzioni del servizio a causa di interruzioni di un singolo router, switch o server se sono disponibili risorse di rete sufficienti. RIP presenta inoltre dei vantaggi rispetto alle route statiche in quanto la configurazione iniziale è semplice e non richiede l'aggiornamento della configurazione quando la topologia viene modificata. Lo svantaggio di RIP è che richiede un maggiore sovraccarico di rete ed elaborazione rispetto al routing statico.

Le differenze tra RIP versione 1 (RIPv1) e RIP versione 2 (RIPv2) sono dovute al fatto che RIPv1 non supporta il mascheramento subnet a lunghezza variabile (VLSM) e non supporta l'autenticazione. Utilizza un protocollo di routing classful e invia aggiornamenti di routing come broadcast. RIPv2 supporta l'autenticazione MD5 (Message Digest Algorithm 5) in testo normale, il riepilogo delle route, CIDR (Classless Inter-Domain Routing), VLSM e invia aggiornamenti di routing come traffico multicast.

RIP Next Generation (RIPng) è documentato come RFC 2080 che funziona allo stesso modo e offre gli stessi vantaggi di RIP IPv4. RIPng supporta indirizzi e prefissi IPv6 e l'utilizzo dell'indirizzo di gruppo multicast di tutti i dispositivi RIP, FF02::9, come indirizzo di destinazione per i messaggi di aggiornamento RIP.

#### Dispositivi interessati

- RV160
- RV260

#### Versione del software

•1.0.00.13

#### Configurazione di RIP

Passaggio 1. Accedere alla pagina di configurazione Web del router.



## Router



©2018 Cisco Systems, Inc. All Rights Reserved.

Cisco, the Cisco Logo, and the Cisco Systems are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries.

Passaggio 2. Passare a Ciclo > RIP.

$\bigotimes$	Getting Started
¢	Status and Statistics
***	Administration
\$	System Configuration
۲	WAN
đ.	LAN
() X X X	Routing 1
	Static Routing
(	RIP 2
	IGMP Proxy
	Firewall
ŧ	VPN
	Security
T	QoS

Passaggio 3. Per abilitare RIP, verificare la presenza di IPv4 o IPv6 o entrambi.

Abbiamo controllato entrambi per questa dimostrazione.

**Nota:** La trasmissione dell'annuncio RIP sull'interfaccia WAN viene disabilitata automaticamente se NAT è abilitato.

RI	Ρ										Apply	Cancel		
Ena Not	Enable RIP: 🕑 for IPv4 🕑 for IPv6 Note: Sending of RIP advertisements on WAN interface is automatically disabled if NAT is enabled.													
	Interface Enable RIP version 1 RIP version 2 RIPng (IPv6) Authentication (not available for RIPv1)													
١.	Interface	Enable	RIP versio	n 1	RIP versio	n 2	RIPng (IPv	6)	Authentica	ation (not available for RIPv1)		_		
ŀ	Interface	L) Enable	RIP versio	n 1 Passive	RIP version	n 2 V Passive	RIPng (IPv	6) Vassive	Authentica	ation (not available for RIPv1) Password		_		
•	Interface	Enable	RIP version	n 1 Passive	RIP version	n 2 ♥ Passive ♥	RIPng (IPv Enable	6) Passive 😪	Authentica Enable	tion (not available for RIPv1) Password MD5 MD5 Key Id	MD5 Key String	_		

Passaggio 4. Selezionare **Abilita** nell'interfaccia corrispondente per consentire la ricezione di route da upstream.

Nell'esempio, è stata abilitata l'interfaccia WAN.

Interface	ace Enable RIP version 1			RIP version	on 2	RIPng (IP	RIPng (IPv6)		cation (not available for RIPv1)		
		Enable	✓Passive	🗖 Enable	✓ Passive	⊟ Enable	✓Passive	Enable	Password		
WAN		Ø	¥.	<b></b> ∠	V	<b></b> <i>∎</i>	Ø		MD5 V MD5 Key Id	MD5 Key String	
VLAN1	N1 0 🛛 🧭			<b>V</b>		8		MD5 V MD5 Key Id	MD5 Key String		

**Nota:** Selezionando la casella di controllo sopra il campo *Abilita* verranno automaticamente controllati RIP versione 1, RIP versione 2, RIPng (IPv6) e l'autenticazione per tutte le interfacce. Analogamente, deselezionando *Attiva (Enable)* vengono deselezionati tutti.

Interface	Enable	RIP versi	on 1	RIP versi	RIP version 2 RIPng (IPv6)			Authentic	cation (not available for RIPv1)	
		<b> </b>	✓ Passive	✓ Enable	✓ Passive	<b>⊠</b> Enable	✓Passive	<b>⊠</b> Enable	Password	
WAN	<b>∀</b>	C	V	Ø	V	<b>∀</b>	C	Ø	MD5 V MD5 Key Id	MD5 Key String
VLAN1	S		<b>S</b>		S		<b>S</b>		MD5 V MD5 Key Id	MD5 Key String

Passaggio 5. RIPv1 utilizza il routing classful e non include le informazioni o l'autenticazione della subnet. Selezionare **Abilita** per abilitare l'invio e la ricezione di informazioni di routing su RIP versione 1. Selezionare **Passivo** per disabilitare l'invio di informazioni di routing su RIP versione 1.

È stata selezionata la casella di controllo **Abilita** per RIPv1 e l'opzione **Passivo** è stata selezionata.

**Nota:** La configurazione passiva viene attivata solo quando è selezionata l'opzione di abilitazione.

Interface	Enable	RIP versior	n 1	RIP version 2		RIPng (IPv6)		Authentica	tion (not available for RIPv1)	
		<b>⊠</b> Enable	✓ Passive	Enable	✓ Passive	Enable	✓Passive	Enable	Password	
WAN		<b>⊮</b>	9	V	<b>S</b>		ſ€	0	MD5 V MD5 Key Id	MD5 Key String
VLAN1	⊟ 1	<ul><li>☑</li></ul>	<b>(</b>		1		8		MD5 V MD5 Key Id	MD5 Key String

Passaggio 6. RIPv2 è un protocollo senza classe che utilizza il multicast e dispone di una password di autenticazione. Selezionare **Abilita** per abilitare l'invio e la ricezione di informazioni di routing su RIP versione 2. Selezionare **Passivo** per disabilitare l'invio di informazioni di routing su RIP versione 2.

Per questa dimostrazione, è stato selezionato Abilita per RIPv2 e deselezionato Passivo.

**Nota:** La configurazione passiva viene attivata solo quando è selezionata l'opzione di abilitazione.

Interface	Enable	RIP version 1		RIP version 2		RIPng (IPv6)		Authentic	ation (not available for RIPv1)	
		✓ Enable	✓ Passive	✓ Enable	⊟ Passive	⊟ Enable	✓ Passive	□ Enable	Password	
WAN	Ø	C	V	Ø	1	Ø	<b>∀</b>	0	MD5 V MD5 Key Id MD	5 Key String
VLAN1	Θ	<b>⊠</b>	☑ (1	፼ 2	0		V		MD5 V MD5 Key Id MD	5 Key String

Passaggio 7. RIPng utilizza (UDP) per inviare le informazioni di routing. Si basa su RIP versione 2 ma viene utilizzato per il routing IPv6. Selezionare **Abilita** per abilitare il routing RIP IPv6. Selezionare **Passive** per disabilitare l'invio della versione RIPng.

In questo caso è stato selezionato Abilita e deselezionato Passivo per RIPng (IPv6).

**Nota:** La configurazione passiva viene attivata solo quando è selezionata l'opzione di abilitazione.

Interface	Enable	RIP version	on 1	RIP version 2		RIPng (IP)	RIPng (IPv6)		ation (not available for RIPv1)	
		<b>♂</b> Enable	✓Passive	<b>⊠</b> Enable	<ul> <li>Passive</li> </ul>	<b>⊠</b> Enable	⊟ Passive	Enable	Password	
WAN		<b></b> €	V		<b>S</b>	<b></b> <i>∎</i>	<b>∀</b>		MD5 V MD5 Key Id	MD5 Key String
VLAN1		<b>S</b>			0 (	8 2	0		MD5 V MD5 Key Id	MD5 Key String

Passaggio 8. L'autenticazione è una funzionalità di sicurezza che forza l'autenticazione dei pacchetti RIP prima dello scambio delle route con altri router. Selezionare **Abilita** per abilitare l'autenticazione in modo che le route vengano scambiate solo con router attendibili sulla rete. Selezionare quindi **Plain** (Common method of authentication) o **MD5** (Challenge-Response authentication mechanism) come tipo di autenticazione e immettere la password.

In questo esempio è stata abilitata l'autenticazione ed è stato selezionato **MD5** come tipo di autenticazione. Abbiamo immesso **10** come *ID chiave MD5* e **CiscoTest123!** come *stringa chiave Md5*.

Nota: Questa opzione non è disponibile per RIPv1.

Interface	Enable	RIP versio	n 1	RIP version	on 2	RIPng (IPv6)		Authentic	Authentication (not available for RIPv1)				
		<b>⊠</b> Enable	✓ Passive	<b>⊠</b> Enable	<ul> <li>Passive</li> </ul>	<b>♂</b> Enable	Passive	⊟ Enable	Password				
WAN			<b>V</b>	Ø	V	C	V	D	MD5 V MD5 Key Id	MD5 Key String			
VLAN1					0	<b>⊻</b>	D		MD5 V 10				
	Pass	aggio	9. Fa	re clic	su <b>A</b> p	oplica							
RIP										Apply Cancel			
Enable RIP:	✓ for IPv4	🕑 for IPv6											
Note: Sendir	ng of RIP adv	vertisements o	on WAN interfa	ice is automa	tically disable	d if NAT is en	abled.						
Interface	e Enable	RIP vers	ion 1	RIP versi	on 2	RIPng (IP	Pv6)	Authentic	ation (not available for RIPv1)				
		<b> </b>	✓ Passive	✓ Enable	⊟ Passive	<b>⊠</b> Enable	Passive	Enable	Password				
WAN	<b></b> €	C	<b>S</b>	C	V	Ø	<b>∀</b>		MD5 V MD5 Key Id	MD5 Key String			
VLAN1		•	<b>S</b>	<b>S</b>	0	<b>⊠</b>	0	<b>S</b>	MD5 - 10	*******			

Passaggio 10. Nella parte superiore della pagina, fare clic sul pulsante **Save** per passare a *Configuration Management* (Gestione configurazione) e salvare la configurazione in esecuzione nella configurazione di avvio. In questo modo, la configurazione viene conservata tra un riavvio e l'altro.

	co RV	160-rout	er5402D9	)		<b>()</b> A	lert 🖸 Sa	ive ci	sco(admin)	English	~	8	8	G	
RIP												Apply		Can	cel
Enable RIP:	S for IPv4	for IP	v6												
Note: Sendi	ng of RIP a	dvertiseme	ents on WA	N interface	is automat	ically disab	oled if NAT i	s enabled.							
Interface	<b>♂</b> Enable	RIP vers	ion 1	RIP vers	ion 2	RIPng (II	Pv6)	Authentic	cation (n	not available	e for RIPv1	)			
Interface	<b>⊘</b> Enable	RIP vers	ion 1 Passive	RIP vers	ion 2	RIPng (II S Enable	Pv6) <i></i> Passive	Authentic	cation (n Passw	not available ord	or RIPv1	)			
Interface	<ul><li>✓</li><li>✓</li><li>✓</li></ul>	RIP vers	ion 1 Passive S	RIP vers	ion 2 Passive	RIPng (II Enable	Pv6) C Passive C	Authentic Enable	Passwo MD5	not available ord	or RIPv1	<b>)</b>	05 Кеу	/ Strin	9

Passaggio 11. Nella gestione della configurazione, verificare che l'*origine* sia **Configurazione in esecuzione** e che la *destinazione* sia **Configurazione di avvio**. Quindi, premere **Apply** per salvare la configurazione in esecuzione nella configurazione di avvio. Tutte le configurazioni attualmente utilizzate dal router si trovano nel file della configurazione in esecuzione, che è volatile e non viene conservato tra un riavvio e l'altro. Se si copia il file della configurazione di esecuzione nel file della configurazione di avvio, tutte le configurazione mantenute tra un riavvio e l'altro.

Configuration	Management	8	Apply	Cancel	Enable Save Icon Blinking
	Last Change Time				
Running Configuration:	2018-Nov-27, 20:16:17 UTC				
Startup configuration:					
Mirror Configuration:	2018-Nov-27, 01:00:07 UTC				
Backup Configuration:					
Copy/Save Confi	guration				
All configurations that t	he router is currently using are in the Running Configuration file	which is	s volatile ar	nd is not retain	ed between reboots.
To retain the configurat completed all your cha	ion between reboots, make sure you copy the Running Configunges.	ration fil	e to the Sta	artup Configur	ation file after you have
Source: Running	g Configuration 🧹 🚺				
Destination: Startup	Configuration 🧹 2				

#### Conclusioni

RIP configurato correttamente sul dispositivo. Per verificare la presenza di RIP nella tabella di routing, eseguire la procedura seguente.

Passo 1: passare a Stato e statistiche > Tabella ciclo.