Configurazione dell'avvio di rete tramite PXE sui router serie RV34x

Obiettivo

In questo documento viene descritto come configurare la funzione Network Boot tramite l'opzione Pre-Boot eXecution Environment (PXE o "Pixie") sui router Cisco serie RV34x.

Prima di illustrare la procedura, verranno esaminati i casi di utilizzo per determinare se questa funzionalità è appropriata per l'utente.

Requisiti

Host server/servizio con indirizzo IP:

- un file di avvio
- Immagini dispositivo definite nel file di avvio

Firmware versione 1.03.16 o successiva per i dispositivi elencati di seguito (<u>collegamento</u> <u>alla pagina di download</u>)

- RV340
- RV340W
- RV345
- RV345P

Firmware versione 1.0.01.01 o successiva per i dispositivi elencati di seguito

- RV160 (collegamento alla pagina di download)
- RV260 (collegamento alla pagina di download)

Introduzione

L'avvio di rete o l'avvio di rete è il processo di avvio di un computer da un percorso di rete anziché da un'unità locale. In genere, un file di avvio è un'immagine incapsulata o uno snapshot di un sistema operativo e di una configurazione. Un "file zip" è un tipo simile di contenitore; è un formato di file specifico che contiene un payload di dati variabile. In questo caso, il payload del file di avvio è un sistema operativo e la configurazione contiene tutto ciò di cui il dispositivo ha bisogno all'avvio per procedere oltre un POST (Power On Self-Test). In teoria, i formati di file possono includere qualsiasi cosa che possa essere scaricata via TFTP ed elaborata/eseguita dallo stack PXE della scheda di rete. Il diagramma seguente mostra il processo di avvio effettivo del PXE.



A partire dalla versione 1.03.16 del firmware è ora possibile utilizzare il campo indirizzo IP server (*siaddr)* nell'intestazione DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), denominata campo *Server successivo* e nome file *del* file. Questo campo è il file di avvio o l'immagine. Per ulteriori informazioni, vedere la *RFC 2131* (collegamento per la visualizzazione della <u>RFC</u>).

Perché utilizzare l'avvio dalla rete? Se si utilizza l'avvio in rete su molte workstation, è possibile semplificare il processo nelle soluzioni di imaging dei dischi.

Ulteriori casi di utilizzo per questa funzione includono:

Aggiornamento continuo di chioschi o terminali automatici (come distributori di biglietti cinematografici)

Provisioning di più workstation tramite la rete

Dispositivi Cisco per PMI collegati a una rete aziendale che attualmente utilizzano l'avvio da rete

Perché usare Network Boot con l'opzione DHCP 66?

L'avvio da rete, analogamente all'opzione 66, consente di fornire un'immagine remota a un endpoint. Se è necessario fornire immagini diverse agli stessi dispositivi sulla stessa VLAN (Virtual Local Area Network), è possibile farlo sia con l'opzione Net Boot sia con l'opzione DHCP 6. In questo senso, le funzionalità sono complementari.

Inoltre, l'utilizzo di un server DHCP come percorso di avvio di rete non era la funzione di DHCP e ciò aggiunge complessità alla rete. Specialmente quando si cerca di servire l'avvio di rete su più piattaforme hardware.

Nota: Non tutti i client PXE interpreteranno correttamente l'opzione DHCP 150 come proprietà di Cisco; pertanto, se possibile, utilizzare l'opzione 66.

Procedura per configurare l'avvio dalla rete

Passaggio 1. Dopo aver effettuato l'accesso al dispositivo, fare clic su LAN > Impostazioni VLAN dalle voci della barra laterale dei menu.



Nota: Non viene visualizzata la barra laterale del menu? La barra laterale dei menu potrebbe essere compressa. Fare clic sul pulsante nell'angolo superiore sinistro. Esempio:



Passaggio 2. Nella *tabella VLAN*, fare clic sulla **casella di controllo** a sinistra della VLAN che si desidera indirizzare all'avvio PXE, quindi fare clic sul pulsante **Edit**. Nel nostro caso, è stata selezionata la **VLAN 1** predefinita.

		¢	cisco	RV340-RV	340		
	VL	_AI	N Settin	gs			
	v	/LAN	N Table				
		+(later		
			VLAN ID ¢	Name	VLAN Routing	Devid Mana	ce agement
1		•	VLAN ID ¢	Name VLAN1	Inter- VLAN Routing	Devid Mana	ce agement 3
1			vLAN ID ≑ 1 99	Name VLAN1 VLAN99	Inter- VLAN Routing	Devia Mana	ce agement 3

Passaggio 3. Selezionare la **casella di controllo** accanto a *Avvio in rete* per attivarla. Quindi immettere l'indirizzo IP **del server successivo** e il nome del **file di avvio**.

Server successivo: Solo indirizzo IP

File di avvio: Percorso file relativo o assoluto accettato. I formati compatibili per i file di avvio includono:

- *.CMD e *.EFI Installazione di Servizi di distribuzione Windows per il sistema operativo
- *.BIN Avvio Citrix vDisk
- *.KPXE Imaging disco FOG
- *.XML L'avvio remoto dell'hypervisor richiede in genere specifiche opzioni firmware/bios e viene principalmente utilizzato nei dispositivi proprietari

Nota: anche i file .com sono accettati, come rappresentato nello screenshot, anche se possono essere meno comuni.

=~
<u> - 7 /</u>

′LAN Sett	ings				
VLAN Table					
+ 🗭 🛍	≑ Name	Inter- VLAN Routing	Device Management	IPv4 Address/Mask	
2 1	VLAN1	۲.	⊠ 0	IPv4 Address: Subnet Mask: DHCP Type:	192.168.1.1 / 2 255.255.255.0 O Disabled • Server O Relay
				Lease Time: Range Start: Range End: DNS Server:	1440 m 192.168.1.100 192.168.1.149 Use DNS Proxy V
				WINS Server: Network Booting: Next Server: Boot File:	 Enable 192.168.1.30 boot\x86\vrdsnbp.com

Passaggio 4. Fare clic sul pulsante Applica.

CISCO RV340-RV340				💾 cisco (admin)	English 🔹 😯 🚺 🕩
VLAN Settings					ApplyCancel
VLAN Table					^
+ 🗭 🏛					
Inter- VLAN Device □ VLAN ID \$ Name Routing Management IPv4.	4 Address/Mask	IPv6 Address/Prefix Le	ngth		
☑ 1 VLAN1 ☑ ☑ ⓓ IPv4 . Subn	4 Address: 192.168.1.1 //	/ 24 Prefix:	fec0:1:: Prefix from DHCP-PD		
DHC	CP Type: O Disabled Server	Prefix Length: Preview:	64 [fec0:1:0:0:0:0:0:1]		
Lease	O Relay ase Time: 0 1440	Interface Identifier: 0	 EUI-64 1 		
Rang Rang	nge Start: 192.168.1.100	DHCP Type:	O Disabled		
DNS	S Server: Use DNS Proxy V	Lease Time: 0	1440 fec0:1:: + 1		
Netw	twork Booting: 😧 🗹 Enable	Range End: 0	fec0:1:: + fe		
Next Boot DHCi	xt Server: 192.168.1.30 bt File: boot\x86\vrdsnbp.com CP Options CP	DNS Server:	Use DNS Proxy •		

Nota: Per salvare la configurazione tra un avvio e l'altro, fare clic sull'icona di salvataggio lampeggiante nella parte superiore della schermata.

Verifica della configurazione tramite Wireshark

Nello screenshot seguente viene mostrato dove trovare i campi Server successivo e File di avvio nell'offerta DHCP di Wireshark.

(P)	<pre>KE PacketCapt</pre>	ure.pcapng				-		\times
e	Edit View Go	o Capture Analyze St	atistics Telephony Wire	eless Too	ls Help			
Ш	1 🛛 🗎 🗅	🖹 🖸 🍳 👄 👄 😫	Ŧ 🛓 📃 🔳 🔍 Q	Q II				
Appl	y a display filter <0	2trl-/>					Expression	ı
	Time	Source	Destination	Protocol	Length Info		~	
	1 0.000000	192.168.1.146	171.70.192.11	ESP	142 ESP (SPI=0x1f017198)			
	2 1.460489	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	590 DHCP Discover - Transaction	ID 0x5e471d04		
	3 1.462061	192.168.1.1	255.255.255.255	DHCP	342 DHCP Offer - Transaction	ID 0x5e471d04		
	4 1.477532	192.168.1.30	255.255.255.255	DHCP	322 DHCP Offer - Transaction	ID 0x5e471d04		
	5 2.517183	192.168.1.155	52.242.211.89	TLSv1	126 Application Data			
	6 2.582088	52.242.211.89	192.168.1.155	TLSv1	178 Application Data			
	7 2.622486	192.168.1.155	52.242.211.89	TCP	54 55375 → 443 [ACK] Seq=73 Ack	=125 Win=258 U	Len=0	
	8 3.605412	13.59.223.155	192.168.1.101	TLSV1	85 Application Data			
	9 3.605977	192.168.1.101	13.59.223.155	TLSV1	89 Application Data			
:	10 3.666082	13.59.223.155	192.168.1.101	TCP	60 443 → 54693 [ACK] Seq=32 Ack	=36 Win=18 Ler	n=0	
	11 3.834826	Cisco 44:5a:0a	WistronI 4b:03:36	ARP	60 Who has 192.168.1.101? Tell	192.168.1.1		
	12 3.835073	WistronI 4b:03:36	Cisco 44:5a:0a	ARP	60 192.168.1.101 is at 48:2a:e3	:4b:03:36		
:	13 5.455768	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	590 DHCP Request - Transaction	ID 0x5e471d04		
	14 5.457980	192.168.1.1	255.255.255.255	DHCP	342 DHCP ACK - Transaction	ID 0x5e471d04		
:	15 5.458752	Microsof 47:1d:04	Broadcast	ARP	60 Who has 192.168.1.30? Tell 1	92.168.1.194		
	16 5.460433	IntelCor 67:4d:5a	Microsof 47:1d:04	ARP	60 192.168.1.30 is at 84:fd:d1:	67:4d:5a		
	17 5.461188	192.168.1.194	192.168.1.30	DHCP	590 proxyDHCP Request - Transac	tion ID 0x5e47	71d04	
-	18 5,469974	192.168.1.30	192.168.1.194	DHCP	387 proxyDHCP ACK - Transac	tion ID 0x5e47	71d04	
	19 5,470873	192.168.1.101	192.168.1.30	ICMP	70 Destination unreachable (Por	t unreachable)	
	20 5,498500	192.168.1.194	192,168,1,30	TETP	78 Read Request, File: boot\x86	\wdsnbp.com, 7	/ Transfer	
-	21 5.500389	192.168.1.30	192.168.1.194	TETP	60 Option Acknowledgement, tsiz	e=30832		
	22 5.501690	192.168.1.194	197.168.1.30	TETP	60 Error Code, Code: Not define	d. Message: TE	ETP Abort	
	23 5,511789	192,168,1,194	192,168,1.30	TETP	83 Read Request. File: hoot\v86	\wdsnbp.com	Transfer	
	24 5.513648	192.168.1.30	192.168.1.194	TETP	60 Option Acknowledgement, blks	ize=1456		
	25 5 514710	107 168 1 104	197 168 1 30	TETP	50 Acknowledgement Block: 0			
							>	
yna	mic Host Confi	iguration Protocol (Off	Fer)					
M	essage type: B	Soot Reply (2)						
н	ardware type:	Ethernet (0x01)						
н	ardware addres	s length: 6						
н	ops: 0	-						
т	ransaction ID:	0x5e471d04						
s	econds elapsed	: 4						
⊳в	ootp flags: Øx	8000, Broadcast flag (Broadcast)					
c	lient IP addre	ss: 0.0.0.0						
Y	our (client) I	P address: 192.168.1.1	94					
	ext server IP	address: 192.168.1.30						
R	elav agent IP	address: 0.0.0.0						
c	lient MAC addr	ess: Microsof 47:1d:04	(00:15:5d:47:1d:04)					
ē	lient hardware	address padding: AAAA	00000000000000000					
5	erver host nam	e not given						
G	oot file name:	boot\x86\wdsnbp.com						
M	agic cookie: D	HCP						
5 6	otion: (53) DH	CP Message Type (Offer	9					
ŝ	ntion: (54) DH	CP Server Identifier (/ 197.168.1.1)					
6	ntion: (51) TE	Address Lease Time						
ŝ	ption: (52) P	newal Time Value						
~ U	ption: (50) Re	binding Time Value						
> 0								_
> 0								

Risoluzione dei problemi PXE

Se si verificano degli errori dopo che il client riceve la *conferma della richiesta del proxy DHCP* dal server PXE, non sarà possibile fornire assistenza diretta in merito a tali problemi. Da quel momento in poi provare il server PXE e la connettività IP di base o lo stesso client PXE. Se il server PXE si trova sulla stessa VLAN, il client PXE invia le richieste ARP (Address Resolution Protocol) per il server PXE. In caso contrario, i server PXE esterni alla VLAN verranno indirizzati al gateway predefinito.

Se hai controllato questi elementi e riscontri ancora un problema, accedere alla nostra Community sarebbe un'opzione. <u>Fare clic qui per visitare la community dei router per piccole</u> <u>imprese</u>.

Conclusioni

A questo punto, è possibile configurare le workstation per l'avvio su una determinata VLAN da un percorso di rete tramite PXE utilizzando il router serie RV34x.