Configurazione 802.1X su serie RV320 e RV325 VPN Router

Obiettivo

Questo articolo spiega come configurare 802.1X sui router VPN serie RV32x.

Introduzione

802.1X è una tecnologia di controllo degli accessi alla rete basata sulle porte che viene utilizzata per autenticare le periferiche in una rete. 802.1X è composto da tre parti. L'utente o il client (chiamato il supplicant) che desidera essere autenticato, il server (server RADIUS) che elabora l'autenticazione e il dispositivo che si trova nel mezzo (in questo caso il router RV32x) hanno chiamato l'autenticatore che consente la comunicazione tra il server di autenticazione e i supplicant.

Dispositivi interessati

- RV320 Dual WAN VPN Router
- RV325 Gigabit Dual WAN VPN Router

Versione del software

• v1.1.0.09

Configurazione 802.1X

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web e scegliere **Gestione porte > Configurazione 802.1X**.



Viene visualizzata la pagina Configurazione 802.1X:

802.1X Configuration				
Configuration				
Port-Based Authentication				
RADIUS IP:	192.168.1.50			
RADIUS UDP Port:	1812			
RADIUS Secret:	SecretKey			
Port Table				
Port	Administrative State		Port State	
1	Force Authorized	•	Authorized	
2	Force Unauthorized	•	Link Down	
3	Auto	•	Link Down	
4	Auto	•	Link Down	
Save	icel			

Passaggio 2. Selezionare la casella di controllo **Autenticazione basata sulla porta** per abilitare l'autenticazione RADIUS sulla RV32x.

802.1X Configuration		
Configuration		
Port-Based Authentication		
RADIUS IP:		
RADIUS UDP Port:		
RADIUS Secret:		

Passaggio 3. Immettere l'indirizzo IP del server RADIUS nel campo RADIUS IP.

802.1X Configuration			
Configuration	entication		
RADIUS IP:	192.168.1.50		
RADIUS UDP Port:			
RADIUS Secret:			

Passaggio 4. Immettere la porta UDP del server RADIUS nel campo *Porta UDP RADIUS*. Porta utilizzata dal server RADIUS per la comunicazione tra il server RADIUS e il router.

802.1X Configuration		
Configuration	entication	
RADIUS IP:	192.168.1.50	
RADIUS UDP Port:	1812	
RADIUS Secret:		

Passaggio 5. Immettere la password utilizzata dal dispositivo per l'autenticazione al server RADIUS nel campo *RADIUS Secret*. Il segreto consente al dispositivo e al server RADIUS di crittografare le password e scambiare le risposte. Questo campo deve corrispondere al segreto configurato nel server RADIUS.

802.1X Configuration			
Configuration			
Port-Based Authentication			
RADIUS IP:	RADIUS IP: 192.168.1.50		
RADIUS UDP Port: 1812			
RADIUS Secret: SecretKey			

Passaggio 6. Dall'elenco a discesa *Stato amministrativo* scegliere il tipo di autorizzazione richiesta per il porto corrispondente.

- *Force Authorized* (Imponi autorizzazione) La porta LAN viene autorizzata automaticamente e il traffico viene inoltrato.
- *Force Unauthorized* (Imponi non autorizzati) La porta LAN non è autorizzata automaticamente e il traffico viene scartato.
- *Auto*: l'autenticazione basata sulla porta è abilitata sulla porta LAN. La porta è in uno stato autorizzato o non autorizzato in base all'autenticazione RADIUS.

802.1X Configuration				
Configuration				
Port-Based Aut	hentication			
RADIUS IP:	192.168.1.50			
RADIUS UDP Port:	: 1812			
RADIUS Secret:	SecretKey			
Port Table				
Port	Administrative State	Port State		
1	Force Authorized V	Link Down		
2	Force Authorized	Link Down		
3	Force Unauthorized	Link Down		
4	Force Authorized	Authorized		
5	Force Authorized ~	Link Down		

Nota:

- RV325 ha quattordici porte disponibili.
- La colonna Port State (Stato porta) visualizza lo stato corrente della porta. Authorized

(Autorizzata) viene visualizzato se la porta dispone di una connessione ed è autorizzata. Se la porta non è connessa o se la porta non è autorizzata, viene visualizzato il **collegamento non attivo**.

Passaggio 7. Fare clic su Salva. La configurazione 802.1X viene salvata.

802.1X Config	uration		
Configuration			
Port-Based Aut	thentication		
RADIUS IP:	192.168.1.50		
RADIUS UDP Port:	1812		
RADIUS Secret:	SecretKey		
Port Table			
Port	Administrative State		Port State
1	Force Authorized	\sim	Link Down
2	Force Authorized	\sim	Link Down
3	Force Authorized	\sim	Link Down
4	Force Authorized	\sim	Authorized
5	Force Authorized	\checkmark	Link Down
6	Force Authorized	\checkmark	Link Down
7	Force Authorized	\sim	Link Down
8	Force Authorized	\sim	Link Down
9	Force Authorized	\sim	Link Down
10	Force Authorized	\sim	Link Down
11	Force Authorized	\sim	Link Down
12	Force Authorized	\sim	Link Down
13	Force Authorized	\sim	Link Down
14	Force Authorized	\sim	Link Down
Save	Cancel		

Configurazione di 802.1X sui router VPN serie RV32x completata.