Configurazione di Port Address Translation (PAT) sui router serie RV320 e RV325 VPN

Obiettivo

L'obiettivo di questo documento è mostrare come configurare PAT (Port Address Translation) sui router VPN serie RV32x.

Introduzione

PAT è un'estensione di NAT (Network Address Translation). NAT è il processo utilizzato per convertire gli indirizzi IP privati in indirizzi IP pubblici. Consente di proteggere gli indirizzi IP privati da attacchi dannosi o da rilevamenti, in quanto gli indirizzi IP privati vengono nascosti. Consente a più dispositivi LAN (Local Area Network) di condividere lo stesso IP pubblico ma con numeri di porta diversi. In questo modo è possibile proteggere gli IP privati e distinguere i diversi dispositivi.

Dispositivi interessati

- RV320 Dual WAN VPN Router
- RV325 Gigabit Dual WAN VPN Router

Versione del software

• v1.1.0.09

Configurazione PAT

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web per scegliere **Setup > Port Address Translation**.



Viene visualizzata la pagina Port Address Translation:

ort Address Translation Table	9	
Service	Name or IP Address	Status
) results found!		
Add Edit Delete	Service Management	

Aggiunta di PAT

Passaggio 1. Fare clic su **Add** per aggiungere un servizio. Questo servizio è il protocollo utilizzato per mappare l'indirizzo IP privato con l'indirizzo IP pubblico.

ort Address Translation Table	9	
Service	Name or IP Address	Status
) results found!		
Add Edit Delete	Service Management	

Viene aggiunta una nuova riga nella tabella Port Address Translation:

Port Address Translation		
Port Address Translation Table		
Service	Name or IP Address	Status
HTTP Secondary [TCP/8080~8080]		
Add Edit Delete Service Manager	nent	
Save Cancel		

Passaggio 2. Scegliere il servizio desiderato dall'elenco a discesa *Servizio*. Questo è il servizio su cui PAT viene eseguito per convertire gli indirizzi IP privati in indirizzi IP pubblici.

Port A	ddress Translation		
Port	Address Translation Table		
	Service	Name or IP Address	Status
	SMTP [TCP/25~25]		
	DNS [UDP/53~53]		
Add	FTP [TCP/21~21]	nent	
	HTTP [TCP/80~80]		
-	HTTPS rcondary [ICP/8080~8080]		
Save	HTTPS [ICP/443~443]		
Jave	TETP [LIDP/60_60]		
	IMAP [TCP/143~143]		
	NNTP [TCP/119~119]		
	POP3 [TCP/110~110]		
	SNMP [UDP/161~161]		
	SMTP [TCP/25~25]		
	TELNET [TCP/23~23]		
	TELNET Secondary [TCP/8023~8023]		
	TELNET SSL [TCP/992~992]		
	DHCP [UDP/67~67]		
	L2TP [UDP/1701~1701]		
	PPTP[ICP/1723~1723]		
	IPSec[UDP/500~500]		

Passaggio 3. Immettere l'indirizzo IP del dispositivo o un nome di dominio con il servizio specifico nel campo *Nome o Indirizzo IP*. Questo è l'indirizzo IP di origine su cui viene eseguito il percorso.

rt Address Translation Table		
Service	Name or IP Address	Status
HTTPS [TCP/443~443]	192.143.2.3	✓
Add Edit Delete Service Manageme	ent	

Nota: Se si desidera aggiungere un nuovo servizio, fare riferimento alla sezione <u>Gestione dei</u> <u>servizi</u>.

Passaggio 4. Selezionare la casella di controllo **Status** (Stato) per abilitare il servizio. Se non si seleziona Status (Stato), il servizio risulta inattivo.

Passaggio 5. Fare clic su Save per salvare le impostazioni.

Modifica percorso

Passaggio 1. Se si desidera modificare le impostazioni di conversione degli indirizzi delle porte, selezionare la casella di controllo accanto al servizio appropriato per selezionarlo.

ss Status
Disabled
Enabled

Passaggio 2. Fare clic su Modifica e modificare l'impostazione necessaria.

Passaggio 3. Fare clic su Save per salvare le impostazioni.

Elimina percorso

Passaggio 1. Se si desidera eliminare una conversione specifica dell'indirizzo di porta, selezionare la casella di controllo accanto al servizio appropriato per selezionarlo.

ort Address Translation Table		
Service	Name or IP Address	Status
HTTPS[TCP/443~443]	192.158.2.3	Disabled
DNS/UDP/53~531	158 12 2 4	Enabled

Passaggio 2. Fare clic su Elimina.

Passaggio 3. Fare clic su Save per salvare le impostazioni.

Gestione dei servizi

Se non si ottiene alcun servizio specifico dall'elenco a discesa *Service*, è necessario aggiungere il servizio desiderato. È inoltre possibile modificare l'elenco dei servizi o eliminare un servizio specifico dall'elenco in base alle proprie esigenze.

Passaggio 1. Fare clic su **Gestione assistenza**. Viene visualizzata la finestra *Tabella gestione assistenza*:

Port Address Translation Table		
Service	Name or IP Address	Status
DNS[UDP/53~53]	192.168.1.2	Enabled
HTTP[TCP/80~80]	192.168.1.3	Enabled
Add Edit Delete Service	192.168.1.3 e Management	Enabl

Aggiungi servizio

Passaggio 1. Fare clic su Add per aggiungere un servizio. È possibile aggiungere fino a 30 servizi.

Service Name	Protocol	External Port	Internal Port
DNS	UDP	53	53
FTP	TCP	21	21
HTTP	TCP	80	80
HTTP Secondary	TCP	8080	8080
HTTPS	TCP	443	443
Add Edit Delete]	×	Page 1 v of 4

Viene aggiunta una nuova riga:

	Service Name	Protocol	External Port	Internal Port
	DNS	UDP	53	53
	FTP	TCP	21	21
	HTTP	TCP	80	80
	HTTP Secondary	TCP	8080	8080
	HTTPS	TCP	443	<mark>44</mark> 3
		TCP 🗸		
Ad	d Edit Delete			Page 1 🗸 of 4 🕨

S	UDP	53	50
		55	53
2	TCP	21	21
TP	TCP	80	80
TP Secondary	TCP	8080	8080
TPS	TCP	443	443
TP	TCP 🗸		
Edit Delete			Page 1 🗸 of 4 🕨 🕨
	TP Secondary TPS TP Edit Delete	TP TCP TP Secondary TCP TPS TCP TP TCP V Edit Delete	TP TCP 80 TP Secondary TCP 8080 TPS TCP 443 TP TCP 443

Passaggio 2. Immettere il nome desiderato per il servizio nel campo Nome servizio.

Passaggio 3. Scegliere il protocollo desiderato dall'elenco a discesa *Protocollo*. Questo protocollo è il protocollo del livello trasporto che aiuta a convertire gli indirizzi IP privati in indirizzi IP pubblici.

	Service Name	Protocol	External Port	Internal Port
	DNS	UDP	53	53
	FTP	TCP	21	21
	HTTP	TCP	80	80
	HTTP Secondary	TCP	8080	8080
	HTTPS	TCP	443	4 <mark>4</mark> 3
	TFTP	TCP 🗸		
Ad	d Edit Delete	UDP IPv6	×	Page 1 v of 4

- TCP Transmission Control Protocol (TCP) è un protocollo Internet orientato alla connessione che viene utilizzato per fornire un trasferimento dati ordinato e affidabile.
- UDP User Datagram Protocol (UDP) è un protocollo Internet senza connessione che viene utilizzato per fornire un rapido trasferimento di dati, ma non affidabile e disordinato.
- IPv6 Internet Protocol versione 6 (IPv6) è la versione più recente del protocollo Internet che può essere utilizzato per soddisfare un elevato numero di utenti con IP.

Passaggio 4. Inserire un numero di porta che si desidera utilizzare come porta esterna nel campo *Porta esterna*. Il numero di porta esterna viene utilizzato per stabilire la connessione tra il dispositivo dell'utente finale della rete pubblica esterna e il dispositivo PAT.

	Service Name	Protocol	External Port	Internal Port
	DNS	UDP	53	53
	FTP	TCP	21	21
	HTTP	TCP	80	80
	HTTP Secondary	TCP	8080	8080
	HTTPS	TCP	443	443
	TFTP	TCP 🗸	152	147
Ad	d Edit Delete			Page 1 🗸 of 4 🕨 🕨

Passaggio 5. Inserire un numero di porta che si desidera utilizzare come porta interna nel campo *Porta interna*. La porta interna viene utilizzata per stabilire una connessione tra il dispositivo PAT e il dispositivo di rete privato.

Passaggio 6. Fare clic su Save per salvare le impostazioni.

Modifica gestione servizi

Passaggio 1. Se si desidera modificare un'impostazione per un servizio specifico, selezionare la casella di controllo accanto al servizio appropriato per selezionare il servizio appropriato.

Service Name	Protocol	External Port	Internal Port
DHCP	UDP	67	67
L2TP	UDP	1701	1701
PPTP	TCP	1723	1723
IPSec	UDP	500	500
✓ DCS	тср	41	2
Add Edit Delete		× ×	Page 4 🗸 of 4 🕨

Nota: È possibile modificare solo il servizio appena creato. Impossibile modificare un servizio esistente.

Passaggio 2. Fare clic su Modifica e modificare l'impostazione.

Passaggio 3. Fare clic su Save per salvare le impostazioni.

Elimina gestione servizi

Service Name	Protocol	External Port	Internal Port
DHCP	UDP	67	67
L2TP	UDP	1701	1701
PPTP	TCP	1723	1723
IPSec	UDP	500	500
DCS	тср	41	2
Add Edit Delete		×	Page 4 🗸 of 4 🕨

Passaggio 1. Se si desidera eliminare un servizio specifico, selezionare la casella di controllo accanto al servizio appropriato per selezionare il servizio appropriato.

Nota: È possibile eliminare l'unico servizio appena creato. Impossibile eliminare un servizio esistente.

Passaggio 2. Fare clic su Elimina.

Passaggio 3. Fare clic su Save per salvare le impostazioni.

Conclusioni

La configurazione di PAT sui router VPN serie RV32x è stata completata.