Configurazione avanzata del routing sui router VPN RV320 e RV325

Obiettivo

L'obiettivo di questo documento è mostrare come configurare il routing avanzato sulla serie RV32x VPN Router.

Introduzione

Advanced Routing prevede due tipi di impostazioni: Statico e dinamico. Nel meccanismo di routing statico, quando un router è connesso a più di una rete viene creato un percorso statico o predeterminato. Le informazioni di rete passano attraverso questo percorso predeterminato per raggiungere un host o una rete particolare. Il routing dinamico consente al router di adattarsi automaticamente alle modifiche fisiche nel layout della rete.

Il protocollo RIP (Routing Information Protocol) è costituito da quattro componenti di base: processo di aggiornamento del routing, metriche di routing RIP, stabilità del routing e timer di routing. RIP invia messaggi di aggiornamento routing a intervalli regolari e quando la topologia di rete cambia. Questi pacchetti RIP contengono informazioni sulle reti che i dispositivi possono raggiungere, nonché il numero di router o gateway attraverso cui deve passare un pacchetto per raggiungere l'indirizzo di destinazione.

Utilizzando il protocollo RIP dinamico, il router calcola il percorso più efficiente per il trasferimento dei pacchetti di dati di rete tra l'origine e la destinazione. Il protocollo RIP trasmette regolarmente le informazioni di routing ad altri router della rete. Determina la rotta migliore basandosi sul numero minimo di hop tra l'origine e la destinazione.

Dispositivi interessati

·RV320 Dual WAN VPN Router · RV325 Gigabit Dual WAN VPN Router

Versione del software

•1.1.0.09

Configurazione routing IPv4

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web e scegliere **Impostazione > Routing** avanzato.

Getting Started
System Summary
Setup 1
Network
Password
Time
DMZ Host
Forwarding
Port Address
Translation
One-to-One NAT
MAC Address Clone
Dynamic DNS 2
Advanced Routing
Inbound Load Balance

Passaggio 2. Fare clic sulla scheda IPv4 per configurare il routing IPv4.

Advanced Routin	g
IPv4 IPv6	
Dynamic Routing	
Working Mode:	🖲 Gateway 🔘 Router
RIP:	Enable
Receive RIP versions:	None v
Transmit RIP versions:	None v

Passaggio 3. Fare clic sul pulsante di opzione desiderato per Modalità di lavoro in base alle proprie esigenze.

•Gateway: scegliere questa modalità se il router ospita la connessione della rete a Internet. Si tratta dell'impostazione predefinita.

•Router: scegliere questa modalità se il router esiste su una rete con altri router e un altro router funge da gateway di rete per Internet. In modalità router, la connettività Internet è disponibile solo se si dispone di un altro router che funge da gateway. Poiché la protezione firewall è fornita dal router gateway, disabilitare il firewall del router.

Adva	nced	Routin	g		
IPv4	IPv6				
Dynamic Routing					
Work	ing Mod	le:	Gateway	O Router	
RIP:			Enable		
Rece	ive RIP	versions:	None	¥	
Trans	mit RIP	versions:	None	¥	

Passaggio 4. Il protocollo RIP (Routing Information Protocol) consente a un router di scambiare automaticamente le informazioni di routing con altri router e di modificare dinamicamente le tabelle di routing in base alle modifiche della rete. RIP impedisce i loop di routing utilizzando un limite di hop. Per attivare questa opzione, selezionare **Attivato**. In caso contrario, mantenere disattivata l'impostazione predefinita.

Advanced Routing
IPv4 IPv6
Dynamic Routing
Working Mode: Gateway Router
RIP: Enable

Passaggio 5. Dall'elenco a discesa Receive RIP versions (Ricevi versioni RIP), scegliere il protocollo RIP per la ricezione dei dati di rete: RIPv1, RIPv2 o entrambi RIP v1 e v2.

Nessuno: selezionare Nessuno se non si desidera selezionare alcun protocollo di routing.

·RIPv1: versione di routing basata su classi. Non include informazioni sulla subnet e pertanto non supporta subnet mask a lunghezza variabile (VLSM). RIPv1 non supporta inoltre l'autenticazione del router, rendendolo vulnerabile agli attacchi.

·RIPv2: porta una subnet mask e supporta la sicurezza dell'autenticazione tramite password.

·RIPv1 e RIPv2: utilizzano entrambi i protocolli RIPv1 e RIPv2.

Advan	ced	Routing	1
IPv4	IPv6		
Dynam	ic Rou	iting	
Workir	ng Mod	de:	🖲 Gateway 🔘 Router
RIP:			🔽 Enable
Receiv	e RIP	versions:	None 🔻
Transi	mit RIF	^o versions:	None RIPv1 RIPv2 Both RIP v1 and v2

Passaggio 6. Dall'elenco a discesa Trasmetti versioni RIP — Scegliere il protocollo RIP per la trasmissione dei dati di rete: RIPv1, RIPv2 - Broadcast o RIPv2 - Multicast

·Nessuno: selezionare Nessuno se non si desidera selezionare alcun protocollo di routing.

·RIPv1: versione di routing basata su classi. Non include informazioni sulla subnet e pertanto non supporta subnet mask a lunghezza variabile (VLSM). RIPv1 non supporta inoltre l'autenticazione del router, rendendolo vulnerabile agli attacchi.

·RIPv2 - Broadcast - (scelta consigliata) Trasmette i dati nell'intera subnet.

·RIPv2 - Multicast: invia i dati agli indirizzi multicast. RIPv2 - Multicast consente inoltre di evitare un carico non necessario tramite tabelle di routing multicast a router adiacenti anziché eseguire la trasmissione all'intera rete.

Advanced Routing		
IPv4 IPv6		
Dynamic Routing		
Working Mode:	Gateway O Router	
RIP:	Enable	
Receive RIP versions:	RIPv1 -	
Transmit RIP versions:	RIPv1	
	None DID:4	
	RIPv2 - Broadcast	
Static Routing Table	RIPv2 - Multicast	

Passaggio 7. Per aggiungere una route statica alla tabella di routing statico, fare clic su **Add** e immettere l'indirizzo IP, il gateway predefinito, il conteggio hop e l'interfaccia.

	Destination IP	Subnet Mask	Default Gateway	Hop Count	(Metric, max. is 15)	Interface
1	192.168.20.10	255 255 255 0	100 160 1 1	0		

Passaggio 8. Fare clic su Save per aggiornare le modifiche.



Passaggio 9. (Facoltativo) Per visualizzare la tabella di routing, fare clic su **Visualizza tabella di routing**.

	Subnet Mask	Default Gateway	Hop Count(Metric, max. is 15)	Interface
8.20.10	255.255.255.0	192.168.1.1	2	LAN -
	8.20.10	8.20.10 255.255.255.0	8.20.10 255.255.255.0 192.168.1.1	8.20.10 255.255.255.0 192.168.1.1 2

Passaggio 10. Viene visualizzato *l'elenco delle voci della tabella di routing*. È possibile fare clic su **Aggiorna** per aggiornare i dati oppure su **Chiudi** per chiudere la finestra popup. Viene visualizzata la finestra Tabella ciclo:

Destination IP	Subnet Mask	Default Gateway	Hop Count	Interface
192.168.1.0	255.255.255.0	*	0	eth0
192.168.1.0	255.255.255.0	192.168.1.1	5	eth0

Configurazione routing IPv6

Passaggio 1. Scegliere Impostazione > Ciclo avanzato utilizzando la struttura di navigazione.



Passaggio 2. Fare clic su IPv6 per configurare il routing per IPv6.

ł	Advanced Routin	g
	IPv4 IPv6	
	Dynamic Routing	
	Working Mode:	🖲 Gateway 🔵 Router
	RIP:	Enable

Passaggio 3. Selezionare **Enable** per abilitare il protocollo di routing dinamico RIPng. RIPng (Routing Information Protocol next-generation) è un protocollo di routing delle informazioni per IPv6. RIPng per IPv6 è basato su protocolli e algoritmi ampiamente utilizzati in Internet IPv4, quali RIP e RIP2.

Advanced Routing					
IPv4 IPv					
Dynai RIPn	mic Rou g: 🕡	Iting Enable			

Nota: Aggiungere una route statica solo se non è visualizzata nella tabella di routing

Passaggio 4. (Facoltativo) Per aggiungere manualmente una route statica, fare clic su **Aggiungi**. Anche dopo aver abilitato il protocollo di routing dinamico RIPng, a volte una route potrebbe non essere visualizzata nella tabella di routing. In questi casi, configurare una route statica per raggiungere la route specifica.



Passaggio 5. Se viene eseguito il passaggio 4, configurare i campi seguenti:

·IP di destinazione: immettere l'indirizzo IPv6 di destinazione che non è raggiungibile con il protocollo RIPng.

·Lunghezza prefisso — immettere la subnet mask in base ai requisiti.

·Gateway predefinito: immettere l'indirizzo IPv6 del gateway.

·Conteggio hop: immettere il conteggio hop per il numero di hop attraversati dal router.

·Interfaccia: scegliere l'interfaccia LAN o WAN in base ai requisiti.

Routing Table Entry Table					
Destination IP	Prefix Length	Default Gateway	Hop Count	Interface	
2001:db8:3c4d:15::	64	*	256	eth0	
fe80::99a9:9305:359f:157f	128	fe80::99a9:9305:359f:157f	0	eth0	
fe80::	64	*	256	eth0	
fe80::	64	*	256	eth1	
fe80::	64	*	256	eth2	
ff02::1	128	ff02::1	0	eth0	
ff02::c	128	ff02::c	0	eth0	
ff02::16	128	ff02::16	0	eth0	
ff02::1:2	128	ff02::1:2	0	eth0	
ff02::1:3	128	ff02::1:3	0	eth0	
ff02::1:ff09:9078	128	ff02::1:ff09:9078	0	eth0	
ff02::1:ff9f:157f	128	ff02::1:ff9f:157f	0	eth0	
ff02::1:ffc6:1652	128	ff02::1:ffc6:1652	0	eth0	
ff00::	8	*	256	eth0	
ff00::	8	*	256	eth1	
ff00::	8	*	256	eth2	
Refresh Close					

Passaggio 6. (Facoltativo) Per visualizzare la tabella di routing di IPv6, fare clic su Visualizza

0.000			
Save	Cancel	view	

.

Passaggio 7. (Facoltativo) Per ottenere l'aggiornamento più recente della tabella di routing, fare clic su **Aggiorna**. Per chiudere la finestra popup, fare clic su **Chiudi**.

Routing Table Entry Table						
Destination IP	Prefix Length	Default Gateway	Hop Count	Interface		
2001:db8:3c4d:15::	64	*	256	eth0		
fe80::99a9:9305:359f:157f	128	fe80::99a9:9305:359f:157f	0	eth0		
fe80::	64	*	256	eth0		
fe80::	64	*	256	eth1		
fe80::	64	*	256	eth2		
ff02::1	128	ff02::1	0	eth0		
ff02::c	128	ff02::c	0	eth0		
ff02::16	128	ff02::16	0	eth0		
ff02::1:2	128	ff02::1:2	0	eth0		
ff02::1:3	128	ff02::1:3	0	eth0		
ff02::1:ff09:9078	128	ff02::1:ff09:9078	0	eth0		
ff02::1:ff9f:157f	128	ff02::1:ff9f:157f	0	eth0		
ff02::1:ffc6:1652	128	ff02::1:ffc6:1652	0	eth0		
ff00::	8	*	256	eth0		
ff00::	8	*	256	eth1		
ff00::	8	*	256	eth2		
Refresh Close						