# Configurazione del controllo della larghezza di banda sui router VPN RV315W

## Obiettivo

Il controllo della larghezza di banda è un processo in cui al traffico viene assegnata una priorità per fornire un servizio migliore per la rete selezionata. Il traffico e la velocità massima dei dati possono essere limitati in base alle esigenze della rete.

L'obiettivo di questo documento è mostrare come gestire la larghezza di banda sul router RV315W.

### **Dispositivo applicabile**

RV315W

#### Versione del software

•1.01.03

### Configurazione gestione larghezza di banda

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web e scegliere **QoS > Controllo larghezza di banda**. Viene visualizzata la pagina *Gestione larghezza di banda*:

Bandwidth Managen	rent		
Interface	Enable Direction Rate Limit		Action
WAN1	Upstream 1000000 Kbps		EP
USB_3G	Upstream 2000 Kbps		
		Save	Cancel

Passaggio 2. Sotto la colonna Azione nel passaggio 1, fare clic sull'icona **Busta** dell'interfaccia desiderata per modificare le impostazioni della coda di interfaccia. Una coda rappresenta una serie di pacchetti in attesa di trasmissione.

Bandwidth Management								
	Interface:	WANO						
	Direction:	O Upst						
	Rate Limit:	5120 kbps (64-100000)						
Interface Queue Settings								
	Queue Name	Guarante	eed Rate	Maximur	n Rate			
	Strict Priority Queue:	128	Kbps	3584	Kbps			
	Queue 1:	1997	Kbps	5120	Kbps			
	Queue 2:	1498	Kbps	5120	Köps			
	Queue 3:	998	Kbps	5120	Kbps			
	Queue 4:	499	Kbps	5120	Kbps			
	Queue 5:	0	Kbps	5120	Kbps			
	Queue 6:	0	Kbps	5120	Kbps			
	Queue 7:	0	Kbps	5120	Kbps			
	Queue 8:	0	Kbps	5120	Kbps			
	Queue 9:	0	Kbps	5120	Kbps			
	Queue 10:	0	Kbps	5120	Kbps			
					Save Cancel			

Passaggio 3. Nel campo *Limite velocità*, immettere il limite di velocità in kbps. Si tratta della larghezza di banda upstream massima fornita dal provider di servizi Internet.

**Nota:** Una volta immesso un limite di velocità, il dispositivo imposta le velocità garantite predefinite e il dispositivo immette automaticamente il limite di velocità come velocità massima.

Passaggio 4. Inserire un tasso garantito nel campo Coda di *priorità rigorosa*. Questa è la larghezza di banda assegnata al traffico sensibile al ritardo, come i giochi vocali e via Internet. Maggiore è la larghezza di banda immessa in questo campo, minore sarà il ritardo.

Passaggio 5. Inserire il tasso garantito in ciascuna coda utilizzata nell'interfaccia selezionata. Questo campo assegna le velocità della larghezza di banda a ciascuna coda. Quando il traffico di rete è elevato, la velocità garantita viene allocata a quella coda. Quando il traffico di rete è basso, vengono utilizzate velocità di larghezza di banda elevate (potenzialmente fino alla velocità massima).

Passaggio 6. Fare clic su Save per applicare le impostazioni.



Passaggio 7. Per attivare le impostazioni, selezionare la casella di controllo attiva per l'interfaccia desiderata e fare clic su **Salva**.