Configurazione delle impostazioni wireless di base su un router serie RV

Obiettivo

Le reti wireless funzionano inviando informazioni su onde radio, che possono essere più vulnerabili agli intrusi rispetto alle reti cablate. Per garantire una maggiore protezione della rete, è possibile configurare le impostazioni wireless di base del router. I router della serie RV sono dotati di quattro SSID (Service Set Identifier) predefiniti che usano le stesse password predefinite e che possono essere personalizzati per aumentare la sicurezza della rete.

Lo scopo di questo articolo è quello di mostrare come configurare le impostazioni wireless di base del router serie RV.

Dispositivi interessati

• Serie RV

Versione del software

- 1.0.3.16 RV130W
- 1.0.0.17 RV132W
- 1.0.0.21 RV134W

Configurazione delle impostazioni wireless di base

Passaggio 1. Accedere all'utility basata sul Web e scegliere Wireless > Impostazioni di base.

Nota: Le immagini riportate in questo articolo sono state acquisite dal router RV130W. Le opzioni del menu possono variare a seconda del dispositivo.



Passaggio 2. Verificare che la casella di controllo **Attiva** radio sia selezionata per attivare le reti wireless. Questa opzione è selezionata per impostazione predefinita, tuttavia, la radio nell'area Impostazioni di base 5G della RV134W non è selezionata. È possibile selezionare la casella di controllo Attiva radio nelle impostazioni di base 5G di RV134W per consentire la connettività Wireless-AC con il dispositivo client compatibile Wireless-AC. Inoltre, i modelli RV132W e RV134W sono dotati di uno switch fisico per la radio wireless che si trova tra la porta USB e il pulsante Reset sul retro del router. Per poter modificare questa pagina, è necessario che sia in posizione ON.

Basic Settings								
Radio:	Enable							
Wireless Network Mode:	B/G/N-Mixed ▼							
Wireless Band Selection:	20MHz 20/40MHz							
Wireless Channel:	Auto 🔻							
AP Management VLAN:	1 🔻							
U-APSD (WMM Power Save):	Enable							

Passaggio 3. Nell'elenco a discesa *Modalità rete wireless*, scegliere una modalità di rete wireless.

Le opzioni sono:

- B/G/N-Mixed: consente la connessione di periferiche Wireless-B, Wireless-G e Wireless-N alla rete. Scegliendo B/G/N-Mixed sarà possibile connettere una serie di dispositivi alla rete wireless.
- Solo B Consente ai dispositivi che supportano solo lo standard 802.11b di connettersi alla rete. Wireless-B ha una velocità massima di dati raw di 11 Mbit/s. I dispositivi su questa

banda wireless spesso subiscono interferenze da altri prodotti che operano nella gamma di frequenza di 2,4 GHz.

- G-Only: consente alle periferiche che supportano solo lo standard Wireless-G di connettersi alla rete. Lo standard 802.11g funziona a una velocità massima di 54 Mbit/s nella gamma di frequenza di 2.4 GHz.
- Solo N Consente alle periferiche che supportano solo lo standard Wireless-N di connettersi alla rete. Lo standard 802.11n funziona sia nella banda di frequenza 2.4 GHz che nella banda di frequenza 5 GHz.
- B/G-Mixed: consente ai dispositivi che supportano gli standard 802.11b e 802.11g di connettersi alla rete.
- G/N-Mixed: consente ai dispositivi che supportano gli standard 802.11g e 802.11n di connettersi alla rete.

Nota: Se i dispositivi client wireless funzionano in una modalità di rete wireless specifica, è consigliabile scegliere tale modalità. Ad esempio, se le periferiche wireless supportano solo lo standard 802.11N, scegliere **N-Only** dall'elenco a discesa Modalità rete wireless. Di conseguenza, se si dispone di una serie di dispositivi che funzionano in modalità di rete wireless diverse, è preferibile scegliere una delle modalità di rete miste disponibili. Nell'esempio, si sceglie B/G/N-Mixed.

Basic Settings								
Radio:	Enable							
Wireless Network Mode:	B/G/N-Mixed ▼							
Wireless Band Selection:	B/G/N-Mixed B-Only 40MHz							
Wireless Channel:	G-Only N-Only							
AP Management VLAN:	B/G-Mixed G/N-Mixed							
U-APSD (WMM Power Save):	Enable							

Se si utilizza la RV134W, è possibile configurare ulteriori impostazioni wireless nell'area Impostazioni di base 5G per la connettività Wireless-AC con il dispositivo client wireless compatibile Wireless-AC. Questa opzione è disponibile solo sul modello RV134W.

Le opzioni sono:

- Solo A: funziona tra 5,725 GHz e 5,850 GHz e supporta fino a 54 Mbps. Scegliere questa opzione se la rete contiene solo periferiche Wireless-A.
- N/AC-Mixed: selezionare questa opzione se nella rete è presente una combinazione di periferiche Wireless-N e Wireless-AC.
- A/N/AC-Mixed: selezionare questa opzione se nella rete è presente una combinazione di periferiche Wireless-A, Wireless-N e Wireless-AC. Si tratta dell'impostazione predefinita di 5G per RV134W.

Enable
A/N/AC-Mixed
N/AC-Mixed MHz 80MHz
A/N/AC-MIXed
Enable

Passaggio 4. Se nel **passaggio 3** è stata selezionata l'opzione B/G/N-**Mixed**, **N-Only** o **G/N-Mixed**, scegliere la larghezza di banda wireless della rete. In caso contrario, andare al <u>passo 5</u>.

Per i modelli RV130W e RV132W, è possibile scegliere la banda wireless in Selezione banda wireless. Le opzioni sono:

- 20MHz: funziona con la modalità di rete B/G/N-Mixed, G/N-Mixed e N-Only, ma può essere soggetta a una velocità effettiva inferiore.
- 20/40 MHz: consente al router di commutare automaticamente tra 20 e 40 MHz tra 20 e 40 MHz. Ha un throughput migliore ma non stabile come 20MHz.

Basic Settings							
Radio:	Enable						
Wireless Network Mode:	B/G/N-Mixed ▼						
Wireless Band Selection:	20MHz 20/40MHz						
Wireless Channel:	Auto 🔻						
AP Management VLAN:	1 🔻						
U-APSD (WMM Power Save):	Enable						

Nota: Nell'esempio viene scelto 20 MHz.

Con il modello RV134W, è possibile scegliere la banda wireless in Larghezza canale wireless. Le opzioni sono:

- 20MHz: funziona con la modalità di rete B/G/N-Mixed, G/N-Mixed e N-Only, ma può essere soggetta a una velocità effettiva inferiore.
- 20/40 MHz: consente al router di commutare automaticamente tra 20 e 40 MHz tra 20 e 40 MHz. Ha un throughput migliore ma non stabile come 20MHz.
- 80MHz Impostazione predefinita per RV134W. È per un throughput ottimale per la modalità Wireless-AC.

Nota: Nell'esempio, viene scelto 20/40 MHz.

5G Basic Settings	
Radio:	Enable
Wireless Network Mode:	A/N/AC-Mixed ▼
Wireless Channel Width:	○ 20MHz
Wireless Channel:	Auto 🔻
U-APSD (WMM Power Save):	Enable

Passaggio 5. Nell'elenco a discesa Canale wireless, scegliere il canale wireless. Scegliere 1-2,412 GHZ o 1-2,462 GHz se non si è certi del canale da utilizzare.

Nota: Scegliendo Automatico, il router cambia automaticamente la frequenza wireless nel canale meno congestionato. Se la rete dispone di molti dispositivi sulla frequenza di 2,4 GHz, si consiglia di scegliere il canale 1-2,412 GHz o 11-2,462 GHz. Per impostazione predefinita, la maggior parte dei punti di accesso consumer utilizza il canale 6. Scegliendo 1-2,412 GHz o 11-2,462 GHz si eliminano le potenziali interferenze tra i dispositivi. Il canale varia leggermente nella gamma di frequenza e nella velocità. Se si sceglie la frequenza più bassa, si disporrà di un intervallo wireless più lungo ma la velocità sarà inferiore. Se si dispone di una frequenza maggiore, si avrà una portata wireless più breve ma una velocità più elevata. In questo esempio, il canale wireless viene lasciato su Auto, che è anche l'impostazione predefinita.

	Basic Setting	S	
	Radio:		Enable
	Wireless Network	Mode:	B/G/N-Mixed ▼
	Wireless Band Se	lection:	20MHz 20/40MHz
	Wireless Channel	:	Auto
	AP Management	/LAN:	Auto 1-2.412 0HZ
	U-APSD (WMM P	ower Save):	2-2.417 GHZ 3-2.422 GHZ
	Wireless Table		4-2.427 GHZ 5-2.432 GHZ
	wireless table		6-2.437 GHZ
	Enable SSID	SSID Name	s 7-2.442 GHZ 8-2.447 GHZ ecurity Mode
		ciscosb1	9-2.452 GHZ 10-2.457 GHZ sabled
	OFF	ciscosb2	11-2.462 GHZ Disabled

Se si desidera impostare il canale sulle impostazioni di base 5G della RV134W, è possibile scegliere tra 36-5,180 GHz e 161-5,805 GHz.

50	G Basi	c Settings						
F	Radio:					Enable		
١	Nireless I	Network Mode:				A/N/AC-Mixed V		
1	Nireless (Channel Width:				O 20MHz 🖲 20/4	омн	
١	Nireless (Channel:				Auto 🔻	1	
	I-APSD (WMM Power Save	<i>a</i>).			Auto	J .	
	5-AI 50 (Willing Ower Dave	·]·			40-5.200GHz		
	Wireles	s Table				44-5.220GHz		
		Enable SSID	SSID Name		SSID Broadca	52-5.260GHz 56-5.280GHz	е	
		ON)	ciscosb1_5G		×.	60-5.300GHz	al	
		OFF	ciscosb2_5G		4	64-5.320GHz 100-5.500GHz		
		OFF)	ciscosb3_5G		I.	104-5.520GHz		
		OFF	ciscosb4_5G			108-5.540GHz 112-5.560GHz		
	Edi	t Edit S	ecurity Mode	E	Edit MAC Filteri	132-5.660GHz	of Da	
1	L] [130-5.680GHZ		
	_		7			153-5.765GHz		
	Save	Cancel				157-5.785GHz		
						161-5.805GHz		

Passaggio 6. (Facoltativo) Nell'elenco a discesa *AP Management VLAN*, scegliere la VLAN (Virtual Local Area Network) desiderata che verrà utilizzata per accedere all'utility basata sul Web del dispositivo. Solo questo ID VLAN sarà in grado di gestire il dispositivo.

Nota: Questa opzione è disponibile solo sul modello RV130W.

Basic Settings								
Radio:	Enable							
Wireless Network Mode:	B/G/N-Mixed ▼							
Wireless Band Selection:								
Wireless Channel:	Auto 🔻							
AP Management VLAN:	1 •							
U-APSD (WMM Power Save):	Enable							

Passaggio 7. (Facoltativo) Selezionare la casella di controllo **Abilita** nell'area U-APSD (risparmio energia WMM) per abilitare la funzione U-APSD (Unscheduled Automatic Power Save Delivery). U-APSD è uno schema di risparmio energetico ottimizzato per le applicazioni in tempo reale, come l'utilizzo del protocollo VoIP (Voice Over Internet Protocol) e il trasferimento di dati full-duplex tramite WLAN. Classificando il traffico IP in uscita come dati vocali, questi tipi di applicazioni possono aumentare la durata della batteria e ridurre al minimo i ritardi di trasmissione.

Nota: In questo esempio, U-APSD (WMM Power Save) è disabilitato. Tuttavia, questa opzione è attivata per default.

Basic Settings								
Radio:	Enable							
Wireless Network Mode:	B/G/N-Mixed ▼							
Wireless Band Selection:	20MHz 20/40MHz							
Wireless Channel:	Auto 🔻							
AP Management VLAN:	1 🔻							
U-APSD (WMM Power Save):	Enable							

Passaggio 8. Fare clic su Salva.

Modificare il nome della rete wireless o il SSID

Passaggio 9. Nell'area Tabella wireless, selezionare le caselle corrispondenti agli SSID che si desidera configurare. È possibile modificare più SSID contemporaneamente.

Nota: Nell'esempio, viene modificato solo il SSID ciscosb1.

W	Wireless Table									
	Enable SSID	SSID Name	SSID Broadcast	Security Mode	MAC Filter	VLAN	Wireless Isolatio with SSID			
		ciscosb1		Disabled	Disabled	1				
	OFF)	ciscosb2		Disabled	Disabled	1				
	OFF)	ciscosb3		Disabled	Disabled	1				
	OFF)	ciscosb4		Disabled	Disabled	1				
Edit Edit Security Mode Edit MAC Filtering Time of Day Access						Day Access				

Passaggio 10. Fare clic su Modifica per modificare il SSID.

Wi	Wireless Table									
	Enable SSID	SSID Name	SSID Broadcast	Security Mode	MAC Filter	VLAN	Wireless Isolatio with SSID			
•	ON	ciscosb1		Disabled	Disabled	1				
	OFF	ciscosb2		Disabled	Disabled	1				
	OFF	ciscosb3		Disabled	Disabled	1				
	OFF	ciscosb4		Disabled	Disabled	1				
ſ	Edit	Edit Securit	ty Mode	Edit MAC Filteri	ng	Time of I	Day Access			

Passaggio 11. Attivare o disattivare il SSID desiderato attivando o disattivando l'interruttore. L'impostazione predefinita del primo SSID è ON. Tuttavia, l'impostazione predefinita degli altri SSID è OFF.

Nota: Nell'esempio viene utilizzato il primo SSID.

W	Wireless Table									
	Enable SSID	SSID Name	SSID Broadcast	Security Mode	MAC Filter	VLAN	Wireless Isolatio with SSID			
V		ciscosb1		Disabled	Disabled	1				
	OFF)	ciscosb2		Disabled	Disabled	1				
	OFF)	ciscosb3		Disabled	Disabled	1				
	OFF)	ciscosb4		Disabled	Disabled	1				
	Edit	Edit Securi	ty Mode	Edit MAC Filteri	ng	Time of I	Day Access			

Passaggio 12. Modificare il nome predefinito del SSID nel campo Nome SSID.

Nota: In questo esempio, il nome SSID viene modificato in Network_Find.

W	Wireless Table									
	Enable SSID	SSID Name	SSID Broadcast	Security Mode	MAC Filter					
		Network_Find		Disabled	Disabled	1				
	(OFF)	ciscosb2		Disabled	Disabled					
	(OFF)	ciscosb3		Disabled	Disabled					
	OFF)	ciscosb4		Disabled	Disabled					
	Edit	Edit Security Mode	Edit MAC Filt	ering	Time of Day	Access				

Passaggio 13. (Facoltativo) Selezionare la casella di controllo sotto la colonna Trasmissione SSID se si desidera che il SSID sia visibile ai dispositivi client wireless.

W	Wireless Table								
	Enable SSID	SSID Name	SSID Broadcast	Security Mode	MAC Filter				
		Network_Find		Disabled	Disabled 1				
	OFF)	ciscosb2		Disabled	Disabled				
	OFF)	ciscosb3		Disabled	Disabled				
	OFF)	ciscosb4		Disabled	Disabled				
	Edit Edit Security Mode		Edit MAC Filt	ering	Time of Day Access	5			

Passaggio 14. Fare clic su Salva.

	W	ireless Table						
		Enable SSID	SSID Name	SSID Broadcast	Security Mode	MAC Filter		VLAN
	•	(ON)	Network Find		Disabled	Disabled	1	۲
		OFF)	ciscosb2		Disabled	Disabled		1
		OFF)	ciscosb3		Disabled	Disabled		1
		OFF)	ciscosb4		Disabled	Disabled		1
		Edit	Edit Security Mode	Edit MAC Filt	ering	Time of Day	/ Access]
Ľ	_							
C	S	Save	Cancel					

Configura protezione wireless

Passaggio 15. Nell'area Tabella wireless, selezionare la casella corrispondente al SSID che si desidera configurare.

Nota: In questo esempio viene modificato il SSID Network_Find.

	Enable SSID	SSID Name	SSID Broadcast	Security Mode	MAC Filter	VLAN	Wireless Isola with SSID
		Network_Find	Image: A start of the start	Disabled	Disabled	1	
	OFF)	ciscosb2		Disabled	Disabled	1	
	OFF	ciscosb3		Disabled	Disabled	1	
	OFF)	ciscosb4		Disabled	Disabled	1	
Edit Edit Security Mode				Edit MAC Filteri	ng	Time of [Day Access

Passaggio 16. Fare clic su Modifica modalità di protezione.

	Enable SSID	SSID Name	SSID Broadcast	Security Mode	MAC Filter	VLAN	Wireless Isola with SSID
•		Network_Find	V	Disabled	Disabled	1	
	OFF)	ciscosb2		Disabled	Disabled	1	
	OFF)	ciscosb3		Disabled	Disabled	1	
	OFF	ciscosb4		Disabled	Disabled	1	
	Edit	Edit Securit	y Mode	Edit MAC Filteri	ng	Time of [Day Access

Passaggio 17. Scegliere il SSID da modificare dal menu a discesa.

Nota: Nell'esempio, Network_Find è selezionato.

Security Settings							
	Select SSID:	Network Find					
	Security Mode:	CISCOSD1_5G DISabled					
	Save	Cancel Back					

Passaggio 18. Scegliere la modalità di protezione dal menu a discesa.

	Security Settings						
	Select SSID:	Network_Find ▼					
	Security Mode:	WPA2-Personal 🔹]				
	Encryption:	Disabled WEP					
	Security Key:	WPA-Personal WPA-Enterprise	Secure				
	Upmask Password:	WPA2-Personal					
	Unindsk Fassword.	WPA2-Personal Mixed					
	Key Renewal:	WPA2-Enterprise WPA2-Enterprise Mixed	Range: 600 - 7200, Default: 3600)				
[Save Cancel Back						

Le opzioni sono:

- Disabilitato questa è l'impostazione predefinita. Se si sceglie Disattivato, la rete wireless rimarrà non protetta, in modo che chiunque disponga di un dispositivo client wireless possa connettersi alla rete facilmente.
- WEP WEP (Wired Equivalent Protection) è un tipo di protezione legacy. Per questo tipo di titolo è possibile utilizzare una combinazione di lettere da A a F e numeri da 0 a 9.
- WPA-Personale —Wi-Fi Protected Access-Personal (WPA-Personale) è un tipo di protezione più sicuro di WEP, ma è più adatto per un ambiente domestico. Utilizza la cifratura TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) per proteggere la rete wireless. Sebbene sia una modalità di protezione legacy, consente di utilizzare una combinazione di un massimo di 64 lettere e numeri quando si imposta una password con WPA-Personale. Questa opzione non è disponibile sui modelli RV132W e RV134W.
- WPA-Enterprise: viene in genere utilizzato nelle reti aziendali. Per completare questo tipo di installazione della protezione wireless, è necessario un servizio RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service). Questa opzione non è disponibile sui modelli RV132W e RV134W.
- WPA2-Personale: WPA2 è la versione aggiornata di WPA. Utilizza la cifratura AES (Advanced Encryption Standard) per proteggere la rete wireless. Come WPA-Personale, WPA2-Personale utilizza una combinazione di lettere maiuscole e minuscole e numeri per la password. Questo tipo di protezione è consigliato.
- WPA2-Personal Mixed: consente al router di supportare dispositivi client wireless che

supportano sia WPA che WPA2.

- WPA2-Enterprise: come WPA-Enterprise, viene in genere utilizzato nelle reti aziendali. Per completare questo tipo di configurazione della protezione wireless è necessario un RADIUS.
- WPA2-Enterprise Mixed: questo tipo di protezione richiede anche un RADIUS e viene in genere utilizzato in un ambiente di ufficio.

Nota: Quando sceglie la protezione wireless, il router sceglie automaticamente la crittografia e genera una password alfanumerica casuale. Nell'esempio viene scelto WPA2-Personale.

Security Settings					
Select SSID:	Network_Find				
Security Mode:	WPA2-Personal				
Encryption:	AES				
Security Key:	AD4121D3b195A104F57D7fAFA7				
Unmask Password:					
Key Renewal:	3600 Seconds (Range: 600 - 7200, Default: 3600)				
Save Car	Back				

Passaggio 19. Selezionare la casella di controllo Rimuovi password per visualizzare la chiave di protezione in testo normale.

Nota: Questa sarà la tua password wireless. Prendere nota di questa password in quanto sarà necessaria per la connessione wireless alla rete. La password fa distinzione tra maiuscole e minuscole. È possibile modificare la password in base alle proprie preferenze.

Security Settings						
Select SSID:	Network_Find ▼					
Security Mode:	WPA2-Personal					
Encryption:	AES					
Security Key:	AD4121D3b195A104F57D7fAFA7 Strong					
Unmask Password:						
Key Renewal:	3600 Seconds (Range: 600 - 7200, Default: 3600)					
Save Ca	ncel Back					

Passaggio 20. (Facoltativo) Impostare il valore di rinnovo della chiave nel campo *Rinnovo chiave*. Il valore predefinito è 3600.

Security Settings					
Select SSID:	Network_Find				
Security Mode: Encryption:	WPA2-Personal				
Security Key:	AD4121D3b195A104F57D7fAFA7 Strong				
Unmask Password:	Seconds (Bange: 600 - 7200, Default: 3600)				
Save Ca	ncel Back				

Passaggio 21. Fare clic su Salva per salvare le impostazioni e tornare alla pagina Impostazioni di base.

Security Settings						
Select SSID:	Network_Find					
Security Mode:	WPA2-Personal					
Encryption:	AES					
Security Key:	AD4121D3b195A104F57D7fAFA7 Strong					
Unmask Password:						
Key Renewal:	3600 Seconds (Range: 600 - 7200, Default: 3600)					
Save Car	ncel Back					

Modifica filtro MAC

Passaggio 2. Configurare il filtro MAC (Media Access Control) sul router RV132W o RV134W. Per istruzioni, fare clic <u>qui</u>. Se si utilizza il modello RV130W, fare clic <u>qui</u> per informazioni.

Nota: In questo esempio, il filtro MAC è disattivato.

Wi	ireless Table						
	Enable SSID	SSID Name	SSID Broadcast	Security Mode	MAC Filter	VLAN	Wireless Isola with SSID
		Network_Find		Disabled	Disabled] 1	
	OFF)	ciscosb2		Disabled	Disabled	1	
	OFF	ciscosb3		Disabled	Disabled	1	
	OFF	ciscosb4		Disabled	Disabled	1	
	Edit Edit Security Mode			Edit MAC Filteri	ng	Time of I	Day Access
S	Save Cancel						

Configurazione dell'appartenenza della VLAN

Passaggio 23. Nell'area Tabella wireless, selezionare la casella corrispondente al SSID che si desidera configurare.

Nota: In questo esempio, viene modificato solo il SSID Network_Find.

١	Wi	reless Table						Wireless Isola	
		Enable SSID	SSID Name	SSID Broadcast	Security Mode	MAC Filter	VLAN	with SSID	
G	4		Network_Find		WPA2-Personal	Disabled	1		
0		OFF)	ciscosb2		Disabled	Disabled	1		
0		OFF)	ciscosb3		Disabled	Disabled	1		
0		(OFF)	ciscosb4		Disabled	Disabled	1		
	Edit Edit Security Mode				Edit MAC Filterin	ng	Time of Day Access		
	Save Cancel								

Passaggio 24. Selezionare la VLAN associata all'SSID. Per creare altre VLAN, fare clic qui.

Nota: Nell'esempio, viene lasciata sull'impostazione predefinita, VLAN 1.

w	ireless Table					
	Enable SSID	SSID Name	SSID Broadcast	Security Mode	MAC Filter	VLAN
•	ON D	Network_Find		WPA2-Persona	l Disabled	1 🔹
	OFF)	ciscosb2		Disabled	Disabled	4
	OFF)	ciscosb3		Disabled	Disabled	Add new VLAN
	OFF)	ciscosb4		Disabled	Disabled	1
	Edit	Edit Security Mode	Edit MAC Filt	tering	Time of Day	/ Access
S	Save	Cancel				

Abilita isolamento wireless con SSID

Passaggio 26. Nell'area Tabella wireless, selezionare la casella corrispondente al SSID che si desidera configurare.

Passaggio 27. (Facoltativo) Selezionare la casella di controllo nella colonna Isolamento wireless con SSID per abilitare la funzione. Se l'isolamento wireless è abilitato, i client connessi allo stesso SSID non saranno in grado di comunicare tra loro. Questa funzione è disabilitata per impostazione predefinita. In questo esempio, l'isolamento wireless con SSID rimane disattivato.

Wireless Isolation	WMM	Max Associated clients	WPS	Captive Portal				
with SSID		max / isobolated ellertis		Portal Profile E	nable			
		10	V	Please select a Profile 🔹 🔻				
	1	0		Please select a Profile 🔹				
	4	0		Please select a Profile 🔹 🔻				
	1	0		Please select a Profile 🔹				
Edit WPS								

Passaggio 28. (Facoltativo) Selezionare la casella di controllo sotto la colonna WMM per abilitare Wi-Fi Multimedia (WMM). Questa funzione consente di assegnare priorità di elaborazione diverse a diversi tipi di traffico. È possibile configurare QoS (Quality of Service) in modo da fornire priorità e livelli di prestazioni diversi a applicazioni, utenti o flussi di dati diversi.

Wireless I with S	solation SID		Max Associated clients		Captive Portal Portal Profile	Enable
		\odot	10		Please select a Profile 🔹 🔻	
			0		Please select a Profile 🔹	
		1	0		Please select a Profile 🔹 🔻	
		1	0		Please select a Profile 🔹 🔻	
Edit WP	S					

Passaggio 29. (Facoltativo) Scegliere il numero massimo di client che possono connettersi alla rete wireless selezionata nel campo *Numero massimo di client associati*. RV130W supporta fino a 64 client wireless. RV132W supporta fino a 50 client simultanei, mentre RV134W supporta fino a 100 client simultanei.

Nota: In questo esempio, il numero massimo di client associati è impostato su 10.

Wireless Isolation	WMM	Max Associated clients	WPS	Captive Portal			
with SSID		max 7 550 clated circles		Portal Profile	Enable		
•	V	10		Please select a Profile 🔹 🔻			
	1	0		Please select a Profile 🔹			
	1	0		Please select a Profile 🔹			
	1	0		Please select a Profile 🔹			
Edit WPS							

Passaggio 30. (Facoltativo) Selezionare la casella di controllo sotto la colonna WPS per mappare le informazioni WPS (Wi-Fi Protected Setup) sul dispositivo a questa rete.

Wireless Isolation	wмм	Max Associated clients	WPS	Captive Portal			
with SSID				Portal Profile		Enable	
•		10	\odot	Please select a Profile	·		
	1	0		Please select a Profile	·		
	1	0		Please select a Profile	·		
	1	0		Please select a Profile	•		
Edit WPS							

Abilita portale vincolato

Passaggio 31. (Facoltativo) Nell'area Portale vincolato, selezionare la casella di controllo **Abilita** se si desidera abilitare la funzionalità Portale vincolato per l'SSID. Captive Portal indirizza gli utenti a un portale a cui accedere prima di concedere loro l'accesso. Questo tipo di configurazione viene in genere implementata in centri commerciali, centri commerciali, Internet café, aeroporti e altri luoghi che forniscono accesso wireless a Internet. Questa opzione è disponibile solo sul modello RV130W.

Wireless Isolation	MANA MA	Max Associated clients	WPS	Captive Portal			
with SSID	VVIVIIVI			Portal Profile Ena	able		
		10		Please select a Profile 🔹 🔽			
	1	0		Please select a Profile 🔹			
	1	0		Please select a Profile 🔹)		
	1	0		Please select a Profile 🔹)		
Edit WPS							

Passaggio 32. (Facoltativo) Scegliere un profilo di portale vincolato nell'elenco a discesa Profilo portale.

Nota: In questo esempio viene scelto il profilo del portale PublicWebAccess.

Wireless Isolation	MANA MA	Max Associated clients	WDQ	Captive Portal	
with SSID	VVIVIIVI	Max Associated clients	WI 3	Portal Profile	Enable
		10	-	Please select a Profile 🔹	
	1			Please select a Profile	
		U U		PublicWebAccess	
	1	0		Create a new Portal Profile	
	1	0		Please select a Profile 🔹 🔻] 🔲
Edit WPS					

Passaggio 3. Fare clic su **Save** per salvare la configurazione.

Edit	Edit Security Mode	Edit MAC Filtering	Time of Day Access
Save	Cancel		
Save	Cancel		

Verrà visualizzato il messaggio di conferma che le impostazioni di configurazione sono state salvate correttamente. La tabella wireless è ora aggiornata con la rete appena configurata.

Basic Settings										
Configuration settings have been saved successfully										
Radio:			Enable							
Wireless Network Mode:			B/G/N-Mixed	•						
Wireless Band Selection:		🖲 20MHz 🖯	20/40MHz							
Wireless Channel:		Auto	•							
AP Management VLAN:			1.							
U-APSD (WMM Power Save):			E Eastela							
e ne de (name en el este).			Chapte							
Wireless Table										
Enable SSID SSID Name SSID Broadcast	Security Mode MAC Filter	VLAN Wireless	solation wMM	Max Associated clients	WPS	Captive Portal	_			
		with	SID			Portal Profile	_	Enable		
Com Network_Find	WPA2-Personal Disabled	1 1		10	2	PublicWirelessAccess	•			
ciscosb2	Disabled Disabled	1 0	✓	0		Please select a Profile	۳	8		
ciscosb3	Disabled Disabled	1 0	✓	0		Please select a Profile	٠			
ii (127) ciscosb4 ii	Disabled Disabled	1 0		0		Please select a Profile	۲			
Edit Edit Security Mode	Edit MAC Filtering	Time of Day Acce	8	Edit WPS						

Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).