Configurazione delle impostazioni del registro di sistema sul router serie RV34x

Obiettivo

Gli eventi di sistema sono attività che possono richiedere attenzione e che richiedono l'adozione delle azioni necessarie per eseguire il sistema senza problemi e prevenire errori. Questi eventi vengono registrati come registri. I registri di sistema consentono all'amministratore di tenere traccia di eventi particolari che si verificano nel dispositivo.

Le impostazioni del registro definiscono le regole di registrazione e le destinazioni di output per i messaggi, le notifiche e altre informazioni man mano che sulla rete vengono registrati vari eventi. Questa funzionalità consente di notificare al personale responsabile che verranno intraprese le azioni necessarie quando si verifica un evento. I log possono essere inviati anche via email.

In questo documento viene spiegato come configurare le impostazioni del registro di sistema, tra cui il server di posta elettronica e le impostazioni del server remoto, sui router serie RV34x.

Dispositivi interessati

• Serie RV34x

Versione del software

• 1.0.01.14

Configura impostazioni registro di sistema

Impostazione registro

Passaggio 1. Accedere all'utility basata sul Web e scegliere Configurazione di sistema > Log

 System Configuration
Initial Setup Wizard
System
Time
Log
Email
User Accounts
User Groups
IP Address Group
SNMP
Discovery-Bonjour
LLDP
Automatic Updates
Service Management
Schedule

Passaggio 2. Nell'area Impostazioni registro, selezionare la casella di controllo **Abilita** per Log per ricevere gli aggiornamenti sulla rete.

Log	
Log Setting	
Log:	Enable
Log Buffer:	1024 KBytes(Range: 1-4096, Default:1024)
Severity:	Notification 🛊
	C All C Kernel C System C Firewall C Network C VPN C SSLVPN
Category:	License Veb Filter Application Control Vers Vers Galde

Passaggio 3. Nel campo *Log Buffer*, immettere le dimensioni in kilobyte (KB) del buffer locale per i log. Le dimensioni del buffer determinano il numero di registri che è possibile salvare localmente sul router. L'intervallo è compreso tra 1 e 4096. Il valore predefinito è 1024.

Nota: In questo esempio, il valore viene lasciato sul valore predefinito.

Log		
Log Setting		
Log:	C Enable	
Log Buffer:	1024 KBytes(Range: 1-4096, Default:1024)	
Severity:	Notification \$	
	🗹 All 🗹 Kernel 🗹 System 🗹 Firewall 🛛 🗹 Network 🗹 VPN 🔮 SSL	VPN.
Category:	License Veb Filter Application Control Vers Veb Gilder	

Passaggio 4. Scegliere un'opzione dall'elenco a discesa Gravità. La severità scelta include tutti i livelli superiori, pertanto i log vengono conservati per tutti i livelli di severità dal livello

superiore fino al livello scelto.

Le opzioni sono:

- Emergenza Livello 0; Il messaggio viene registrato se un dispositivo è inattivo o inutilizzabile. Il messaggio viene in genere trasmesso a tutti i processi.
- Alert livello 1; Viene registrato un messaggio in caso di malfunzionamento grave del dispositivo, ad esempio se tutte le funzionalità del dispositivo smettono di funzionare.
- Critico Livello 2; In caso di malfunzionamento di un dispositivo critico, ad esempio due porte che non funzionano correttamente mentre le altre porte funzionano correttamente, viene registrato un messaggio.
- Errore Livello 3; Il messaggio viene registrato se si verifica un errore all'interno di un dispositivo, ad esempio se una singola porta non è in linea.
- Avvertenza Livello 4; Se un dispositivo funziona correttamente ma si verifica un problema operativo, viene registrato un messaggio.
- Notifica livello 5; Se un dispositivo funziona correttamente ma si verifica un avviso di sistema, viene registrato un messaggio. Questa è l'impostazione predefinita.
- Informazioni Livello 6; Il messaggio viene registrato se nel dispositivo è presente una condizione che non rappresenta un errore, ma che può richiedere attenzione o una gestione speciale.
- Debug Livello 7; Fornisce tutte le informazioni di debug dettagliate.



Nota: Per questo esempio, viene scelto il valore predefinito.

Passaggio 5. Selezionare le categorie applicabili per ricevere aggiornamenti e notifiche. Le opzioni sono:

- Tutte questa opzione attiva tutte le opzioni.
- Kernel: log che coinvolgono il codice del kernel.
- Sistema: log che coinvolgono applicazioni basate sullo spazio utente quali NTP (Network Time Protocol), Session e DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).
- Firewall: log attivati da violazioni del firewall, regole, attacchi e filtri contenuti.
- Rete: log relativi a routing, DHCP, WAN (Wide Area Network), LAN (Local Area Network) e QoS.
- VPN: registri correlati a VPN (Virtual Private Network), incluse istanze quali errori di impostazione del tunnel VPN, errori del gateway VPN e così via.

- SSLVPN: registri correlati alla VPN SSL (Secure Sockets Layer).
- Licenza: log che comportano violazioni della licenza.
- Filtro Web Registri correlati agli eventi che hanno attivato il filtro Web.
- Controllo applicazione: log correlati a Controllo applicazione.
- Utenti: log correlati alle attività degli utenti.
- 3G/4G: registra dai dongle 3G/4G/USB collegati al router.

Nota: Nell'esempio viene scelto Tutto.

L	og													
	Log Setting													
	Log:	🖸 En	able	1										
	Log Buffer:	1024 KBytes(Range: 1-4096, Default:1024)												
	Severity:	Notif	cati	on ¢										
ſ		🖸 Ali	V	Kernel	2	System	2	Firewall	2	Network	V	VPN	2	SSLVPN
ι	Category:		2	License		Web Filter		Application Control		Users		3G/4G		
	Save to USB Automatically:	🗌 En	able	USB	10	USB2								

Passaggio 6. (Facoltativo) Selezionare la casella di controllo **Abilita** per Salva automaticamente su USB per salvare i registri su USB. Questa opzione è disattivata per impostazione predefinita.

Nota: Se il router rileva che la periferica USB non è connessa per il corretto funzionamento di questa funzione, accanto al pulsante di opzione USB2 viene visualizzata una riga di testo rosso per indicare che non è connessa alcuna periferica di memorizzazione USB e i registri verranno salvati solo dopo aver collegato una periferica di memorizzazione valida.

Log	
Log Setting	
Log:	Enable
Log Buffer:	1024 KBytes(Range: 1-4096, Default:1024)
Severity:	Notification \$
	All Z Kernel Z System Firewall
Category:	License Veb Filter Application Control Vers
Save to USB Automatica	Iv Enable OUSB1 OUSB2 There is no storage USB connected and logs v

Passaggio 7. Scegliere un pulsante di opzione della porta USB a cui è collegata l'unità.

Nota: Per questo esempio, si sceglie USB2.

Log	
Log Setting	
Log:	C Enable
Log Buffer:	1024 KBytes(Range: 1-4096, Default:1024)
Severity:	Notification ¢
	🖸 All 💋 Kernel 🗹 System 🗹 Firewall 🛛 Network 🗹 VPN 🗹 SSLVPN
Category:	💋 License 🗹 Web Filter 🗹 Application Control 💟 Users 💟 3G/4G
Save to USB Automatically:	Enable USB1 USB2 There is no storage USB connected and logs will be saved only after a valid storage device is conneted

Server e-mail

Passaggio 8. Selezionare la casella di controllo **Abilita** per i syslog di posta elettronica per consentire al router di inviare avvisi e-mail per eventi o comportamenti di rete specifici che possono influire sulle prestazioni, sulla sicurezza o a scopo di debug.

Email Server	
Email Syslogs:	Enable
Email Settings:	Link to Email Setting page.
Email Subject:	Log Message
Severity:	Notification 🖨
Log Queue Length:	50 Entries(Range: 1-1000, Default:50)
Log Time Threshold:	Hourly \$

Passaggio 9. Per configurare le impostazioni e-mail, fare clic sul collegamento alla pagina Impostazioni e-mail e fare clic <u>qui</u> per istruzioni su come configurare le impostazioni e-mail sul router serie RV34x.

Email Server	
Email Syslogs:	Enable
Email Settings:	Link to Email Setting page.
Email Subject:	Log Message
Severity:	Notification \$
Log Queue Length:	50 Entries(Range: 1-1000, Default:50)
Log Time Threshold:	Hourly \$

Passaggio 10. Nel campo *Oggetto e-mail*, immettere un oggetto per il messaggio da inviare all'indirizzo e-mail.

Nota: Per questo esempio viene utilizzato Log Message.

Email Server	
Email Syslogs:	Enable
Email Settings:	Link to Email Setting page.
Email Subject:	Log Message
Severity:	Notification \$
Log Queue Length:	50 Entries(Range: 1-1000, Default:50)
Log Time Threshold:	Hourly \$

Passaggio 11. Dall'elenco a discesa Gravità, scegliere una severità. La severità scelta include tutti i livelli superiori, pertanto i log vengono conservati per tutti i livelli di severità dal livello superiore fino al livello scelto. Le opzioni sono Notifica, Avviso, Errore, Critico, Avviso ed Emergenza.

Nota: Nell'esempio viene utilizzato Notification.

Email Server				
Email Syslogs:	Emergency			
Email Settings:	Alert Critical g page.			
Email Subject:	Error			
Severity:	✓ Notification			
Log Queue Length: 50 Entries(Range: 1-1000, Default:50)				
Log Time Threshold: Hourly				

Passaggio 12. Nel campo *Lunghezza coda log*, immettere il numero di voci da immettere prima che il log venga inviato al destinatario e-mail. Il valore predefinito è 50.

Nota: Per questo esempio viene utilizzata l'impostazione predefinita.

Email Server	
Email Syslogs:	Enable
Email Settings:	Link to Email Setting page.
Email Subject:	Log Message
Severity:	Notification \$
Log Queue Length:	50 Entries(Range: 1-1000, Default:50)
Log Time Threshold:	Hourly \$

Passaggio 13. Dall'elenco a discesa Soglia tempo di log, scegliere l'intervallo con cui il router invia il log al messaggio e-mail. Le opzioni disponibili sono Oraria, Giornaliera e Settimanale.

Nota: Per questo esempio, viene scelto Orario.

Email Server	
Email Syslogs:	Enable
Email Settings:	Link to Email Setting page.
Email Subject:	Log Message
Severity:	Notification \$
Log Queue Length:	50 Entries(Range: 1-1000, Default:50)
Log Time Threshol	✓ Hourly
Real Time Email Alerts:	Daily Weekly

Passaggio 14. Selezionare le caselle di controllo degli eventi che attiveranno un avviso email in tempo reale. Le opzioni sono le seguenti:

- Tutti seleziona tutte le caselle di controllo e consente al router di inviare avvisi in tempo reale al messaggio e-mail.
- WAN Up: l'avviso inviato all'e-mail relativo al collegamento WAN è attivo.
- WAN non attiva: avviso inviato all'e-mail relativo al collegamento WAN non attivo.
- Collegamento USB attivo: avviso inviato all'e-mail relativo all'aumento del collegamento USB.
- Collegamento USB non attivo: avviso inviato all'e-mail relativo all'interruzione del collegamento USB.
- Failover/Ripristino: avviso inviato all'e-mail relativo al router che entra in modalità di ripristino o al fatto che il router abbia utilizzato il dongle USB 3G/4G per connettersi a Internet.
- Avvio del sistema: avviso inviato alla posta elettronica relativo all'avvio del router.
- VPN da sito a sito inattiva: avviso inviato alla posta elettronica per segnalare che la VPN da sito a sito è attiva.
- VPN da sito a sito inattiva: avviso inviato alla posta elettronica per segnalare che la VPN da sito a sito non è attiva.
- Tentativo di accesso non autorizzato: viene inviato all'e-mail un avviso relativo a un tentativo di accesso non autorizzato al router.

Nota: Per questo esempio, è selezionato Tutto.

Real Time Email Alerts:										
	V	WAN Up		WAN Down	Ø	USB link Up	•	USB link Down	v	Failover/Recovery
	V	System Startup		S2S VPN Up	•	S2S VPN Down	Ø	POE Start/End Power Supply		
	V	Unauthorized Login Attemp	ot							

Server syslog remoti

Passaggio 15. Selezionare la casella di controllo Abilita per i server Syslog.

Remote Syslog Servers	
Syslog Servers: O Enable	
Syslog Server 1:	hint(1.2.3.4, abc.com, or FE08::10)
Syslog Server 2:	hint(1.2.3.4, abc.com, or FE08::10) (optional)
Apply Cancel	

Passaggio 16. Nel campo *Syslog Server 1*, immettere l'indirizzo IP del server remoto syslog server in cui verranno archiviati gli eventi registrati.

Nota: Nell'esempio, 192.168.1.102 è usato come syslog indirizzo del server.

Remote Syslog Servers				
Syslog Servers: 🔽 Enable				
Syslog Server 1: 192.168.1.102	hint(1.2.3.4, abc.com, or FE08::10)			
Syslog Server 2:	hint(1.2.3.4, abc.com, or FE08::10) (optional)			
Apply Cancel				

Passaggio 17. (Facoltativo) Nel campo Syslog Server 2, immettere l'indirizzo IP di backup del syslog server.

Nota: nell'esempio viene usato 192.168.1.109.

Remote Syslog Servers	
Syslog Servers: 🗹 Enable	
Syslog Server 1: 192.168.1.102	hint(1.2.3.4, abc.com, or FE08::10)
Syslog Server 2: 192.168.1.109	hint(1.2.3.4, abc.com, or FE08::10) (optional)
Apply Cancel	

Passaggio 18. Fare clic su Applica.

Remote Syslog Servers					
Syslog Servers: 🗹 Enable					
Syslog Server 1: 192.168.1.102	hint(1.2.3.4, abc.com, or FE08::10)				
Syslog Server 2: 192.168.1.109	hint(1.2.3.4, abc.com, or FE08::10) (optional)				
Apply Cancel					

Passaggio 19. (Facoltativo) Per salvare la configurazione in modo permanente, andare alla pagina Copia/Salva

configurazione o fare clic su OSPF (Open Shortest Path First)

icona nella parte superiore della pagina.

A questo punto, le impostazioni del registro di sistema sul router serie RV34x devono essere configurate correttamente.

8 Save