Configurazione delle impostazioni Power over Ethernet (PoE) sul router RV345P

Obiettivo

Power over Ethernet (PoE) è una funzione disponibile sui dispositivi basati su PoE, ad esempio RV345P, che fornisce alimentazione elettrica ai dispositivi alimentati collegati (PD) tramite cavi in rame senza interferire con il traffico di rete. La pagina Impostazioni PoE dell'utility basata sul Web consente di selezionare la modalità PoE Limite porta o Limite classe e di specificare le trap PoE da generare. Quando il PD si connette effettivamente e se consuma energia, potrebbe consumare molto meno della potenza massima consentita. L'alimentazione in uscita viene disattivata quando si riavvia, si inizializza o si configura il sistema per garantire che le periferiche alimentate non siano danneggiate.

L'obiettivo di questo documento è quello di descrivere la procedura per configurare le impostazioni PoE sul router RV345P.

Dispositivi interessati

• RV345P

Versione del software

1.0.00.33

Configurazione di Power over Ethernet

Passaggio 1. Accedere all'utility basata sul Web e scegliere LAN > Impostazioni PoE.



Passaggio 2. Scegliere un pulsante di opzione Modalità di alimentazione. Le opzioni sono:

- Limite porta: scegliere questa opzione se si desidera configurare la porta in modo che operi a una potenza specifica.
- Limite della classe: il limite massimo di potenza per porta è determinato dalla classe del dispositivo, risultante dalla fase di classificazione. In questa fase, il PD specifica la sua classe,

che è la quantità di potenza massima consumata dal PD. Per configurare il limite della classe, andare al <u>passo 12</u>.

Nota: Per questo esempio è stato scelto il limite di porte.

POE Settings	
Power Mode:	• Port Limit Edit
	Class Limit Edit
Legacy:	Enable
SNMP Traps:	Enable
Power Trap Treshold:	95 % (Range:1-99, Default: 95)

Passaggio 3. Fare clic su Modifica. Viene visualizzata la tabella di impostazione POE.

POE Settings	
Power Mode:	• Port Limit Edit
	Class Limit Edit
Legacy:	Enable
SNMP Traps:	Enable
Power Trap Treshold:	95 % (Range:1-99, Default: 95)

Passaggio 4. Fare clic sul pulsante di opzione corrispondente della porta LAN che si desidera configurare.

Nota: Nell'esempio, viene scelto LAN3.

POE Settings(Port Limit Mode)

PO	E Setting Table	•						
	Port	Enable	Power Priori	Adminis	Max Po	Power C	Class	PoE Sta
0	LAN1	Enable	low	30000	30000	0	0	0
0	LAN2	Enable	low	30000	30000	0	0	0
0	LAN3	Enable	low	30000	30000	0	0	0
0	LAN5	Enable	low	0	0	0	0	0
0	LAN6	Enable	critical	0	0	0	0	0
0	LAN7	Enable	low	0	0	0	0	0
0	LAN8	Enable	low	0	0	0	0	0
0	LAN9	Enable	low	30000	30000	0	0	0
0	LAN10	Enable	low	30000	30000	0	0	0
0	LAN11	Enable	low	30000	30000	0	0	0
0	LAN12	Enable	low	30000	30000	0	0	0
0	LAN13	Enable	low	0	0	0	0	0
0	LAN14	Enable	low	0	0	0	0	0

Passaggio 5. Fare clic su **Modifica**. Viene visualizzata la pagina Impostazioni PoE - Limite porta.

POE Settings(Port Limit Mode)

	Port	Enable	Power Priori	Adminis	Max Po	Power C	Class	PoE Sta
0	LAN1	Enable	low	30000	30000	0	0	0
O	LAN2	Enable	low	30000	30000	0	0	0
0	LAN3	Enable	low	30000	30000	0	0	0
0	LAN5	Enable	low	0	0	0	0	0
0	LAN6	Enable	critical	0	0	0	0	0
0	LAN7	Enable	low	0	0	0	0	0
0	LAN8	Enable	low	0	0	0	0	0
0	LAN9	Enable	low	30000	30000	0	0	0
0	LAN10	Enable	low	30000	30000	0	0	0
0	LAN11	Enable	low	30000	30000	0	0	0
\bigcirc	LAN12	Enable	low	30000	30000	0	0	0
0	LAN13	Enable	low	0	0	0	0	0
\bigcirc	LAN14	Enable	low	0	0	0	0	0

Passaggio 6. Selezionare la casella di controllo **Abilita** PoE per attivare PoE. L'opzione è abilitata per impostazione predefinita.

Port:	LAN3
PoE Enable:	O
Power Priority Level:	 Critical
	O High
	O Low
Administrative Power Allocation:	30000 mW (Range: 0-30000, Default: 30000)
Class:	0
Max Power Allocation:	30000 mW
Power Consumption:	0 mW
Overload Counter:	0
Short Counter:	0
Denied Counter:	0
Absent Counter:	0
Invalid Signature Counter:	0
Apply Cancel	

Passaggio 7. Fare clic sul pulsante di opzione per Livello di priorità alimentazione. A una porta con un livello di priorità inferiore può essere negata l'alimentazione su una porta con un livello di priorità superiore se l'alimentazione è limitata. Le opzioni disponibili sono Critica (Critical), Alta (High) e Bassa (Low). Il valore predefinito è Low (Basso).

Nota: Nell'esempio viene utilizzato Critico.

D. t	1.11.12
Port:	LAN3
PoE Enable:	
Power Priority Level:	• Critical
	O High
	O Low
Administrative Power Allocation:	30000 mW (Range: 0-30000, Default: 30000)
Class:	0
Max Power Allocation:	30000 mW
Power Consumption:	0 mW
Overload Counter:	0
Short Counter:	0
Denied Counter:	0
Absent Counter:	0
Invalid Signature Counter:	0
Apply Cancel	

Passaggio 8. Nel campo *AdministrativePower Allocation*, immettere un valore compreso tra 0 e 30000. Questo valore indica la potenza in milliwatt (mW) allocata alla porta. Il valore predefinito è 30000.

Nota: Nell'esempio, viene utilizzato il valore mW di default 30000.

Port:	LAN3
PoE Enable:	
Power Priority Level:	 Critical
	O High
	O Low
Administrative Power Allocation:	30000 mW (Range: 0-30000, Default: 30000)
Class:	0
Max Power Allocation:	30000 mW
Power Consumption:	0 mW
Overload Counter:	0
Short Counter:	0
Denied Counter:	0
Absent Counter:	0
Invalid Signature Counter:	0
Apply Cancel	

Nota: Le seguenti aree della pagina sono contatori.

• Classe — Determina il livello di alimentazione che il dispositivo terminale può ricevere.

— Classe 0: 15,4 Watt di potenza massima erogati alla porta. Questa è l'impostazione predefinita.

- Classe 1: 4,0 Watt di potenza massima forniti alla porta.
- Classe 2: 7,0 Watt di potenza massima forniti alla porta.
- Classe 3: 15,4 Watt di potenza massima erogati alla porta.
- Classe 4: alla porta vengono erogati 30 Watt di potenza massima.
- Allocazione massima potenza: la potenza massima allocata per il dispositivo.
- Consumo energetico: quantità di energia, in milliwatt, assegnata al dispositivo alimentato collegato alla porta specificata.
- Contatore di sovraccarico: il numero totale di casi di sovraccarico di alimentazione.
- Contatore breve: il numero totale di casi di mancanza di energia.

- Contatore negato Il numero di volte in cui il dispositivo connesso è stato interrotto dall'alimentazione.
- Contatore assente: il numero di volte in cui l'alimentazione al dispositivo connesso è stata interrotta perché il dispositivo non è più stato rilevato.
- Contatore delle firme non valido il numero di volte in cui una firma non valida è stata ricevuta dal dispositivo connesso.

PoE Settings-Port Limit		
Port:	LAN3	
PoE Enable:		
Power Priority Level:	 Critical 	
	O High	
	O Low	
Administrative Power Allocation:	30000 mW (Range: 0-30000, Default: 30000)
Class:	0	
Max Power Allocation:	30000 mW	
Power Consumption:	0 mW	
Overload Counter:	0	
Short Counter:	0	
Denied Counter:	0	
Absent Counter:	0	
Invalid Signature Counter:	0	
Apply Cancel		

Passaggio 9. Fare clic su **Applica**. Viene visualizzata di nuovo la pagina Impostazioni POE (Port Limit Mode).

Port:	LAN3
PoE Enable:	
Power Priority Level:	 Critical
	O High
	O Low
Administrative Power Allocation:	30000 mW (Range: 0-30000, Default: 30000)
Class:	0
Max Power Allocation:	30000 mW
Power Consumption:	0 mW
Overload Counter:	0
Short Counter:	0
Denied Counter:	0
Absent Counter:	0
Invalid Signature Counter:	0
Apply Cancel	

Passaggio 10. (Facoltativo) Per configurare altre porte in Limite porta, ripetere i passaggi 4-9.

					max roner	rower contain	01035	FUE Stanuaru
	AN1	Enable	low	0	0	0	0	0
	AN2	Enable	low	30000	30000	0	0	0
U	AN3	Enable	critical	30000	30000	0	0	0
	AN5	Enable	low	0	0	0	0	0
U	AN6	Enable	critical	0	0	0	0	0
	AN7	Enable	low	0	0	0	0	0
U	AN8	Enable	low	0	0	0	0	0
	AN9	Enable	low	30000	30000	0	0	0
) L	AN10	Enable	low	30000	30000	0	0	0
	AN11	Enable	low	30000	30000	0	0	0
U	AN12	Enable	low	30000	30000	0	0	0
	AN13	Enable	low	0	0	0	0	0
υ	AN14	Enable	low	0	0	0	0	0
E	dit							

Passaggio 11. Fare clic su **Indietro** per tornare alla pagina principale di Impostazioni POE. Quindi andare al <u>passo 20</u>.

Port	Enable	Power Priori	Administrati	Max Power	Power Cons	Class	PoE Standar
LAN1	Enable	low	0	0	0	0	0
LAN2	Enable	low	30000	30000	0	0	0
LAN3	Enable	critical	30000	30000	0	0	0
LAN5	Enable	low	0	0	0	0	0
LAN6	Enable	critical	0	0	0	0	0
LAN7	Enable	low	0	0	0	0	0
LAN8	Enable	low	0	0	0	0	0
LAN9	Enable	low	30000	30000	0	0	0
LAN10	Enable	low	30000	30000	0	0	0
LAN11	Enable	low	30000	30000	0	0	0
LAN12	Enable	low	30000	30000	0	0	0
LAN13	Enable	low	0	0	0	0	0
	Enable	low	0	0	0	0	0

Passaggio 12. Se nel passaggio 2 è stato scelto Limite classe, fare clic su Modifica per andare alla pagina Impostazioni POE (modalità Limite classe).



Passaggio 13. Fare clic sul pulsante di opzione corrispondente della porta LAN che si desidera configurare.

Nota: Nell'esempio, viene scelto LAN3.

0	E Setting Tab	le				
	Port	Enable	Power Priorit	Max Power A	Power Consu	Class
D	LAN1	Enable	low	30000	0	0
2	LAN2	Enable	low	30000	0	0
5	LAN3	Enable	critical	30000	0	0
)	LAN5	Enable	low	0	0	0
D	LAN6	Enable	critical	0	0	0
D	LAN7	Enable	low	0	0	0
D	LAN8	Enable	low	0	0	0
)	LAN9	Enable	low	30000	0	0
)	LAN10	Enable	low	30000	0	0
	LAN11	Enable	low	30000	0	0
D	LAN12	Enable	low	30000	0	0
	LAN13	Enable	low	0	0	0
2	LAN14	Enable	low	0	0	0

Passaggio 14. Fare clic su Modifica.

POI	E Setting Table					
	Port	Enable	Power Priorit	Max Power A	Power Consu	Class
	LAN1	Enable	low	30000	0	0
	LAN2	Enable	low	30000	0	0
	LAN3	Enable	critical	30000	0	0
	LAN5	Enable	low	0	0	0
	LAN6	Enable	critical	0	0	0
	LAN7	Enable	low	0	0	0
	LAN8	Enable	low	0	0	0
5	LAN9	Enable	low	30000	0	0
	LAN10	Enable	low	30000	0	0
5	LAN11	Enable	low	30000	0	0
D	LAN12	Enable	low	30000	0	0
5	LAN13	Enable	low	0	0	0
5	LAN14	Enable	low	0	0	0

Passaggio 15. Selezionare la casella di controllo **Abilita** PoE per attivare la funzionalità PoE. L'opzione è abilitata per impostazione predefinita.

PoE Settings-Class Limit

Port:	LAN3	
PoE Enable:	0	
Power Priority Level:	 Critical 	
	O High	
	O Low	
Class:	0	
Max Power Allocation:	30000 mW	
Power Consumption:	0 mW	
Overload Counter:	0	
Short Counter:	0	
Denied Counter:	0	
Absent Counter:	0	
Invalid Signature Counter:	0	
Apply Cancel		

Passaggio 16. Fare clic sul pulsante di opzione Livello di priorità alimentazione. A una porta con un livello di priorità inferiore può essere negata l'alimentazione su una porta con un livello di priorità superiore se l'alimentazione è limitata. Le opzioni disponibili sono Critica (Critical), Alta (High) e Bassa (Low). Il valore predefinito è Low (Basso).

Nota: Per questo esempio, viene selezionato Critico.

PoE Settings-Class Limit

Port:	LAN3
PoE Enable:	
Power Priority Level:	 Critical
	🔵 High
	🔿 Low
Class:	0
Max Power Allocation:	30000 mW
Power Consumption:	0 mW
Overload Counter:	0
Short Counter:	0
Denied Counter:	0
Absent Counter:	0
Invalid Signature Counter	: 0
Apply Cancel	

Nota: I campi della pagina riportati di seguito sono contatori.

• Classe — Determina il livello di alimentazione che il dispositivo terminale può ricevere.

 Classe 0: 15,4 Watt di potenza massima erogati dalla porta. Questa è l'impostazione predefinita.

- Classe 1: 4,0 Watt di potenza massima erogati dalla porta.
- Classe 2: 7,0 Watt di potenza massima erogati dalla porta.
- Classe 3: 15,4 Watt di potenza massima erogati dalla porta.
- Classe 4: 30 Watt di potenza massima erogati dalla porta.
- Allocazione massima della potenza: quantità massima di potenza consentita sulla porta scelta.
- Consumo energetico: quantità di energia, in milliwatt, assegnata al dispositivo alimentato

collegato alla porta.

- Contatore di sovraccarico: il numero di volte in cui si è verificato un sovraccarico di alimentazione.
- Contatore corto Numero di volte in cui si è verificata una carenza di energia.
- Contatore negato Numero di volte in cui al dispositivo alimentato è stata negata l'alimentazione.
- Contatore assente: il numero di volte in cui l'alimentazione è stata interrotta perché il dispositivo alimentato non è stato rilevato.
- Contatore delle firme non valido Numero di volte in cui è stata ricevuta una firma non valida.

Passaggio 17. Fare clic su **Applica**. Viene visualizzata di nuovo la pagina Impostazioni POE (Class Limit Mode).



Passaggio 18. (Facoltativo) Per configurare altre porte in Limite classe, ripetere i passaggi da 13 a 17.

PoE Settings-Class Limit

POE	Settings(Class	Limit	Mode)	
	e e uniger	0.000			ł

_ _ _ _

LAN1EnableIow3000000LAN2EnableIow30000000LAN3Enablecritical30000000LAN5EnableIow0000LAN5Enablecritical0000LAN6Enablecritical0000LAN7Enablelow0000LAN8Enablelow0000LAN9Enablelow30000000LAN10Enablelow30000000LAN12Enablelow30000000LAN13Enablelow0000	Port	Enable	Power Priority L	Max Power Allo	Power Consum	Class
LAN2EnableIow3000000LAN3Enablecritical30000000LAN5EnableIow0000LAN6Enablecritical0000LAN7EnableIow0000LAN8EnableIow0000LAN9EnableIow30000000LAN10EnableIow30000000LAN11EnableIow30000000LAN12EnableIow30000000LAN13EnableIow0000	LAN1	Enable	low	30000	0	0
LAN3Enablecritical3000000LAN5Enablelow0000LAN6Enablecritical0000LAN7Enablelow0000LAN8Enablelow0000LAN9Enablelow30000000LAN10Enablelow0000LAN11Enablelow30000000LAN12Enablelow30000000LAN13Enablelow0000	LAN2	Enable	low	30000	0	0
LAN5EnableIow000LAN6Enablecritical0000LAN7EnableIow0000LAN8EnableIow0000LAN9EnableIow30000000LAN10EnableIow0000LAN11EnableIow30000000LAN12EnableIow30000000LAN13EnableIow0000	LAN3	Enable	critical	30000	0	0
LAN6Enablecritical000LAN7EnableIow0000LAN8EnableIow0000LAN9EnableIow30000000LAN10EnableIow0000LAN11EnableIow30000000LAN12EnableIow30000000LAN13EnableIow0000	LAN5	Enable	low	0	0	0
LAN7EnableIow000LAN8EnableIow0000LAN9EnableIow30000000LAN10EnableIow0000LAN11EnableIow30000000LAN12EnableIow30000000LAN13EnableIow0000	LAN6	Enable	critical	0	0	0
LAN8EnableIow000LAN9EnableIow30000000LAN10EnableIow0000LAN11EnableIow30000000LAN12EnableIow30000000LAN13EnableIow0000	LAN7	Enable	low	0	0	0
LAN9 Enable Iow 30000 0 0 LAN10 Enable Iow 0 0 0 0 LAN11 Enable Iow 30000 0 0 0 LAN12 Enable Iow 30000 0 0 0 LAN13 Enable Iow 0 0 0 0 LAN14 Enable Iow 0 0 0 0	LAN8	Enable	low	0	0	0
LAN10 Enable Iow 0 0 0 LAN11 Enable Iow 30000 0 0 LAN12 Enable Iow 30000 0 0 LAN13 Enable Iow 0 0 0 LAN14 Enable Iow 0 0 0	LAN9	Enable	low	30000	0	0
LAN11 Enable Iow 30000 0 0 LAN12 Enable Iow 30000 0 0 0 LAN13 Enable Iow 0 0 0 0 LAN14 Enable Iow 0 0 0 0	LAN10	Enable	low	0	0	0
LAN12 Enable Iow 30000 0 0 LAN13 Enable Iow 0 0 0 0 LAN14 Enable Iow 0 0 0 0	LAN11	Enable	low	30000	0	0
LAN13 Enable Iow 0 0 0 LAN14 Enable Iow 0 0 0 0	LAN12	Enable	low	30000	0	0
LAN14 Enable low 0 0 0	LAN13	Enable	low	0	0	0
	LAN14	Enable	low	0	0	0

Passaggio 19. Fare clic su Indietro per tornare alla pagina principale di Impostazioni POE.

	Port	Enable	Power Priority L	Max Power Allo	Power Consum	Clas
	LAN1	Enable	low	30000	0	0
5	LAN2	Enable	low	30000	0	0
	LAN3	Enable	critical	30000	0	0
5	LAN5	Enable	low	0	0	0
	LAN6	Enable	critical	0	0	0
	LAN7	Enable	low	0	0	0
D	LAN8	Enable	low	0	0	0
	LAN9	Enable	low	30000	0	0
D	LAN10	Enable	low	0	0	0
D	LAN11	Enable	low	30000	0	0
D	LAN12	Enable	low	30000	0	0
	LAN13	Enable	low	0	0	0
	LAN14	Enable	low	0	0	0

Passaggio 20. Selezionare la casella di controllo Abilita legacy per risolvere i problemi relativi ai vecchi dispositivi.

POE Settings		
Power Mode:	 Port Limit 	Edit
	Class Limit	Edit
Legacy:	Enable	
SNMP Traps:	Enable	
Power Trap Treshold	: 95 % (Range:1-9	99, Default: 95)

Passaggio 21. Selezionare la casella di controllo **Abilita** trap SNMP per consentire al protocollo Simple Network Transport Protocol di inviare notifiche di trap. Se le trap sono abilitate, è necessario abilitare anche il protocollo SNMP e configurare almeno un destinatario di notifica SNMP.

POE Settings		
Power Mode:	• Port Limit Edit	
	O Class Limit	
Legacy:	🗹 Enable	
SNMP Traps:	Enable	
Power Trap Treshol	Id: 95 % (Range:1-99, Default	: 95)

Passaggio 22. Nel campo *Soglia di consumo energetico*, immettere la soglia di utilizzo che corrisponde a una percentuale del limite di consumo energetico. Se l'alimentazione supera questo valore, viene attivato un allarme. Il valore predefinito è 95.

POE Settings	
Power Mode:	• Port Limit Edit
	O Class Limit
Legacy:	Enable
SNMP Traps:	Enable
Power Trap Treshold:	95% (Range:1-99, Default: 95)

Nota: La tabella Proprietà PoE visualizza i contatori per ciascuna porta configurata.

- Stato operativo: lo stato operativo della porta configurata.
- Potenza nominale: la quantità totale di potenza che lo switch può fornire a tutti i PD collegati.
- Consumo energetico: quantità di energia attualmente consumata dalle porte PoE.
- Potenza allocata: quantità di energia allocata per la porta.
- Potenza disponibile: la potenza nominale (la quantità di potenza consumata).

POE Properties Table				
Operational Status	Nominal Power	Consumed Power	Allocated Power	Available Power
	120w	0w	0w	120w

Passaggio 23. Fare clic su Applica.

POE Settings								
Power Mode:	Port Limit Edit	1						
0	Class Limit Edit							
Legacy: Z Enable								
SNMP Traps:	Enable							
Power Trap Treshold: 9	Power Trap Treshold: 95 % (Range:1-99, Default: 95)							
POE Properties Table	POE Properties Table							
Operational Status	Nominal Power	Consumed Power	Allocated Power	Available Power				
	120w	0w	0w	120w				
Apply Cancel								

Passaggio 24. (Facoltativo) Per salvare la configurazione in modo permanente, andare alla

pagina Copia/Salva configurazione o fare clic sull Save 'icona nella parte superiore della pagina.

A questo punto, le impostazioni PoE sul router RV345P devono essere configurate correttamente.