Configurazione del routing statico IPv6 (Internet Protocol versione 6) sul router RV132W o RV134W

Obiettivo

Il protocollo IP versione 6 (IPv6) è una versione del protocollo IP (Internet Protocol) destinata a sostituire lo schema di indirizzamento IPv4. Nella modalità IPv6, il server DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) della rete locale (LAN) è abilitato per impostazione predefinita. Assegna indirizzi IPv6 dal pool di indirizzi configurato che utilizzano il prefisso IPv6 assegnato alla LAN. D'altra parte, un percorso statico è un percorso predeterminato che un pacchetto deve prendere per raggiungere un host o una rete specifici. Alcuni provider di servizi Internet (ISP) richiedono route statiche per creare una tabella di routing anziché utilizzare protocolli di routing dinamico. Uno dei vantaggi dell'utilizzo di una route statica è che le route statiche non richiedono risorse CPU (Central Processing Unit) per lo scambio di informazioni di routing con un router peer. Le route statiche possono inoltre essere utilizzate per raggiungere router peer che non supportano protocolli di routing dinamico.

Lo scopo di questo articolo è quello di mostrare come creare un percorso statico IPv6 sul router serie RV.

Dispositivi interessati

- RV132W
- RV134W

Versione del software

- 1.0.0.17 RV132W
- 1.0.0.24 RV134W

Configura routing statico IPv6

Passaggio 1. Accedere all'utility basata sul Web e scegliere **Rete > IPv6 > Routing statico IPv6**.



Passaggio 2. Nella tabella di route statica IPv6 fare clic su Aggiungi riga.

IPv6 Static Routing							
	IPv6 Sta	atic Route Table					
		Name	Destination	Prefix Length	Gateway		
No data to display							
Add Row Edit Delete							
[Save	Cancel					

Passaggio 3. Inserire un nome per il ciclo di lavorazione nel campo Nome.

Nota: In questo esempio, il nome è Server1.

IPv6 Static Routing You must save before you can edit or delete.					
IPv6 Static Route Tab	ble				
Name	Destination	Prefix Length			
Server1	FEC0:0000:0000:0000:0002	64			
Add Row Edit Delete					
Save Cancel					

Passaggio 4. Immettere l'indirizzo IPv6 dell'host o della rete di destinazione della route.

Nota: Nell'esempio, l'indirizzo IPv6 è FEC0:0000:0000:0000:0002.

IPv6 Static Routing					
You must save before you can edit or delete.					
IPv6 Static Route Table					
Name	Destination	Prefix Length			
Server1	FEC0:0000:0000:0000:0002	64			
Add Row Edit Delete					
Save Cancel					

Passaggio 5. Inserire il valore del prefisso in bit nel campo *Lunghezza prefisso*. Numero di bit di prefisso nell'indirizzo IPv6 che definiscono la subnet di destinazione. nell'esempio, viene immesso 64.

IPv6 Static Routing You must save before you can edit or delete.					
IPv6 Static Route T	able				
Name	Destination	Prefix Length			
Server1	FEC0:0000:0000:00002	64			
Add Row Edit Delete					
Save Cancel					

Passaggio 6. Immettere l'indirizzo IPv6 del gateway attraverso il quale è possibile raggiungere l'host o la rete di destinazione.

Nota: Nell'esempio, l'indirizzo del gateway è FEC0:0000:0000:0000:0001.

Gateway	Interface	Metric	Active
FEC0:0000:0000:00001	VLAN1 T	3	

Passaggio 7. Scegliere l'interfaccia per il ciclo di lavorazione dal menu a discesa. Le opzioni sono:

- LAN: l'interfaccia LAN è l'interfaccia di uscita del router.
- WAN: l'interfaccia WAN è l'interfaccia di uscita del router.
- DSL WAN L'interfaccia DSL-WAN è l'interfaccia di uscita del router.

Nota: Le opzioni enumerate sono le impostazioni predefinite. Tuttavia, le interfacce sul router usate in questo articolo sono state modificate. nell'esempio, viene scelta la VLAN 1.

Passaggio 8. Inserire la priorità del ciclo di lavorazione nel campo *Metrica*. Scegliere un valore compreso tra 2 e 15. Se esistono più route per la stessa destinazione, viene utilizzata la route con la metrica più bassa.

Nota: In questo esempio, la metrica è 3.

Gateway	Interface	Metric	Active
FEC0:0000:0000:00001	VLAN1 T	3	

Passaggio 9. Selezionare la casella di controllo **Attivo** per attivare il ciclo di lavorazione. Quando un percorso viene aggiunto in stato inactive, viene elencato nella tabella di routing ma non viene utilizzato dal dispositivo. L'immissione di un ciclo di lavorazione inattivo è utile se il ciclo di lavorazione non è disponibile quando viene aggiunto. Quando la rete diventa disponibile, il percorso può essere abilitato.

Gateway	Interface		Metric	Active
FEC0:0000:0000:00001	VLAN1	T	3	

Passaggio 10. Fare clic su Salva.

IPv6 Static Routing You must save before you can edit or delete.					
IPv6 Static Route Tab	le				
Name	Destination	Prefix Length			
Server1	FEC0:0000:0000:0000:0002	64			
Add Row Edit Delete					
Save Can	cel				

Èora necessario configurare correttamente il routing statico IPv6 sul router RV132W o RV134W.