Configurare le connessioni LAN (Local Area Network) IPv4 (Internet Protocol versione 4) sul router VPN RV132W o RV134W

Obiettivo

La LAN (Local Area Network) è separata dalla WAN (Wide Area Network) e consente di condividere una singola connessione Internet tra più dispositivi della LAN. La pagina Configurazione LAN dell'utility basata sul Web consente di configurare l'interfaccia LAN (Local Area Network) del router. Sebbene le impostazioni predefinite siano in genere sufficienti, la modifica delle impostazioni LAN consente di modificarne la configurazione, influendo sulla rete stessa, incluso l'indirizzo IP di gestione del dispositivo.

In questo documento viene spiegato come configurare le connessioni LAN sul router RV132W o RV134W.

Dispositivi interessati

- RV132W
- RV134W

Versione del software

- 1.0.0.17 RV132W
- 1.0.0.24 RV134W

Configurazione delle connessioni LAN

Passaggio 1. Accedere all'utility basata sul Web e scegliere **Rete > LAN > Configurazione** LAN.



Passaggio 2. (Facoltativo) Immettere il nome dell'host nel campo Nome host. Questo è il

soprannome del router. Questa impostazione viene in genere modificata quando si hanno due o più router serie RV nella rete.

LAN Configuration	
Network	
Host Name:	RV134W
Domain Name:	

Nota: Nell'esempio, il nome dell'host è RV134W.

Passaggio 3. (Facoltativo) Immettere il nome di dominio della rete nel campo Nome dominio.

LAN Configuration						
Network						
Host Name:	RV134W					
Domain Name:						

Passaggio 4. Selezionare la VLAN IPv4 dal menu a discesa.

Nota: nell'esempio viene scelta la VLAN 20.

IPv4	
VLAN:	20 🔻
Local IP Address:	192 .168 .103 .1 (Hint: 192.168.1.1)
Subnet Mask:	255 .255 .0

Passaggio 5. Immettere l'indirizzo IP locale nei campi Indirizzo IP locale.

Nota: Nell'esempio, l'indirizzo IP locale è 192.168.103.1. Questo sarà anche l'indirizzo IP di gestione del router o l'indirizzo IP per accedere all'utility basata sul Web del router.

IPv4	
VLAN:	20 🔻
Local IP Address:	192 .168 .103 .1 (Hint: 192.168.1.1)
Subnet Mask:	255 .255 .0

Passaggio 6. Inserire la subnet mask nel campo *Subnet mask*. Il valore predefinito è 255.255.255.0.

IPv4	
VLAN:	20 🔻
Local IP Address:	192 .168 .103 .1 (Hint: 192.168.1.1)
Subnet Mask:	255 .255 .0

Passaggio 7. Selezionare la modalità del server DHCP. Le opzioni sono:

- Abilita questa è l'impostazione predefinita. Consente al router di assegnare automaticamente un indirizzo IP ai propri host. Se si sceglie questa opzione, andare al passaggio 9.
- Disabilita questa opzione disabilita il server DHCP. Questa opzione viene in genere utilizzata quando nella rete è presente un altro server DHCP.
- Inoltro DHCP questa opzione inoltra gli indirizzi IP assegnati da un altro server DHCP ai dispositivi di rete. Se si sceglie questa opzione, andare al <u>passaggio 8</u>.

Nota: Nell'esempio riportato di seguito viene selezionato Enable.

Server Settings(DHCP)				
DHCP Server:	💽 nab	le 🔍 Dis	able 🔍 C	DHCP Relay
Remote DHCP Server:	0	.0	.0	.0
Default Gateway IP Address:	192	. 168	.103	.50
Start IP Address:	192	168	103	.100
End IP Address:	192	168	103	.149
		1		
Client Lease Time:	0	minutes	(0 mear	ns one day) (Range: 0 - 9999, Default: 0)
DNS Server:	0 Use DN	minutes	(0 mear P▼	ns one day)(Range: 0 - 9999, Default: 0)
DNS Server: Static DNS 1:	0 Use DN 192	minutes IS from IS .168	(0 mear P▼ 103	ns one day)(Range: 0 - 9999, Default: 0) .1
DNS Server: Static DNS 1: Static DNS 2:	0 Use DN 192 0	minutes IS from IS .168 .0	(0 mear P ▼ .103 .0	ns one day) (Range: 0 - 9999, Default: 0) .1 .0
DNS Server: Static DNS 1: Static DNS 2: Static DNS 3:	0 Use DN 192 0 0	minutes S from IS .168 .0	(0 mear P ▼ .103 .0 .0	ns one day) (Range: 0 - 9999, Default: 0) -1 -0 .0

Passaggio 8. (Facoltativo) Se nel passaggio 7 è stato scelto Inoltro DHCP, immettere l'indirizzo IP del server DHCP remoto nel campo *Server DHCP remoto*. Quindi, andare al <u>Passaggio 22</u>.

Server Settings(DHCP)					
DHCP Server:	Enable	le 🔍 Disa	able 🔍 D	HCP Relay	
Remote DHCP Server:	0	.0	.0	0	
Default Gateway IP Address:	192	168	103	50	
Start IP Address:	192	.168	103	100	
End IP Address:	192	168	103	.149	
Client Lease Time:	0	minutes	(0 mean	s one day) (Range: 0 - 9999, Default: 0)	
DNS Server:	Use DN	IS from IS	ΡV		
Static DNS 1:	192	.168	.103	.1	
Static DNS 2:	0	.0	.0	.0	
Static DNS 3:	0	.0	.0	.0	
WINS:	0	.0	.0	.0	

Passaggio 9. (Facoltativo) Immettere il gateway predefinito nel campo *Indirizzo IP gateway* predefinito.

Nota: Nell'esempio, l'indirizzo IP del gateway predefinito è 192.168.103.50.

Server Settings(DHCP)					
DHCP Server:	Enable	le 🔍 Disa	able 🔍 D	HCP Relay	
Remote DHCP Server:	0	.0	.0	.0	
Default Gateway IP Address:	192	168	103	50	
Start IP Address:	192	.168	103	.100	
End IP Address:	192	168	103	.149	
Client Lease Time:	0	minutes	(0 mean	s one day) (Range: 0 - 9999, Default	: 0)
Client Lease Time: DNS Server:	0 Use DN	minutes	(0 mean P ▼	is one day) (Range: 0 - 9999, Default	: 0)
Client Lease Time: DNS Server: Static DNS 1:	0 Use DN 192	minutes IS from IS	(0 mean P v 103	is one day) (Range: 0 - 9999, Default	: 0)
Client Lease Time: DNS Server: Static DNS 1: Static DNS 2:	0 Use DN 192 0	minutes IS from IS .168 .0	(0 mean P ▼ .103 .0	s one day) (Range: 0 - 9999, Default .1 .0	: 0)
Client Lease Time: DNS Server: Static DNS 1: Static DNS 2: Static DNS 3:	0 Use DN 192 0 0	minutes S from IS .168 .0 .0	(0 mean P ▼ .103 .0	is one day) (Range: 0 - 9999, Default].1].0].0	: 0)

Passaggio 10. (Facoltativo) Immettere l'indirizzo IP iniziale nel campo *Indirizzo IP iniziale*. Si tratta del primo indirizzo nel pool di indirizzi IP. A tutti i client DHCP che si uniscono alla LAN viene assegnato un indirizzo IP compreso in questo intervallo.

Nota: Nell'esempio, l'indirizzo IP iniziale è 192.168.103.100.

Server Settings(DHCP)				
DHCP Server:	Enable	le 🔍 Dis	able 🔍 C	DHCP Relay
Remote DHCP Server:	0	.0	.0	0
Default Gateway IP Address:	192	168	103	.50
Start IP Address:	192	168	103	100
End IP Address:	192	.168	103	.149
Client Lease Time:	0	minutes	(0 mean	ns one day) (Range: 0 - 9999, Default: 0)
Client Lease Time: DNS Server:	0 Use DN] minutes	(0 mean P ▼	ns one day) (Range: 0 - 9999, Default: 0)
Client Lease Time: DNS Server: Static DNS 1:	0 Use DN 192	minutes IS from IS	(0 mean P ▼ 103	ns one day) (Range: 0 - 9999, Default: 0)
Client Lease Time: DNS Server: Static DNS 1: Static DNS 2:	0 Use DN 192 0	minutes IS from IS .168 .0	(0 mean P ▼ .103 .0	ns one day) (Range: 0 - 9999, Default: 0) .1 .0
Client Lease Time: DNS Server: Static DNS 1: Static DNS 2: Static DNS 3:	0 Use DN 192 0	minutes IS from IS 168 0 0	(0 mean P ▼ .103 .0	ns one day) (Range: 0 - 9999, Default: 0) .1 .0 .0

Passaggio 11. (Facoltativo) Immettere l'indirizzo IP finale nel campo *Indirizzo IP finale*. Si tratta dell'ultimo indirizzo nel pool di indirizzi IP. A tutti i client DHCP che si uniscono alla LAN viene assegnato un indirizzo IP compreso in questo intervallo.

Nota: Nell'esempio, l'indirizzo IP finale è 192.168.103.149.

Server Settings(DHCP)				
DHCP Server:	Enat	ole 🔍 Dis	able 🔍	DHCP Relay
Remote DHCP Server:	0	.0	.0	.0
Default Gateway IP Address:	192	.168	.103	.50
Start IP Address:	192	.168	.103	.100
End IP Address:	192	168	103	149
Client Lease Time:	0	minute	s (0 mea	ins one day) (Range: 0 - 9999, Default: 0)
Client Lease Time: DNS Server:	0 Use Di	minutes	s(0mea SP▼	ns one day) (Range: 0 - 9999, Default: 0)
Client Lease Time: DNS Server: Static DNS 1:	0 Use DN 192	minutes	s (0 mea SP ▼ .103	ns one day) (Range: 0 - 9999, Default: 0)
Client Lease Time: DNS Server: Static DNS 1: Static DNS 2:	0 Use D1 192 0	minute: NS from IS .168 .0	s (0 mea SP ▼ .103 .0	ins one day) (Range: 0 - 9999, Default: 0)
Client Lease Time: DNS Server: Static DNS 1: Static DNS 2: Static DNS 3:	0 Use D1 192 0	minute: NS from IS .168 .0 .0	s (0 mea SP ▼ .103 .0 .0	ns one day) (Range: 0 - 9999, Default: 0) -1 -0

Passaggio 12. (Facoltativo) Immettere la durata del lease client nel campo *Durata lease client*. Durata (in minuti) del lease degli indirizzi IP ai client. Il valore predefinito è 0.

Server Settings(DHCP)				
DHCP Server:	Enab	le 🔍 Disa	able 🔍 D	OHCP Relay
Remote DHCP Server:	0	.0	. 0	.0
Default Gateway IP Address:	192	.168	103	50
Start IP Address:	192	.168	103	100
End IP Address:	192	.168	103	.149
Client Lease Time:	0	minutes	(0 mean	ns one day) (Range: 0 - 9999, Default: 0)
Client Lease Time: DNS Server:	0 Use DN	minutes S from IS	(0 mean P▼	ns one day)(Range: 0 - 9999, Default: 0)
Client Lease Time: DNS Server: Static DNS 1:	0 Use DN 192	minutes IS from IS 168	(0 mean P v .103	ns one day) (Range: 0 - 9999, Default: 0)
Client Lease Time: DNS Server: Static DNS 1: Static DNS 2:	0 Use DN 192 0	minutes S from ISI .168 .0	(0 mean P ▼ .103 .0	ns one day) (Range: 0 - 9999, Default: 0) .10
Client Lease Time: DNS Server: Static DNS 1: Static DNS 2: Static DNS 3:	0 Use DN 192 0 0	minutes S from IS .168 .0	(0 mean P ▼ .103 .0	ns one day) (Range: 0 - 9999, Default: 0) .100000000000000000000000000000000000000000

Passaggio 13. (Facoltativo) Scegliere l'origine del server DNS dal menu a discesa. Le opzioni sono:

- Usa proxy DNS: questa opzione consente al proxy DNS di inoltrare le richieste DNS al server DNS della rete pubblica corrente per il proxy e di rispondere come resolver DNS ai dispositivi client della rete.
- Usa DNS da ISP: questa opzione consente al router di utilizzare l'indirizzo DNS fornito dall'ISP. Se si sceglie questa opzione, andare al <u>passo 22</u>.
- Usa DNS come indicato di seguito questa opzione consente al router di utilizzare il valore DNS specificato nei campi Indirizzo IP server DNS statico. Se si sceglie questa opzione, andare al passo 14.

Nota: In questo esempio è stato scelto Usa DNS da ISP.

Server Settings(DHCP)	
DHCP Server:	Enable Obisable ObicP Relay
Remote DHCP Server:	0.0.0
Default Gateway IP Address:	192 .168 .103 .50
Start IP Address:	192 .168 .103 .100
End IP Address:	192 .168 .103 .149
Client Lease Time:	0 minutes (0 means one day) (Range: 0 - 9999, Default: 0)
DNS Server:	Use DNS from ISP V
Static DNS 1:	Use DNS from ISP
Static DNS 2:	Use DNS as Below
Static DNS 3:	0.0.0
WINS:	0.0.0

Passaggio 14. (Facoltativo) Immettere l'indirizzo IP del server DNS primario nel campo *Static DNS 1*.

Server Settings(DHCP)					
DHCP Server:	Enable	le 🔍 Disa	able 🔍 D	HCP Relay	/
Remote DHCP Server:	0	. 0	. 0	. 0	
Default Gateway IP Address:	192	. 168	. 103	. 50	
Start IP Address:	192	. 168	. 103	.100	
End IP Address:	192	. 168	. 103	. 149	
Client Lease Time:	0	minutes	(0 mean	s one day)	(Range: 0 - 9999, Default: 0)
Client Lease Time: DNS Server:	0 Use DN) minutes IS as Belo	(0 mean w.▼	s one day)	(Range: 0 - 9999, Default: 0)
Client Lease Time: DNS Server: Static DNS 1:	0 Use DN 192	minutes IS as Belo .168	(0 mean: w ▼ .103	s one day) .1	(Range: 0 - 9999, Default: 0)
Client Lease Time: DNS Server: Static DNS 1: Static DNS 2:	0 Use DN 192 114	minutes IS as Belo .168 .128	(0 mean: w ▼ .103 .64	s one day) .1 .112	(Range: 0 - 9999, Default: 0)
Client Lease Time: DNS Server: Static DNS 1: Static DNS 2: Static DNS 3:	0 Use DN 192 114 0	minutes IS as Belo . 168 . 128 . 0	(0 mean w ▼ .103 .64 .0	s one day) .1 .112 .0	(Range: 0 - 9999, Default: 0)

Nota: Nell'esempio, il valore 1 di DNS statico è 192.168.103.1.

Passaggio 15. (Facoltativo) Immettere l'indirizzo IP del server DNS secondario nel campo *DNS statico 2*.

Server Settings(DHCP)	
DHCP Server:	Enable Obisable ObicP Relay
Remote DHCP Server:	0.0.0.0
Default Gateway IP Address:	192 . 168 . 103 . 50
Start IP Address:	192 . 168 . 103 . 100
End IP Address:	192 . 168 . 103 . 149
Client Lease Time:	0 minutes (0 means one day) (Range: 0 - 9999, Default: 0)
DNS Server:	Use DNS as Below 🔻
Static DNS 1:	192 . 168 . 103 . 1
Static DNS 2:	114 128 64 112
Static DNS 3:	0.0.0

Nota: Nell'esempio, il valore di DNS statico 2 è 114.128.64.112.

Passaggio 16. (Facoltativo) Se si dispone del server DNS terziario, immettere l'indirizzo IP nel campo *Static DNS 3*.

Server Settings(DHCP)					
DHCP Server:	Enable	ole 🔍 Dis	able 🔍	OHCP Relay	/
Remote DHCP Server:	0	. 0	. 0	.0	
Default Gateway IP Address:	192	. 168	. 103	.50	
Start IP Address:	192	. 168	. 103	.100	
End IP Address:	192	. 168	. 103	.149	
Client Lease Time:	0	minutes	(0 mear	ns one day)	(Range: 0 - 9999, Default: 0)
DNS Server:	Use DN	IS as Belo	ow ▼		
Static DNS 1:	192	. 168	. 103	.1	
Static DNS 2:	114	.128	. 64	.112	
Static DNS 3:	0	.0	. 0	.0	
14/11/0					

Nota: In questo esempio, il valore di Static DNS 3 è 0.0.0.0.

Passaggio 17. (Facoltativo) Immettere l'indirizzo IP del server WINS primario nel campo *WINS*.

Server Settings(DHCP)					
DHCP Server:	Enab	le 🔍 Disa	able 🔍 D	HCP Rela	у
Remote DHCP Server:	0	.0	. 0	.0	
Default Gateway IP Address:	192	. 168	. 103	.50	
Start IP Address:	192	. 168	. 103	.100	
End IP Address:	192	. 168	. 103	.149	
Client Lease Time:	0	minutes	(0 mean	s one day) (Range: 0 - 9999, Default: 0)
Client Lease Time: DNS Server:	0 Use DN) minutes IS as Belo	(0 mean w ▼	s one day) (Range: 0 - 9999, Default: 0)
Client Lease Time: DNS Server: Static DNS 1:	0 Use DN 192	minutes IS as Belo .168	(0 mean w v .103	s one day) (Range: 0 - 9999, Default: 0)
Client Lease Time: DNS Server: Static DNS 1: Static DNS 2:	0 Use DN 192 114	minutes IS as Belo .168 .128	(0 mean w ▼ .103 .64	s one day .1 .112) (Range: 0 - 9999, Default: 0)
Client Lease Time: DNS Server: Static DNS 1: Static DNS 2: Static DNS 3:	0 Use DN 192 114 0] minutes IS as Belo .168 .128 .0	(0 mean w ▼ .103 .64	s one day .1 .12 .0) (Range: 0 - 9999, Default: 0)

Passaggio 18. (Facoltativo) Selezionare la casella di controllo **Abilita** opzione DHCP 66/150 e 67 per attivare la funzione.

DHCP Option 66/150 & 67:	Enable
TFTP Server Host Name:	TFTP Server
TFTP Server IP:	192.168.103.10
Configuration Filename:	3PCC.xml
Save Cancel	

Passaggio 19. (Facoltativo) Immettere il nome del server host TFTP (Trivial File Transfer Protocol) nel campo *Nome host server TFTP*.

DHCP Option 66/150 & 67:	Enable
TFTP Server Host Name:	TFTP Server
TFTP Server IP:	192.168.103.10
Configuration Filename:	3PCC.xml
Save Cancel	

Nota: Nell'esempio, il nome host del server TFTP è Server TFTP.

Passaggio 20. (Facoltativo) Immettere l'indirizzo IP del server TFTP nel campo *IP server TFTP*.

DHCP Option 66/150 & 67:	Enable
TFTP Server Host Name:	TFTP Server
TFTP Server IP:	192.168.103.10
Configuration Filename:	3PCC.xml
Save Cancel	

Nota: Nell'esempio, l'indirizzo IP del server TFTP è 192.168.103.10.

Passaggio 21. (Facoltativo) Immettere il nome del file di configurazione nel campo *Nome file di configurazione*.

DHCP Option	66/150 & 67:	Enable
TFTP Server	Host Name:	TFTP Server
TFTP Server	IP:	192.168.103.10
Configuration Filename:		3PCC.xml
Sava	Cancel	
Jave	Cancer	

Nota: In questo esempio, il nome del file di configurazione è 3PCC.xml.

Passaggio 2. Fare clic su Salva.

DHCP Option	n 66/150 & 67:	Enable
TFTP Server	Host Name:	TFTP Server
TFTP Server	IP:	192.168.103.10
Configuration	n Filename:	3PCC.xml
Save	Cancel	
Save	Cancel	

Le impostazioni della connessione LAN del router RV132W o RV134W sono state configurate correttamente.