Configurazione di una rete mobile su RV132W e RV134W Virtual Private Network (VPN) Router

Obiettivo

Il router RV132W ADSL2+ Wireless-N VPN e il router RV134W VDSL2 Wireless-AC VPN consentono di condividere la connessione Internet dal modem 4G, 3G e LTE (Long Term Evolution) Mobile Broadband Universal Serial Bus (USB) a più dispositivi connettendo il modem all'interfaccia USB del router. In questo modo è possibile condividere la connessione Internet tra i dispositivi.

Lo scopo di questo articolo è quello di mostrare come configurare una rete mobile sull'RV132W e sul router RV134W.

Dispositivi interessati

- RV132W
- RV134W

Versione del software

- 1.0.0.17 RV132W
- 1.0.0.21 RV134W

Configurare una rete mobile

Configura impostazioni globali rete mobile

Passaggio 1. Accedere all'utility basata sul Web e scegliere Rete > WAN > Rete mobile.



Passaggio 2. Collegare il modem USB alla porta USB del router.

Nota: Se il modem è supportato, viene rilevato automaticamente e visualizzato nella pagina Rete mobile.



Passaggio 3. Fare clic su un pulsante di opzione nell'area Modalità di connessione. Le opzioni sono:

- Auto (USB è una WAN di backup): questa opzione consente al modem di stabilire automaticamente una connessione a Internet. Quando si sceglie questa opzione, impostare un tempo di inattività (in minuti) in *Connect on Demand:* Campo *Tempo massimo di inattività*. La connessione Internet del modem USB verrà interrotta quando si raggiunge il tempo di inattività. Questa opzione è utile quando non si desidera aumentare i costi per l'abbonamento Internet a banda larga USB. Se si desidera mantenere attiva la connessione, scegliere Mantieni attiva.
- Manuale (USB è la WAN principale): questa opzione utilizza la connessione Internet a banda larga USB come fonte primaria di Internet. Consente di collegare manualmente il modem USB a Internet.

Mobile Network	
Global Settings	
Connect Mode:	💿uto (USB is backup WAN) ^O Manual (USB is primary WAN)
	Connect on Demand: Max Idle Time 5 minutes (Range: 1 - 9999, Default: 5)
	eep Alive
Card Status:	

Nota: Nell'esempio, la modalità di connessione è Auto, Keep Alive.

Passaggio 4. Verificare che nell'area di stato della scheda sia indicato che la scheda mobile è **connessa**.

Passaggio 5. In Mobile Network Set Uparea, scegliere la modalità di configurazione. Le opzioni sono:

 Auto — questa opzione consente al modem USB di connettersi automaticamente a Internet. Questa opzione viene in genere selezionata quando il fornitore del modem USB non ha fornito le credenziali di accesso per la connessione a Internet. Procedere al passo 10. Manuale — questa opzione consente di configurare manualmente le impostazioni della connessione Internet. Questa opzione viene in genere selezionata quando il fornitore del modem USB fornisce le credenziali associate al modem USB. Procedere al <u>passo 6</u>.

Nota: Nell'esempio riportato di seguito viene selezionato Manual.

Mobile Network Setup	
Configure Mode:	O Auto Auto Auto Auto Auto Auto Auto Auto
Card Mode:	
Access Point Name(APN):	CiscoAccessPoint
Dial Number:	1234567890
Username:	CiscoUser1
Password:	••••••
SIM PIN:	•••••
Server Name:	CiscoServer
Authentication:	Auto 🔻
Service Type:	HSDPA/3G/UMTS Preferred V

Passaggio 6. (Facoltativo) Immettere il nome del punto di accesso nel campo *Nome punto di accesso (APN)*. Il nome del punto di accesso fornito dal provider di servizi del modem USB.

Nota: Nell'esempio, il nome del punto di accesso è CiscoAccessPoint.

Mobile Network Setup	
Configure Mode:	🔍 Auto 🖲 Manual
Card Mode:	
Access Point Name(APN):	CiscoAccessPoint
Dial Number:	1234567890
Username:	CiscoUser1
Password:	••••••
SIM PIN:	••••••
Server Name:	CiscoServer
Authentication:	Auto 🔻
Service Type:	HSDPA/3G/UMTS Preferred V

Passaggio 7. (Facoltativo) Immettere il numero da comporre per la connessione Internet nel campo *Dial Number* (Numero di composizione). Questo è il telefono fornito dal provider di servizi del modem USB.

Nota: Nell'esempio, il numero da comporre è 1234567890.

Mobile Network Setup	
Configure Mode:	🔍 Auto 🖲 Manual
Card Mode:	
Access Point Name(APN):	CiscoAccessPoint
Dial Number:	1234567890
Username:	CiscoUser1
Password:	••••••
SIM PIN:	••••••
Server Name:	CiscoServer
Authentication:	Auto 🔻
Service Type:	HSDPA/3G/UMTS Preferred V

Passaggio 8. (Facoltativo) Inserire il nome utente nel campo *Nome utente*. Nome utente fornito dal provider di servizi del modem USB.

Nota. In questo esemplo, il nome utente e ciscoosei i.

Mobile Network Setup	
Configure Mode:	🔍 Auto 🖲 Manual
Card Mode:	
Access Point Name(APN):	CiscoAccessPoint
Dial Number:	1234567890
Username:	CiscoUser1
Password:	
SIM PIN:	•••••
Server Name:	CiscoServer
Authentication:	Auto 🔻
Service Type:	HSDPA/3G/LIMTS Preferred

Passaggio 9. (Facoltativo) Immettere la password fornita dal provider di servizi del modem USB nel campo *Password*.

Mobile Network Setup	
Configure Mode:	🔍 Auto 🖲 Manual
Card Mode:	
Access Point Name(APN):	CiscoAccessPoint
Dial Number:	1234567890
Username:	CiscoUser1
Password:	
Password: SIM PIN:	······
Password: SIM PIN: Server Name:	······
Password: SIM PIN: Server Name: Authentication:	CiscoServer Auto

Passaggio 10. (Facoltativo) Immettere il PIN (Personal Identification Number) del modulo di identificazione dei sottoscrittori (SIM) nel campo *PIN della SIM*. PIN fornito dal fornitore del modem USB.

Mobile Network Setup	
Configure Mode:	🔍 Auto 🖲 Manual
Card Mode:	
Access Point Name(APN):	CiscoAccessPoint
Dial Number:	1234567890
Username:	CiscoUser1
Deserverd	
Password.	
Password. SIM PIN:	······
Password. SIM PIN: Server Name:	CiscoServer
Password. SIM PIN: Server Name: Authentication:	CiscoServer

Passaggio 11. (Facoltativo) Immettere il nome del server fornito dal provider di servizi Internet nel campo *Nome server*.

Nota: In questo esempio, il nome del server è CiscoServer.

Mobile Network Setup	
Configure Mode:	🔘 Auto 🖲 Manual
Card Mode:	
Access Point Name(APN):	CiscoAccessPoint
Dial Number:	1234567890
Username:	CiscoUser1
Password:	•••••
SIM PIN:	•••••
Server Name:	CiscoServer
Authentication:	Auto 🔻
Service Type:	HSDPA/3G/UMTS Preferred V

Passaggio 12. (Facoltativo) Scegliere il tipo di autenticazione dal menu a discesa. Autenticazione utilizzata dal provider di servizi. L'opzione predefinita è Auto. Se non si conosce l'opzione da scegliere, scegliere Automatico. Le opzioni sono:

- Auto questa opzione rileva automaticamente l'autenticazione utilizzata dal provider di servizi Internet del modem USB.
- PAP questa opzione è nota anche come Password Authentication Protocol. Utilizza una password per convalidare gli utenti prima che possano accedere alle risorse del server.
- CHAP Questa opzione è nota anche come Challenge-Handshake Authentication Protocol. Consente di autenticare un utente in un'entità di autenticazione, che può essere il provider di servizi Internet.

Nota: nell'esempio, viene scelto Auto.

🔍 Auto 🖲 Manual
CiscoAccessPoint
1234567890
CiscoUser1
••••••
••••••
CiscoServer
Auto 🔻
Auto PAP G/UMTS Preferred ▼ CHAP

Passaggio 13. (Facoltativo) Scegliere il tipo di servizio dal menu a discesa. Generalmente

viene fornito dal provider di servizi Internet.

Nota: Nell'esempio, si sceglie HSDPA/3G/UMTS Preferred.

Mobile Network Setup	
Configure Mode:	🔍 Auto 🖲 Manual
Card Mode:	
Access Point Name(APN):	CiscoAccessPoint
Dial Number:	1234567890
Username:	CiscoUser1
Password:	•••••
SIM PIN:	
Server Name:	CiscoServer
Server Name: Authentication:	CiscoServer Auto 🔻
Server Name: Authentication: Service Type:	CiscoServer Auto HSDPA/3G/UMTS Preferred HSDPA/2G/UMTS Preferred

Passaggio 14. Fare clic su Salva.

E-mail Settin	g
	Se
	Se
	Se
Save	Cancel

Èora necessario configurare correttamente una rete mobile sul router.