# Configurazione di NAT (Static Network Address Translation) sul router serie RV34x

# Obiettivo

Il protocollo NAT (Static Network Address Translation) viene utilizzato per conservare gli indirizzi IP. Consente alle reti IP private con indirizzi IP non registrati di connettersi a Internet. NAT converte gli indirizzi privati (non globalmente univoci) della rete interna in indirizzi legali prima che vengano inoltrati a un'altra rete. I siti che dispongono già di indirizzi IP registrati per i client su una rete interna potrebbero voler nascondere tali indirizzi da Internet in modo che gli hacker non possano attaccare direttamente i client. Se gli indirizzi dei client sono nascosti, viene stabilito un livello di protezione.

Grazie al NAT dinamico e al PAT (Public Address Translation), ciascun host utilizza un indirizzo o una porta diversi per ciascuna traduzione successiva. Poiché l'indirizzo mappato è lo stesso per ogni connessione consecutiva con NAT statico ed esiste una regola di conversione persistente, NAT statico consente agli host sulla rete di destinazione di avviare il traffico verso un host tradotto

Questo documento ha lo scopo di illustrare come configurare il NAT statico sul router serie RV34x.

#### Dispositivi interessati

• Serie RV34x

## Versione del software

• 1.0.01.11

## **Configurazione NAT statico**

Passaggio 1. Accedere all'utility basata sul Web del router e scegliere Firewall > NAT statico



Passaggio 2. Nella tabella NAT statica, fare clic su **Add** (Aggiungi) per creare una nuova voce.

Static NAT Table								
Enable	Private IP Range	Public IP Range	Range Length	Services				
Add	Edit	Delete Serv	ice Management					

Passaggio 3. Nel campo *Private IP Range Begin* (Inizio intervallo IP *privato*), immettere l'indirizzo IP iniziale dell'intervallo di indirizzi IP da mappare all'intervallo pubblico.

Nota: Nell'esempio, viene usato 192.168.2.100.

Private IP Range Begin	
192.168.2.100	ו

Passaggio 4. Nel campo *Inizio intervallo IP pubblico*, immettere l'intervallo di indirizzi IP iniziale fornito dal provider di servizi Internet (ISP).

Nota: Nell'esempio, viene usato 182.132.7.128.



Passaggio 5. Immettere il numero di indirizzi IP da associare all'indirizzo IP pubblico nel campo *Lunghezza intervallo*.

**Nota:** La lunghezza dell'intervallo non deve superare il numero di indirizzi IP validi. Nell'esempio viene utilizzato 7.



Passaggio 6. Dall'elenco a discesa Services IP (IP servizi), scegliere il tipo di servizio o protocollo da applicare al NAT statico.

Nota: Nell'esempio, viene scelto Tutto il traffico.

Services	Interfaces	
✓ All Traffic	1	
BGP		
DNS-TCP		
DNS-UDP		
ESP		
FTP		
HTTP		
HTTPS		
ICMP Destination Unreach	able	
ICMP Ping Reply		
ICMP Ping Request		
ICMP Redirect Message		
ICMP Router Advertisemen	it	
ICMP Router Solicitation		
ICMP Source Quench		
ICMP Time Exceeded		
ICMP Timestamp		
ICMP Type-6		
ICMP Type-7		
IMAP		
IMAP2		
IMAP3		

Passaggio 7. Dall'elenco a discesa Interfacce, scegliere un'origine o una porta per mappare il NAT statico.

**Nota:** Scegliere la porta di entrata del servizio Internet. Per questo esempio, viene scelta WAN1.

Interfaces		
✓ WAN1		
WAN2		
USB1		
USB2		

Passaggio 8. Fare clic su Apply (Applica) per salvare le impostazioni.

	S	Static NAT Table						
		Enable	Private IP R	Public IP R	Range Length	Services	Interfaces	
		$\checkmark$	192.168.2.100	182.132.7.128	7	All Traffic	WAN1	
		Add Edit Delete Service Management						
l								
(	A	Apply	Cancel					

Passaggio 9. (Facoltativo) Per aggiungere protocolli alle impostazioni di Gestione servizi, fare clic <u>qui</u>.

Passaggio 10. (Facoltativo) Per salvare la configurazione nel file della configurazione di

avvio, andare alla pagina **Copia/Salva configurazione** o fare clic sull' **Save** icona nella parte superiore della pagina.

A questo punto, la configurazione della funzione NAT statica sul router serie RV34x è riuscita.

