Gestione dei log di sistema (syslog) su un router serie RV34x

Obiettivo

Gli eventi di sistema sono attività che possono richiedere attenzione e che richiedono l'adozione delle azioni necessarie per eseguire il sistema senza problemi e prevenire errori. Questi eventi vengono registrati come registri. I registri di sistema (syslog) consentono all'amministratore di tenere traccia di eventi particolari che si verificano nel dispositivo.

Le impostazioni del registro definiscono le regole di registrazione e le destinazioni di output per i messaggi, le notifiche e altre informazioni man mano che sulla rete vengono registrati vari eventi. Questa funzionalità consente di notificare al personale responsabile che verranno intraprese le azioni necessarie quando si verifica un evento. I log possono essere inviati anche via email.

In questo documento viene spiegato come gestire le impostazioni del registro di sistema ed esportare le impostazioni del registro su un router serie RV34x.

Dispositivi interessati

• Serie RV34x

Versione del software

• 1.0.01.16

Gestione dei syslog su un router serie RV34x

Gestione Syslog

Passaggio 1. Accedere all'utility basata sul Web del router e scegliere **Statistiche > Visualizza log**.



Passaggio 2. Nell'area Categoria in Registri filtrati da, selezionare la casella di controllo della categoria di registro necessaria che si desidera visualizzare. Le categorie sono:

- Tutte controlla tutte le categorie.
- Kernel: visualizza i log correlati al kernel.
- Sistema: visualizza i log relativi al sistema.
- Firewall: visualizza i registri correlati al firewall.
- Rete Consente di visualizzare i registri correlati alla rete.
- VPN: consente di visualizzare i log correlati alla rete VPN (Virtual Private Network).
- SSLVPN: visualizza i registri correlati alla VPN SSL (Secure Sockets Layer).
- Licenza: visualizza i log relativi alla licenza.
- Filtro Web visualizza i log correlati al filtro Web.
- Controllo applicazione: visualizza i log correlati al controllo applicazione.
- Utenti: consente di visualizzare i log correlati agli utenti.
- 3G/4G: visualizza i registri relativi alla rete 3G/4G o mobile.

Nota: In questo esempio vengono selezionati Kernel, Rete di sistema, Licenza e Filtro Web.

Logs Filtered By										
	🗆 All	2	Kernel	2	System	Firewall	•	Network	VPN	SSLVPN
Category:			License		Web Filter	Application Control		Users	3G/4G	

Passaggio 3. Nell'area Gravità, controllare le severità del log necessarie da visualizzare. Le opzioni sono:

- Emergenza: livello 0. Il sistema non è utilizzabile. Questo viene in genere trasmesso a tutti i processi. La definizione del syslog è LOG_EMERG.
- Alert: livello 1. È necessario intervenire immediatamente. La definizione del syslog è

LOG_ALERT.

- Critico: livello 2. Condizioni critiche, ad esempio un errore del dispositivo rigido. La definizione del syslog è LOG_CRIT.
- Errore: livello 3. Condizioni di errore. La definizione di syslog è LOG_ERR.
- Avvertenza: livello 4. Condizioni di avvertenza. La definizione del syslog è LOG_WARNING.
- Notifica: livello 5. Condizione normale ma significativa. La definizione di syslog è LOG_NOTICE.
- Informazioni: livello 6. Solo messaggi informativi. La definizione del syslog è LOG_INFO. Condizione che non rappresenta una condizione di errore, ma che può richiedere una gestione speciale.
- Debug livello 7. I messaggi di debug contengono informazioni normalmente utili solo per il debug di un programma. La definizione del syslog è LOG_DEBUG

Nota: In questo esempio, sono selezionate le opzioni Emergenza (Emergency), Avviso (Alert), Critico (Critical), Errore (Error) e Avviso (Warning).



Passaggio 4. (Facoltativo) Nel campo *Parola chiave* immettere una parola chiave per limitare ulteriormente i risultati della ricerca. Può trattarsi di una data o di un evento in rete.

Nota: Nell'esempio, la parola chiave viene usata come inizio.

Keyword:	start
Show Logs	Configure Log Settings.

Passaggio 5. Fare clic su Show Logs. Nella tabella vengono visualizzati l'ora del log, la gravità del log, la categoria e la descrizione. Le definizioni sono le seguenti:

- Log Time: l'ora in cui è stato creato il messaggio syslog. La data viene visualizzata nel formato AAAA-MM-GG e l'ora nel formato militare.
- Gravità log: gravità del messaggio syslog.
- Categoria l'origine del messaggio syslog.
- Descrizione il messaggio principale del syslog.

Show Logs

Configure Log Settings.

Log Table			
Log Time	Log Severity	Category	Description
2017-02-23T00:57:16+00:00	warning	kern	kernel: [172.699483] pfe_vwd_ioctl: start
2017-02-23T00:57:16+00:00	warning	kern	kernel: [172.693067] pfe_vwd_ioctl: start
2017-02-23T00:57:16+00:00	warning	kern	kernel: [172.687078] pfe_vwd_ioctl: start
2017-02-23T00:57:16+00:00	warning	kern	kernel: [172.660196] pfe_vwd_ioctl: start
2017-02-23T00:57:16+00:00	warning	kern	kernel: [172.654633] pfe_vwd_ioctl: start
2017-02-23T00:57:16+00:00	warning	kern	kernel: [172.649207] pfe_vwd_ioctl: start
2017-02-23T00:57:16+00:00	warning	kern	kernel: [172.642186] pfe_vwd_ioctl: start
2017-02-23T00:57:16+00:00	warning	kern	kernel: [172.636299] pfe_vwd_ioctl: start
2017-02-23T00:57:16+00:00	warning	kern	kernel: [172.628789] pfe_vwd_ioctl: start
2017-02-23T00:57:16+00:00	warning	kern	kernel: [172.620962] pfe_vwd_ioctl: start

Passaggio 6. (Facoltativo) Per visualizzare un numero minore o più log su una singola pagina, fare clic sul menu a discesa nell'intestazione della tabella dei log. Le opzioni sono 50, 100 e 150.

Nota: nell'esempio, viene scelto 50.

	_
√ 50	hes per page
100	
150	
	✓ 50 100 150

Passaggio 7. (Facoltativo) Per visualizzare altri log, fare clic su **First**, **Previous**, **Next** o **Last** per scorrere le pagine del log.

First	Previous	1 / 2	Next	Last

Passaggio 8. (Facoltativo) Fare clic sul pulsante **Aggiorna** per aggiornare la pagina e visualizzare i log più recenti.

Refresh	Clear Logs	Export Logs to PC	Export Logs to USB

Passaggio 9. (Facoltativo) Per cancellare o cancellare i log dalla tabella, fare clic su **Cancella log**.

Refresh	Clear Logs	Export Logs to PC	Export Logs to USB

A questo punto, i log su un router serie RV34x dovrebbero essere visualizzati correttamente.

Esporta log

Passaggio 1. (Facoltativo) Per esportare e scaricare i log in un PC o in un computer, fare clic su **Esporta log in PC**. Verrà avviato un download nel browser.

Refresh	Clear Logs	Export Logs to PC	Export Logs to USB

Nota: Una volta completato il download, viene visualizzata una finestra che informa che il download è riuscito. Fare clic su **Close** (Chiudi) per continuare.

Download Success
Close

Passaggio 2. (Facoltativo) Per esportare i registri in un USB (Universal Serial Bus), fare clic su **Export Logs to USB (Esporta registri in USB)**. Viene visualizzata una finestra che consente di scegliere quale USB salvare nei log esportati.

Refresh Clear Logs Export Logs to PC Export Logs to USB	Refres	Clear	Logs Export	Logs to PC	Export Logs to USB
---------------------------------------------------------	--------	-------	-------------	------------	--------------------

Passaggio 3. Fare clic su un pulsante di opzione per determinare dove verranno salvati i registri.

Nota: Nell'esempio viene scelto USB1.



Passaggio 4. Fare clic su Esporta.

Export Logs to USB				
Choose the USB drive to export logs USB1 USB2				
Export Cancel				

Nota: Una volta completata l'esportazione, viene visualizzata una finestra che informa che il download è riuscito. Fare clic su Chiudi per continuare.



A questo punto, i log devono essere esportati su un router serie RV34x.