Configurazione delle regole di accesso su un router serie RV34x

Obiettivo

RV340 Dual-WAN VPN Router è un dispositivo flessibile, ad alte prestazioni e facile da usare, ideale per le piccole aziende. Con funzionalità di protezione aggiuntive, ad esempio Filtro Web, Controllo applicazione e Protezione origine IP. Il nuovo RV340 offre connettività cablata a banda larga e ad alta sicurezza per piccoli uffici e dipendenti remoti. Queste nuove funzioni di sicurezza consentono inoltre di regolare con facilità le attività consentite sulla rete.

Le regole o i criteri di accesso sul router serie RV34x consentono di configurare le regole per aumentare la sicurezza della rete. Una combinazione di regole e si dispone di un Access Control List (ACL). Gli ACL sono elenchi che bloccano o consentono l'invio di traffico da e verso determinati utenti. È possibile configurare le regole di accesso in modo che siano sempre attive o basate su pianificazioni definite.

Alla fine dell'elenco, gli ACL hanno un rifiuto implicito, quindi il traffico non può passare a meno che non lo si autorizzi esplicitamente. Ad esempio, se si desidera consentire a tutti gli utenti di accedere a una rete tramite il router, ad eccezione di determinati indirizzi, è necessario negare gli indirizzi particolari e quindi consentire tutti gli altri.

In questo articolo viene spiegato come configurare le regole di accesso su un router serie RV34x.

Dispositivi interessati

• Serie RV34x

Versione del software

- 1.0.1.16
 - Dopo la pubblicazione di questo articolo è disponibile un aggiornamento del firmware dell'interfaccia utente. Fare clic qui per andare alla pagina dei download e individuare il prodotto specifico.

Configurazione di una regola di accesso su un router serie RV34x

Creare una regola di accesso

Passaggio 1. Accedere all'utility basata sul Web del router e scegliere **Firewall > Regole di** accesso.



Passaggio 2. Nella tabella Regole di accesso IPv4 o IPv6 fare clic su **Aggiungi** per creare una nuova regola.

Nota: Sui router serie RV34x è possibile configurare fino a 202 regole. Nell'esempio viene usato il protocollo IPv4.

A	Access Rules						
	IPv	4 Access I	Rules Tab	ole			
[Priority	Enable	Action	Service		
		201	\checkmark	Allowed	IPv4: All Traffic		
		202	\checkmark	Denied	IPv4: All Traffic		
		Add	E	dit	Delete		

Passaggio 3. Selezionare la casella di controllo Abilita stato regola per abilitare la regola.

Rule Status:



Passaggio 4. Nel menu a discesa Azione, scegliere se il criterio consentirà o negherà i dati.

Nota: Nell'esempio riportato di seguito viene scelto Consenti.



Passaggio 5. Dal menu a discesa Servizi, scegliere il tipo di traffico che il router consentirà o

negherà.

Nota: Per questo esempio, viene scelto Tutto il traffico. Tutto il traffico sarà autorizzato.

Services:	IPv4 IPv	✓ All Traffic
Log:	True 🖨	BGP DNS-TCP
Source Interface:	WAN1 \$	DNS-UDP ESP
o		FTD

Passaggio 6. Dal menu a discesa Log, scegliere un'opzione per determinare se il router registrerà il traffico autorizzato o rifiutato. Le opzioni sono:

- Mai: il router non registrerà mai il traffico autorizzato e rifiutato.
- True: il router registrerà il traffico che corrisponde al criterio.

Nota: Nell'esempio viene scelto Mai.



Passaggio 7. Dal menu a discesa Interfaccia di origine, scegliere un'interfaccia per il traffico in entrata o in entrata a cui applicare i criteri di accesso. Le opzioni sono

- WAN1: il criterio si applica solo al traffico proveniente da WAN1.
- WAN2 Il criterio si applica solo al traffico proveniente da WAN2.
- USB1: il criterio si applica solo al traffico proveniente da USB1.
- USB2 il criterio si applica solo al traffico proveniente da USB2.
- VLAN1: il criterio si applica solo al traffico VLAN1.
- Any: il criterio si applica a qualsiasi interfaccia.

Nota: Se è stata configurata una VLAN (Virtual Local Area Network) aggiuntiva, l'opzione VLAN viene visualizzata nell'elenco. Nell'esempio, viene scelta WAN1.



criterio. Le opzioni sono:

- Qualsiasi Il criterio verrà applicato a qualsiasi indirizzo IP della rete. Se si sceglie questa opzione, andare al passaggio 12.
- IP singolo: il criterio si applica a un singolo host o indirizzo IP. Se si sceglie questa opzione, andare al passaggio 9.
- Intervallo IP: il criterio si applica a un set o a un intervallo di indirizzi IP. Se si sceglie questa opzione, andare al passaggio 10.
- Subnet: il criterio si applica a un'intera sottorete. Se si sceglie questa opzione, andare al passaggio 11.

Nota: Nell'esempio, viene scelto Qualsiasi.

Source Address:	✔ Any	ŧ
Destination Interface:	Single IP IP Range	÷
Destination Address:	Subnet	\$

Passaggio 9. (Facoltativo) Nel passaggio 8 è stato scelto un solo indirizzo IP, immettere un solo indirizzo IP per il criterio da applicare, quindi andare al passaggio 12.

Nota: Nell'esempio, viene usato 200.200.22.52.

Source Address:	Single IP	\$ 200.200.22.52	
Source Address:	Single IP	 200.200.22.52	

Passaggio 10. (Facoltativo) Se nel passaggio 8 è stato scelto Intervallo IP, immettere gli indirizzi IP iniziale e finale nei campi dell'indirizzo IP corrispondenti.

Nota: Nell'esempio, 200.200.22.22 viene usato come indirizzo IP iniziale e 200.200.22.34 come indirizzo IP finale.

Source Address:	IP Range	\$ 200.200.22.22	То	200.200.22.34

Passaggio 11. (Facoltativo) Se nel passaggio 8 è stata scelta una subnet, immettere l'ID di rete e la subnet mask corrispondente per applicare il criterio.

Nota: Nell'esempio, 200.200.22.1 viene usato come ID subnet e 24 come subnet mask.

Source Address:	Subnet	\$ 200.200.22.1	1	24

Passaggio 12. Dal menu a discesa Interfaccia di destinazione, scegliere un'interfaccia per il traffico in uscita o in uscita a cui applicare i criteri di accesso. Le opzioni sono WAN1, WAN2, USB1, USB2, VLAN1 e Any.

Nota: Per questo esempio, viene scelta WAN1.

Destination Interface	✓ WAN1	
	WAN2	
Destination Address:	USB1	Ð
	USB2	
	VLAN1	
	Any	
Scheduling		

Passaggio 13. Dal menu a discesa Indirizzo di destinazione, scegliere una destinazione a cui applicare il criterio. Le opzioni sono Any, Single IP, IP Range, Subnet.

Nota: Nell'esempio, viene scelto Qualsiasi. Andare al passo 17.



Passaggio 14. (Facoltativo) Se nel passaggio 13 è stato scelto IP singolo, immettere un indirizzo IP singolo per il criterio da applicare.

Nota: Nell'esempio, viene usato 210.200.22.52.

Destination Address:	Single IP	\$ 210.200.22.52

Passaggio 15. (Facoltativo) Se nel Passaggio 13 è stato scelto Intervallo IP, immettere gli indirizzi IP iniziale e finale nei rispettivi campi di indirizzi IP.

Nota: Nell'esempio, l'indirizzo IP iniziale è 210.200.27.22 e l'indirizzo IP finale è 210.200.27.34. Andare al <u>passo 17</u>.

Destination Address:	IP Range	\$ 210.200.27.22	То	210.200.27.34

Passaggio 16. (Facoltativo) Se nel passaggio 13 è stata scelta una subnet, immettere l'indirizzo di rete e la subnet mask corrispondente per applicare il criterio.

Nota: Nell'esempio, 210.200.27.1 viene usato come indirizzo di subnet e 24 come subnet mask.

Destination Address:	Subnet		210.200.27.1	1	24
		_			

Passaggio 17. Dall'elenco a discesa Nome programmazione scegliere una programmazione a cui applicare il criterio. per informazioni su come configurare una pianificazione, fare clic <u>qui</u>.



Passaggio 18. Fare clic su Applica.

Access Rules	
Rule Status:	Enable
Action:	Allow \$
Services:	IPv4 IPv6 All Traffic
Log:	True 💠
Source Interface:	WAN1 \$
Source Address:	Any \$
Destination Interface:	WAN1 \$
Destination Address:	Any 🗘
Scheduling	
Schedule Name:	BUSINESS Click here to configure the schedules
Apply Can	cel

A questo punto, è necessario creare una regola di accesso su un router serie RV.

Modificare una regola di accesso

Passaggio 1. Nella tabella Regole di accesso IPv4 o IPv6 selezionare la casella di controllo accanto alla regola di accesso che si desidera configurare.

Nota: Nell'esempio, nella tabella Regole di accesso IPv4, viene scelta la priorità 1.

IPv	IPv4 Access Rules Table							
	Priority	Enable	Action	Service	Source Interface			
0	1	\checkmark	Allowed	IPv4: All Traffic	WAN1			
	2	\checkmark	Denied	IPv4: BGP	WAN1			
	3	\checkmark	Allowed	IPv4: FTP	WAN1			
	201	\checkmark	Allowed	IPv4: All Traffic	VLAN			
	202	\checkmark	Denied	IPv4: All Traffic	WAN			
	Add	E	dit	Delete				

Passaggio 2. Fare clic su Modifica.

IPv	IPv4 Access Rules Table									
	Priority	Enable	Action	Service	Source Interface					
	1	\checkmark	Allowed	IPv4: All Traffic	WAN1					
	2	\checkmark	Denied	IPv4: BGP	WAN1					
	3	\checkmark	Allowed	IPv4: FTP	WAN1					
	201	\checkmark	Allowed	IPv4: All Traffic	VLAN					
	202	\checkmark	Denied	IPv4: All Traffic	WAN					
	Add	E	dit	Delete						

Passaggio 3. (Facoltativo) Nella colonna Configura fare clic sul pulsante **Modifica** nella riga della regola di accesso desiderata.

Schedule	Configure	e		
BUSINESS	Edit	Delete	Up	Down
BUSINESS	Edit	Delete	Up	Down
ANYTIME	Edit	Delete	Up	Down
ANYTIME	Edit	Delete	Up	Down
ANYTIME	Edit	Delete	Up	Down

Passaggio 4. Aggiornare i parametri necessari.

Access Rules	
Rule Status:	Enable
Action:	Allow \$
Services:	IPv4 IPv6 All Traffic
Log:	True 💠
Source Interface:	WAN1 \$
Source Address:	Any 🗘
Destination Interface:	USB1 ¢
Destination Address:	Single IP \$ 192.168.1.1
Scheduling	
Schedule Name:	BUSINESS Click here to configure the schedules
Apply Can	cel

Passaggio 5. Fare clic su Applica.

Access Rules								
Rule Status:	Enable							
Action:	Allow \$							
Services:	IPv4 IPv6 All Traffic \$							
Log:	True 💠							
Source Interface:	WAN1 \$							
Source Address:	Any 🗘							
Destination Interface:	USB1 ¢							
Destination Address:	Single IP \$ 192.168.1.1							
Scheduling								
Schedule Name:	BUSINESS Click here to configure the schedules							
Apply Cancel								

Passaggio 6. (Facoltativo) Per modificare la priorità di una regola di accesso nella colonna Configura, fare clic sul pulsante **Su** o **Giù** della regola di accesso che si desidera spostare.

Nota: Quando una regola di accesso viene spostata verso l'alto o verso il basso, si sposta di un passo al di sopra o al di sotto della posizione originale. In questo esempio, la priorità 1 verrà spostata verso il basso.

IPv	IPv4 Access Rules Table												
	Priority	Enable	Action	Service	Source Interf	Source	Destinat	Destination	Schedule	Configure			
	1		Allowed	IPv4: All T	WAN1	Any	USB1	192.168.1.1	BUSINESS	Edit	Delete	Up	Down
	2	V	Denied	IPv4: BGP	WAN1	Any	WAN1	Any	BUSINESS	Edit	Delete	Up	Down
0	3	1	Allowed	IPv4: FTP	WAN1	Any	USB2	Any	ANYTIME	Edit	Delete	Up	Down
0	201	1	Allowed	IPv4: All T	VLAN	Any	WAN	Any	ANYTIME				Down
\bigcirc	202	\checkmark	Denied	IPv4: All T	WAN	Any	VLAN	Any	ANYTIME	Edit			Down
	Add	E		Delete									

Nota: Nell'esempio, la priorità 1 è ora la priorità 2.

IP	IPv4 Access Rules Table												
	Priority	Enable	Action	Service	Source Inter	Source	Destina	Destination	Schedule	Configure	1		
	1	V	Denied	IPv4: BGP	WAN1	Any	WAN1	Any	BUSINESS	Edit	Delete	Up	Down
\square	2	V	Allowed	IPv4: All Tr	WAN1	Any	USB1	192.168.1.1	BUSINESS	Edit	Delete	Up	Down
	3	V	Allowed	IPv4: FTP	WAN1	Any	USB2	Any	ANYTIME	Edit	Delete	Up	Down
	201	V	Allowed	IPv4: All Tr	VLAN	Any	WAN	Any	ANYTIME	Edit	Delete		Down
\bigcirc	202	V	Denied	IPv4: All Tr	WAN	Any	VLAN	Any	ANYTIME	Edit	Delete		Down
	Add	E	dit										

Passaggio 7. Fare clic su Applica.

IPv4 Access Rules Table										
	Priority	Enable	Action	Service	Source Int					
	1	\checkmark	Denied	IPv4: BGP	WAN1					
	2	\checkmark	Allowed	IPv4: All Traffic	WAN1					
	3	\checkmark	Allowed	IPv4: FTP	WAN1					
	201	\checkmark	Allowed	IPv4: All Traffic	VLAN					
	202	\checkmark	Denied	IPv4: All Traffic	WAN					
	Add)E	dit	Delete						
IPv6 Access Rules Table										
IP۱	6 Access	Rules Tab	le							
IPv	6 Access Priority	Rules Tab Enable	Action	Service	Source Int					
	Priority 201	Rules Tab Enable	Action Allowed	Service IPv6: All Traffic	Source Int					
	Priority 201 202	Rules Tab Enable V	Action Allowed Denied	Service IPv6: All Traffic IPv6: All Traffic	Source Int VLAN WAN					

A questo punto, è possibile modificare una regola di accesso su un router serie RV34x.

Eliminare una regola di accesso

Passaggio 1. Nella tabella Regole di accesso IPv4 o IPv6 selezionare la casella di controllo accanto alla regola di accesso che si desidera eliminare.

Nota: Nell'esempio, nella tabella Regole di accesso IPv4, viene scelta la priorità 1.

IPv	IPv4 Access Rules Table										
	Priority	Enable	Action	Service	Source Interface						
\bigcirc	1	\checkmark	Allowed	IPv4: All Traffic	WAN1						
	2	\checkmark	Denied	IPv4: BGP	WAN1						
	3	\checkmark	Allowed	IPv4: FTP	WAN1						
	201	\checkmark	Allowed	IPv4: All Traffic	VLAN						
	202	\checkmark	Denied	IPv4: All Traffic	WAN						
	Add	E	dit	Delete							

Passaggio 2. Fare clic su **Delete** situato sotto la tabella o sul pulsante Delete nella colonna Configure.

IPv	IPv4 Access Rules Table									
	Priority	Enable	Action	Service	Source Interface					
	1	\checkmark	Allowed	IPv4: All Traffic	WAN1					
	2	\checkmark	Denied	IPv4: BGP	WAN1					
	3	\checkmark	Allowed	IPv4: FTP	WAN1					
	201	\checkmark	Allowed	IPv4: All Traffic	VLAN					
	202	\checkmark	Denied	IPv4: All Traffic	WAN					
	Add	E	dit	Delete						

Passaggio 3. Fare clic su Applica.

CCE	ess Rule	es								
IPv4 Access Rules Table										
	Priority	Enable	Action	Service	Sourc					
	1	\checkmark	Denied	IPv4: BGP	WAN1					
	2	\checkmark	Allowed	IPv4: FTP	WAN1					
	201	\checkmark	Allowed	IPv4: All Traffic	VLAN					
	202	\checkmark	Denied	IPv4: All Traffic	WAN					
	Add	E	dit	Delete						
IPv	6 Access	Rules Tah	ale							
	Priority	Enable	Action	Service	Sourc					
	201	\checkmark	Allowed	IPv6: All Traffic	VLAN					
	202	\checkmark	Denied	IPv6: All Traffic	WAN					
	Add	E	dit	Delete						
Apply Restore to Default Rules Service Management										

A questo punto, è necessario eliminare una regola di accesso sul router serie RV34x.

Qui è disponibile un video relativo a questo articolo...

Fare clic qui per visualizzare altre Tech Talks di Cisco