Configurazione delle impostazioni wireless di base sul router RV340W

Obiettivo

Le reti wireless funzionano inviando informazioni su onde radio, che possono essere più vulnerabili agli intrusi rispetto alle reti cablate. È possibile rendere la rete più sicura configurando le impostazioni wireless di base del router. Il router RV340W ha fornito quattro SSID (Service Set Identifier) predefiniti che usano le stesse password predefinite che possono essere personalizzate per aumentare la sicurezza della rete.

In questo documento viene spiegato come configurare le impostazioni wireless di base del router RV340W.

Dispositivi interessati

• RV340W

Versione del software

• 1.0.01.16

Configurazione delle impostazioni wireless di base

Configurazione 2,4 GHz

Passaggio 1. Accedere all'utility basata sul Web del router e scegliere **Wireless** > **Impostazioni di base** > **2.4G**.

Getting Started	
Status and Statistics	
Administration	
System Configuration	n
▶ WAN	
▶ QoS	
► LAN	
 Wireless 	
Basic Settings Advance Settings Captive Portal WPS	
Routing	
Firewall	
VPN	
Security	
_	
2.4G 5G	
Radio:	Enable
Wireless Network Mode:	B/G/N-Mixed \$
Channel Bandwidth:	20MHz 20/40MHz
Primary Channel:	
Channel	
U-APSD(WMM Power Save):	 Enable
MAX Associated Clients:	50 (Range: 0-50)

Passaggio 2. Verificare che la casella di controllo Attiva radio sia selezionata per attivare le reti wireless. Questa opzione è selezionata per default.

Nota: RV340W è dotato di un interruttore fisico per la radio wireless. Per modificare la pagina, è necessario che sia in posizione ON.

2.4G	5G		
Radio:			Enable
Wireles	s Net	work Mode:	B/G/N-Mixed \$
Chann	el Ban	dwidth:	20MHz 20/40MHz 20/40MHz
Primar	y Char	nnel:	🔵 Lower 💿 Upper
Chann	el:		Auto 💠
U-APS	D(WM	M Power Save):	Enable
MAX A	ssocia	ted Clients:	50 (Range: 0-50)

Passaggio 3. Nell'elenco a discesa Modalità rete wireless, scegliere una modalità di rete wireless.

Le opzioni sono:

- B/G/N-Mixed: consente la connessione di periferiche Wireless-B, Wireless-G e Wireless-N alla rete. Scegliendo B/G/N-Mixed sarà possibile connettere alla rete wireless un'ampia gamma di dispositivi con diversi standard wireless.
- Solo B Consente ai dispositivi che supportano solo lo standard 802.11b di connettersi alla rete. Wireless-B ha una velocità massima di dati raw di 11 Mbps. I dispositivi su questa banda wireless spesso subiscono interferenze da altri prodotti che operano nella gamma di frequenza di 2,4 GHz.
- Solo G Consente alle periferiche che supportano solo lo standard Wireless-G di connettersi alla rete. Lo standard 802.11g funziona a una velocità massima di 54 Mbps nella gamma di frequenza di 2.4 GHz.
- Solo N Consente alle periferiche che supportano solo lo standard Wireless-N di connettersi alla rete. Lo standard 802.11n funziona sia nella banda di frequenza 2.4 GHz che nella banda di frequenza 5 GHz.
- B/G-Mixed: consente ai dispositivi che supportano gli standard 802.11b e 802.11g di connettersi alla rete.
- G/N-Mixed: consente ai dispositivi che supportano gli standard 802.11g e 802.11n di connettersi alla rete.

Nota: Se i dispositivi client wireless funzionano in una modalità di rete wireless specifica, è consigliabile scegliere tale modalità. Ad esempio, se le periferiche wireless supportano solo lo standard 802.11N, scegliere *Solo N* dall'elenco a discesa Modalità rete wireless. Di conseguenza, se si dispone di una serie di dispositivi che funzionano in modalità di rete wireless diverse, è preferibile scegliere una delle modalità di rete miste disponibili. Nell'esempio, si sceglie B/G/N-Mixed.

2.4G 5G	B Only G Only N Only
Radio:	B/G-Mixed
Wireless Network Mode:	✓ B/G/N-Mixed
Channel Bandwidth:	20MHz O 20/40MHz 20/40MHz
Primary Channel:	Lower Upper
Channel:	Auto 🖨
U-APSD(WMM Power Save)	: 🕑 Enable
MAX Associated Clients:	50 (Range: 0-50)

Passaggio 4. Se nel passaggio 3 è stato selezionato Combinato B/G/N, Solo N o Combinato G/N, scegliere la larghezza di banda wireless della rete. In caso contrario, andare al <u>passo 6</u>

- 20MHz: funziona con la modalità di rete B/G/N-Mixed, G/N-Mixed e N Only, ma può essere soggetta a una velocità effettiva inferiore.
- 20/40 MHz: consente al router di commutare automaticamente tra 20 e 40 MHz tra 20 e 40 MHz. Ha un throughput migliore ma non stabile come 20MHz.

Nota: Nell'esempio, viene scelto 20/40 MHz.

2.4G	5G	
Radio:	:	 Enable
Wirele	ess Network Mode:	B/G/N-Mixed \$
Chann	nel Bandwidth:	20MHz O 20/40MHz
Primar	ry Channel:	🔵 Lower 💿 Upper
Chann	nel:	Auto 💠
U-APS	SD(WMM Power Save):	Enable
MAX A	Associated Clients:	50 (Range: 0-50)

Passaggio 5. (Facoltativo) Scegliere il pulsante di opzione appropriato per impostare un canale come principale. Il canale principale viene utilizzato per i dispositivi che supportano solo canali a 20/40 MHz.

Nota: Per questo esempio, si sceglie Inferiore. I pulsanti di opzione potrebbero essere disattivati se Channel è impostato su Auto. Per modificare questa impostazione, andare al <u>Passaggio 6</u>.

2.4G	5G	
Radio	:	Enable
Wirele	ess Network Mode:	B/G/N-Mixed \$
Chann	nel Bandwidth:	20MHz 20/40MHz
Prima	ry Channel:	💽 Lower 💿 Upper
Chann	nel:	Channel 6 \$
U-APS	SD(WMM Power Sa	ive): 🗹 Enable
MAX	Associated Clients:	50 (Range: 0-50)

Passaggio 6. Nell'elenco a discesa Canale, scegliere il canale.

Nota: Scegliendo Automatico, il router cambia automaticamente la frequenza wireless nel canale meno congestionato. Se sono presenti numerosi dispositivi che operano sulla frequenza di 2,4 GHz, si consiglia di scegliere il canale 1 che funziona a 2,412 GHz o il canale 11 che funziona a 2,462 GHz. Per impostazione predefinita, la maggior parte dei punti di accesso di fascia consumer utilizza il canale 6. Scegliendo il canale 1 o il canale 11 si eliminano le potenziali interferenze tra i dispositivi.

Il canale varia leggermente nella gamma di frequenza e nella velocità. Se si sceglie la frequenza più bassa, si disporrà di un intervallo wireless più lungo ma la velocità sarà inferiore. Se si dispone di una frequenza maggiore, si avrà una portata wireless più breve ma una velocità più elevata. In questo esempio, il canale wireless viene lasciato su Auto, che è anche l'impostazione predefinita.

2.4G 5G	
Radio:	Enable
Wireless Network Mode:	B/G/N-Mixed \$
Channel Bandwidth:	20MHz 20/40MHz
Primary Channel:	Auto pper
Channel:	✓ Channel 6
U-APSD(WMM Power Save)	Channel 7 Channel 8
MAX Associated Clients:	Channel 9 Channel 10 nge: 0-50)
	Channel 11

Nell'esempio, viene scelto il canale 6.

Passaggio 7. (Facoltativo) Selezionare la casella di controllo **Abilita** nell'area U-APSD (risparmio energia WMM) per abilitare la funzione U-APSD (Unscheduled Automatic Power Save Delivery). U-APSD è uno schema di risparmio energetico ottimizzato per le applicazioni in tempo reale, come l'utilizzo del protocollo VoIP (Voice over Internet Protocol) e il trasferimento di dati full-duplex su WLAN. Classificando il traffico IP in uscita come dati vocali, questi tipi di applicazioni possono aumentare la durata della batteria e ridurre al minimo i ritardi di trasmissione.

Nota: In questo esempio, U-APSD (WMM Power Save) è disabilitato. Tuttavia, questa opzione è attivata per default.

2.4G 5G	
Radio:	Enable
Wireless Network Mode:	B/G/N-Mixed \$
Channel Bandwidth:	20MHz 20/40MHz
Primary Channel:	O Lower O Upper
Channel:	Channel 6 \$
U-APSD(WMM Power Save)	: 🕢 Enable
MAX Associated Clients:	15 (Range: 0-50)
Apply Cancel]

Passaggio 8. Limitare il numero di client che possono essere associati alla radiofrequenza immettendo un valore compreso tra 0 e 50 nel campo *MAX Associated Clients*. Il valore predefinito è 50.

Nota: In questo esempio, il numero massimo di client associati è 15.

2.4G 5G	
Radio:	Enable
Wireless Network Mode	B/G/N-Mixed \$
Channel Bandwidth:	20MHz 20/40MHz
Primary Channel:	Lower Upper
Channel:	Channel 6 🜲
U-APSD(WMM Power S	ave): 🕢 Enable
MAX Associated Clients	: 15 (Range: 0-50)
Apply Canc	el

Passaggio 9. Fare clic su Applica.

2.4G 5G	
Radio:	Enable
Wireless Network Mode:	B/G/N-Mixed \$
Channel Bandwidth:	20MHz 20/40MHz
Primary Channel:	Lower Upper
Channel:	Channel 6 ¢
U-APSD(WMM Power Save):	Enable
MAX Associated Clients:	15 (Range: 0-50)
Apply Cancel	

A questo punto, le impostazioni wireless di base per la banda 2.4 GHz sul router RV340W devono essere configurate correttamente.

Configurazione banda 5 GHz

Passaggio 1. Fare clic sulla scheda 5G.

2.4G 5G	
Radio:	 Enable
Wireless Network Mode:	A/N/AC-Mixed \$
Channel Bandwidth:	 20MHz 40MHz 80MHz
Primary Channel:	Lower Upper
Channel:	Channel 40 \$
U-APSD(WMM Power Save):	 Enable
Multi-User MIMO:	 Enable
MAX Associated Clients:	124 (Range: 0-128)

Passaggio 2. Verificare che la casella di controllo **Attiva** radio sia selezionata per attivare le reti wireless. Questa opzione è selezionata per default.

2.4G 5G	
Radio:	O Enable
Wireless Network Mode:	A/N/AC-Mixed \$
Channel Bandwidth:	 20MHz 40MHz 80MHz
Primary Channel:	 Lower Upper Upper
Channel:	Channel 40 🛊
U-APSD(WMM Power Save):	 Enable
Multi-User MIMO:	Enable
MAX Associated Clients:	124 (Range: 0-128)

Passaggio 3. Nell'elenco a discesa Modalità rete wireless, scegliere una modalità di rete wireless. Le opzioni sono:

- Solo A: funziona tra 5,725 GHz e 5,850 GHz e supporta fino a 54 Mbps. Scegliere questa opzione se la rete contiene solo periferiche Wireless-A.
- N/AC-Mixed: selezionare questa opzione se nella rete è presente una combinazione di periferiche Wireless-N e Wireless-AC.
- A/N/AC-Mixed: selezionare questa opzione se nella rete è presente una combinazione di periferiche Wireless-A, Wireless-N e Wireless-AC. Si tratta dell'impostazione predefinita per il modello 5G RV340W.

2.4G 5G	
Radio:	A Only N/AC-Mixed
Wireless Network Mode:	✓ A/N/AC-Mixed
Channel Bandwidth:	O 20MHz
	④ 40MHz
	80MHz
Primary Channel:	O Lower Upper
Channel:	Channel 40 💠
U-APSD(WMM Power Save)	: 🗹 Enable
Multi-User MIMO:	Enable
MAX Associated Clients:	124 (Range: 0-128)
Multi-User MIMO: MAX Associated Clients:	 Enable 124 (Range: 0-128)

Passaggio 4. Scegliere la banda wireless in Larghezza di banda canale. Le opzioni sono:

- 20MHz: funziona con la modalità di rete B/G/N-Mixed, G/N-Mixed e N-Only, ma può essere soggetta a una velocità effettiva inferiore.
- 40 MHz: ha un throughput migliore ma non stabile come 20 MHz. Questa opzione consente di selezionare un canale principale.

 80 MHz — impostazione predefinita. È per un throughput ottimale per la modalità Wireless-AC.

Nota: Nell'esempio, viene scelto 40MHz.

2.4G 5G	
Radio:	Enable
Wireless Network Mode:	A/N/AC-Mixed \$
Channel Bandwidth:	20MHz
	0 40MHz
	80MHz
Primary Channel:	 Lower Upper Upper
Channel:	Channel 40 \$
U-APSD(WMM Power Save):	Enable
Multi-User MIMO:	Enable
MAX Associated Clients:	124 (Range: 0-128)

Passaggio 5. (Facoltativo) Scegliere il pulsante di opzione appropriato per impostare un canale come principale. Il canale principale viene utilizzato per i dispositivi che supportano solo canali a 20/40 MHz.

Nota: Per questo esempio, si sceglie Upper. I pulsanti di opzione potrebbero essere disattivati se Channel è impostato su Auto. Per modificare questa impostazione, andare al <u>Passaggio 6</u>.

2.4G 5G	
Radio:	Enable
Wireless Network Mode:	A/N/AC-Mixed \$
Channel Bandwidth:	20MHz
	e 40MHz
	80MHz
Primary Channel:	O Lower O Upper
Channel:	Channel 40 \$
U-APSD(WMM Power Save):	Enable
Multi-User MIMO:	Enable
MAX Associated Clients:	124 (Range: 0-128)

Passaggio 6. Nell'elenco a discesa Canale wireless, scegliere il canale wireless. I canali disponibili variano a seconda del dispositivo.

Nota: Nell'esempio, viene scelto Channel 40.

2.4G 5G		
Radio:		Enable
Wireless Netwo	rk Mode:	A/N/AC-Mixed \$
Channel Bandw	vidth:	 20MHz 40MHz 80MHz
Primary Channe	el:	Auto
Channel:	- (✓ Channel 40
U-APSD(WMM	Power Save)	Channel 48 Channel 56
Multi-User MIM	0:	Channel 64
MAX Associated Clients:		Channel 112 Channel 136 ge: 0
		Channel 153
Apply	Cancel	
Арріу	Cancel	J

Passaggio 7. (Facoltativo) Selezionare la casella di controllo **Abilita** nell'area U-APSD (Risparmio energia WMM) per abilitare la funzione U-APSD (Unscheduled Automatic Power Save Delivery). U-APSD è uno schema di risparmio energetico ottimizzato per le applicazioni in tempo reale, come l'utilizzo del protocollo VoIP (Voice over Internet Protocol) e il trasferimento di dati full-duplex su WLAN. Classificando il traffico IP in uscita come dati vocali, questi tipi di applicazioni possono aumentare la durata della batteria e ridurre al minimo i ritardi di trasmissione.

Nota: In questo esempio, U-APSD (WMM Power Save) è disabilitato. Tuttavia, questa opzione è attivata per default.

2.4G 5G	
Radio:	Enable
Wireless Network Mode:	A/N/AC-Mixed \$
Channel Bandwidth:	20MHz
	④ 40MHz
	80MHz
Primary Channel:	O Lower Upper
Channel:	Channel 40 🛊
U-APSD(WMM Power Save):	Enable
Multi-User MIMO:	Enable
MAX Associated Clients:	124 (Range: 0-128)

Passaggio 8. (Facoltativo) Selezionare la casella di controllo **Abilita** MIMO multiutente per abilitare la comunicazione a valle simultanea a più dispositivi wireless per un uso più efficiente dello spettro. L'opzione è abilitata per impostazione predefinita. La telecamera RV340W supporta l'MU-MIMO (Multi-User Multiple Input, Multiple Output),

2.4G 5G	
Radio:	Enable
Wireless Network Mode:	A/N/AC-Mixed \$
Channel Bandwidth:	20MHz
	40MHz
	80MHz
Primary Channel:	O Lower O Upper
Channel:	Channel 40 \$
U-APSD(WMM Power Save):	Enable
Multi-User MIMO:	O Enable
MAX Associated Clients:	124 (Range: 0-128)

Passaggio 9. Limitare il numero di client che possono essere associati alla radiofrequenza immettendo un valore compreso tra 0 e 128 nel campo *Numero massimo client associati*. Il valore predefinito è 124.

Nota: In questo esempio, la quantità massima di client associati è 50.

2.4G 5G	
Radio:	Enable
Wireless Network Mode:	A/N/AC-Mixed \$
Channel Bandwidth:	20MHz
	40MHz
	80MHz
Primary Channel:	O Lower Upper
Channel:	Channel 40 🛊
U-APSD(WMM Power Save):	Enable
Multi-User MIMO:	Enable
MAX Associated Clients:	50 (Range: 0-128)
Apply Cancel]

Passaggio 10. Fare clic su Applica.

2.4G 5G	
Radio:	Enable
Wireless Network Mode:	A/N/AC-Mixed \$
Channel Bandwidth:	 20MHz 40MHz 80MHz
Primary Channel:	🔾 Lower 💿 Upper
Channel:	Channel 40 🜲
U-APSD(WMM Power Save):	Enable
Multi-User MIMO:	 Enable
MAX Associated Clients:	50 (Range: 0-128)
Apply Cancel	

A questo punto è necessario configurare correttamente le impostazioni wireless di base per la banda a 5 GHz.

Modificare il nome della rete wireless o il SSID

Passaggio 1. Nell'area Tabella wireless, selezionare le caselle corrispondenti agli SSID che si desidera configurare. È possibile modificare più SSID contemporaneamente.

Nota: Nell'esempio, viene modificato solo il SSID ciscosb1.

Basic Settings				
Wireless Table				
	Enable	SSID Name	Radio	SSID Broadcast
0		ciscosb1	Both	
		ciscosb2	Both	
		ciscosb3	Both	
		ciscosb4	Both	
	Add	Edit	Dele	te

Passaggio 2. Fare clic su Edit (Modifica) per modificare il SSID.

Basic Settings				
Wi	Wireless Table			
	Enable	SSID Name	Radio	SSID Broadcast
		ciscosb1	Both	
		ciscosb2	Both	
		ciscosb3	Both	
		ciscosb4	Both	
	Add	Edit	Dele	te

Nota: Viene visualizzata la pagina Aggiungi/Modifica impostazioni SSID wireless.

Add/Edit Wireless SSID Settings		
SSID Name:	ciscosb1	
Enable:	✓	
Actively applied to Radio:	Both 🛊	
SSID Broadcast:	C Enable	
Security Mode:	None \$	
PMF:	Not Required Capable Required	
Wireless Isolation within SSID:	C Enable	
WMM:	C Enable	
WPS:	Enable Configure	

Passaggio 3. Modificare il nome predefinito del SSID nel campo *Nome SSID*. Il nome SSID predefinito è ciscosb1.

Nota: In questo esempio, il nome SSID viene modificato in Network_Find.

Add/Edit Wireless SSID Settings	
SSID Name:	Network_Find
Enable:	•
Actively applied to Radio:	Both \$
SSID Broadcast:	C Enable
Security Mode:	None \$
PMF:	Not Required Capable Required
Wireless Isolation within SSID:	C Enable
WMM:	Enable
WPS:	Enable Configure

Passaggio 4. Abilitare l'SSID selezionando la casella di controllo **Abilita**. L'impostazione predefinita del primo SSID è disattivata.

Add/Edit Wireless SSID Settings	
SSID Name:	Network_Find
Enable:	0
Actively applied to Radio:	Both 🛊
SSID Broadcast:	Enable
Security Mode:	None \$
PMF:	Not Required Capable Required
Wireless Isolation within SSID:	Enable
WMM:	Enable
WPS:	Enable Configure

Passaggio 5. Scegliere una frequenza radio dalla quale il SSID si trasmetterà dall'elenco a discesa Attiva alla radio. Le opzioni sono:

- Entrambe: lo SSID viene applicato e trasmesso sia da 2,4 GHz che da 5 GHz.
- 2.4G: SSID verrà applicato e trasmesso solo dalla banda a 2.4 GHz.
- 5G: SSID viene applicato e trasmesso solo dalla banda a 5 GHz.

Add/Edit Wireless SSID Settings	
SSID Name:	Network_Find
Enable:	2.4G
Actively applied to Radio:	/ Both
SSID Broadcast:	Enable
Security Mode:	None \$
PMF:	Not Required Capable Required
Wireless Isolation within SSID:	Enable
WMM:	Enable
WPS:	Enable Configure

Passaggio 6. (Facoltativo) Selezionare la casella di controllo **Abilita** trasmissione SSID per abilitare la visibilità sui dispositivi client wireless.

Add/Edit Wireless SSID Settings		
SSID Name:	Network_Find	
Enable:		
Actively applied to Radio:	Both \$	
SSID Broadcast:	O Enable	
Security Mode:	None \$	
PMF:	Not Required O Capable O Required	
Wireless Isolation within SSID:	Enable	
WMM:	Enable	
WPS:	Enable Configure	

Passaggio 7. Scegliere la modalità di protezione dal menu a discesa.

Le opzioni sono:

- Nessuna questa è l'impostazione predefinita. Se si sceglie Disattivato, la rete wireless rimarrà non protetta, in modo che chiunque disponga di un dispositivo client wireless possa connettersi alla rete facilmente.
- WEP-64 WEP (Wired Equivalent Protection) è un tipo di protezione legacy. Per questo tipo di titolo è possibile utilizzare una combinazione di lettere da A a F e numeri da 0 a 9. Utilizzare questa opzione solo se le periferiche in rete non sono compatibili con WPA/WPA2.
- WEP-128 Per questo tipo di protezione è necessaria una password a 128 bit. Non è consigliabile, in quanto non è molto sicuro. Utilizzare questa opzione solo se le periferiche di rete non sono compatibili con WPA/WPA2.
- WPA2-Personale WPA2 è la versione aggiornata di Wi-Fi Protected Access (WPA). Utilizza la cifratura AES (Advanced Encryption Standard) per proteggere la rete wireless. Come WPA-Personale, WPA2-Personale utilizza una combinazione di lettere maiuscole e minuscole e numeri per la password. Questo tipo di protezione è consigliato.
- WPA-WPA2-Personal: consente al router di supportare i client wireless con l'autenticazione

WPA e WPA2-Personal.

- WPA2-Enterprise: come WPA-Enterprise, viene in genere utilizzato nelle reti aziendali. Per completare questo tipo di installazione della protezione wireless, è necessario un servizio RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service). Se si sceglie questa opzione, andare al <u>passaggio 9</u>.
- WPA-WPA2-Enterprise: consente al router di supportare dispositivi client wireless che supportano sia WPA che WPA2. In genere, richiede anche un RADIUS per completare questo tipo di configurazione della sicurezza wireless. Se si sceglie questa opzione, andare al <u>passaggio 9</u>.

Add/Edit Wireless SSID Settings		
SSID Name:	Network_Find	
Enable:	•	
Actively applied to Radio:	None	
SSID Broadcast:	WEP-64	
Security Mode:	✓ WPA2-Personal	
Passphrase:	WPA-WPA2-Personal WPA2-Enterprise	(8-63 ASCII or 6
	WPA-WPA2-Enterprise	
PMF:	 Not Required Capab 	ele 🔾 Required
Wireless Isolation within SSID: 🕑 Enable		
WMM:	Enable	
WPS:	Enable Configure	

Nota: Nell'esempio viene scelto WPA2-Personale.

Passaggio 8. Se si sceglie WEP-64, WEP-128, WPA2-Personale e WPA-WPA2-Personale, immettere una password o una passphrase nel campo fornito.

Nota: Nell'esempio, VeryPassword è la passphrase creata per WPA2-Personal.

Add/Edit Wireless SSID Settings	
SSID Name:	Network_Find
Enable:	•
Actively applied to Radio:	Both ¢
SSID Broadcast:	C Enable
Security Mode:	WPA2-Personal 🗘
Passphrase:	VeryPassword (8-63 ASCII or 64 I
	Show password
PMF:	Not Required Capable Required
Wireless Isolation within SSID:	C Enable
WMM:	C Enable
WPS:	Enable Configure

Passaggio 9. Se si sceglie WPA2-Enterprise o WPA-WPA2-Enterprise, seguire i passaggi da 9 a 11. Nel campo Indirizzo IP server Radius, immettere l'indirizzo IP del server RADIUS che il router contatterà per l'autenticazione.

Nota: nell'esempio viene usato 192	.168.3.100.
------------------------------------	-------------

Add/Edit Wireless SSID Settings		
SSID Name:	Network_Find	
Enable:		
Actively applied to Radio:	Both 🔻	
SSID Broadcast:	Enable	
Security Mode:	WPA2-Enterprise	
Radius Server IP Address:	192.168.3.100	(x000.x000.x000.x000)
Radius Server Port:		(Range : 1 - 65535)
Radius Secret:		(1-64 ASCII)
	Show password	
PMF:	O Not Required Capable	e 🔾 Required
Wireless Isolation within SSID:	Enable	
WMM:	Enable	
WPS:	Enable Configure	

Passaggio 10. Nel campo *Porta server Radius*, immettere il numero di porta del server RADIUS.

Nota: Nell'esempio, il numero di porta è 5003.

Add/Edit Wireless SSID Settings		
SSID Name:	Network_Find	
Enable:	•	
Actively applied to Radio:	Both V	
SSID Broadcast:	Enable	
Security Mode:	WPA2-Enterprise	
Radius Server IP Address:	192.168.3.100	(2000-2000-2000)
Radius Server Port:	5003	(Range : 1 - 65535)
Radius Secret:		(1-64 ASCII)
	Show password	
PMF:	O Not Required Capable	e 🔾 Required
Wireless Isolation within SSID:	Enable	
WMM:	Enable	
WPS:	Configure	

Passaggio 11. Nel campo *Radius Secret*, immettere il segreto o la password del server RADIUS.

Add/Edit Wireless SSID Settings	
SSID Name:	Network_Find
Enable:	×
Actively applied to Radio:	Both ▼
SSID Broadcast:	C Enable
Security Mode:	WPA2-Enterprise
Radius Server IP Address:	192.168.3.100 (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Radius Server Port:	5003 (Range : 1 - 65535)
Radius Secret:	(1-64 ASCII)
	Show password
PMF:	○ Not Required ● Capable ○ Required
Wireless Isolation within SSID:	C Enable
WMM:	C Enable
WPS:	Enable Configure

Passaggio 12. (Facoltativo) Selezionare la casella di controllo **Mostra password** per visualizzare la password in testo normale.

Add/Edit Wireless SSID Settings		
SSID Name:	Network_Find	
Enable:		
Actively applied to Radio:	Both 🔻	
SSID Broadcast:	Enable	
Security Mode:	WPA2-Enterprise V	
Radius Server IP Address:	192.168.3.100	(x00(.x00(.x00(.x00()
Radius Server Port:	5003	(Range : 1 - 65535)
Radius Secret:	SuchSecret	(1-64 ASCII)
(Show password	
PMF:	O Not Required Capable Capable	le 🔾 Required
Wireless Isolation within SSID:	Enable	
WMM:	Enable	
WPS:	Enable Configure	

Passaggio 13. Fare clic su un pulsante di opzione nell'area PMF per consentire l'utilizzo di PMF (Protected Management Frames) per i frame unicast e multicast. Le opzioni sono:

- Non richiesto: disabilita il supporto client per PMF.
- Funzionalità: consente ai client che supportano PMF e a quelli che non supportano PMF di collegarsi alla rete. Si tratta dell'impostazione PMF predefinita.
- Obbligatorio: i client possono associarsi solo se PMF viene negoziato. Se i dispositivi non supportano PMF, non potranno associarsi alla rete.

Nota: Nell'esempio riportato di seguito, viene selezionato Capable.

Add/Edit Wireless SSID Settings		
SSID Name:	Network_Find	
Enable:		
Actively applied to Radio:	Both 🔻	
SSID Broadcast:	Enable	
Security Mode:	WPA2-Enterprise	
Radius Server IP Address:	192.168.3.100	(2000,2000,2000,2000)
Radius Server Port:	5003	(Range : 1 - 65535)
Radius Secret:	SuchSecret	(1-64 ASCII)
	Show password	
PMF:	O Not Required O Capable	e 🔾 Required
Wireless Isolation within SSID:	Enable	
WMM:	Enable	
WPS:	Enable Configure	

Passaggio 14. Selezionare la casella di controllo **Abilita** isolamento wireless in SSID per consentire l'isolamento wireless in SSID. Se l'isolamento wireless è abilitato, i client connessi allo stesso SSID non saranno in grado di comunicare tra loro. Nell'esempio, l'isolamento wireless con SSID è abilitato.

Add/Edit Wireless SSID Settings		
SSID Name:	Network_Find	
Enable:	•	
Actively applied to Radio:	Both T	
SSID Broadcast:	Enable	
Security Mode:	WPA2-Enterprise V	
Radius Server IP Address:	192.168.3.100	(2000.2000.2000.2000)
Radius Server Port:	5003	(Range : 1 - 65535)
Radius Secret:	SuchSecret	(1-64 ASCII)
	Show password	
PMF:	O Not Required Capable	e 🔾 Required
Wireless Isolation within SSID:	O Enable	
WMM:	Enable	
WPS:	Enable Configure	

Passaggio 15. Selezionare la casella di controllo **Attiva** WMM per attivare Wi-Fi Multimedia (WMM). Questa funzione consente di assegnare priorità di elaborazione diverse a diversi tipi di traffico. È possibile configurare QoS (Quality of Service) in modo da fornire priorità e livelli di prestazioni diversi a applicazioni, utenti o flussi di dati diversi.

Add/Edit Wireless SSID Settings	
SSID Name:	Network_Find
Enable:	•
Actively applied to Radio:	Both ▼
SSID Broadcast:	Enable
Security Mode:	WPA2-Enterprise
Radius Server IP Address:	192.168.3.100 (x00.x00.x00x)
Radius Server Port:	5003 (Range : 1 - 65535)
Radius Secret:	SuchSecret (1-64 ASCII)
	 Show password
PMF:	○ Not Required
Wireless Isolation within SSID:	Enable
WMM:	O Enable
WPS:	Enable Configure

Passaggio 16. (Facoltativo) Selezionare la casella di controllo **Abilita** WPS per consentire al client di connettersi tramite Wi-Fi Protected Setup (WPS). per informazioni su come configurare WPS, fare clic <u>qui</u>.

Nota: In questo esempio, WPS è disabilitato.

Add/Edit Wireless SSID Settings								
SSID Name:	Network_Find							
Enable:	2							
Actively applied to Radio:	Both T							
SSID Broadcast:	Enable							
Security Mode:	WPA2-Enterprise V							
Radius Server IP Address:	192.168.3.100	(x000.0000.0000)						
Radius Server Port:	5003	(Range : 1 - 65535)						
Radius Secret:	SuchSecret	(1-64 ASCII)						
	Show password							
PMF:	O Not Required Capable	e 🔾 Required						
Wireless Isolation within SSID:	Enable							
WMM:	Enable							
WPS:	Enable Configure							

Passaggio 17. Selezionare la VLAN associata all'SSID dall'elenco a discesa.

Nota: Nell'esempio, viene lasciata sull'impostazione predefinita, VLAN 1.

VLAN	(11)
Time of Day Access:	Always On 🗘
MAC Filtering:	Enable Configure
Captive portal:	Enable Default_Portal_Profile \$
Apply Ca	incel

Passaggio 18. Scegliere un'ora del giorno dal menu a discesa Ora di accesso del giorno affinché SSID funzioni.

Nota: Nell'esempio viene scelto Always On.

VLAN	1 🔻	
Time of Day Access:	Always On 🔹	
MAC Filtering:	ANYTIME BUSINESS	e
Captive portal:	EVENINGHOURS WORKHOURS	vrtal_Profile ▼
Apply Cancel]	-

Configura filtro MAC

Passaggio 19. Selezionare **Enable** MAC Filtering (Abilita filtro MAC) per abilitare il router a filtrare gli host in base al relativo indirizzo MAC (Media Access Control).

VLAN	1 🛊
Time of Day Access:	Always On 🗘
MAC Filtering:	Configure
Captive portal:	Enable Default_Portal_Profile
Apply Cano	zel

Passaggio 20. (Facoltativo) Fare clic su Configura per configurare il filtro MAC.

VLAN	1 🗘
Time of Day Access:	Always On 💠
MAC Filtering:	Enable Configure
Captive portal:	Enable Default_Portal_Profile
Apply Canc	el

Passaggio 21. Scegliere un pulsante di opzione per consentire o negare agli utenti l'accesso alla rete wireless in base all'indirizzo MAC.

Nota: In questo esempio, è selezionato Impedisci accesso alla rete wireless ai PC elencati di seguito.



Passaggio 22. (Facoltativo) Fare clic sul pulsante **Show Client List** per visualizzare l'elenco dei client wireless connessi.



Nella tabella seguente vengono visualizzate le informazioni seguenti:

- No: il numero o la sequenza dell'host connesso.
- Indirizzo MAC: indirizzo MAC dell'host connesso.
- Indirizzo IP l'indirizzo IP (Internet Protocol) assegnato all'host connesso.
- Radio: la banda radio attraverso la quale è collegato l'host.
- Modalità la modalità di connessione dell'host wireless.
- Autenticazione: il metodo che l'host ha autenticato nella rete.
- Potenza del segnale: la potenza della connessione tra il router e l'host.
- Livello di rumore il livello al quale la periferica causa l'interferenza.
- Ora connessione: l'ora in cui l'host wireless si è connesso all'SSID.

Nota: In questo esempio non sono presenti client nell'elenco dei client wireless.



Passaggio 23. Fare clic su Chiudi.

Wireless Client List									
Conn	ected Clients								
No MAC Address IP Address Radio Mode Authentication Signal Strength Noise Level Time Connect									
Close									

Passaggio 24. Immettere l'indirizzo MAC del client per il quale si desidera autorizzare o negare l'accesso alla rete nel campo *Indirizzo MAC*.

MA	C List						
SSID	Network_Find						
Conn	ection Control:	Prevent PC listed below from accessing the wireless network Permit PC listed below to access the wireless network					
MA	C Address Table						
No	MAC Address	No MAC Address					
1	00:00:00:00:00:00	23					

Passaggio 25. Fare clic su **Applica**. Verrà visualizzata di nuovo la pagina Aggiungi/Modifica impostazioni SSID wireless.



Passaggio 26. (Facoltativo) Nell'area Portale vincolato, selezionare la casella di controllo **Abilita** se si desidera abilitare la funzionalità Portale vincolato per l'SSID. Captive Portal indirizza gli utenti a un portale a cui accedere prima di concedere loro l'accesso. Questo tipo di configurazione viene in genere implementata in centri commerciali, centri commerciali, Internet café, aeroporti e altri luoghi che forniscono accesso wireless a Internet.

VLAN	1 🕈
Time of Day Access:	Always On 🗘
MAC Filtering:	Configure
Captive portal:	C Enable Default_Portal_Profile \$
Apply Cancel	

Passaggio 27. (Facoltativo) Scegliere un profilo di portale vincolato nell'elenco a discesa Profilo portale.

Nota: In questo esempio viene scelto Default_Portal_Profile.

VLAN	1\$
Time of Day Access:	Always On 🗘
MAC Filtering:	Enable Configure New
Captive portal:	Enab Default_Portal_Profile
Apply Cancel]

Passaggio 28. Fare clic su Applica.

Add/Edit Wireless SS	SID Settings
SSID Name:	Network_Find
Enable:	✓
Actively applied to Radio:	Both ¢
SSID Broadcast:	Enable
Security Mode:	WPA2-Personal
Passphrase:	(8-63 ASCII or 64 H
	Show password
PMF:	Not Required Capable Required
Wireless Isolation within SSID:	C Enable
WMM:	C Enable
WPS:	Enable Configure
VLAN	1 🗘
Time of Day Access:	Always On 🗘
MAC Filtering:	Enable Configure
Captive portal:	Enable Default_Portal_Profile
Apply Cancel	

Verrà visualizzato il messaggio di conferma che le impostazioni di configurazione sono state salvate correttamente. La tabella wireless è ora aggiornata con la rete appena configurata.

1	Basic Settings												
Success. To permanently save the configuration. Go to Configuration Management page or click Save icon.													
1	Wireless Table												
		Enable	SSID Name	Radio	SSID Bro	Security Mode	MAC Filter	VLAN	Wireless Isol	WMM	WPS	Cap	ive Portal
			Network_F	Both		WPA2-Personal	Enable	1					Default_Portal_Profile \$
			ciscosb2	Both		WPA2-Personal	Enable	1					Default_Portal_Profile \$
			ciscosb3	Both		None	Enable	1					Default_Portal_Profile \$
			ciscosb4	Both		None	Enable	1	2				Default_Portal_Profile \$
		Add			oloto								

Le impostazioni wireless di base sul router RV340W sono state configurate correttamente.

Se siete ancora a conoscenza del vostro router RV34x, potete trovare questo articolo informativo: Domande frequenti (FAQ) sui router serie RV34x