# Configurazione delle impostazioni LAN e DHCP sul router serie RV34x

# Obiettivo

Una rete LAN (Local Area Network) è una rete limitata a un'area, ad esempio una casa o una piccola azienda, utilizzata per l'interconnessione di dispositivi. Le impostazioni LAN possono essere configurate in modo da limitare il numero di dispositivi che è possibile connettere e gli indirizzi IP che tali dispositivi riceveranno. Il protocollo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) è un protocollo di configurazione di rete che configura automaticamente gli indirizzi IP dei dispositivi in rete in modo che possano connettersi tra loro. Gli indirizzi IP sono identificatori logici per i dispositivi di rete che consentono la comunicazione tra reti. L'indirizzo viene assegnato in lease a un host per un periodo di tempo specificato. Allo scadere del lease, l'indirizzo IP può essere assegnato a un host diverso.

Se si dispone già di un server DHCP, è possibile utilizzare il router come inoltro DHCP. Quando un client invia al router una richiesta DHCP, il router chiederà al server DHCP di fornire un indirizzo IP per il client. Affinché il router e il server DHCP funzionino, non è necessario che si trovino nella stessa subnet. Il router funge da collegamento tra l'host e un server DHCP.

L'opzione 82 è un'opzione delle informazioni di inoltro DHCP. L'inoltro DHCP è una funzionalità utilizzata per consentire la comunicazione DHCP tra gli host e i server DHCP remoti non inclusi nella stessa rete. Consente a un agente di inoltro DHCP di includere informazioni su se stesso quando invia pacchetti DHCP da e verso i client a un server DHCP. Aggiunge maggiore sicurezza al processo DHCP identificando accuratamente la connessione.

Questo documento illustra come configurare le impostazioni LAN e DHCP sul router serie RV34x.

## Dispositivi interessati

• Serie RV34x

## Versione del software

• 1.0.01.17

## Aggiungi nuova configurazione DHCP

Passaggio 1. Accedere all'utility basata sul Web del router e scegliere LAN > Impostazioni LAN/DHCP.



Passaggio 2. Nella tabella Impostazioni LAN/DHCP, fare clic sul pulsante Add (Aggiungi) per creare una nuova voce nella tabella.

LAN/DHCP Settings						
LA	N/DHCP Settings Table					
	Interface/Circuit ID	DHCP mode	Range/Relay Server			
	VLAN1	IPv4:server	192.168.1.100-192.168.1.149			
		IPv6:disable				
	Add Edit	Delete				

Passaggio 3. Nell'area Add/Edit New DHCP Configuration (Aggiungi/Modifica nuova configurazione DHCP), fare clic su un pulsante di opzione per selezionare il metodo di configurazione delle impostazioni DHCP. Le opzioni sono:

- Interfaccia: se si sceglie questa opzione, scegliere un'interfaccia VLAN dal menu a discesa. Il contenuto dell'elenco dipende dalle VLAN definite dall'utente. Per istruzioni, andare alla sezione <u>Configurazione di un'interfaccia</u>.
- Opzione 82 Circuito: se questa opzione viene scelta, immettere una descrizione e una stringa ASCII (American Standard Code for Information Interchange) definita dall'utente che identifichi l'interfaccia del circuito su cui è stata inviata la richiesta DHCP. Per le istruzioni, andare alla sezione <u>Configure Option 82</u>.

## Add/Edit New DHCP Configuration

• Interface	VLAN25 ¢
Option 82 Circuit	Description
	Circuit ID(ASCII or HEXA format)
Next Can	cel

### Configurazione di un'interfaccia

Passaggio 1. Dal menu a discesa Interface, scegliere un ID VLAN. Fare quindi clic su Avanti.

Nota: nell'esempio viene scelta la VLAN 25.

Add/Edit New DHCP Configuration					
• Interface	VLAN25 VLAN30				
Option 82 Circuit	Description				
	Circuit ID(ASCII or HEXA format)				
Next Can	cel				

Passaggio 2. Fare clic su un pulsante di opzione per scegliere il tipo DHCP per IPv4. Le

- opzioni sono:Disabilitato: disabilita il server DHCP per IPv4 sul router. Se si sceglie questa opzione,
  - passare alla sezione <u>Configurazione DHCP IPv6</u>.
    Server: il server DHCP assegna gli indirizzi ai client dai rispettivi pool. Se si sceglie questo comando, andare alla sezione <u>Configurazione server DHCP IPv4</u> e fare clic su **Avanti**.
  - Relay invia le richieste e le risposte DHCP da un altro server DHCP tramite il router. Se si sceglie questo comando, immettere l'indirizzo IP del server DHCP remoto nel campo *IPv4*, quindi fare clic su **Avanti**. Passare quindi alla sezione <u>Configurazione</u> <u>server DHCP IPv6</u> e fare clic su **Avanti**.

## Add/Edit New DHCP Configuration

Select DHCP Type for IPv4					
Disabled					
Server					
Relay IP Address(IPv4)					

Configurazione IPv4 Server DHCPver

Passaggio 1. Nel campo *Durata lease client* immettere il tempo, in minuti, per la durata del lease. Indica il periodo di tempo durante il quale un client può connettersi al router con l'indirizzo IP fornito tramite il processo DHCP.

Nota: Nell'esempio, il valore predefinito 1440 viene utilizzato come durata lease del client.

Add/Edit New DHCP Configuration

Client Lease Time:	1440	Min (Range: 5-4320
Range Start:	192.168.11.100	]
Range End:	192.168.11.149	]
DNS Server:	dns-server-proxy	•
Static DNS1:		]
Static DNS2:		]
WINS Server:		]
DHCP Options		
Option 66 - IP Address or Host Na	me of a single TFTP Server:	
Option 150 - Comma-separated lis	t of TFTP Server Addresses:	
Option 67 - Configuration Filename	e:	

Passaggio 2. Nel campo *Inizio intervallo*, immettere l'indirizzo IP iniziale del pool di indirizzi IP da assegnare agli host nella VLAN. L'intervallo può contenere il numero massimo di indirizzi IP che il server può assegnare senza sovrapporsi alla VPN PPTP e SSL.

**Nota:** Nell'esempio, viene usato l'indirizzo 192.168.11.100 perché è compreso nell'intervallo di indirizzi IP definiti nella VLAN.

Add/Edit New DHCP Configu	uration				
Select DHCP Server for IPv4					
Client Lease Time:	1440		Min (Range: 5-4320		
Range Start:	192.168.11.100	1			
Range End:	192.168.11.149	]			
DNS Server:	dns-server-proxy	¢			
Static DNS1:					
Static DNS2:					
WINS Server:					
DHCP Options					
Option 66 - IP Address or Host Name of	a single TFTP Server:				
Option 150 - Comma-separated list of TF	TP Server Addresses:				
Option 67 - Configuration Filename:					
Next Cancel					

Passaggio 3. Nel campo *Fine intervallo*, immettere l'indirizzo IP finale del pool di indirizzi IP da assegnare agli host nella VLAN. Il valore deve essere compreso nell'intervallo di indirizzi IP configurati nella VLAN.

Nota: nell'esempio viene usato 192.168.11.149.

Add/Edit New	DHCP	Configuration
--------------	------	---------------

Soloct DHCP Sonucr for IDua			
Client Lease Time:	1440		Min (Range: 5-4320
Ranne Start	192 169 11 100	1	mill (Nalige: 54520
Range End:	192.168.11.100		
DNS Server:	dos-server-proxy		
Static DNS1:		_•) 1	
Static DNS2:	[		
WINS Server:	[	1	
DUOD Onlines			
DHCP Options	e siesle TETO Coorer		
Option 66 - IP Address or Host Name of	a single TFTP Server:		
Option 150 - Comma-separated list of TF	TP Server Addresses:		
Option 67 - Configuration Filename:			
Next Cancel			

Passaggio 4. Dall'elenco a discesa Server DNS scegliere il tipo di DNS da utilizzare. Il DNS (Domain Name System) è un servizio Internet che converte i nomi di dominio, più facilmente comprensibili agli utenti, in indirizzi IP utilizzati dai dispositivi.

 dns-server-proxy: il router svolge la funzione di server DNS per i client DHCP. Il router funge da intermediario per tutte le query DNS in ingresso su di esso e invia richieste sconosciute e le archivia per un utilizzo futuro.

- dns-server-provided-isp: fornisce ai client DHCP gli IP dei server DNS ISP (Internet Service Provider) per le query DNS.
- dns-server-static: fornisce ai client DHCP gli indirizzi IP dei server DNS immessi dall'utente per risolvere le query DNS.

**Nota:** In questo esempio, viene scelto dns-server-static. Se vengono scelti altri, andare al <u>Passaggio 7</u>.

Add/Edit New DHCP Configu	uration					
Select DHCP Server for IPv4						
Client Lease Time:	1440	Min (Range: 5-43200				
Range Start:	192.168.11.100					
Range End:	192.168.11.149					
DNS Server:	✓ dns-server-static					
Static DNS1:	dns-server-provided-isp dns-server-proxy					
Static DNS2:						
WINS Server:						
DHCP Options						
Option 66 - IP Address or Host Name of	a single TFTP Server:					
Option 150 - Comma-separated list of Th	TP Server Addresses:					
Option 67 - Configuration Filename:						
Next Cancel						

Passaggio 5. Nel campo DNS statico1 immettere l'indirizzo IPv4 del server DNS primario.

Nota: nell'esempio viene usato 10.49.5.11.

Add/Edit New DHCP Configu	uration			
Select DHCP Server for IPv4				
Client Lease Time:	1440		Min (Range: 5-4320	
Range Start:	192.168.11.100	]		
Range End:	192.168.11.149	]		
DNS Server:	dns-server-static	\$		
Static DNS1:	10.49.5.11			
Static DNS2:	10.22.22.11	]		
WINS Server:		]		
DHCP Options				
Option 66 - IP Address or Host Name of	a single TFTP Server:			
Option 150 - Comma-separated list of TFTP Server Addresses:				
Option 67 - Configuration Filename:				
Next Cancel				

Passaggio 6. Nel campo DNS2 statico immettere l'indirizzo IPv4 del server DNS secondario.

Nota: nell'esempio viene usato 10.22.22.11.

Add/Edit New DHCP Config	uration				
Select DHCP Server for IPv4					
Client Lease Time:	1440		Min (Range: 5-4320		
Range Start:	192.168.11.100	]			
Range End:	192.168.11.149				
DNS Server:	dns-server-static	¢			
Static DNS1:	10.49.5.11	]			
Static DNS2:	10.22.22.11				
WINS Server:					
DHCP Options					
Option 66 - IP Address or Host Name of	a single TFTP Server:				
Option 150 - Comma-separated list of TFTP Server Addresses:					
Option 67 - Configuration Filename:					
Next Cancel					

Passaggio 7. (Facoltativo) Nel campo Server WINS, immettere l'indirizzo IPv4 del servizio WINS (Windows Internet Naming Service) che risolve i nomi NetBIOS in indirizzi IP.

Nota: In questo esempio viene lasciato vuoto.

Add/Edit New DHCP Configu	uration		
Select DHCP Server for IPv4			
Client Lease Time:	1440		Min (Range: 5-4320
Range Start:	192.168.11.100	]	
Range End:	192.168.11.149		
DNS Server:	dns-server-static	¢	
Static DNS1:	10.49.5.11		
Static DNS2:	10.22.22.11		
WINS Server:		ו	
DHCP Options			
Option 66 - IP Address or Host Name of	a single TFTP Server:		
Option 150 - Comma-separated list of TF	TP Server Addresses:		
Option 67 - Configuration Filename:			
Next Cancel			

#### **Opzioni DHCP**

Un server TFTP consente a un amministratore di memorizzare, recuperare e scaricare i file di configurazione dei dispositivi di una rete. Un server DHCP concede in lease e distribuisce

gli indirizzi IP ai dispositivi della rete. Quando un dispositivo viene avviato e un indirizzo IPv4 o IPv6 e un indirizzo IP del server TFTP non sono preconfigurati, il dispositivo invierà una richiesta al server DHCP con le opzioni 66, 67 e 150. Queste opzioni sono richieste al server DHCP per ottenere informazioni sul server TFTP

Passaggio 8. (Facoltativo) Nel campo *Option 66*, immettere l'indirizzo IP o il nome host di un singolo server TFTP.

Nota: nell'esempio viene usato 10.13.52.1.

Option 66 - IP Address or Host Name of a single TFTP Server:       10.13.52.1         Option 150 - Comma-separated list of TFTP Server Addresses:	DHCP Options	
Option 150 - Comma-separated list of TFTP Server Addresses: Option 67 - Configuration Filename:	Option 66 - IP Address or Host Name of a single TFTP Server:	10.13.52.1
Option 67 - Configuration Filename:	Option 150 - Comma-separated list of TFTP Server Addresses:	
	Option 67 - Configuration Filename:	

Passaggio 9. (Facoltativo) Nel campo *Option 150* (Opzione 150), immettere un flusso di indirizzi IP separati da virgole.

Nota: In questa opzione il campo è vuoto.

DHCP Options	
Option 66 - IP Address or Host Name of a single TFTP Server:	10.13.52.1
Option 150 - Comma-separated list of TFTP Server Addresses:	
Option 67 - Configuration Filename:	config.txt

Passaggio 10. (Facoltativo) Nel campo *Option 67* (Opzione 67), immettere il nome del file di avvio.

Nota: Nell'esempio viene utilizzato config.txt.

DHCP Options	
Option 66 - IP Address or Host Name of a single TFTP Server:	10.13.52.1
Option 150 - Comma-separated list of TFTP Server Addresses:	
Option 67 - Configuration Filename:	config.txt

Passaggio 11. Fare clic su Avanti.

Configurazione IPv6 Server DHCP

Passaggio 12. In Seleziona tipo DHCP per IPv6 scegliere un pulsante di opzione per abilitare o disabilitare il server DHCP per IPv6. Le opzioni sono:

- Disabilitato scegliere questa opzione se non si desidera configurare il server DHCP IPv6.
- Server: scegliere questa opzione per configurare le impostazioni del server DHCP IPv6.

Nota: In questo esempio viene scelto Server.

Select DHCP Type for IPv6
Disabled Server
Next Cancel

Passaggio 13. Fare clic su Avanti.

Select DHCP Type for IPv6
O Disabled
<ul> <li>Server</li> </ul>
Next Cancel

Passaggio 14. Nel campo *Durata lease client*, immettere il tempo, in minuti, per la durata del lease. Indica il periodo di tempo durante il quale un client può connettersi al router con l'indirizzo IP fornito tramite il processo DHCP.

Nota: nell'esempio viene usato 1440.

#### Add/Edit New DHCP Configuration

Select DHCP Server for IPv6	
Client Lease Time:	1440 Min (Range: 5-43200, Default: 1440)
Range Start:	
Range End:	
DNS Server:	dns-server-static \$
Static DNS1:	
Static DNS2:	
OK Cancel	

Passaggio 15. Nel campo *Inizio intervallo*, immettere l'indirizzo IP iniziale del pool di indirizzi IP da assegnare agli host nella VLAN. L'intervallo può contenere il numero massimo di indirizzi IP che il server può assegnare senza sovrapporsi alla VPN PPTP e SSL.

Nota: nell'esempio viene usato fec0:2:0:0:0:1.

Add/Edit New DHCP Cor	nfiguration
Select DHCP Server for IPv6	
Client Lease Time:	1440 Min (Range: 5-43200, Default: 1440)
Range Start:	fec0:2:0:0:0:0:1
Range End:	fec0:2:0:0:0:0:0:1fff
DNS Server:	dns-server-static \$
Static DNS1:	
Static DNS2:	
OK Cancel	

Passaggio 16. Nel campo *Fine intervallo*, immettere l'indirizzo IP finale del pool di indirizzi IP da assegnare agli host nella VLAN. Il valore deve essere compreso nell'intervallo di indirizzi IP configurati nella VLAN.

**Nota:** nell'esempio viene usato fec0:2:0:0:0:1fff. Gli indirizzi IPv6 si contraggono automaticamente.

Add/Edit New DHCP Configu	uration
Select DHCP Server for IPv6 Client Lease Time: Range Start:	1440 Min (Range: 5-43200, Default: 1440) fec0:2:0:0:0:0:0:1
Range End: DNS Server: Static DNS1:	dns-server-static
Static DNS2:	

Passaggio 17. Dall'elenco a discesa Server DNS scegliere il tipo di DNS da utilizzare. Il DNS (Domain Name System) è un servizio Internet che converte i nomi di dominio, più facilmente comprensibili agli utenti, in indirizzi IP utilizzati dai dispositivi.

- dns-server-proxy: il router svolge la funzione di server DNS per i client DHCP. Il router funge da intermediario per tutte le query DNS in ingresso su di esso e invia richieste sconosciute e le archivia per un utilizzo futuro.
- dns-server-provided-isp: fornisce ai client DHCP gli IP dei server DNS ISP (Internet Service Provider) per le query DNS.
- dns-server-static: fornisce ai client DHCP gli indirizzi IP dei server DNS immessi dall'utente per risolvere le query DNS.

**Nota:** nell'esempio viene utilizzato dns-server-provided-isp. Gli indirizzi IPv6 si contraggono automaticamente.

Add/Edit New DHCP Config	guration
Select DHCP Server for IPv6 Client Lease Time: Range Start: Range End: DNS Server: Static DNS1: Static DNS2:	1440       Min (Range: 5-43200, Default: 1440)         fec0:2::1         dns-server-static         ✓       dns-server-provided-isp         dns-server-proxy
OK Cancel	

Passaggio 18. (Facoltativo) Nei *campi DNS1 statico e DNS2 statico* immettere l'indirizzo IPv6 del server DNS primario e secondario.

**Nota:** In questo esempio, i campi vengono lasciati vuoti poiché viene utilizzato dns-serverprovided-isp.

4	Add/Edit New DHCP Config	uration
	Select DHCP Server for IPv6	
	Client Lease Time:	1440 Min (Range: 5-43200, Default: 1440)
	Range Start:	fec0:2::1
	Range End:	fec0:2::1fff
	DNS Server:	dns-server-provided-isp \$
	Static DNS1:	
	Static DNS2:	
	OK Cancel	

#### Passaggio 19. Fare clic su OK.

	Add/Edit New DHCP Configu	uration
	Select DHCP Server for IPv6	
	Client Lease Time:	1440 Min (Range: 5-43200, Default: 1440)
	Range Start:	fec0:2::1
	Range End:	fec0:2::1fff
	DNS Server:	dns-server-provided-isp \$
	Static DNS1:	
	Static DNS2:	
ľ	OK Cancel	

Viene visualizzata di nuovo la pagina LAN/DHCP principale. In quest'area vengono visualizzate le impostazioni DHCP configurate di recente.

CAN/DHOP Settings Tab	10	DUIDD and a	December 2 and 2
Interface/Circuit ID		DHCP mode	Range/Relay Server
VLAN1		IPv4:server	192.168.1.100-192.168.1.149
		IPv6:disable	
VLAN25		IPv4:server	192.168.11.100-192.168.11.14
		IPv6:server	fec0:2::1-fec0:2::1fff
Add Ed	t Delete		
P Version 4			
DHCP Mode	server		
Address Range	192.168.11.100-19	2.168.11.149	
Prefix Length	24	2.11	
DINS SEIVEI	10.45.5.11 10.22.2	2.11	
P Version 6			
	server		
DHCP Mode	fec0:2::1-fec0:2::1f	π	
DHCP Mode Address Range			
DHCP Mode Address Range Prefix Length	64		
DHCP Mode Address Range Prefix Length DNS Server	64		

Passaggio 20. Fare clic su Applica.

Le impostazioni LAN/DHCP per una VLAN sono state configurate correttamente.

#### Configura opzione 82

Passaggio 1. Nel campo *Option 82 Circuit* (Opzione 82 Circuito), immettere una descrizione definita dall'utente dell'ID del circuito.

Nota: Nell'esempio viene utilizzato DiscoNetwork.

Add/Edit New DHCP Configuration		
🔿 Int	erface	VLAN25 \$
Op	tion 82 Circuit	DiscoNetwork
		0x12345678
Ne	xt Can	cel

Passaggio 2. Nel campo *Circuit ID* (ID circuito), immettere una stringa ASCII definita dall'utente che identifica l'interfaccia del circuito su cui è stata inviata la richiesta DHCP.

Nota: Nell'esempio, 0x12345678 viene usato come ID del circuito.

Add/Edit New DHCP Configuration		
0	Interface	VLAN25 ¢
0	Option 82	Circuit DiscoNetwork
		0x12345678
	Next	Cancel

Passaggio 3. Fare clic su Avanti.

Add/Edit New DHCP Configuration		
O Interface	VLAN25 \$	
• Option 82 Circuit	DiscoNetwork	
	0x12345678	
Next Can	cel	

Passaggio 4. Nel campo *IP Address* (Indirizzo IP) dell'area Configure Default Gateway IP Address for Option 82 (Configura indirizzo IP gateway predefinito per l'opzione 82), immettere un indirizzo IPv4 da impostare come gateway predefinito.

Nota: nell'esempio viene usato 192.168.11.1.

Configure Default Gateway IP Address for Option 82			
IP Address:	192.168.11.1		
Subnet Mask:			

Passaggio 5. Nel campo Subnet mask immettere la subnet mask dell'indirizzo IP indicato sopra.

Nota: nell'esempio viene usato 255.255.255.0.

Configure Default Gateway IP Address for Option 82		
IP Address: 192.168.11.1		
Subnet Mask: 255.255.255.0		

Passaggio 6. Fare clic su Avanti.

#### Configurazione IPv4 Server DHCP

Passaggio 1. Nel campo *Durata lease client* immettere il tempo, in minuti, per la durata del lease. Indica il periodo di tempo durante il quale un client può connettersi al router con l'indirizzo IP fornito tramite il processo DHCP.

Client Lease Time:	1440	Min (Range: 5-4320	
Range Start:	192.168.11.100	_	
Range End:	192.168.11.149		
DNS Server:	dns-server-proxy	•	
Static DNS1:			
Static DNS2:			
WINS Server:			
DHCP Options			
Option 66 - IP Address or Host Name of a single TFTP Server:			
Option 150 - Comma-separated list of TFTP Server Addresses:			
Option 67 - Configuration Filename:			
Next Cancel			

Passaggio 2. Nel campo *Inizio intervallo*, immettere l'indirizzo IP iniziale del pool di indirizzi IP da assegnare agli host nella VLAN. L'intervallo può contenere il numero massimo di indirizzi IP che il server può assegnare senza sovrapporsi alla VPN PPTP e SSL.

Client Lease Time:	1440	Min (Range: 5-4320
Range Start:	192.168.11.100	
Range End:	192.168.11.149	
DNS Server:	dns-server-proxy \$	)
Static DNS1:		
Static DNS2:		
WINS Server:		
DHCP Options		
Option 66 - IP Address or Host Name of a single TFTP Server:		
Option 150 - Comma-separated list of TFTP Server Addresses:		
Option 67 - Configuration Filename:		
Next Cancel		

Passaggio 3. Nel campo *Fine intervallo*, immettere l'indirizzo IP finale del pool di indirizzi IP da assegnare agli host nella VLAN. Il valore deve essere compreso nell'intervallo di indirizzi IP configurati nella VLAN.

Client Lease Time:	1440		Min (Range: 5-4320	
Range Start:	192.168.11.100	]		
Range End:	192.168.11.149			
DNS Server:	dns-server-proxy	¢		
Static DNS1:		]		
Static DNS2:		]		
WINS Server:		]		
DHCP Options				
Option 66 - IP Address or Host Name of a single TFTP Server:				
Option 150 - Comma-separated list of TFTP Server Addresses:				
Option 67 - Configuration Filename:	[			
Next Cancel				

Passaggio 4. Dall'elenco a discesa Server DNS scegliere il tipo di DNS da utilizzare. Il DNS (Domain Name System) è un servizio Internet che converte i nomi di dominio, più facilmente comprensibili agli utenti, in indirizzi IP utilizzati dai dispositivi.

- dns-server-proxy: il router svolge la funzione di server DNS per i client DHCP. Il router funge da intermediario per tutte le query DNS in ingresso su di esso e invia richieste sconosciute e le archivia per un utilizzo futuro.
- dns-server-provided-isp: fornisce ai client DHCP gli IP dei server DNS ISP (Internet Service Provider) per le query DNS.
- dns-server-static: fornisce ai client DHCP gli indirizzi IP dei server DNS immessi dall'utente per risolvere le query DNS.

**Nota:** In questo esempio, viene scelto dns-server-static. Se vengono scelti altri, andare al <u>Passaggio 7</u>.

Client Lease Time:	1440 Min (Range: 5-43200	
Range Start:	192.168.11.100	
Range End:	192.168.11.149	
DNS Server:	✓ dns-server-static	
Static DNS1:	dns-server-provided-isp dns-server-proxy	
Static DNS2:		
WINS Server:		
DHCP Options		
Option 66 - IP Address or Host Name	of a single TFTP Server:	
Option 150 - Comma-separated list of TFTP Server Addresses:		
Option 67 - Configuration Filename:		
Next Cancel		

Passaggio 5. Nel campo DNS statico1 immettere l'indirizzo IPv4 del server DNS primario.

Nota:nell'esempio, viene usato 10.49.5.11.

Client Lease Time:	1440		Min (Range: 5-4320
Range Start:	192.168.11.100	]	
Range End:	192.168.11.149	]	
DNS Server:	dns-server-static	¢	
Static DNS1:	10.49.5.11		
Static DNS2:	10.22.22.11	]	
WINS Server:		]	
DHCP Options			
Option 66 - IP Address or Host Name of a single TFTP Server:			
Option 150 - Comma-separated list of TFTP Server Addresses:			
Option 67 - Configuration Filename:			
Next Cancel			

Passaggio 6. Nel campo *DNS2 statico* immettere l'indirizzo IPv4 del server DNS secondario.

Nota: nell'esempio viene usato 10.22.22.11.

Client Lease Time:	1440	Min (Range: 5-4320
Range Start:	192.168.11.100	
Range End:	192.168.11.149	
DNS Server:	dns-server-static \$	
Static DNS1:	10.49.5.11	
Static DNS2:	10.22.22.11	
WINS Server:		
DHCP Options		
Option 66 - IP Address or Host Name of a single TFTP Server:		
Option 150 - Comma-separated list of TFTP Server Addresses:		
Option 67 - Configuration Filename:		
Next Cancel		

Passaggio 7. (Facoltativo) Nel campo Server WINS, immettere l'indirizzo IPv4 del servizio WINS (Windows Internet Naming Service) che risolve i nomi NetBIOS in indirizzi IP.

Nota: In questo esempio viene lasciato vuoto.

Client Lease Time:	1440 Min (Range: 5-4320		
Range Start:	192.168.11.100		
Range End:	192.168.11.149		
DNS Server:	dns-server-static		
Static DNS1:	10.49.5.11		
Static DNS2:	10.22.22.11		
WINS Server:			
DHCP Options			
Option 66 - IP Address or Host Name of a single TFTP Server:			
Option 150 - Comma-separated list of TFTP Server Addresses:			
Option 67 - Configuration Filename:			
Next Cancel			

#### **Opzioni DHCP**

Passaggio 8. (Facoltativo) Nel campo *Option 66*, immettere l'indirizzo IP o il nome host di un singolo server TFTP.

Nota: nell'esempio viene usato 10.13.52.1.

DHCP Options	
Option 66 - IP Address or Host Name of a single TFTP Server:	10.13.52.1
Option 150 - Comma-separated list of TFTP Server Addresses:	
Option 67 - Configuration Filename:	

Passaggio 9. (Facoltativo) Nel campo *Option 150* (Opzione 150), immettere un flusso di indirizzi IP separati da virgole.

Nota: In questa opzione il campo è vuoto.

DHCP Options	
Option 66 - IP Address or Host Name of a single TFTP Server:	10.13.52.1
Option 150 - Comma-separated list of TFTP Server Addresses:	
Option 67 - Configuration Filename:	config.txt

Passaggio 10. (Facoltativo) Nel campo *Option 67* (Opzione 67), immettere il nome del file di avvio.

Nota: Nell'esempio viene utilizzato config.txt.

DHCP Options	
Option 66 - IP Address or Host Name of a single TFTP Server:	10.13.52.1
Option 150 - Comma-separated list of TFTP Server Addresses:	
Option 67 - Configuration Filename:	config.txt

Passaggio 11. Fare clic su

Viene visualizzata di nuovo la pagina Impostazioni LAN/DHCP.

Passaggio 12. Fare clic su Applica.

LAN/DHCP Settings				
LAN/DHCP Settings Table				
Interface/Circuit ID	DHCP mode	Range/Relay Server		
VLAN1	IPv4:server	192.168.1.100-192.168.1.149		
	IPv6:disable			
☑ 0x12345678	IPv4:server	192.168.11.100-192.168.11.149		
	IPv6:disable			
Add Edit	Delete			
IP Version 4				
DHCP Mode	server			
Address Range	192.168.11.100-192.168.11.149	192.168.11.100-192.168.11.149		
DNS Server	24 42228888			
IP Version 6				
DHCP Mode	disable			
Apply Cancel				

A questo punto, le impostazioni LAN e DHCP sul router serie RV34x devono essere configurate correttamente.

Questo articolo potrebbe essere utile: Domande frequenti (FAQ) sui router serie RV34x

Questo sito offre diversi collegamenti ad altri articoli che potrebbero essere interessanti: <u>Serie RV34x Router - Pagina del prodotto</u>

## Qui è disponibile un video relativo a questo articolo...

Fare clic qui per visualizzare altre Tech Talks di Cisco