Configurazione delle impostazioni WAN DHCP sul router RV34x

Introduzione

Una rete WAN (Wide Area Network) è una rete che copre un'ampia area. Un utente o una rete di utenti può connettersi a Internet tramite un provider di servizi Internet (ISP, Internet Service Provider) che offre vari metodi per configurare un client con una connessione Internet. Questi metodi possono essere la configurazione automatica del protocollo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), del protocollo IP statico, del protocollo PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet), del protocollo PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol), del protocol), del protocol), del bridge e dello SLAAC (Stateless Address Auto-configuration) per IPv6.

Ènecessario configurare le giuste impostazioni WAN sul router per configurare correttamente la connessione Internet in base ai requisiti e alle impostazioni della rete. Alcune impostazioni WAN da utilizzare sul router, quali nomi utente, password, indirizzi IP e server DNS, devono essere fornite dall'ISP.

In questo scenario, per la connessione a Internet il router deve utilizzare le impostazioni DHCP. DHCP è un protocollo di rete che consente al server di assegnare automaticamente un indirizzo IP a ogni computer o dispositivo al momento della connessione alla rete. Questo tipo di connessione è ideale nelle configurazioni in cui l'amministratore deve modificare o assegnare indirizzi IP a un numero elevato di sistemi. Anziché riconfigurare ogni sistema, il server DHCP assegna automaticamente a ciascuno di essi gli indirizzi IP.

Obiettivo

In questo documento viene spiegato come configurare le impostazioni DHCP WAN sul router RV34x.

Dispositivi interessati

- RV340
- RV340W
- RV345
- RV345P

Versione del software

• 1.0.01.17

Configurazione delle impostazioni WAN DHCP

Passaggio 1. Accedere all'utility basata sul Web del router e fare clic su WAN > WAN Settings.



Passaggio 2. Nella tabella WAN, fare clic sul pulsante Add.

WA	N Table		
	Name		IPv4 Address/Netmask
	WAN1		124.6.177.116/29
	WAN2		-
	Add	Edit	Delete

Passaggio 3. Nella finestra Aggiungi/Modifica sottointerfaccia WAN che viene visualizzata, fare clic sull'interfaccia WAN che si desidera configurare.

,	Add/Edit WAN Sub-interface		
	Interface	O WAN1	O WAN2
	Sub-Interface Name:	WAN1	

Nota: Nell'esempio, viene scelta WAN1. Si tratta dell'impostazione predefinita.

Passaggio 4. Inserire I'ID VLAN nell'apposito campo. Nell'esempio viene utilizzato 1.

Interface	WAN1	WAN2
Sub-Interface Name:	WAN1.1	
VLAN ID:	1	

Nota: L'area Nome sottointerfaccia viene aggiornata automaticamente in base all'ID WAN e VLAN immesso. Nell'esempio, viene visualizzato WAN1.1 per indicare la WAN 1 e la VLAN 1.

Passaggio 5. Fare clic sulla scheda della connessione in uso.

IPv4	IPv6	Advanced

Nota: Nell'esempio, è stato scelto IPv4. Si tratta dell'impostazione predefinita. Se si utilizza IPv6, passare a <u>IPv6</u>.

IPv4

Passaggio 6. Fare clic sul pulsante di opzione DHCP per scegliere il tipo di connessione.

IPv4	IPv6	Advanced	
Conne	ection Ty	rpe: 🧿	DHCP
		Ō	Static IP
		\bigcirc	PPPoE
		\bigcirc	PPTP
		\bigcirc	L2TP
		0	Bridge

Passaggio 7. In Impostazioni DHCP fare clic sulla freccia a discesa Server DNS e scegliere il server DNS.

- Usa server DNS fornito da DHCP Consente al router di utilizzare le impostazioni del server DNS fornite dal server DHCP.
- Usa DNS come indicato di seguito Consente di immettere indirizzi DNS specifici forniti dall'ISP.

✓ Use DHCP Provided DNS Server
Use DNS as Below

Nota: Nell'esempio è stato scelto Usa server DNS fornito da DHCP. Si tratta dell'impostazione predefinita.

Passaggio 8. Fare clic su Applica.

Apply	Cancel
-------	--------

IPv6

Passaggio 1. Fare clic sulla scheda IPv6.



Passaggio 2. Fare clic sul pulsante di opzione DHCP per scegliere il tipo di connessione.



Passaggio 3. In Impostazioni DHCP, fare clic sulla freccia a discesa Server DNS e scegliere il server DNS.

- Usa server DNS fornito da DHCP Consente al router di utilizzare le impostazioni del server DNS fornite dal server DHCP.
- Usa DNS come indicato di seguito Consente di immettere indirizzi DNS specifici forniti dall'ISP.



Nota: In questo esempio viene scelto Usa DNS come descritto di seguito. Si tratta dell'impostazione predefinita.

Passaggio 4. Nel campo *DNS statico 1* immettere il primo indirizzo del server DNS fornito dall'ISP.

DHCP Settings DNS Server	Use DNS as Below	
Static DNS 1:	2001:4860:4860::8888	

Nota: Nell'esempio viene utilizzato 2001:4860:4860::8888.

Passaggio 5. (Facoltativo) Nel campo *DNS statico 2* immettere l'indirizzo del secondo server DNS fornito dall'ISP.

DHCP Settings	
DNS Server	Use DNS as Below
Static DNS 1:	2001:4860:4860::8888
Static DNS 2:	2001:4860:4860::8844

Nota: Nell'esempio viene utilizzato 2001:4860:4860:8844.

Passaggio 6. (Facoltativo) Selezionare la casella di controllo **DHCP-PD** se si utilizza la delega del prefisso DHCPv6.



Passaggio 7. (Facoltativo) Inserire il nome del prefisso nel campo fornito.



Passaggio 8. Fare clic su Applica.



Le impostazioni WAN del router RV34x sono state impostate su DHCP.

Qui è disponibile un video relativo a questo articolo...

Fare clic qui per visualizzare altre Tech Talks di Cisco