Configurazione della VLAN vocale sugli switch Cisco Business serie 250/350

Obiettivi

La VLAN vocale viene usata quando il traffico proveniente da apparecchiature VoIP o da telefoni viene assegnato a una VLAN specifica. Lo switch può rilevare automaticamente il traffico vocale, aggiungere membri della porta alla VLAN voce e assegnare i rispettivi parametri QoS (Quality of Service) al traffico vocale proveniente dalla VLAN voce. In questo documento viene spiegato come configurare una VLAN vocale sugli switch Cisco Business serie 250 o 350.

Dispositivi interessati | Versione software

- CBS250 (Scheda tecnica) | 3,0,0
- CBS350 (Scheda tecnica) | 3,0,0
- CBS350-2X (Scheda tecnica) | 3,0,0
- CBS350-4X (<u>Scheda tecnica</u>) | 3,0,0

Configurazione Voice VLAN

Nota: La VLAN predefinita dello switch (VLAN 1, per impostazione predefinita) non può fungere da VLAN vocale. È necessario creare una nuova VLAN.

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web e scegliere **Gestione VLAN > Voice VLAN > Proprietà**.



VLAN Settings

Interface Settings

Port to VLAN

Port VLAN Membership

VLAN Translation

Private VLAN Settings

GVRP Settings

VLAN Groups

Voice VLAN

2

Properties

Properties				
Operational Status can be a	ffected by Auto Voice VLAN if e	nabled		
Administrative Status			Operational Sta	atus
• Voice VLAN ID:	1	(Range: 1 - 4094, Default: 1)	Voice VLAN ID:	1
CoS/802.1p:	5 ~ (Default: 5)		CoS/802.1p:	5
DSCP:	46 ~ (Default: 46)		DSCP:	46
Dynamic Voice VLAN	Settings			
Dynamic Voice VLAN:	 Enable Auto Voice VLAN Enable Telephony OUI 			
	 Disable 			
Auto Voice VLAN Activation:	O Immediate			
	• By external Voice VLAN trig	ger		

Passaggio 2. Nel campo ID VLAN voce, immettere un ID VLAN assegnato alla VLAN voce.

Properties			
Operational Status can be	affected by Auto Voice VLAN if enabled		
Administrative Status		Operational Sta	itus
• Voice VLAN ID:	(Range: 1 - 4094, Default: 1)	Voice VLAN ID:	1
CoS/802.1p:	5 v (Default: 5)	CoS/802.1p:	5
DSCP:	46 ~ (Default: 46)	DSCP:	46

Passaggio 3. Nell'elenco a discesa CoS/802.1p scegliere un ID classe di servizio. Questo ID indica al protocollo LLDP-MED (Link Layer Discovery Protocol Media Endpoint Discovery Protocol) quali criteri di rete CoS/802.1p utilizzare per la VLAN vocale.

Properties

Operational Status can be affected by Auto Voice VLAN if enabled

Administrative Status	;		Operational Sta	itus
• Voice VLAN ID:	1	(Range: 1 - 4094, Default: 1)	Voice VLAN ID:	1
CoS/802.1p:	5 v (Default: 5)		CoS/802.1p:	5
DSCP:	46 ~ (Default: 46)		DSCP:	46

Passaggio 4. Nell'elenco a discesa DSCP, scegliere un numero di ID DSCP (Differentiated Services Code Point) per LLDP. Questo valore indica a LLDP-MED quale DSCP utilizzare come criterio di rete vocale.

Properties				
Operational Status can be	affected by Auto Voice VLAN if er	nabled		
Administrative Statu	S		Operational Sta	itus
• Voice VLAN ID:	1	(Range: 1 - 4094, Default: 1)	Voice VLAN ID:	1
CoS/802.1p:	5 v (Default: 5)		CoS/802.1p:	5
DSCP:	46 ~ (Default: 46)		DSCP:	46

Passaggio 5. Nell'area Dynamic Voice VLAN Settings, nel campo Dynamic Voice VLAN, fare clic su uno dei seguenti pulsanti di opzione:

- Enable Auto Voice VLAN (Abilita VLAN voce automatica) Imposta la VLAN voce dinamica su Auto Voice VLAN. Auto voice VLAN funziona con Auto Smartport. Quando la funzione Auto Smartport è abilitata, aggiunge una porta alla VLAN voce se rileva un dispositivo telefonico o multimediale.
- Abilitare OUI telefonia Impostare la VLAN vocale dinamica su OUI telefonia (Organization Unique Identifier, identificatore univoco organizzazione). Lo switch aggiunge automaticamente la porta alla VLAN voce se riceve un pacchetto il cui indirizzo MAC di origine corrisponde a quello dell'OUI del telefono.
- Disable Disabilita la VLAN vocale dinamica.

Nota: Se non si sceglie Abilita Auto Voice VLAN, andare al passaggio 7.

Dynamic Voice VLAN Settings Dynamic Voice VLAN: Dynamic Voice VLAN: Enable Auto Voice VLAN Enable Telephony OUI Disable Auto Voice VLAN Activation: By external Voice VLAN trigger

Passaggio 6. In Attivazione automatica VLAN voce, fare clic su uno dei seguenti pulsanti di opzione:

- Immediate Attiva immediatamente la VLAN vocale automatica.
- By external Voice VLAN trigger Attiva la VLAN vocale automatica solo quando sono presenti dispositivi VLAN voce.

Dynamic Voice VLAN	Settings
Dynamic Voice VLAN:	 Enable Auto Voice VLAN
	O Enable Telephony OUI
	 Disable
Auto Voice VLAN Activation:	O Immediate
	 By external Voice VLAN trigger

Passaggio 7. Fare clic su **Applica** per salvare le modifiche o su **Annulla** per annullarle.

Properties						Арр
Auto Smartport is currently di CoS/802.1p and DSCP value	isabled. Auto Smartport and Tele as are used only for LLDP MED N	ephony OUI are mutually exclusi etwork Policy and Auto Voice V	ve. LAN.			
Voice VLAN Settings						
Operational Status can be a	ffected by Auto Voice VLAN if er	nabled				
Administrative Status			Operational S	Status		
• Voice VLAN ID:	1	(Range: 1 - 4094, Default: 1)	Voice VLAN ID:	1		
CoS/802.1p:	5 y (Default: 5)		CoS/802.1p:	5		
DSCP:	46 ~ (Default: 46)		DSCP:	46		
Dynamic Voice VLAN	Settings					
Dynamic Voice VLAN:	 Enable Auto Voice VLAN 					
	C Enable Telephony OUI					
	 Disable 					
Auto Voice VLAN Activation:	 Immediate 					
	 By external Voice VLAN trigg 	ger				

A questo punto, sono stati completati i passaggi per configurare una VLAN vocale sugli switch Cisco Business serie 250 o 350.

Qui è disponibile un video relativo a questo articolo...

Fare clic qui per visualizzare altre Tech Talks di Cisco