Configurazione delle impostazioni GVRP su uno switch

Obiettivo

I dispositivi adiacenti compatibili con VLAN (Virtual Local Area Network) possono scambiare informazioni VLAN tra loro utilizzando il protocollo GVRP (Generic VLAN Registration Protocol). GVRP è basato sul protocollo GARP (Generic Attribute Registration Protocol) e propaga le informazioni VLAN in una rete con bridging. Quando GVRP è attivato, trasmette e riceve GPDU (GARP Packet Data Unit). In questo modo, è possibile configurare una VLAN su uno switch e propagare le relative informazioni sulla rete, anziché creare la VLAN su ciascuno switch della rete come richiesto in precedenza.

In questo documento viene spiegato come configurare le impostazioni GVRP sullo switch.

Nota: Poiché GVRP richiede il supporto per l'assegnazione di tag, la porta deve essere configurata in modalità Trunk o Generale. per informazioni su come configurare una porta su uno switch Sx300 o Sx500 in modo che sia Trunk o in modalità generale, fare clic <u>qui</u>. Se si dispone di uno switch Sx350, SG350X o Sx550X, fare clic <u>qui</u>.

Dispositivi interessati

- Serie Sx250
- Serie Sx300
- Serie Sx350
- Serie SG350X
- Serie Sx500
- Serie Sx550X

Versione del software

- 1.4.7.06 Sx300, Sx500
- 2.2.8.04 Sx250, Sx350, SG350X, Sx550X

Configura impostazioni GVRP

Passaggio 1. Accedere all'utility basata sul Web dello switch, quindi selezionare **Advanced** (Avanzate) dall'elenco a discesa Display Mode (Modalità di visualizzazione).

Nota: Le opzioni di menu disponibili possono variare a seconda del modello di dispositivo. Nell'esempio viene usato SG350X-48MP.



Nota: Se si dispone di uno switch serie Sx300 o Sx500, andare al punto 2.

Passaggio 2. Selezionare Gestione VLAN > Impostazioni GVRP.

 VLAN Management
VLAN Settings
Interface Settings
VLAN Translation
Port to VLAN
Port VLAN Membership
Private VLAN Settings
GVRP Settings
VLAN Groups
Voice VLAN
Access Port Multicast TV VLAN
Customer Port Multicast TV VI AN

Passaggio 3. Per abilitare GVRP, selezionare la casella di controllo **Abilita** nell'area Stato globale GVRP.



Passaggio 4. Fare clic su Applica.



Passaggio 5. Scegliere un'interfaccia o un'aggregazione dei collegamenti (LAG) dall'elenco a discesa Tipo di interfaccia uguale a, quindi fare clic su **Vai**.

GVRP Setting Table						
Filter:	Interface Type equals	to Port of Unit 1 🖨	Go			

Nota: Nell'esempio, viene scelto Port of Unit 1 (Porta dell'unità 1).

Passaggio 6. Fare clic sul pulsante di opzione accanto all'interfaccia desiderata su cui configurare le impostazioni GVRP. Nell'esempio, viene scelto GE3.

GVRP Setting Table						
Filter: Interface Type equals to Port of Unit 1 \$ Go						
Entry No. Interfa		Interface	GVRP State	Dynamic VLAN GVR		
				Creation	Registration	
	1	GE1	Disabled	Enabled	Enabled	
	2	GE2	Disabled	Enabled	Enabled	
lacksquare	3	GE3	Disabled	Enabled	Enabled	
0	4	GE4	Disabled	Enabled	Enabled	
	5	GE5	Disabled	Enabled	Enabled	

Passaggio 7. Scorrere verso il basso e fare clic su Modifica.

	47	GE47	Disabled	Enabled	Enabled
\bigcirc	48	GE48	Disabled	Enabled	Enabled
	49	XG3	Disabled	Enabled	Enabled
\bigcirc	50	XG4	Disabled	Enabled	Enabled
Copy Settings		Edit			

Passaggio 8. (Facoltativo) Nell'area Interfaccia, fare clic sul tipo di interfaccia desiderato e scegliere l'interfaccia desiderata dall'elenco a discesa adiacente. Le opzioni sono:

- Unità e porta: un'unica interfaccia.
- LAG: l'aggregazione dei collegamenti (LAG, Link Aggregation) viene utilizzata per descrivere vari metodi per l'utilizzo di più connessioni di rete parallele al fine di aumentare la velocità di trasmissione oltre il limite che un collegamento può raggiungere.

Interface:	● Unit 1 Port GE3 ↓ LAG 1 ↓

Nota: Nell'esempio, l'unità e la porta vengono mantenute.

Passaggio 9. Selezionare la casella di controllo **Abilita** stato GVRP per abilitare GVRP sull'interfaccia.

Passaggio 10. (Facoltativo) Selezionare la casella di controllo **Abilita** creazione dinamica VLAN per consentire agli utenti di creare nuove VLAN sull'interfaccia.

Dynamic VLAN Creation: Contact Enable

Passaggio 11. Selezionare la casella di controllo **Abilita** registrazione GVRP per consentire a GVRP di registrare le VLAN sull'interfaccia desiderata.

Passaggio 12. Fare clic su Apply (Applica), quindi su Close (Chiudi).

Interface:	O Unit 1 ♦ Port GE3 ♦ CLAG 1 ♦			
GVRP State:	Enable			
Dynamic VLAN Creation:	Enable			
GVRP Registration:	C Enable			
Apply Close				

Passaggio 13. (Facoltativo) Fare clic su **Save** per salvare le impostazioni configurate nel file della configurazione di avvio.

Save cisco Language: -Port Gigabit PoE Stackable Managed Switch								
GVRP Settings								
GV	GVRP Global Status: 🗹 Enable							
	Apply Cancel							
GV	RP Setting T	able						
Filte	er: Interface	Type equal	s to Port of U	nit 1 🖨 🛛 Go				
	Entry No.	Interface	GVRP State	Dynamic VLAN	GVRP			
				Creation	Registration			
	1	GE1	Disabled	Enabled	Enabled			
\bigcirc	2	GE2	Disabled	Enabled	Enabled			
	3	GE3	Enabled	Enabled	Enabled			
\bigcirc	4	GE4	Disabled	Enabled	Enabled			
	5	GE5	Disabled	Enabled	Enabled			
0	6	GE6	Disabled	Enabled	Enabled			

A questo punto, le impostazioni GVRP devono essere configurate correttamente sullo switch.