Configurazione del server di registro remoto su uno switch

Obiettivo

Un servizio System Log (Syslog) accetta semplicemente i messaggi e li archivia in file o li stampa in base a un semplice file di configurazione. Questa forma di registrazione è la migliore disponibile per i dispositivi Cisco in quanto può fornire uno storage protetto a lungo termine per i registri. Ciò è utile sia nella risoluzione dei problemi di routine che nella gestione degli incidenti.

I registri vengono salvati nella memoria locale del dispositivo e possono essere inoltrati tramite la rete a un server di registro remoto. I log sul server di log remoto fungono da backup e sono molto utili per l'unione dei log e l'analisi dei log.

In questo documento viene spiegato come configurare il server di log remoto sullo switch.

Dispositivi interessati

- Serie Sx250
- Serie Sx350
- Serie SG350X
- Serie Sx500
- Serie Sx550X

Versione del software

- 1.4.5.02 Serie Sx500
- 2.2.0.66 Serie Sx250, Serie SG350, Serie Sx350X, Serie Sx550X

Configura server di registro remoto

Configura server di registro remoto di base

Passaggio 1. Accedere all'utility basata sul Web e scegliere Amministrazione > Log di sistema > Server di log remoti.



Passaggio 2. Scegliere un'opzione dai pulsanti di scelta Definizione server.

Remote Log Servers		
Server Definition:	 By Name By IP Address Disabled 	
Server IP Address/Name:		
Apply Cancel		

Le opzioni sono:

- Per nome Indica che il server di registro remoto è identificato dal nome.
- By IP address Indica che il server di registro remoto è identificato dal relativo indirizzo IP.
- Disabilitato Disabilita il server di registro remoto.

Nota: Nell'esempio, viene scelto By IP Address.

Passaggio 3. Immettere l'indirizzo IP o il nome del server nel campo *Indirizzo IP/Nome* server.

Nota: nell'esempio, viene immesso un indirizzo IP.

Server Definition:	 By Name By IP Address Disabled 	
Server IP Address/Name:	192.168.1.1	

Passaggio 4. Fare clic su Applica.

A questo punto, è necessario configurare le impostazioni di base per il server di registro remoto sullo switch.

Configura server di registro remoto avanzato

Passaggio 1. Accedere all'utility basata sul Web e scegliere **Avanzate** dall'elenco a discesa Display Mode (Modalità di visualizzazione).

Display Mode:	Advanced T	Logout	About	Help
	Basic			0
	Advanced	-		

Passaggio 2. Scegliere Amministrazione > Log di sistema > Server di log remoti.



Passaggio 3. (Facoltativo) Scegliere l'interfaccia di origine il cui indirizzo IPv4 verrà utilizzato come indirizzo IPv4 di origine dei messaggi SYSLOG inviati ai server SYSLOG.

Nota: Se si sceglie l'opzione Auto, il sistema recupera l'indirizzo IP di origine dall'indirizzo IP definito sull'interfaccia in uscita. Questo è il valore predefinito.



Nota: nell'esempio, viene scelta la VLAN1.

Passaggio 4. (Facoltativo) Scegliere l'interfaccia di origine il cui indirizzo IPv6 verrà utilizzato come indirizzo IPv6 di origine dei messaggi SYSLOG inviati ai server SYSLOG.

Nota: Se si sceglie l'opzione Auto, il sistema recupera l'indirizzo IP di origine dall'indirizzo IP definito sull'interfaccia in uscita. Questo è il valore predefinito.

Remote Log Servers		
IPv4 Source Interface: VLAN1 ▼		
IPv6 Source Interface: Auto 🔻		
Apply Cancel		

Nota: nell'esempio, viene scelto Auto.

Passaggio 5. Fare clic su Applica per salvare le impostazioni di configurazione.

Remote Log Servers		
IPv4 Source Interface:	VLAN1 🔻	
IPv6 Source Interface:	Auto 🔻	
Apply Cancel		

Passaggio 6. Nell'area Tabella server di registro remoto fare clic su Aggiungi.

Rem	Remote Log Servers					
Success. To permanently save the configuration, go to the File Operations						
IPv4	IPv4 Source Interface: VLAN1 V					
IPv6	IPv6 Source Interface: Auto 🔻					
A	Apply Cancel					
Rem	Remote Log Server Table					
	Log Server UDP Port Facility Description Minimum Severity					
0 res	0 results found.					
A	dd	Edit	Del	ete		

Passaggio 7. Scegliere un pulsante di scelta Definizione ricevitore.

Receiver Definition:	By IP address O By name
IP Version:	Version 6 • Version 4
IPv6 Address Type:	Iink Local Global
Link Local Interface:	VLAN 1 V
Log Server IP Address/Name:	
UDP Port:	514 (Range: 1 - 65535, Defa
Facility:	Local 7 V
Description:	
Minimum Severity:	Informational T
Apply Close	

- Per nome Indica che il server di registro remoto è identificato dal nome.
- By IP address Indica che il server di registro remoto è identificato dal relativo indirizzo IP.

Nota: Nell'esempio, viene scelto By IP address.

Passaggio 8. Scegliere una versione IP.

- Versione 6 Indica il tipo di indirizzo IPv6.
- Versione 4 Indica il tipo di indirizzo IPv4.

Passaggio 9. (Facoltativo) Se nel passaggio 8 è stato scelto il tipo di indirizzo IP versione 6, fare clic sul tipo di indirizzo IPv6 desiderato.

- Link Local indica che l'indirizzo IPv6 identifica in modo univoco gli host su un singolo collegamento di rete.
- Globale Indica che l'indirizzo IPv6 è un unicast globale visibile e raggiungibile da altre reti.

Passaggio 10. (Facoltativo) Se nel passaggio 9 è stato scelto il tipo di indirizzo IPv6 locale del collegamento, scegliere l'interfaccia locale del collegamento dall'elenco a discesa Interfaccia locale del collegamento.

Receiver Definition:	By IP address By name
IP Version:	Version 6 Version 4
IPv6 Address Type:	💿 Link Local 🔘 Global
Link Local Interface:	VLAN 1 🔻
Log Server IP Address/Name	VLAN 1

Passaggio 11. Immettere l'indirizzo IP o il nome del server di log remoto in base alla scelta effettuata nel campo Definizione server del campo *Indirizzo/nome IP server di log*.

Server Definition:	By IP address O By name
IP Version:	Version 6 Version 4
IPv6 Address Type:	💿 Link Local 🔘 Global
Link Local Interface:	VLAN 1 V
Log Server IP Address/Name:	192.168.1.1
🗢 UDP Port:	514 (Range: 1 - 65535, Defau
Facility:	Local 7 🔻
Description:	
Minimum Severity:	Informational v
Apply Close	

Passaggio 12. Immettere il numero della porta UDP nel campo Porta UDP a cui vengono inviati i messaggi di registro. Il valore predefinito è 514.

Passaggio 13. Scegliere il valore della struttura desiderato che descrive i messaggi di log inviati al server. Struttura è un nome di codice utilizzato per identificare le destinazioni remote del server syslog. I valori da Locale 0 a Locale 7 sono disponibili nell'elenco a discesa Struttura. A un server è possibile assegnare un solo valore di struttura. Se viene assegnato un secondo codice struttura, il primo valore struttura viene sostituito. Il valore predefinito è Locale 7.

Facility:	Local 7 🔻
Description:	Local 0
	Local 2 Local 3
Minimum Severity:	Local 4 Local 5 Local 6
Apply Close	Local 7

Passaggio 14. Immettere la descrizione definita dall'utente del server di log remoto nel campo *Descrizione*.

Description:



Passaggio 15. Scegliere il livello di severità minimo dei messaggi di log da inviare al server remoto. L'impostazione predefinita è Informational.

Minimum Severity:	Informational 🔻
Apply Close	Emergency Alert Critical
	Error
	Notice Informational Debug

L'elenco a discesa Gravità minima presenta i seguenti livelli di gravità dell'evento, che vanno dal livello di gravità più alto a quello più basso.

- Emergency Il sistema non è utilizzabile.
- Avviso: è necessaria un'azione.
- Critico II sistema si trova in una condizione critica.
- Errore Il sistema è in una condizione di errore.
- Avviso Avviso di sistema.
- Avviso: il sistema funziona correttamente, ma si è verificato un avviso di sistema.
- Informazioni Informazioni sul dispositivo.

Passaggio 16. Fare clic su Apply (Applica) per salvare le impostazioni di configurazione.

Receiver Definition:	By IP address O By name
IP Version:	Version 6 Version 4
IPv6 Address Type:	Link Local Global
Link Local Interface:	VLAN 1 V
Log Server IP Address/Name	192.168.1.1
ODP Port:	514 (Range: 1 - 65535, Defaul
Facility:	Local 7 V
Description:	Remote log server
Minimum Severity:	Error
Apply Close	

Passaggio 17. Fare clic su **Chiudi**. Nell'area tabella Server di registro remoto dovrebbe essere visualizzato il nuovo server.

Passaggio 18. (Facoltativo) Fare clic su **Salva** per aggiornare il file della configurazione di avvio.

MP 48-Port Gigabit PoE Stackable Managed Switch					
Remote Log Servers					
IPv4 Source Interface: VLAN1 ▼ IPv6 Source Interface: Auto ▼ Apply Cancel					
Remote Log Server Table					
Log Server	UDP Port	Facility	Description	Minimum Severity	
192.168.1.1	514	Local 7		Error	
Add	Edit	Dele	te		

A questo punto, è necessario configurare le impostazioni avanzate del server di registro remoto sullo switch.