Configurazione delle impostazioni di autenticazione SNTP (Simple Network Time Protocol) su uno switch

Obiettivo

Il protocollo SNTP (Simple Network Time Protocol) è la versione semplificata del protocollo NTP (Network Time Protocol). NTP è il protocollo utilizzato per sincronizzare gli orologi in una rete. Fornisce tempo entro 100 millisecondi dall'ora esatta, ma non autentica il traffico.

La pagina di autenticazione SNTP dello switch consente all'amministratore di configurare le chiavi di autenticazione NTP (Network Time Protocol) per verificare un'origine ora. L'autenticazione SNTP dovrebbe essere utilizzata solo in situazioni in cui non è necessaria un'autenticazione forte in quanto non fornisce i complessi meccanismi di filtro dell'NTP.

Questo documento spiega come definire l'autenticazione SNTP su uno switch.

Dispositivi interessati

- Serie Sx250
- Serie Sx300
- Serie Sx350
- Serie SG350X
- Serie Sx500
- Serie Sx550X

Versione del software

- 1.4.7.05 Sx300, Sx500
- 2.2.8.04 Sx250, Sx350, SG350X, Sx550X

Configura autenticazione SNTP

Passaggio 1. Accedere all'utility basata sul Web dello switch.

Passaggio 2. Scegliere Avanzate dall'elenco a discesa Modalità di visualizzazione.

cisco	Language:	English	T	Display Mode:	Advanced 🔻	Logout	SNA	About	Help
					Basic				0
					Advanced				
					an an ao a				

Passaggio 3. Scegliere Amministrazione > Impostazioni ora > Autenticazione SNTP.



Passaggio 4. Selezionare la casella di controllo Abilita autenticazione SNTP.



Passaggio 5. Fare clic su **Apply** per aggiornare l'opzione.

SNTP Authentication			
SNTP Authentication: 🗹 Ena			
Apply	Cancel		

Passaggio 6. Fare clic su Add.

SNT	SNTP Authentication Key Table						
	Authentication Key ID	Authentication Key (Encrypted)	Trusted Key				
0 res	0 results found.						
	Add Edit	Delete	Display Sensitive Data as Plaintext				

Passaggio 7. Immettere il numero utilizzato per identificare la chiave di autenticazione SNTP nel campo *ID chiave di autenticazione*.

Authentication Key ID:	121110	(Range: 1 - 4294967295)
🌣 Authentication Key: 🕚	User Defined (Encrypted)	
۲	User Defined (Plaintext)	12112010
Trusted Key:	Enable	
Apply Close		

Nota: Nell'esempio, viene immesso 121110.

Passaggio 8. Scegliere una chiave di autenticazione. Le opzioni sono:

- Definita dall'utente (crittografata) Questa opzione consente di crittografare la chiave di autenticazione.
- Definito dall'utente (testo normale) Questa opzione visualizza la chiave di autenticazione in testo normale.

Authentication Key ID: 121110	(Range: 1 - 4294967295)
Authentication Key: O User Defined (Encrypted)	
User Defined (Plaintext)	12112010
Trusted Key: 🕑 Enable	
Apply Close	

Nota: In questo esempio, viene scelto Definito dall'utente (testo normale).

Passaggio 9. (Facoltativo) Immettere la chiave utilizzata per l'autenticazione nel campo *Chiave di autenticazione*.

Authentication Key ID:	121110	(Range: 1 - 4294967295)
Authentication Key:	User Defined (Encrypted)	
۲	User Defined (Plaintext)	12112010
Trusted Key:	Enable	
Apply Close		

Nota: Nell'esempio viene immesso 12112010.

Passaggio 10. Selezionare la casella di controllo **Abilita** chiave attendibile per consentire allo switch di ricevere informazioni di sincronizzazione solo da un server SNTP con l'utilizzo di questa chiave di autenticazione.

Authentication Key ID: 121110 (Range: 1 - 4294967295)
Authentication Key: O User Defined (Encrypted)
User Defined (Plaintext) 12112010
Trusted Key: 🕢 Enable
Apply Close

Passaggio 11. Fare clic su Applica.

-

Authentication Key ID: 121110	(Range: 1 - 4294967295)
Authentication Key: O User Defined (Encrypted)	
 User Defined (Plaintext) 	12112010
Trusted Key: 🕑 Enable	
Apply Close	

Passaggio 12. (Facoltativo) Fare clic su Salva.

Save Save	cisco	Language:	English	•

A questo punto, le impostazioni di autenticazione SNTP sullo switch devono essere configurate correttamente.