Configurazione degli allarmi RMON (Remote Network Monitoring) su uno switch

Obiettivo

Il monitoraggio da rete remota (RMON) è stato sviluppato dalla Internet Engineering Task Force (IETF) per supportare il monitoraggio e l'analisi del protocollo delle reti LAN (Local Area Network). Si tratta di una specifica di monitoraggio standard che consente a diversi sistemi di monitoraggio e console di rete di scambiarsi i dati di monitoraggio della rete. RMON semplifica agli amministratori di rete la scelta tra le sonde e le console di monitoraggio della rete con funzionalità che soddisfano le loro esigenze di rete specifiche. RMON definisce specificamente le informazioni che qualsiasi sistema di monitoraggio della rete dovrebbe essere in grado di fornire. Statistiche, eventi, cronologia, allarmi, host, host top N, matrice, filtro, acquisizione e token ring sono i dieci gruppi in RMON.

Gli allarmi RMON forniscono un meccanismo per impostare soglie e intervalli di campionamento al fine di generare eventi di eccezione sui contatori o su qualsiasi altro contatore di oggetti SNMP (Simple Network Management Protocol) gestito dall'agente. Sia la soglia di aumento che quella di diminuzione devono essere configurate nell'allarme. Una volta superata una soglia di aumento, non vengono generati eventi di aumento fino a quando non viene superata la soglia di caduta del compagno. Quando viene emesso un allarme in caduta, viene emesso il successivo allarme quando viene superata una soglia in aumento.

Nota: Per informazioni su come configurare le impostazioni SNMP sullo switch, fare clic <u>qui</u> per istruzioni.

Uno o più allarmi sono associati a un evento, che indica l'azione da intraprendere quando l'allarme si verifica. Prima di configurare gli allarmi RMON sullo switch, verificare che le impostazioni del controllo degli eventi RMON siano state configurate. Per ulteriori informazioni, fare clic <u>qui</u>.

In questo documento viene spiegato come configurare gli allarmi RMON sullo switch.

Dispositivi interessati

- Serie Sx250
- Serie Sx300
- Serie Sx350
- Serie SG350X
- Serie Sx500
- Serie Sx550X

Versione del software

- 1.4.7.05 Sx300, Sx500
- 2.2.8.04 Sx250, Sx350, SG350X, Sx550X

Configurazione degli allarmi RMON sullo switch

Passaggio 1. Accedere all'utility basata sul Web dello switch, quindi selezionare **Advanced** (Avanzate) dall'elenco a discesa Display Mode (Modalità di visualizzazione).

Nota: Nell'esempio viene usato lo switch SG350X-48MP.



Nota: Se si dispone di uno switch serie Sx300 o Sx500, andare al punto 2.

Passaggio 2. Scegliere Stato e statistiche > RMON > Allarmi.



Passaggio 3. Fare clic su Add per aggiungere una nuova voce alla tabella degli avvisi.

Alar	Alarms							
Alarm Table								
	Alarm Entry No.	Interface	Counter Name	Counter Value	Sample Type	Rising Threshold		
0 re	0 results found.							
	Add Edit Delete							

L'area Alarm Entry (Voce allarme) visualizza il numero della voce di allarme.

Passaggio 4. Scegliere il tipo di interfaccia per cui visualizzare le statistiche RMON.

Nota: Nell'esempio, viene scelta la porta GE2 dell'unità 1.

Alarm Entry:	1
Interface:	Ounit 1 Port GE2 ↓ LAG 1 ↓

Nota: Se si dispone di uno switch non impilabile come la serie Sx250 o Sx300, le opzioni sono solo Port e LAG.

Alarm Entry:	1 🗘
Interface:	• Port GE2 ♦ CLAG 2 ₽

Passaggio 5. Scegliere il nome del contatore dall'elenco a discesa Nome contatore. Il nome del contatore dispone di un elenco di variabili MIB (Management Information Base) che indicano il tipo di occorrenza misurata.

Interface:	Total Bytes (Octets)- Receive	1 \$
Counter Name:	 Multicast Packets - Receive 	
Sample Type:	Total Bytes (Octets)-Transmit Unicast Packets - Transmit	

.

Nota: Nell'esempio, viene scelto Multicast Packets - Receive 1.

Passaggio 6. Scegliere il metodo di campionamento per generare un allarme. Le opzioni sono:

- Assoluto: se la soglia viene superata, viene generato un allarme.
- Delta sottrae l'ultimo valore campionato dal valore corrente. La differenza dei valori viene confrontata con la soglia. Se la soglia è stata superata, viene generato un allarme.



Nota: Nell'esempio riportato di seguito viene scelto Assoluto.

Passaggio 7. Inserire il valore di soglia per l'aumento nel campo *Soglia per l'aumento*. Questo è il valore utilizzato per attivare l'allarme di soglia che si alza.

Rising Threshold:	150	(Range: 0 - 2147483647, Default: 100)

Nota: nell'esempio viene utilizzato 150.

Passaggio 8. Scegliere un evento da eseguire dall'elenco a discesa Evento di rilievo. Questo evento ha inizio quando viene attivato l'evento di innalzamento.

Rising Event:	✓ 1 - Log and Trap	1
Falling Threshold	2 - Trap	

Nota: Nell'esempio viene scelto 1 - Log and Trap.

Passaggio 9. Inserire il valore della soglia discendente nel campo Soglia discendente. Questo è il valore usato per attivare l'allarme di soglia discendente.



Nota: nell'esempio viene utilizzato 25.

Passaggio 10. Scegliere un evento da eseguire dall'elenco a discesa Evento di inattività. Questo evento viene avviato quando viene attivato l'evento di caduta.

Falling Event:

Startup Alarm:



Nota: Nell'esempio viene utilizzato 2 - Trap.

Passaggio 11. Fare clic sull'allarme desiderato che si desidera attivare all'avvio nell'area Avvio. Una volta superato questo limite, tutti gli altri allarmi vengono applicati normalmente.

Le opzioni sono:

- Allarme crescente: questo allarme viene attivato dal valore crescente.
- Allarme in caduta Questo allarme viene attivato dal valore in caduta.
- In aumento e in diminuzione: questo allarme viene attivato da valori in aumento e in diminuzione.

Nota: Quando la soglia viene superata da un valore inferiore a un valore superiore, viene definita aumento.

Startup Alarm:



Nota: In questo esempio, si sceglie Rising and Falling.

Passaggio 12. Nel campo Intervallo, immettere il tempo dell'intervallo dell'allarme in secondi.

Interval:	120	sec (Range: 1 - 2147483647, Default: 100)

Nota: nell'esempio vengono usati 120 secondi.

Passaggio 13. Inserire il nome dell'utente o del sistema di gestione della rete che riceve l'allarme nel campo *Proprietario*.

Owner:	cisco	5/160 characters used)

Nota: nell'esempio viene usato cisco.

Passaggio 14. Fare clic su **Apply (Applica)**, quindi su **Close** (Chiudi). L'allarme RMON viene salvato nel file di configurazione in esecuzione.

Alarm Entry:	1 🛊	
Interface:	O Unit 1 \$ Port (GE2 🛊 🔿 LAG 🚺 ‡
Counter Name:	Multicast Packets - Re	ceive Counter Value: 40233979
Sample Type:	 Absolute Delta 	
Rising Threshold:	150	(Range: 0 - 2147483647, Default: 100)
Rising Event:	1 - Log and Trap 🛊	
Falling Threshold:	25	(Range: 0 - 2147483647, Default: 20)
Falling Event:	2 - Trap 🛟	
Startup Alarm:	 Rising Alarm Falling Alarm Rising and Falling 	
Interval:	120	sec (Range: 1 - 2147483647, Default: 100)
Owner:	cisco	(5/160 characters used)
Apply Clo	ose	

Passaggio 15. (Facoltativo) Fare clic su **Save** (Salva) per salvare le impostazioni nel file della configurazione di avvio.

MP	MP 48-Port Gigabit Por Stackable Managed Switch									
Ala	Alarms									
AI	arm Table									
	Alarm Entry No.	Interface	Counter Name	Counter Value	Sample Type	Rising Threshold	Rising Event	Falling Threshold	Falling	
	1	GE1/2	Multicast Packets - Receive	40233979	Absolute	150	Log and Trap	25	Trap	
	Add	Edit	t Delete							

A questo punto, è possibile aggiungere una nuova voce nella tabella degli avvisi.

Modifica allarmi RMON

Passaggio 1. Nella tabella degli allarmi, selezionare la casella accanto alla voce di allarme che si desidera modificare.

,	Alarms							
	Ala	rm Table						
		Alarm Entry No.	Interface	Counter Name	Counter Value	Sample Type	Rising Threshold	
		1	GE1/2	Multicast Packets - Receive	40233979	Absolute	150	
		Add	Edit	Delete				

Passaggio 2. Fare clic sul pulsante Edit per modificare la voce dell'allarme RMON.

/	Alarms							
	Ala	rm Table						
		Alarm Entry No.	Interface	Counter Name	Counter Value	Sample Type	Rising Threshold	
		1	GE1/2	Multicast Packets - Receive	40233979	Absolute	150	
		Add	Edi	L Delete				

Passaggio 3. (Facoltativo) Modificare i dettagli dell'allarme di conseguenza.

Alarm Entry:	1 🗘		
Interface:	 Ounit (1	1 \$	
Counter Name:	Multicast Packets - Re	Counter Value: 40233979	
Sample Type:	 Absolute Delta 		
Rising Threshold:	150	(Range: 0 - 21474	83647, Default: 100)
Rising Event:	1 - Log and Trap 🖨		
Falling Threshold:	30	(Range: 0 - 21474	83647, Default: 20)
Falling Event:	2 - Trap 🛟		
Startup Alarm:	 Rising Alarm Falling Alarm Rising and Falling 		
Interval:	120	sec (Range: 1 - 2	47483647, Default: 100)
Owner:	cisco	(5/160 character	used)

Nota: In questo esempio, il valore Soglia di riduzione è stato modificato da 25 a 30.

Passaggio 4. Fare clic su Apply (Applica), quindi su Close (Chiudi).

Alarm Entry:	1 \$						
Interface:	• Unit 1 \$ Port GE2 \$ ☐ LAG 1 \$						
Counter Name:	Multicast Packets - Receive Counter Value: 40233979						
Sample Type:	 Absolute Delta 						
Rising Threshold:	150	(Range: 0 - 2147483647, Default: 100)					
Rising Event:	1 - Log and Trap 🛟						
Falling Threshold:	30	(Range: 0 - 2147483647, Default: 20)					
Falling Event:	2 - Trap 🗘						
Startup Alarm:	 Rising Alarm Falling Alarm Rising and Falling 						
Interval:	120	sec (Range: 1 - 2147483647, Default: 100)					
Owner:	cisco	(5/160 characters used)					
Apply Ck	ose						

Passaggio 5. (Facoltativo) Fare clic su **Save** per salvare le impostazioni nel file della configurazione di avvio.

٨P	48-Po	ort Gig	abit PoE Stackat	cisc Die Mai	 Language: naged Sv 	English Witch	O DI	splay Mode:		
Alar	Alarms									
Ala	rm Table									
	Alarm Entry No.	Interface	Counter Name	Counter Value	Sample Type	Rising Threshold	Rising Event	Falling Threshold		
	1	GE1/2	Multicast Packets - Receive	6453	Absolute	150	Log and Trap	30		
	Add Edit Delete									

La modifica dell'avviso nella tabella Avvisi è stata completata.

Elimina allarmi RMON

Passaggio 1. Nella tabella degli allarmi, selezionare la casella accanto alla voce di allarme che si desidera eliminare.

Ala	rms					
Ala	rm Table					
	Alarm Entry No.	Interface	Counter Name	Counter Value	Sample Type	Rising Threshold
	1	GE1/2	Multicast Packets - Receive	40233979	Absolute	150
Add Edit Delete						

Passaggio 2. Fare clic sul pulsante **Delete** per modificare la voce dell'allarme RMON.

/	Alarms								
	Alarm Table								
		Alarm Entry No.	Interface	Counter Name	Counter Value	Sample Type	Rising Threshold		
		1	GE1/2	Multicast Packets - Receive	40233979	Absolute	150		
Add Edit Delete									

Passaggio 3. (Facoltativo) Fare clic su **Save** per salvare le impostazioni nel file della configurazione di avvio.

-				🔊 Save	cisco	Language:	English		
MP 48-Port Gigabit PoE Stackable Managed Switch									
Alarms									
~	Success. To permanently save the configuration, go to the File Operations page or								
Ala	Alarm Table								
	Alarm	Interface	Counter Name	Counter	Sample Type	Rising	Rising Event		
	Entry			Value		Threshold			
	No.								
0 results found.									
Add Edit Delete									

A questo punto è necessario eliminare un avviso dalla tabella degli avvisi.