Configurazione delle impostazioni di controllo della cronologia di Remote Network Monitoring (RMON) su uno switch

Obiettivo

Il monitoraggio da rete remota (RMON) è stato sviluppato dalla Internet Engineering Task Force (IETF) per supportare il monitoraggio e l'analisi del protocollo delle reti LAN (Local Area Network). Si tratta di una specifica di monitoraggio standard che consente a diversi sistemi di monitoraggio e console di rete di scambiarsi i dati di monitoraggio della rete. RMON semplifica agli amministratori di rete la scelta tra le sonde e le console di monitoraggio della rete con funzionalità che soddisfano le loro esigenze di rete specifiche. RMON definisce specificamente le informazioni che qualsiasi sistema di monitoraggio della rete dovrebbe essere in grado di fornire. Statistiche, eventi, cronologia, allarmi, host, host top N, matrice, filtro, acquisizione e token ring sono i dieci gruppi in RMON.

RMON consente a un agente SNMP (Simple Network Management Protocol) nel dispositivo di monitorare in modo proattivo le statistiche del traffico in un determinato periodo e di inviare trap a un programma di gestione SNMP. L'agente SNMP locale confronta i contatori effettivi in tempo reale con le soglie predefinite e genera allarmi, senza che sia necessario il polling da parte di una piattaforma di gestione SNMP centrale. Si tratta di un meccanismo efficace per la gestione proattiva, a condizione che siano state impostate le soglie corrette rispetto alla linea di base della rete.

Nota: Per informazioni su come configurare le trap SNMP sullo switch, fare clic <u>qui</u> per istruzioni.

In questo documento viene spiegato come configurare le impostazioni di controllo della cronologia RMON sullo switch.

Dispositivi interessati

- Serie Sx250
- Serie Sx300
- Serie Sx350
- Serie SG350X
- Serie Sx500
- Serie Sx550X

Versione del software

- 1.4.7.05 Sx300, Sx500
- 2.2.8.04 Sx250, Sx350, SG350X, Sx550X

Configurazione delle impostazioni di controllo della cronologia RMON sullo switch

Configura controllo cronologia RMON

La funzione RMON permette di monitorare le statistiche per interfaccia. La pagina Cronologia definisce la frequenza di campionamento, la quantità di campioni da memorizzare e la porta da cui raccogliere i dati. Per configurare le voci della cronologia RMON sullo switch, attenersi alla procedura seguente.

Passaggio 1. Accedere all'utility basata sul Web dello switch, quindi selezionare Advanced (Avanzate) dall'elenco a discesa Display Mode (Modalità di visualizzazione).

Nota: Nell'esempio viene usato lo switch SG350X-48MP.

Display Mode:	Basic 🔹	Logout
	Basic	
	Auvanceu	

Nota: Se si dispone di uno switch serie Sx300 o Sx500, andare al punto 2.



Passaggio 2. Scegliere Stato e statistiche > RMON > Cronologia.

Le informazioni contenute nella tabella di controllo della cronologia vengono definite dalla finestra di dialogo Aggiungi cronologia RMON, ad eccezione del numero corrente di campioni. Lo standard consente al RMON di non concedere tutti i campioni richiesti, limitando invece il numero di campioni per richiesta. Questo campo rappresenta pertanto il numero di campione effettivamente concesso alla richiesta che è uguale o inferiore al valore richiesto.

History								
Hist	History Control Table							
	History Entry No.	Source Interface	Max No. of Samples to Keep	Sampling Interval	Owner	Current Number of Samples		
0 re	sults found.							
	Add	Edit	Delete					
History Table								

Passaggio 3. Fare clic su **Add** per aggiungere una nuova voce alla tabella di controllo della cronologia.

Hist	History Control Table								
	History Entry No.	Source Interface	Max No. of Samples to Keep	Sampling Interval	Owner	Current Number of Samples			
0 re	0 results found.								
	Add	Edit	Delete						

Nell'area Nuova voce cronologia viene visualizzato il numero della nuova voce della tabella Cronologia.

Passaggio 4. Nell'area Interfaccia origine, scegliere il tipo di interfaccia da cui devono essere prelevati i campioni di cronologia.

Nota: Nell'esempio, viene scelta la porta GE3 dell'unità 1.

New History Entry:	1
Source Interface:	 Ounit (1 ♦) Port (GE3 ♦) (LAG (1 ♦)

Nota: Se si dispone di uno switch non impilabile come la serie Sx250 o Sx300, le opzioni sono solo Port e LAG.



Passaggio 5. Inserire il numero di campioni da memorizzare nel campo *N. massimo di campioni da conservare*.

Max No. of Samples to Keep: 40 (Range: 1 - 50, Default: 50)

Nota: nell'esempio viene utilizzato 40.

Source Interface:

Passaggio 6. Nel campo *Intervallo di campionamento*, immettere il tempo in secondi per la raccolta dei campioni dalle porte. L'intervallo di campi è compreso tra 1 e 3600.



Nota: nell'esempio vengono usati 2400 secondi.

Passaggio 7. Inserire la stazione RMON o l'utente che ha richiesto le informazioni RMON nel campo *Proprietario*. L'intervallo è di 160 caratteri.

Owner:	cisco	(5/160 characters used)

Nota: nell'esempio viene usato cisco.

Passaggio 8. Fare clic su **Apply (Applica)**, quindi su **Close** (Chiudi). La cronologia RMON viene salvata nel file di configurazione in esecuzione.

New History Entry:	1					
Source Interface:	• Unit 1 ♦ Port GE3 ♦ CLAG 1 ♦					
Max No. of Samples to Keep:	40	(Range: 1 - 50, Default: 50)				
Sampling Interval:	2400	sec (Range: 1 - 3600, Default: 1800)				
Owner:	cisco	(5/160 characters used)				
Apply Close						

Passaggio 9. (Facoltativo) Fare clic su **Save** per salvare le impostazioni nel file della configurazione di avvio.

J	IP (48-Por	t Gigat	。 oit P	cisco OE Stac	Language: Ckable	English Mana	o ged Switch
I	History							
	His	tory Control	Table					
		History	Source		Max No. of	Sampling	Owner	Current Number
L		Entry No.	Interface	Sam	ples to Keep	Interval		of Samples
		1	GE1/3		40	2400	cisco	40
		Add	Edit		Delete			
	History Table							

A questo punto è necessario aggiungere una nuova voce nella tabella di controllo della cronologia.

Modifica cronologia RMON

Passaggio 1. Nella tabella di controllo della cronologia, selezionare la casella accanto alla voce della cronologia che si desidera modificare.

н	History Control Table							
	History Entry No.	Source Interface	Max No. of Samples to Keep	Sampling Interval	Owner	Current Number of Samples		
C	1	GE1/3	40	2400	cisco	40		
E	Add	Edit	Delete					

Nota: In questo esempio, viene scelto Entry 1 (Voce 1).

Passaggio 2. Fare clic sul pulsante Edit per modificare la voce della cronologia RMON.

History Control Table								
	History Entry No.	Source Interface	Max No. of Samples to Keep	Sampling Interval	Owner	Current Number of Samples		
	1	GE1/3	40	2400	cisco	40		
	Add	Edit	Delete					

Passo 3: è possibile aggiornare di conseguenza i dettagli Nr. mov. cronologia, Interfaccia origine, Nr. max campioni da conservare, Intervallo campionatura e Proprietario.

History Entry No.:	1 🗘	
Source Interface:	● Unit 1 ♥ Port	GE3 \$ LAG 1 \$
Max No. of Samples to Keep:	40	(Range: 1 - 50, Default: 50)
Sampling Interval:	3600	sec (Range: 1 - 3600, Default: 1800)
Owner:	cisco	(5/160 characters used)

Nota: In questo esempio, il valore dell'intervallo di campionamento è stato modificato da 2400 a 3600 secondi.

Passaggio 4. Fare clic su Apply (Applica), quindi su Close (Chiudi).

Passaggio 5. (Facoltativo) Fare clic su **Save** per salvare le impostazioni nel file della configurazione di avvio.

۱P	48-Por	Sav Gigat	oisco Dit PoE Stac	Language:	English Mana	ged Switch	
History							
Hist	ory Control	Table					
	History	Source	Max No. of	Sampling	Owner	Current Number	
	Entry No.	Interface	Samples to Keep	Interval		of Samples	
	1	GE1/3	40	3600	cisco	40	
	Add Edit Delete						
	History Table						

A questo punto è possibile modificare una voce nella tabella di controllo della cronologia.

Elimina cronologia RMON

Passaggio 1. Nella tabella di controllo della cronologia, selezionare la casella accanto alla voce della cronologia che si desidera eliminare.

Hist	History Control Table								
	History	Source	Max No. of	Sampling	Owner	Current Number			
	Entry No.	Interface	Samples to Keep	Interval		of Samples			
\bigcirc	1	GE1/3	40	3600	cisco	40			
Add Edit Delete									

Passaggio 2. Fare clic sul pulsante **Delete** (Elimina) per modificare la voce della cronologia RMON.

History Control Table											
	History	Source	Max No. of	Sampling	Owner	Current Number					
	Entry No.	Interface	Samples to Keep	Interval		of Samples					
	1	GE1/3	40	3600	cisco	40					
	Add Edit Delete										

Passaggio 3. (Facoltativo) Fare clic su **Save** per salvare le impostazioni nel file della configurazione di avvio.

MP 48-Port Gigabit PoE Stackable Managed Switch											
His	History										
~	Success. To permanently save the configuration, go to the File Operations page or click the Save icon.										
His	tory Control	Table									
	History	Source	Max No. of	Sampling	Owner	Current Number					
	Entry No.	Interface	Samples to Keep	Interval		of Samples					
0 re	0 results found.										
Add Edit Delete											
	History Table										

A questo punto è necessario eliminare una voce della cronologia dalla tabella di controllo della cronologia.

Visualizza tabella cronologia RMON

Una volta campionati e memorizzati, i dati vengono visualizzati nella pagina Tabella cronologia. Per visualizzare la cronologia:

Passaggio 1. Scegliere Stato e statistiche > RMON > Cronologia.

```
Status and Statistics
  System Summary
  CPU Utilization
  Interface
  Etherlike
  Port Utilization
  GVRP
  802.1x EAP
  ACL
  TCAM Utilization
  Health and Power
SPAN & RSPAN
Diagnostics
RMON
   Statistics
   History
    Events
    Alarms
  sFlow
 View Log
```

Passaggio 2. Fare clic sul pulsante Tabella cronologia.

History												
His	History Control Table											
	History	Source	Max No. of	Sampling	Owner	Current Number						
	Entry No.	Interface	Samples to Keep	Interval		of Samples						
	1	GE1/3	40	3600	cisco	40						
	2	GE1/2	50	1800	cisco	50						
	Add	Edit	Delete									
C	History Ta	ible										

Passaggio 3. (Facoltativo) Per specificare la voce da cui si desidera ottenere le informazioni RMON, selezionare la casella di controllo **Filtro** e scegliere dall'elenco a discesa Nr. cronologia, quindi fare clic su **Vai**.

History Table										
Filter: 🥑 History Entry No. equals to 1 🛊 Go Clear Filter										
History Entry No.	Owner	Sample No.	Drop Events	B Rece	ytes ived	Packets Received				

Nota: In questo esempio, viene scelta la voce History numero 1.

La tabella Cronologia visualizza le informazioni RMON successive per la voce della cronologia RMON scelta:

History Table														
Filter: 2 History Entry No. equals to 1 Clear Filter														
History Entry No.	Owner	Sample	Drop	Bytes	Packets	Broadcast	Multicast	CRC Align	Undersize	Oversize	Fragments	Jabbers	Collisions	Utilization
		No.	Events	Received	Received	Packets	Packets	Errors	Packets	Packets				
1		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		- 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
History Control	Table)												

- Nr. mov. cronologia Il numero della voce della cronologia RMON corrente.
- Proprietario: il nome del proprietario.
- Nr. campione il numero di esempio della voce della cronologia RMON corrente.
- Drop Events: il numero di pacchetti scartati per ciascun esempio della voce della cronologia RMON corrente.
- Byte ricevuti: il numero di ottetti ricevuti per ciascun campione della voce della cronologia RMON corrente.
- Pacchetti ricevuti: il numero di pacchetti ricevuti per ciascun campione della voce della cronologia RMON corrente.
- Pacchetti broadcast: il numero di pacchetti broadcast utilizzati per ciascun esempio della

voce della cronologia RMON corrente.

- Pacchetti multicast: il numero di pacchetti multicast utilizzati per ciascun campione della voce della cronologia RMON corrente.
- Errori di allineamento CRC: il numero di errori CRC (Cyclic Redundancy Check) e di errori di allineamento che si sono verificati per ciascun esempio della tabella di cronologia RMON corrente.
- Pacchetti di dimensioni inferiori Il numero di pacchetti con meno di 64 ottetti ricevuti per ciascun campione della tabella di cronologia RMON corrente.
- Oversize Packets: il numero di pacchetti con più di 2000 ottetti ricevuti per ciascun campione della tabella di cronologia RMON corrente.
- Frammenti: il numero di pacchetti con meno di 64 ottetti ricevuti senza bit di framing e con ottetti Frame Check Sequence (FCS) per ciascun campione della tabella di cronologia RMON corrente.
- Jabber: numero di pacchetti ricevuti con più di 2000 ottetti senza bit di frame e con ottetti FCS con un FCS errato con un numero integrale di ottetti o ottetti FCS con un FCS errato con un numero di ottetto non integrale
- Collisioni: il numero di collisioni ricevute per ciascun campione della tabella di cronologia RMON corrente.
- Utilizzo la percentuale del traffico di interfaccia corrente rispetto al traffico massimo che l'interfaccia è in grado di gestire.

Passaggio 4. (Facoltativo) Fare clic sul pulsante **Tabella di controllo della cronologia** per tornare alla Tabella di controllo della cronologia.

History											
History Table											
Filter: V History Entry No. equals to 1 Clear Filter											
History Entry No.	Owner	Sample	Drop	Bytes	Packets	Broadcast					
		No.	Events	Received	Received	Packets					
1		1	0	0	0	0					
1		2	0	0	0	0					
1		3	0	0	0	0					
1		4	0	0	0	0					
1		5	0	0	0	0					
History Control	Table										

A questo punto, la tabella di cronologia RMON sullo switch è visualizzata correttamente.