Gestione delle statistiche EAP 802.1X su uno switch

Obiettivo

Il protocollo EAP (Extensible Authentication Protocol) è un framework di autenticazione utilizzato di frequente nelle reti wireless e nelle connessioni point-to-point. Supporta più meccanismi di autenticazione, ad esempio schede token, smart card, certificati, password monouso e autenticazione con crittografia a chiave pubblica.

EAPOL (Extensible Authentication Protocol over LAN) è un protocollo di autenticazione delle porte di rete utilizzato in IEEE 802.1x o nel controllo degli accessi alla rete basato sulle porte sviluppato per fornire un accesso di rete generico per l'accesso alle risorse di rete. EAPOL, simile a EAP, è un semplice incapsulamento che può essere eseguito su qualsiasi LAN (Local Area Network).

In questo documento viene spiegato come gestire le statistiche EAP 802.1x sullo switch.

Dispositivi interessati

- Serie Sx350
- Serie SG350X
- Serie Sx500
- Serie Sx550X

Versione del software

- 1.4.7.06 Sx500
- 2.3.0.130 Sx350, SG350X, Sx550X

Gestisci statistiche EAP 802.1x

Visualizzazione delle statistiche di un'interfaccia specifica

Passaggio 1. Accedere all'utility basata sul Web dello switch, quindi selezionare **Status and Statistics >802.1x EAP**.

Nota: Le opzioni di menu disponibili possono variare a seconda del modello di dispositivo. Nell'esempio viene usato SG350X-48MP.

 Status and Statistics
System Summary
CPU Utilization
Interface
Etherlike
Port Utilization
GVRP
802.1x EAP
ACL
TCAM Utilization
Health and Power
SPAN & RSPAN
Diagnostics
RMON
▶ sFlow
View Log
 Administration

Nota: La pagina 802.1x EAP visualizza informazioni dettagliate sui frame EAP inviati o ricevuti. Per informazioni su come configurare le impostazioni di autenticazione della porta 802.1x sullo switch, fare clic <u>qui</u>.

Passaggio 2. Nell'area Interfaccia, scegliere l'interfaccia per la quale visualizzare le statistiche Ethernet.

Nota: Nell'esempio, viene scelta la porta GE5 dell'unità 1.

	GE1
000 4. 540	GE2
802.1X EAP	GE3
	GF4
Interface:	Jnit 1 🗘 Port 🗸 GE5
	GE6

Passaggio 3. Fare clic su una frequenza di aggiornamento nell'area Frequenza di aggiornamento. Periodo di tempo che precede l'aggiornamento delle statistiche dell'interfaccia.

Refresh Rate:	No Refresh
	15 sec
	🔔 30 sec
	O 60 sec

- Nessun aggiornamento le informazioni sull'interfaccia che non verranno aggiornate con le nuove informazioni.
- 15 sec. le informazioni sull'interfaccia vengono aggiornate ogni 15 secondi.
- 30 sec. le informazioni sull'interfaccia vengono aggiornate ogni 30 secondi.
- 60 sec: le informazioni sulle interfacce vengono aggiornate ogni 60 secondi

Nota: Nell'esempio, viene scelto 60 sec.

I valori vengono visualizzati per l'interfaccia selezionata.

• Frame EAPOL EAP ricevuti: frame EAPOL validi ricevuti sulla porta.

- Frame di avvio EAPOL ricevuti: frame di avvio EAPOL validi ricevuti sulla porta.
- Frame di disconnessione EAPOL ricevuti Frame di disconnessione EAPOL ricevuti sulla porta.
- Frame di annuncio EAPOL ricevuti: frame di annuncio EAPOL ricevuti sulla porta.
- Frame di richiesta di annuncio EAPOL ricevuti: frame di richiesta di annuncio EAPOL ricevuti sulla porta.
- Frame non validi EAPOL ricevuti Frame non validi EAPOL ricevuti sulla porta.
- Frame di errore lunghezza EAP EAPOL ricevuti Frame di errore EAPOL con lunghezza del corpo del pacchetto non valida ricevuti su questa porta.
- Frame MKPDU con CKN non riconosciuto ricevuti: frame EAP con CKN non riconosciuto ricevuti su questa porta.
- Frame non validi MKPDU ricevuti: frame non validi MKPDU (Key Agreement Protocol Data Unit) MACsec ricevuti sulla porta.
- Versione ultimo frame EAPOL: numero di versione del protocollo associato all'ultimo frame EAPOL ricevuto.
- Origine ultimo frame EAPOL: indirizzo MAC (Media Access Control) di origine collegato all'ultimo frame EAPOL ricevuto.
- Frame supplicant EAP EAPOL trasmessi Frame supplicant EAPOL EAP trasmessi sulla porta.
- Frame di avvio EAPOL trasmessi Frame di avvio EAPOL trasmessi sulla porta.
- Frame di disconnessione EAPOL trasmessi Frame di disconnessione EAPOL trasmessi sulla porta.
- Frame di annuncio EAPOL trasmessi: frame di annuncio EAPOL trasmessi sulla porta.
- Frame di richiesta di annuncio EAPOL trasmessi Frame di richiesta di annuncio EAPOL trasmessi sulla porta.
- Frame autenticatori EAP EAPOL trasmessi Frame autenticatori EAP trasmessi sulla porta.
- Frame MKA EAPOL senza CKN trasmessi: frame MKA (MACsec Key Agreement) senza CKN trasmessi sulla porta.

802.1x EAP					
Interface:	Unit 1 🗘 Port GE5 🛊				
Refresh Rate:	No Refresh 15 sec 30 sec 60 sec				
EAPOL EAP Frames Received:	41				
EAPOL Start Frames Received:	28				
EAPOL Logoff Frames Received:	0				
EAPOL Announcement Frames Received:	0				
EAPOL Announcement Request Frames Received:	0				
EAPOL Invalid Frames Received:	0				
EAPOL EAP Length Error Frames Received:	0				
MKPDU Frames with unrecognized CKN Received:	0				
MKPDU Invalid Frames Received:	0				
Last EAPOL Frame Version:	1				
Last EAPOL Frame Source:	00:41:d2:f9:d8:0a				
EAPOL EAP Supplicant Frames Transmitted:	0				
EAPOL Start Frames Transmitted:	0				
EAPOL Logoff Frames Transmitted:	0				
EAPOL Announcement Frames Transmitted:	0				
EAPOL Announcement Request Frames Transmitted:	0				
EAPOL EAP Authenticator Frames Transmitted:	93				
EAPOL MKA Frames with No CKN Transmitted:	0				
Clear Interface Counters Refresh View All	Interfaces Statistics				

Passaggio 4. (Facoltativo) Fare clic su **Clear Interface Counters** per cancellare i contatori dell'interfaccia scelta.

Passaggio 5. (Facoltativo) Fare clic sul pulsante **Aggiorna** per aggiornare la pagina delle statistiche.

A questo punto, le statistiche 802.1x EAP di un'interfaccia sullo switch devono essere gestite correttamente.

Visualizza statistiche di tutte le interfacce

Passaggio 1. Nella pagina 802.1x EAP, fare clic su **Visualizza tutte le statistiche delle interfacce** per visualizzare tutte le porte in visualizzazione tabella.

802.1x EAP						
Interface:	Unit 1 Port GE5					
Refresh Rate:	No Refresh 15 sec 30 sec 60 sec					
EAPOL EAP Frames Received:	41					
EAPOL Start Frames Received:	28					
EAPOL Logoff Frames Received:	0					
EAPOL Announcement Frames Received:	0					
EAPOL Announcement Request Frames Received:	0					
EAPOL Invalid Frames Received:	0					
EAPOL EAP Length Error Frames Received:	0					
MKPDU Frames with unrecognized CKN Received:	0					
MKPDU Invalid Frames Received:	0					
Last EAPOL Frame Version:	1					
Last EAPOL Frame Source:	00:41:d2:f9:d8:0a					
EAPOL EAP Supplicant Frames Transmitted:	0					
EAPOL Start Frames Transmitted:	0					
EAPOL Logoff Frames Transmitted:	0					
EAPOL Announcement Frames Transmitted:	0					
EAPOL Announcement Request Frames Transmitted:	0					
EAPOL EAP Authenticator Frames Transmitted:	93					
EAPOL MKA Frames with No CKN Transmitted:	0					
Clear Interface Counters Refresh View All	Interfaces Statistics					

Passaggio 2. (Facoltativo) Scegliere una frequenza di aggiornamento dall'elenco a discesa Frequenza di aggiornamento. Periodo di tempo che precede l'aggiornamento delle statistiche dell'interfaccia.



Nota: Nell'esempio, viene scelto 30 sec.

Passaggio 3. Scegliere il tipo di interfaccia dall'elenco a discesa Tipo di interfaccia.

EAP Statistics Table		
Filter: Interface Type equals to	Port of Unit 1 🛊	Go

Nota: Nell'esempio, viene scelto Port of Unit 1 (Porta dell'unità 1).

Passaggio 4. Fare clic su Vai.

EAP Statistics Table								
Filter:	Interface Type equals to	Port of Unit 1 🛊	Go					

La tabella delle statistiche EAP visualizza le statistiche di tutte le porte dello switch scelto.

	Interface	Received	soelved Frames													
		EAPOL	EAPOL	EAPOL	EAPOL	EAPOL Announcement	Invalid	EAPOL EAP	MKPDU	MKPDU	Last EAPOL	Last EAPOL Source				
		EAP	Start	Logoff	Announcement	Request	EAPOL	Length Error	Unrecognized	Invalid	Version					
0	GE1	5	1	0	0	0	0	0	0	0	3	10:60:4b:70:97:07				
0	GE2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	00:00:00:00:00:00				
0	GE3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	00:00:00:00:00:00				
0	GE4	4	1	0	0	0	0	0	0	0	3	10:60:4b:70:97:07				
0	GE5	41	28	0	0	0	0	0	0	0	1	00:41:d2:f9:d8:0a				
0	GE6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	00:00:00:00:00:00				

Passaggio 5. (Facoltativo) Scorrere la pagina verso destra o sinistra per visualizzare altre statistiche.

		Transmitted Frames										
L	Last EAPOL Source	EAPOL EAP	EAPOL Start	EAPOL	EAPOL	EAPOL Announcement	EAPOL EAP	EAPOL MKA				
n		Supplicant		Logoff	Announcement	Request	Authenticator	No CKN				
3	10:60:4b:70:97:07	0	0	0	0	0	2	0				
0	00:00:00:00:00:00	0	0	0	0	0	1	0				
0	00:00:00:00:00:00	0	0	0	0	0	2	0				
3	10:60:4b:70:97:07	0	0	0	0	0	2	0				
1	00:41:d2:f9:d8:0a	0	0	0	0	0	93	0				
0	00:00:00:00:00:00	0	0	0	0	0	0	0				

Passaggio 6. (Facoltativo) Fare clic su **Clear All Interface Counters** per cancellare i contatori dell'interfaccia scelta.

Clear Interface Counters		Clear All	Interface Coun	ters View Interfa	ce Statistics Re	fresh				
XG4	4	1	0	0	0	0	0	0	0	3
XG3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GE48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GE47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GE46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-										

Passaggio 7. (Facoltativo) Fare clic su Aggiorna per aggiornare la pagina delle statistiche.

	XG4	4	1	0	0	0	0	0	0	0	3
0											
0 3	XG3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	GE48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	GE47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	GE46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Passaggio 8. (Facoltativo) Per cancellare i contatori di un'interfaccia specifica, fare clic sull'interfaccia, quindi sul pulsante **Cancella contatori interfaccia**.

1	Cle	ar Interface Coun	ters	Clear All In	nterface C	Counters View Interface Statis	tics R	efresh				
	0	XG4	4	1	0	0	0	0	0	0	0	3
		XG3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ū.	GE48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	GE47										
	9	GE46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Passaggio 9. (Facoltativo) Per visualizzare le statistiche di un'interfaccia specifica, fare clic sull'interfaccia, quindi sul pulsante **Visualizza statistiche interfaccia**.

	GE46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
O	GE47										0
	GE48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	XG3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	XG4	4	1	0	0	0	0	0	0	0	3
Clear Interface Counters Clear All Interface Counters				nters View Interface	Statistics	efresh					

A questo punto, le statistiche 802.1x EAP di tutte le porte dello switch sono state visualizzate correttamente.

Qui è disponibile un video relativo a questo articolo...

Fare clic qui per visualizzare altre Tech Talks di Cisco