Configurazione delle impostazioni del server RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) su uno switch

Obiettivo

RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) è un protocollo di rete che consente la gestione centralizzata di autenticazione, autorizzazione e accounting (AAA o Tripla A) per gli utenti che si connettono e utilizzano un servizio di rete. Un server RADIUS regola l'accesso alla rete verificando l'identità degli utenti tramite le credenziali di accesso immesse. Ad esempio, una rete Wi-Fi pubblica è installata in un campus universitario. Solo gli studenti che dispongono della password possono accedere a queste reti. Il server RADIUS controlla le password immesse dagli utenti e consente o nega l'accesso in base alle esigenze.

L'impostazione di un server RADIUS è utile per migliorare la protezione in quanto esegue l'autenticazione prima di autorizzare un client o un utente ad accedere alla rete. Il server RADIUS risponde ai problemi dei client relativi alla disponibilità del server, alla ritrasmissione e ai timeout. Il server RADIUS gestisce inoltre le richieste di connessione degli utenti, autentica l'utente e invia le informazioni di configurazione necessarie al client per fornire i servizi all'utente.

Il server RADIUS è un server che centralizza il controllo di una rete costituita da dispositivi abilitati per RADIUS. I server RADIUS hanno basato le decisioni di inoltro su indirizzi 802.1X o MAC (Media Access Control).

In questo documento viene spiegato come configurare le impostazioni RADIUS sugli switch serie Sx350, SG350X e Sx550X.

Dispositivi interessati

- Serie Sx350
- Serie SG350X
- Serie Sx550X

Versione del software

• 2.2.5.68

Configura impostazioni server RADIUS

Configura impostazioni globali server RADIUS

Passaggio 1. Accedere all'utility basata sul Web dello switch e selezionare **Advanced** dall'elenco a discesa Display Mode (Modalità di visualizzazione).



Passaggio 2. Scegliere Sicurezza > Server RADIUS > Impostazioni globali server RADIUS.

IP Configuration
✓ Security
TACACS+ Client
RADIUS Client
 RADIUS Server
RADIUS Server Global Settings
RADIUS Server Keys

Passaggio 3. Selezionare la casella di controllo Abilita per lo stato del server RADIUS.

RADIUS Server Global Settings					
RADIUS Server St	tatus:	Enable			
Authentication Port	rt:				
Accounting Port:					

Passaggio 4. Immettere il numero della porta UDP (User Datagram Protocol) della porta del server RADIUS per le richieste di autenticazione. L'intervallo è compreso tra 1 e 65535 e il valore predefinito è 1812.

RADIUS Server Global Settings				
RADIUS Server Status: 🕑 Enable				
Authentication Port:	1812			
Accounting Port:				

Passaggio 5. Immettere il numero di porta UDP della porta server RADIUS per le richieste di accounting. L'intervallo è compreso tra 1 e 65535 e il valore predefinito è 1813.

RADIUS Server Global Settings				
RADIUS Server Status: 🕑 Enable				
Authentication Port:	1812			
Accounting Port:	1813			

Passaggio 6. (Facoltativo) Per generare trap per eventi di accounting RADIUS, selezionare la casella di controllo **Attiva** per trap di accounting RADIUS in Impostazioni trap.

Trap Settings	
RADIUS Accounting Traps:	Enable
RADIUS Authentication Failure Traps:	Enable
RADIUS Authentication Success Traps	Enable
Apply Cancel	

Passaggio 7. (Facoltativo) Per generare trap per gli accessi non riusciti, selezionare la casella di controllo **Abilita** trap errori di autenticazione RADIUS.

Trap Settings	
RADIUS Accounting Traps:	Enable
RADIUS Authentication Failure Traps:	Enable
RADIUS Authentication Success Traps:	Enable
Apply Cancel	

Passaggio 8. (Facoltativo) Per generare trap per gli accessi riusciti, selezionare la casella di controllo **Abilita** trap per autenticazione RADIUS riuscita.

Trap Settings	
RADIUS Accounting Traps:	Enable
RADIUS Authentication Failure Traps:	Enable
RADIUS Authentication Success Traps:	Enable
Apply Cancel	

Passaggio 9. Fare clic su Applica.

Passaggio 10. Un' icona indica che la configurazione è stata salvata correttamente. Per salvare definitivamente la configurazione, andare alla pagina Operazioni file o fare clic sull' salvare icona nella parte superiore della pagina. In caso contrario, fare clic su **Chiudi**.

Configura chiavi server RADIUS

Passaggio 1. Scegliere Chiavi server RADIUS in Server RADIUS.



Passaggio 2. (Facoltativo) Se necessario, immettere la chiave RADIUS predefinita. I valori immessi nella chiave predefinita vengono applicati a tutti i server configurati (nella pagina Aggiungi server RADIUS) per l'utilizzo della chiave predefinita.

RADIUS Server Keys				
Default Key: O Keep existing Encrypted Plaintext	(0/128 characters used)			
MD5 Digest: bed128365216c0	9988915ed3add75fb			
Apply Cancel				

Chiave predefinita: scegliere la stringa di chiave predefinita da utilizzare per l'autenticazione e la crittografia tra il dispositivo e il client RADIUS. Le opzioni sono:

- Mantieni chiave predefinita esistente Per i server specificati, il dispositivo tenta di autenticare il client RADIUS utilizzando la stringa di chiave predefinita esistente.
- Crittografato: per crittografare le comunicazioni utilizzando l'algoritmo MD5 (Message Digest 5), immettere la chiave in formato crittografato.
- Testo normale immettere la stringa chiave in modalità testo normale.

MD5 Digest: visualizza il digest MD5 della password immessa dall'utente.

Nota: In questo esempio, è stato scelto Mantieni chiave predefinita esistente in Chiave predefinita.

Passaggio 3. Fare clic su Applica.

Passaggio 4. Un'icona indica che la configurazione è stata salvata correttamente. Per salvare definitivamente la configurazione, andare alla pagina Operazioni file o fare clic sull save icona nella parte superiore della pagina.

Passaggio 5. (Facoltativo) Nell'area Tabella chiave segreta fare clic sul pulsante **Aggiungi** per aggiungere una chiave segreta.

Secret Key Table					
	NAS Address Secret Key's MD5				
0 results found.					
C	Add	Edit Delete			

Passaggio 6. Immettere l'indirizzo IP del server NAS o dello switch che contiene il client RADIUS nel campo *Indirizzo NAS*.

Nota: Nell'immagine seguente, l'esempio dell'indirizzo IP è 192.168.1.118.

NAS Address:	192.168.1.118
Secret Key:	Use default key
	Encrypted
	Plaintext

Passaggio 7. Scegliere la chiave segreta preferita.

Nota: Nell'immagine seguente, come esempio viene scelto Testo normale.

🌣 NAS Address:	192.168.1.118				
Secret Key:	 Use default key 				
	 Encrypted 				
	Plaintext MySecretKey				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
Apply	Close				

Le opzioni sono:

- Usa chiave predefinita Per i server specificati, il dispositivo tenta di autenticare il client RADIUS utilizzando la stringa di chiave predefinita esistente.
- Crittografato: per crittografare le comunicazioni utilizzando MD5, immettere la chiave in formato crittografato.
- Testo normale immettere la stringa chiave in modalità testo normale. È possibile immettere fino a 128 caratteri.

Passaggio 8. Fare clic su Applica.

Passaggio 9. Un' icona indica che la configurazione è stata salvata correttamente. Per salvare definitivamente la configurazione, andare alla pagina Operazioni file o fare clic sull' save icona nella parte superiore della pagina. In caso contrario, fare clic su **Chiudi**.

Configura gruppi di server RADIUS

I gruppi di server RADIUS sono gruppi di utenti che utilizzeranno il dispositivo come server RADIUS. Per impostare un gruppo, attenersi alle seguenti istruzioni:

Passaggio 1. Scegliere Gruppi di server RADIUS in Server RADIUS.



Passaggio 2. Fare clic sul pulsante Aggiungi nella tabella Gruppo server RADIUS.

RADIUS Server Groups						
RADIUS Server Group table						
	Group Name	Privilege Level	Time Range		VLAN ID	VLAN Name
			Name	state		
0 results found.						
Add Edit Delete						

Passaggio 3. Nella finestra popup, inserire un nome per il gruppo nel campo *Nome gruppo*. È possibile immettere fino a 32 caratteri.

Nota: Nell'immagine seguente, GroupA1 viene utilizzato come esempio.

🗳 Group Name:	GroupA1	(7/32 characters used)
🗢 Privilege Level:		(Range: 1 - 15, Default: 1)
Time Range:	Enable	
Time Range Name	e: 💌 Edit	

Passaggio 4. Inserire il livello di privilegio che si desidera assegnare al gruppo. Il livello di privilegio determina il livello di accesso che verrà assegnato a ogni gruppo creato. È possibile impostare i livelli da 1 a 15. Il valore predefinito è 1.

Nota: Nell'esempio viene utilizzato 7.

🜣 Group Name:	GroupA1	(7/32 characters used)
🌣 Privilege Level:	7	(Range: 1 - 15, Default: 1)
Time Range:	Enable	
Time Range Name	Edit	

- 1 (Accesso CLI di sola lettura): gli utenti del gruppo non possono accedere alla GUI e possono accedere solo ai comandi CLI che non modificano la configurazione del dispositivo.
- 7 (accesso CLI in lettura/scrittura limitato): gli utenti del gruppo non possono accedere alla GUI e possono accedere solo ad alcuni comandi CLI che modificano la configurazione del dispositivo. Vedere la Guida di riferimento CLI per ulteriori informazioni.
- 15 (Accesso alla gestione di lettura/scrittura): gli utenti del gruppo possono accedere alla GUI e configurare il dispositivo.

Passaggio 5. (Facoltativo) Se si desidera applicare un intervallo di tempo per questo gruppo, selezionare la casella di controllo **Abilita** per Intervallo di tempo. In caso contrario, andare al passo <u>15</u>.

🜣 Group Name:	GroupA1	(7/32 characters used)
🌣 Privilege Level:	7	(Range: 1 - 15, Default: 1)
Time Range:	Enable	

Passaggio 6. Fare clic sul collegamento **Modifica** accanto a Nome intervallo di tempo per configurare le impostazioni dell'ora.

🔅 Group Name:	GroupA1	(7/32 characters used)
🌣 Privilege Level:	7	(Range: 1 - 15, Default: 1)
Time Range:	Enable	
Time Range Name:	Edit	

Passaggio 7. Verrà visualizzata una finestra popup che indica che la finestra corrente verrà chiusa in modo da poter continuare con le impostazioni dell'intervallo di tempo. Fare clic su **OK**.

🗋 Confirm dialog closing - Google Chrome 🛛 🛛 🗙			×	
A Not	Secure bttps://192.168.1.116/cs	61cad5	52/kubr	ick/cor
	The navigation to the Time Range pa current window. Do you want to conti	ge will cl nue?	lose the	
	OK Cancel			

Verrà visualizzata la pagina Intervallo di tempo.

Passaggio 8. Fare clic sul pulsante Aggiungi nella tabella Intervallo di tempo.

Ti	Time Range			
1	Time Range Table			
(Time Range Name Absolute Starting Time Absolute Ending Time			
(0 results found.			
C	Add Edit Delete			

Passaggio 9. Inserire un nome per l'intervallo di tempo nel campo Nome intervallo di tempo.

Nota: Nell'immagine seguente, ad esempio, viene utilizzato il comando Riconnetti.

🌣 Time Range Name:	Reconnect (9/32 characters used)
Absolute Starting Time:	Immediate Date 2010 Jan O1 Time 00 O0 HH:MM
Absolute Ending Time:	Infinite Date 2010 Jan O1 Time 00 O0 HH:MM
Apply Close	

Passaggio 10. Scegliere l'ora di inizio e di fine assoluta desiderata facendo clic sul pulsante di opzione.

🌣 Time Range Name:	Reconnect (12/32 characters used)
Absolute Starting Time:	Immediate
	Date 2016 ▼ Sep ▼ 15 ▼ Time 14 ▼ 00 ▼ HH:MM
Absolute Ending Time:	Infinite
	Date 2016 ▼ Sep ▼ 23 ▼ Time 13 ▼ 59 ▼ HH:MM
Apply Close	

- Ora di inizio assoluta Per definire l'ora di inizio, scegliere una delle opzioni seguenti:
- Immediato: scegliere questa opzione se si desidera che l'intervallo di tempo inizi immediatamente.
- Data, ora: scegliere questa opzione se si desidera specificare la data e l'ora di inizio dell'intervallo di tempo.
- Ora fine assoluta Per definire l'ora di inizio, scegliere una delle opzioni seguenti:
- Infinito: scegliere questa opzione se si desidera che l'intervallo di tempo non termini mai.
- Data, ora: scegliere questa opzione se si desidera specificare la data e l'ora di fine dell'intervallo di tempo.

Nota: Nell'esempio vengono scelti Data e ora.

Passaggio 11. Fare clic su Applica.

Passaggio 12. Un' icona indica che la configurazione è stata salvata correttamente. Per salvare definitivamente la configurazione, andare alla pagina Operazioni file o fare clic sull' save icona nella parte superiore della pagina. In caso contrario, fare clic su **Chiudi**.

Verrà visualizzata la pagina principale.

Passaggio 13. Fare nuovamente clic su Gruppi di server RADIUS in Server RADIUS.



Passaggio 14. Il gruppo appena creato verrà visualizzato nella tabella Gruppo server RADIUS. Selezionare la casella accanto al nome del gruppo, quindi fare clic su **Modifica**.

F	RADIUS Server Groups						
	RADIUS Server Group table						
Γ		Group Name	Privilege Level	Time Range		VLAN ID	VLAN Name
l				Name	state		
	GroupA1 7 Reconnect Inactive						
	Add Delete						

Passaggio 15. (Facoltativo) Scegliere la VLAN per il gruppo. Le opzioni sono:

- None: non è stata specificata alcuna VLAN.
- ID VLAN: per specificare un ID VLAN.
- Nome VLAN: per specificare un nome di VLAN.

Group Name:	GroupA1 V	
🌣 Privilege Level:	7	(Range: 1 - 15, Default: 1)
Time Range:	Enable	
Time Range Name	e: Reconnect 🔻 Edit	
VLAN:	None	
	VLAN ID 8	(Range: 1 - 4094)
	VLAN Name	(0/32 characters used)
Apply	ise	

Nota: nell'esempio, viene usato l'ID VLAN 8.

Passaggio 16. Fare clic su Applica.

Passaggio 17. Un' icona indica che la configurazione è stata salvata correttamente. Per salvare definitivamente la configurazione, andare alla pagina Operazioni file o fare clic sull' save icona nella parte superiore della pagina. In caso contrario, fare clic su **Chiudi**.

Configura utenti server RADIUS

Per aggiungere utenti al gruppo creato in precedenza:

Passaggio 1. Fare clic su RADIUS Server Users in Server RADIUS.



Passaggio 2. Fare clic sul pulsante Aggiungi nella tabella utente RADIUS.

RADIUS Server Users					
RADIUS User Table					
Filter:	Filter: Group Name equals to GroupA1 ▼ Go Clear Filter				
	User Name	Group N	lame	Password	l's MD5
0 results found.					
Add Edit Delete					

Passaggio 3. Inserire il nome dell'utente nel campo Nome utente.

Nota: Nell'esempio viene utilizzato UserA.

🜣 User Name: 🛛 User A	(5/32 characters used)
Group Name: GroupA1 🔻	
Password: Encrypted Plaintext	(0/64 characters used)
Apply Close	

Passaggio 4. Scegliere il gruppo al quale appartiene l'utente dall'elenco a discesa Nome gruppo.

🗢 User Name:	UserA	(5/32 characters used)		
Group Name:	GroupA1 🔻			
Password:	Encrypted Plaintext	(0/64 characters used)		
Apply Close				

Passaggio 5. Fare clic su un pulsante di opzione nell'area Password.

Passaggio 6. Immettere la password preferita.

🗳 User Name:	UserA	(5/32 chara	(5/32 characters used)	
Group Name:	GroupA1 🔻			
Password:	Encrypted			
	Plaintext	Passw0rdA	(9/64 characters used)	
Apply	Close			

- Crittografata: una stringa di chiave viene utilizzata per crittografare le comunicazioni tramite MD5. Per utilizzare la crittografia, immettere la chiave in forma crittografata.
- Testo normale se non si dispone di una stringa di chiave crittografata (da un altro dispositivo), immettere la stringa di chiave in modalità testo normale. La stringa della chiave

crittografata viene generata e visualizzata.

Nota: Nell'esempio viene scelto Testo normale.

Passaggio 6. Fare clic su Applica.

Passaggio 7. Un'icona indica che la configurazione è stata salvata correttamente. Per salvare definitivamente la configurazione, andare alla pagina Operazioni file o fare clic sull save icona nella parte superiore della pagina. In caso contrario, fare clic su **Chiudi**.

A questo punto, le impostazioni del server RADIUS sullo switch sono state configurate correttamente.

©2016 Cisco Systems, Inc. Tutti i diritti riservati.