Configurazione delle impostazioni di snooping e inoltro DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) sullo switch

Obiettivo

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) è un servizio eseguito a livello di applicazione dello stack TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) per assegnare dinamicamente indirizzi IP ai client DHCP e per allocare informazioni di configurazione TCP/IP ai client DHCP. Lo snooping DHCP è una funzione di sicurezza che funge da firewall tra host non attendibili e server DHCP attendibili.

Lo snooping impedisce risposte DHCP false e monitora i client. in grado di prevenire gli attacchi man-in-the-middle e autenticare i dispositivi host. Il database di binding dello snooping DHCP viene inoltre utilizzato dalla protezione dell'origine IP e dall'ispezione ARP (Address Resolution Protocol). Negli switch di layer 3, l'inoltro DHCP e lo snooping possono essere abilitati su qualsiasi interfaccia con indirizzo IP e sulle VLAN (Virtual Local Area Network) con o senza indirizzo IP.

In questo documento viene spiegato come configurare le proprietà DHCP su uno switch, semplificando anche la configurazione dello snooping DHCP e del relay DHCP.

Dispositivi interessati

- Serie Sx350
- Serie SG350X
- Serie Sx550X

Versione del software

• 2.2.5.68

Configurazione delle impostazioni di snooping e inoltro DHCP su uno switch

Abilita impostazioni snooping e inoltro DHCP

Passaggio 1. Accedere all'utility basata sul Web dello switch, quindi selezionare **Advanced** (Avanzate) dall'elenco a discesa Display Mode (Modalità di visualizzazione).



Passaggio 2. Selezionare IP Configuration > IPv4 Management and Interfaces > DHCP Snooping/Relay > Properties.

 IP Configuration
 IPv4 Management and Interfaces
IPv4 Interface
IPv4 Routes
Access List
ARP
ARP Proxy
UDP Relay/IP Helper
 DHCP Snooping/Relay
Properties
Interface Settings
DHCP Snooping Trusted Interfac
DHCP Snooping Binding Databa
DHCP Server

Nota: Le opzioni del menu possono variare a seconda del modello di dispositivo. Nell'esempio viene usato SG350X-48MP.

Passaggio 3. (Facoltativo) Selezionare la casella di controllo **Abilita** opzione 82 per inserire le informazioni dell'opzione 82 nei pacchetti. Questa funzione è disabilitata per impostazione predefinita.

Properties Option 82, if enabled, applies to DHCP Relay interface with IP address and DHCP Snooping. regardless. Option 82:

Nota: I messaggi DHCP sono messaggi trasmessi che non possono passare da una rete all'altra. L'inoltro DHCP inoltra i messaggi broadcast a una rete diversa. Aggiunge inoltre l'opzione 82 per fornire informazioni aggiuntive sul client alla rete di routing. L'opzione 82 non è necessaria quando è abilitato l'inoltro DHCP. Tuttavia, se si utilizza un agente esterno per l'inoltro DHCP, è necessario abilitare l'opzione 82 (inoltro DHCP trasparente). L'opzione 82 aiuta il router a scegliere il client dal pool di rete.

Passaggio 4. (Facoltativo) Selezionare la casella di controllo **Abilita** inoltro DHCP per abilitare la funzionalità di inoltro DHCP. Questa funzione è disabilitata per impostazione predefinita.

Option 82:	Enable
DHCP Relay:	Enable

Passaggio 5. Nell'area Snooping DHCP, selezionare la casella di controllo **Enable** DHCP Snooping Status (Abilita stato snooping DHCP) per abilitare lo snooping DHCP. Questa

funzione è disabilitata per impostazione predefinita.



Passaggio 6. (Facoltativo) Selezionare la casella di controllo **Abilita** pass-through opzione 82 per abilitare i pacchetti provenienti da una fonte non attendibile che hanno informazioni sull'opzione 82. I pacchetti provenienti da interfacce attendibili vengono sempre inoltrati. Questa opzione può essere configurata solo se lo snooping DHCP è abilitato.



Passaggio 7. (Facoltativo) Verificare che la casella di controllo **Abilita** verifica indirizzo MAC sia abilitata per forzare il dispositivo a verificare se l'indirizzo MAC (Media Access Control) di origine dell'intestazione di layer 2 corrisponde o meno all'indirizzo hardware del client. Questa opzione è attivata per default.

DHCP Snooping	
DHCP Snooping Status: 🥑	Enable
Option 82 Pass Through: 🖉	Enable
Verify MAC Address:	Enable
Backup Database:	Enable

Passaggio 8. (Facoltativo) Selezionare la casella di controllo **Abilita** database di backup per eseguire il backup del database DHCP Snooping Binding sulla memoria flash del dispositivo. Questa opzione può essere configurata solo se lo snooping DHCP è abilitato.



Passaggio 9. Fare clic su **Apply** (Applica) per applicare le impostazioni al file di configurazione in esecuzione.



Passaggio 10. (Facoltativo) Fare clic su **Save** per salvare le impostazioni nel file della configurazione di avvio.

🚫 Save

cisco Langua

8-Port Gigabit PoE Stackable Managed Switch

Properties

Success. To permanently save the configuration, go to the File Operations p.

Option 82, if enabled, applies to DHCP Relay interface with IP address and DHCP Snooping. regardless.

Option 82:		Enable
DHCP Relay:		Enable
DHCP Snooping		
DHCP Snooping Status:		Enable
Option 82 Pass Through:		Enable
Verify MAC Address:		Enable
Backup Database:		Enable
Apply Cancel		
	1	

A questo punto, le impostazioni DHCP Snooping e Relay sono abilitate sullo switch.

Aggiungi server DHCP alla tabella di inoltro DHCP

Il server DHCP assegna e gestisce un database di indirizzi IP. In genere, il server DHCP è un router.

Passaggio 1. Nella tabella Server di inoltro DHCP, fare clic su **Add** per definire un server DHCP.

DHCP Relay Server Table		
	DHCP S	erver IP Address
0 results found.		
Add Delete		

Passaggio 2. La versione IP viene visualizzata automaticamente nell'area Versione IP. Immettere l'indirizzo IP del server DHCP nel campo *Indirizzo IP server DHCP*.

IP Version:	Version 4
DHCP Server IP Address:	192.168.1.1
Apply Close	

Nota: nell'esempio viene usato 192.168.1.1.

Passaggio 3. Fare clic su **Apply (Applica)**, quindi su **Close** (Chiudi). Le impostazioni vengono scritte nel file di configurazione in esecuzione.

Passaggio 4. (Facoltativo) Fare clic su **Save** per salvare le impostazioni nel file della configurazione di avvio.

t Gigabit PoE Sta	Ckable Managed Switch	
Properties Option 82, if enabled, applies t address regardless.	o DHCP Relay interface with IP address and	
Option 82:	Enable	
DHCP Relay:	Enable	
DHCP Snooping		
DHCP Snooping Status:	Enable	
Option 82 Pass Through:	Enable	
Verify MAC Address:	Enable	
Backup Database:	Enable	
Apply Cancel		
DHCP Relay Server Table		
DHCP Server IP Addres	SS	
192.168.1.1		
Add Delete		

Aggiunta di un server DHCP alla tabella del server di inoltro DHCP completata.

Eliminare un server DHCP dalla tabella di inoltro DHCP

Passaggio 1. Nella tabella Server di inoltro DHCP, selezionare la casella accanto all'indirizzo IP del server DHCP che si desidera eliminare.

DHCP Relay Server Table		
	DHCP Server IP Address	
192.168.1.1		
Add Delete		

Passaggio 2. Fare clic sul pulsante Elimina per eliminare il server.

DHCP Relay Server Table		
OHCP Server IP Address		
192.168.1.1		
Add Delete		

Passaggio 3. (Facoltativo) Fare clic su **Save** per salvare le impostazioni nel file della configurazione di avvio.

8-Port Gigabit PoE Stackable Managed Switch

Properties

Success. To permanently save the configuration, go to the File Operations p

cisco

Langua

Option 82, if enabled, applies to DHCP Relay interface with IP address and DHCP Snooping. regardless.

Option 82:	Enable	
DHCP Relay:	Enable	
DHCP Snooping		
DHCP Snooping Status:	Enable	
Option 82 Pass Through:	Enable	
Verify MAC Address:	Enable	
Backup Database:	Enable	
Apply Cancel		
DHCP Relay Server Table		
DHCP Server IP Addres	SS	
0 results found.		
Add Delete		

A questo punto, il server DHCP dovrebbe essere stato eliminato dallo switch.

A questo punto, le impostazioni di snooping e inoltro DHCP sono configurate sullo switch.