Configurazione delle risorse di routing sullo switch

Obiettivo

In questo documento viene spiegato come configurare le impostazioni delle risorse di routing sullo switch. In questo scenario, i valori predefiniti devono essere modificati per adattarsi alle risorse di routing del mapping VLAN.

Dispositivi interessati | Versione software

- Serie Sx350 | 2.3.0.130 (scarica la versione più recente)
- Serie SG350X | 2.3.0.130 (scarica la versione più recente)
- Serie Sx500 | 2.3.0.130 (scarica la versione più recente)
- Serie Sx550X | 2.3.0.130 (scarica la versione più recente)

Introduzione

Sullo switch, tutte le informazioni di routing sono memorizzate in una speciale memoria ad alta velocità chiamata Ternary Content Addressable Memory (TCAM), che funziona principalmente per velocizzare la ricerca del percorso, la classificazione e l'inoltro dei pacchetti e i comandi basati su ACL (Access Control List).

Le voci TCAM sono suddivise nei seguenti gruppi:

- Voci IP: voci TCAM del router riservate a route statiche IP, interfacce IP e host IP.
- Voci non IP: voci TCAM riservate ad altre applicazioni, ad esempio regole ACL, policy CoS (Cost of Service) e limiti di velocità VLAN (Virtual Local Area Network).

La pagina Risorse di routing sullo switch consente di regolare l'allocazione TCAM. Le risorse di routing possono essere modificate in modo non corretto in uno dei modi seguenti:

- Il numero di voci TCAM router allocate è inferiore al numero attualmente in uso.
- Il numero di voci TCAM router allocate è maggiore del massimo disponibile per la categoria. I valori massimi vengono visualizzati nella pagina.

Se si modifica l'allocazione TCAM del router in modo errato, viene visualizzato un messaggio di errore. Se l'allocazione TCAM del router è possibile, viene visualizzato un messaggio che indica che verrà eseguito un riavvio automatico con le nuove impostazioni.

Nella tabella seguente viene indicato il numero di voci TCAM utilizzate dalle varie funzioni:

Entità logica	IPv4	IPv6 (PCL TCAM)	IPv6 (TCAM router)
Router adiacente IP	1 voce	1 voce	4 voci
Indirizzo IP su un'interfaccia	2 voci	2 voci	8 voci
Route remota IP	1 voce	1 voce	4 voci
Prefisso collegamento	N/D	1 voce	4 voci

Nota: La mappatura VLAN utilizza quattro voci TCAM in tutti i casi.

Configura risorse router

Passaggio 1. Accedere all'utility basata sul Web dello switch, quindi selezionare **Advanced** (Avanzate) dall'elenco a discesa Display Mode (Modalità di visualizzazione).

Nota: Le opzioni di menu, i valori di default e i valori dell'intervallo disponibili possono variare a seconda del modello di dispositivo. Nell'esempio viene usato SG350X-48MP.



Nota: Se si dispone di uno switch serie Sx300, andare al punto 2.

Passaggio 2. Accedere all'utility basata sul Web dello switch, quindi scegliere Amministrazione > Risorse di routing.

Ľ	Administration
	System Settings
	Console Settings
	Stack Management
	User Accounts
	Idle Session Timeout
►	Time Settings
Þ	System Log
Þ	File Management
	Reboot
Γ	Routing Resources
	Discovery - Boniour
۲	Discovery - LLDP
+	Discovery - LLDP Discovery - CDP
+ +	Discovery - LLDP Discovery - CDP Ping
+ +	Discovery - LLDP Discovery - CDP Ping Traceroute
+ +	Discovery - LLDP Discovery - CDP Ping Traceroute Locate Device

La pagina Risorse di instradamento visualizza quanto segue:

Routing Resources		
IPv4 Routing Resources		
	Count	TCAM Entries
Neighbors (1 TCAM entry per neighbor):	2	2
Interfaces (2 TCAM entries per interface):	1	2
Routes (1 TCAM entry per route):	1	1
Total:		8



L'area Router adiacenti (1 voce TCAM per router adiacente) visualizza quanto segue:

- Count: visualizza il numero di router adiacenti registrati sul dispositivo.
- Voci TCAM: il numero di voci TCAM router utilizzate per i vicini.

Nota: Per i modelli adiacenti, gli switch serie SG550XG e gli switch serie SG350XG supportano quattro voci TCAM, di cui una per ciascun modello adiacente.

L'area Interfacce (2 voci TCAM per interfaccia) visualizza quanto segue:

- Conteggio: il numero di indirizzi IP sulle interfacce del dispositivo.
- Voci TCAM: il numero di voci TCAM del router utilizzate per gli indirizzi IP.

L'area Cicli di lavorazione (1 voce TCAM per ciclo di lavorazione) mostra quanto segue:

- Count: indica il numero di route registrate sul dispositivo.
- Voci TCAM: il numero di voci TCAM del router utilizzate per i percorsi.

L'area Totale visualizza il numero di voci TCAM router attualmente in uso.

Passaggio 3. Nell'area Immissioni massime, scegliere una delle seguenti opzioni:

- Usa default Consente di utilizzare i valori di default. Il valore predefinito è 320 voci.
- Definito dall'utente: dopo aver scelto questa opzione, immettere un valore nel campo. Nell'esempio, viene immesso 128.

s:	Use Default	
	User Defined	128

Importante: La somma delle nuove voci massime dei router IPv4 + 2* voci massime delle interfacce IP + voci massime dell'host IP deve essere al massimo 992 per le serie Sx350 e SG350X e 7424 per la serie Sx550. Si tratta del numero totale di voci TCAM meno il numero di voci non IP usate.

Risorse di routing multicast IPv4

Maximum Entrie

Nell'area Percorsi multicast IPv4 (2 voci TCAM per percorso) vengono visualizzati i seguenti elementi:

- Count: visualizza il numero di route multicast registrate sul dispositivo.
- Voci TCAM: visualizza il numero di voci TCAM utilizzate per i percorsi multicast.

IPv4 Multicast Routing Resources		
	Count	TCAM Entries
IPv4 Multicast Routes (2 TCAM entries per route):	0	0

Passaggio 4. Nell'area Immissioni massime, scegliere una delle seguenti opzioni:

- Usa default Consente di utilizzare i valori di default. Il valore predefinito è 128 voci. In questo esempio viene scelta questa opzione.
- Definito dall'utente: dopo aver scelto questa opzione, immettere un valore nel campo.

IPv4 Multicast Routing Resources			
	Count		
IPv4 Multicast Routes (2 TCAM entries per route):	0		
Maximum Entries:	Jse Default		
	User Defined	128	

Risorse di routing basate su criteri IPv4

Nell'area Percorsi basati su policy IPv4 (4 voci TCAM per percorso) vengono visualizzati i seguenti elementi:

- Count: il numero di route multicast registrate sul dispositivo.
- Voci TCAM: il numero di voci TCAM utilizzate per i percorsi multicast.

Passaggio 5. Nell'area Immissioni massime, scegliere una delle seguenti opzioni:

- Usa default Consente di utilizzare i valori di default. Il valore predefinito è 48 voci. In questo esempio viene scelta questa opzione.
- Definito dall'utente: dopo aver scelto questa opzione, immettere un valore nel campo.

IPv4 Policy Based Routing Resources		
	Count	
IPv4 Policy Based Routes (4 TCAM entries	s per route): 0	
Maximum Entries:	Use Default	
	User Defined 48	
IPv46 Risorse di routing		
IPv6 Routing Resources		
	Count	TCAM Entries
Neighbors (4 TCAM entries per neighbor):	0	0
Interfaces (8 TCAM entries per interface):	0	0
On Link Prefixes (4 TCAM entries per prefix):	0	0
Routes (4 TCAM entries per route):	0	0
Total:		0

L'area Router adiacenti (4 voci TCAM per router adiacente) visualizza quanto segue:

- Count: visualizza il numero di router adiacenti registrati sul dispositivo.
- Voci TCAM: il numero di voci TCAM router utilizzate per i vicini.

L'area Interfacce (8 voci TCAM per interfaccia) visualizza quanto segue:

- Conteggio: il numero di indirizzi IP sulle interfacce del dispositivo.
- Voci TCAM: il numero di voci TCAM del router utilizzate per le interfacce.

L'area Prefissi On Link (4 voci TCAM per prefisso) mostra quanto segue:

- Conteggio il numero di prefissi di collegamento registrati sul dispositivo.
- Voci TCAM: il numero di voci TCAM utilizzate per tali voci.

L'area Cicli di lavorazione (4 voci TCAM per ciclo di lavorazione) mostra quanto segue:

- Conteggio: il numero di route registrate sul dispositivo.
- Voci TCAM: il numero di voci TCAM utilizzate per i cicli di lavorazione.

L'area Totale visualizza il numero di voci TCAM router attualmente in uso.

Passaggio 6. Nell'area Immissioni massime, scegliere una delle seguenti opzioni:

- Usa default Consente di utilizzare i valori di default. Il valore predefinito è 320 voci.
- Definito dall'utente: dopo aver scelto questa opzione, immettere un valore nel campo. In questo esempio, viene scelta questa opzione e viene immesso 32.

Maximum Entries:



IPv46 Risorse di routing multicast

IPv6 Multicast Routing Resources		
	Count	TCAM Entries
IPv6 Multicast Routes (8 TCAM entries per route):	0	0

Nell'area Percorsi multicast IPv6 (8 voci TCAM per percorso) vengono visualizzati i seguenti elementi:

- Count: visualizza il numero di route multicast registrate sul dispositivo.
- Voci TCAM: visualizza il numero di voci TCAM utilizzate per i percorsi multicast.

Passaggio 7. Nell'area Immissioni massime, scegliere una delle seguenti opzioni:

- Usa default Consente di utilizzare i valori di default. Il valore predefinito è 96 voci.
- Definito dall'utente: dopo aver scelto questa opzione, immettere un valore nel campo. È
 possibile immettere un valore compreso tra 32 e 944. In questo esempio viene immesso 32.

	Count	TCAM Entries			
IPv6 Multicast Routes (8 TCAM entries per route):	0	0			
Maximum Entries:	Use Default User Defined 32	(Range: 32 - 944, Default: 9			
IPv46 Risorse di routing basate su criteri					
IPv6 Policy Based Routing Resources					
	Count	TCAM Entries			
IPv6 Policy Based Routes (4 TCAM entries per route):	0	0			

Nell'area Percorsi basati su criteri IPv6 (4 voci TCAM per percorso) vengono visualizzati i seguenti elementi:

- Count: il numero di route multicast registrate sul dispositivo.
- Voci TCAM: il numero di voci TCAM utilizzate per i percorsi multicast.

Passaggio 8. Nell'area Immissioni massime, scegliere una delle seguenti opzioni:

- Usa default Consente di utilizzare i valori di default. Il valore predefinito è 48 voci.
- Definito dall'utente: dopo aver scelto questa opzione, immettere un valore nel campo. In questo esempio, viene scelta questa opzione e viene immesso 0.

	IPv6 Policy Based Routing Resources			
		Count		
	IPv6 Policy Based Routes (4 TCAM entries per route):	0		
	Maximum Entries:	Use Default User Defined 0		
Risorse di routing del mapping VLAN				
	VLAN Mapping Routing Resources			
	Count		тс	AM Entries
	VLAN Mapping Entries (4 TCAM entries per mapping): 0		0	

L'area VLAN Mapping Entries (4 voci TCAM per mapping) visualizza quanto segue:

- Count: il numero di voci di mapping VLAN registrate sul dispositivo.
- Voci TCAM: il numero di voci TCAM utilizzate per la mappatura VLAN.

Passaggio 9. Nell'area Immissioni massime, scegliere una delle seguenti opzioni:

- Usa default Consente di utilizzare i valori di default. Il valore predefinito è 0.
- Definito dall'utente: dopo aver scelto questa opzione, immettere un valore nel campo. In questo esempio, viene scelta questa opzione e viene immesso 128.

VLAN Mapping Routing Resources		
	Count	TCAM Entries
VLAN Mapping Entries (4 TCAM entries per mapping):	0	0
Maximum Entries:	Se Default	_
(User Defined 128	(Range: 0 - 912, Default: 0
Dessagais 10 Fore alia au Appli		

Passaggio 10. Fare clic su Applica.

IPv4 Routing Resources

Neighbors (1 TCAM entry per neighbor): Interfaces (2 TCAM entries per interface): Routes (1 TCAM entry per route): Total:

Maximum Entries:

IPv4 Multicast Routing Resources

IPv4 Multicast Routes (2 TCAM entries per route): Maximum Entries:

IPv4 Policy Based Routing Resources

IPv4 Policy Based Routes (4 TCAM entries per route): Maximum Entries:

Count **TCAM Entries** 2 2 2 1 1 1 8 Use Default User Defined 128 (Range: 8 - 920, Default: 320) Count **TCAM Entries** 0 0

Use Default
 User Defined
 128
 (Range: 8 - 920, Default: 128 (*

TCAM Entries

AM E

0			0	
۲	Use Default			
	User Defined	48	(Range: 0 - 128, Default: 4	8 (

IPv6 Routing Resources

	count		ICAM Entries
Neighbors (4 TCAM entries per neighbor):	0		0
Interfaces (8 TCAM entries per interface):	0		0
On Link Prefixes (4 TCAM entries per prefix):	0		0
Routes (4 TCAM entries per route):	0		0
Total:			0
Maximum Entries:	 Use Default 		
	 User Defined 	32	(Range: 32 - 944, Default: 320
IPv6 Multicast Routing Resources			
	Count		TCAM Entries
IPv6 Multicast Routes (8 TCAM entries per route):	0		0
Maximum Entries:	 Use Default 		
	 User Defined 	32	(Range: 32 - 944, Default: 96 (1
IPv6 Policy Based Routing Resources			
	Count		TCAM Entries
IPv6 Policy Based Routes (4 TCAM entries per route):	0		0
Maximum Entries:	 Use Default 		
	 User Defined 	0	(Range: 0 - 128, Default: 48 (V
VLAN Mapping Routing Resources			
	Count		TCAM Entries
VLAN Mapping Entries (4 TCAM entries per mapping):	0		0
Maximum Entries:	 Use Default 		
	User Defined	128	(Range: 0 - 912, Default: 0 (Val

Count

Passaggio 11. Fare clic su OK per continuare.



Lo switch si riavvia automaticamente per applicare le impostazioni di configurazione al file di configurazione in esecuzione.

IPv4 Routing Resources		
	Count	TCAM Entries
Neighbors (1 TCAM entry per neighbor):	2	2
Interfaces (2 TCAM entries per interface):	1	2
Routes (1 TCAM entry per route):	1	1
Total:		8
Maximum Entries:	Use Default User Defined 320	
IPv4 Multicast Routing Resources		
Proc	essing Data	TCAM Entries
IPv4 Multicast Routes (2 TCAM	22%	0
Maximum Entries:		
ID-4 Deline Deced Decilies December	O Ober Denned 120	
IPv4 Policy Based Routing Resources		
	Count	TCAM Entries
IPv4 Policy Based Routes (4 TCAM entries per route):	0	0
Maximum Entries:	 Use Default 	
	User Defined 48	

A questo punto, le impostazioni delle risorse di routing sullo switch sono state configurate correttamente.

Verifica delle risorse del router configurate

Passaggio 1. Accedere all'utility basata sul Web dello switch, quindi selezionare Administration > Routing Resources.

÷ /	Administration
	System Settings
	Console Settings
	Stack Management
	User Accounts
	Idle Session Timeout
►	Time Settings
►	System Log
►	File Management
	Reboot
L	Routing Resources
	Discovery - Bonjour
►	Discovery - LLDP
•	Discovery - CDP
	Ping
	Traceroute
	Locate Device

La tabella Risorse TCAM visualizza il numero di voci TCAM effettivamente in uso e disponibili.

TCAM Resources Table											
Unit No.	Maximum TC	AM Entries for	IPv4 Ro	uting	IPv4 Mu	ticast Routin	g IPv4 Policy	Based R	outing	IPv6 Ro	uting
	Routing and Mu	ulticast Routing	In Use	Maximum	In Use	Maximu	m In Use	Max	kimum	In Use	Maximum
1		960	8	320	0	12	8 0		48	0	320
-											
IPv6 Mult	ticast Routing	IPv6 Policy I	Based Rou	ting VLA	N Mappin	g Ma	ximum TCAM	Entries	Non-IP	Rules	
In Use	Maximum	In Use	Maxin	num In U	se Max	imum	for Non-II	P Rules	In Use	Maxi	mum
0	96	0		48	0	0		956	0		956

- Nr. unità Numero di unità del dispositivo nello stack.
- Numero massimo di voci TCAM per routing e routing multicast: numero di voci TCAM disponibili per routing e routing multicast.
- Routing IPv4
 - In uso: numero di voci TCAM utilizzate per il routing IPv4.
 - Massimo: numero massimo di voci TCAM disponibili per il routing IPv4.
- Routing multicast IPv4
 - In uso: numero di voci TCAM utilizzate per il routing multicast IPv4.
 - Massimo: numero massimo di voci TCAM disponibili per il routing multicast IPv4.
- Routing basato su criteri IPv4

- In uso: numero di voci TCAM del router usate per il routing basato su policy IPv4.

- Massimo: numero di voci TCAM del router disponibili che possono essere utilizzate per il routing basato su criteri IPv4.

- Routing IPv6
 - In uso: numero di voci TCAM utilizzate per il routing IPv6.
 - Massimo: numero massimo di voci TCAM disponibili per il routing IPv6.
- Routing multicast IPv6
 - In uso: numero di voci TCAM utilizzate per il routing multicast IPv6.
 - Massimo: numero massimo di voci TCAM disponibili per il routing multicast IPv6.
- Routing basato su criteri IPv6
 - In uso Numero di voci TCAM router utilizzate per il routing basato su criteri IPv6.

- Massimo: numero di voci TCAM router disponibili che possono essere utilizzate per il routing basato su criteri IPv6.

- Voci TCAM massime per regole non IP - Numero di voci TCAM disponibili per regole non IP.

- Regole non IP
 - In uso: numero di voci TCAM utilizzate per le regole non IP.
 - Massimo: numero massimo di voci TCAM disponibili per le regole non IP.
- Mapping della VLAN
 - In uso: numero di voci di mapping VLAN utilizzate per regole non IP.
 - Massimo: numero massimo di voci di mapping VLAN disponibili per le regole non IP.

Passaggio 2. (Facoltativo) Fare clic sul pulsante **Save** per salvare le impostazioni nel file della configurazione di avvio.

		cisco
art Cigobit DoE Stockable Managed	Quitab	
on Gigabil Poe Slackable Manageo	Switch	
D D.		
Routing Resources		
•		

Count

0

IPv4 Routing Resources

Neighbors (1 TCAM entry per neighbor):
Interfaces (2 TCAM entries per interface):
Routes (1 TCAM entry per route):
Total:
Maximum Entries:

ID-u4	Multicent	Pouting	Percurees
IPV4	multicast	Routing	resources

2		2
1		2
1		1
		8
 Use Default 		
 User Defined 	128	(Range: 8 - 920, Default: 320)
Count		TCAM Entries

IPv4 Multicast Routes (2 TCAM entries per route): Maximum Entries:

IPv4 Policy Based Routing Resources

IPv4 Policy Based Routes (4 TCAM entries per route):	0	
Maximum Entries:	۲	Us

Count		TCAM Entries
0		0
 Use Default 		
 User Defined 	128	(Range: 8 - 920, Default: 128 (Value:
Count		TCAM Entries
0		0
Use Default		
User Defined	48	(Range: 0 - 128, Default: 48 (Values

IPv6 Routing Resources

Maximum Entries:

	Count	I CAM Entries
Neighbors (4 TCAM entries per neighbor):	0	0
Interfaces (8 TCAM entries per interface):	0	0
On Link Prefixes (4 TCAM entries per prefix):	0	0
Routes (4 TCAM entries per route):	0	0
Total:		0
Maximum Entries:	O Use Default	
	User Defined 32	(Range: 32 - 944, Default: 320 (Value
IPv6 Multicast Routing Resources		
	Count	TCAM Entries
IPv6 Multicast Routes (8 TCAM entries per route):	0	0
Maximum Entries:	 Use Default 	
	User Defined 32	(Range: 32 - 944, Default: 96 (Value:
IPv6 Policy Based Routing Resources		
	Count	TCAM Entries
IPv6 Policy Based Routes (4 TCAM entries per route):	0	0
Maximum Entries:	 Use Default 	
	 User Defined 0 	(Range: 0 - 128, Default: 48 (Values
VLAN Mapping Routing Resources		
	Count	TCAM Entries
VLAN Mapping Entries (4 TCAM entries per mapping):	0	0
the contraction of the contraction of the point of the po	¥	v

O Use Default

Language: English

TCAM Entries

A questo punto, è necessario verificare le risorse di routing configurate sullo switch.

Per ulteriori informazioni su questi argomenti correlati, fare clic sui collegamenti seguenti:

- <u>Configurazione delle impostazioni di mapping della VLAN sullo switch</u>
- <u>Configurazione delle risorse di routing sullo switch dalla CLI</u>
- Configurazione delle impostazioni delle route statiche IPv4 su uno switch dalla CLI

Qui è disponibile un video relativo a questo articolo...

Fare clic qui per visualizzare altre Tech Talks di Cisco