Configurazione delle impostazioni dello stack su uno switch SG350X

Obiettivo

In questo documento viene spiegato come configurare uno stack sullo switch. Gli switch di uno stack vengono gestiti insieme come se fossero un singolo dispositivo logico. In alcuni casi, le porte dello stack possono diventare membri di uno stack con gruppi di aggregazione dei collegamenti, o LAG (Link Aggregation Group), aumentando la larghezza di banda delle interfacce.

Se non si conoscono alcuni dei termini usati in questo documento, consultare <u>Cisco Business:</u> glossario dei nuovi termini.

Per ulteriori dettagli sullo stacking, fare clic qui per visualizzare l'articolo - Cos'è lo stacking?

Dispositivi interessati

Serie SG350X

Versione del software

• 2.2.5.68

Configurazione delle impostazioni dello stack su uno switch

Collegamento degli switch

Passaggio 1. Stabilire lo stack che si desidera configurare. Le opzioni sono:

• A catena: ogni unità è collegata all'unità adiacente, ma la prima e l'ultima unità non sono collegate. L'immagine seguente mostra una topologia a catena di uno stack di quattro unità:



• Ad anello: ogni unità è collegata all'unità adiacente. L'ultima unità è collegata alla prima. L'immagine seguente mostra una topologia ad anello di uno stack di quattro unità:



Passaggio 2. Collegare un'estremità del cavo SFP (Small Form-Factor Pluggable) alla porta SFP+, XG3 o XG4 dello switch.



nell'esempio, il cavo è collegato alla porta XG3 dello switch. È inoltre possibile impilare gli switch usando i cavi Ethernet tradizionali sulle porte XG1 e XG2. Le prestazioni offerte sono simili su distanze brevi, ma per cavi di lunghezza superiore a 100 metri, i cavi SFP offrono una minore latenza e maggiore affidabilità.



Passaggio 3. Collegare l'altra estremità del cavo SFP+ alla porta SFP+, XG3 o XG4 dello switch.



nell'esempio, il cavo è collegato alla porta XG3 dello switch.

Passaggio 4. Ripetere i passaggi da 2 a 3 per gli switch rimanenti.

Èora necessario collegare gli switch in base alla topologia desiderata.

Configurazione delle impostazioni dello stack su uno switch attivo

Processo di selezione dello switch attivo

L'unità attiva viene selezionata tra le unità abilitate (1 o 2). Per scegliere l'unità attiva, vengono esaminati i vari parametri nel seguente ordine:

 Tempo di attività del sistema: le unità abilitate si scambiano il tempo di attività misurato in segmenti di 10 minuti. Viene selezionata l'unità con il maggior numero di segmenti. Se entrambe le unità hanno lo stesso numero di segmenti e l'ID di una delle unità è stato impostato manualmente mentre quello dell'altra unità automaticamente, viene selezionata l'unità con l'ID definito manualmente; in caso contrario, verrà selezionata l'unità con l'ID più basso. Se i due ID unità sono uguali, viene scelta l'unità con l'indirizzo MAC più basso.

se l'unità di standby è selezionata come Attiva durante il processo di failover dello switch, il tempo di attività di tale unità viene mantenuto.

- ID unità: se entrambe le unità hanno lo stesso numero di segmenti, viene selezionata l'unità con l'ID unità più basso.
- Indirizzo MAC: se i due ID unità sono uguali, viene scelta l'unità con l'indirizzo MAC più basso.

per funzionare, uno stack deve disporre di un'unità Attiva. Un'unità Attiva assume il ruolo Attivo. Lo stack deve contenere un'unità 1 e/o un'unità 2 dopo il processo di selezione dello switch attivo. In caso contrario, lo stack e tutte le unità vengono parzialmente arrestate; non si tratta di un arresto totale, ma le funzionalità di transito del traffico vengono interrotte.

Attenersi alla seguente procedura per configurare le impostazioni dello stack sullo switch attivo:

Passaggio 1. Accedere all'utility Web dello switch, quindi selezionare **Administration > Stack Management** (Amministrazione > Gestione dello stack).

 Status and Statistics
 Administration
System Settings
Console Settings
Stack Management
User Accounts
Idle Session Timeout
Time Settings
 System Log
 File Management
Reboot
Routing Resources

in alternativa, è possibile selezionare l'opzione **Manage Stack** (Gestisci stack) in Initial Setup (Configurazione iniziale) nella pagina Getting Started (Introduzione).



Passaggio 2. Scegliere una modalità operativa per lo stack. Le opzioni sono:

- Stack nativo: il dispositivo fa parte di uno stack che contiene unità dello stesso tipo.
- Stack ibrido: lo switch fa parte di uno stack che può essere costituito da tipi diversi di dispositivi Sx350 o tipi diversi di dispositivi Sx550, ma non da una combinazione di dispositivi Sx350 e Sx550.

Stack Management	
Stack Operation	al Status
Stack Mode:	Native Stacking Hybrid Stacking
Stack Topology:	Chain
Stack Master:	Unit 1
190000000000000000000000000000000000000	11111188

nell'esempio, viene scelto lo stack ibrido.

Viene visualizzata la topologia dello stack, che può essere a catena o ad anello. nell'esempio, la topologia è a catena.

Lo switch attivo visualizza l'ID dell'unità attiva dello stack. nell'esempio, lo switch da configurare (Unità 1) è l'unità attiva dello stack.

Passaggio 3. Fare clic su almeno due porte per configurarle come porte dello stack. Includere la porta connessa all'altro switch.



nell'esempio, sono state scelte le porte XG3 e XG4.

Passaggio 4. Scegliere un ID unità dall'elenco a discesa o scegliere Auto per fare in modo che l'ID unità venga assegnato dal sistema.

Unit ID After Reset:	1	•	
Unit 1 Stock Connection Speed	Auto)	
Unit I Stack Connection Speed	1		
	2		
Apply and Reboot	c 3		
	4		

nell'esempio, viene scelto 1.

La velocità di connessione unità x stack indica la velocità della connessione dello stack.

Passaggio 5. Fare clic su Apply and Reboot (Applica e riavvia).

Stack Manag	gement
Stack Operation	nal Status
Stack Mode:	 Native Stacking Hybrid Stacking
Stack Topology:	Chain
Stack Master:	Unit 1
191111111111111111111111111111111111111	
Unit View and S	tack Port Configuration
Unit 1 (Master) -	SG350X-48MP
Stacking p	oort 🎬 Network port 😟 Active stack connection
Unit ID After Res	et: 1 🔻
Unit 1 Stack Con	nection Speed: Auto
Apply and Re	eboot Cancel

Passaggio 6. Quando richiesto da un messaggio a comparsa, fare clic su **OK**. Le impostazioni vengono copiate sul file di configurazione in esecuzione e lo stack viene riavviato.

Changing the system mode will delete the startup configuration file and immediately reset the device. It is highly recommended that you back up the configuration file before proceeding.

Would you like to continue?

OK Cancel

Passaggio 7. Accedere all'utilità basata su Web dello switch.

verrà richiesto di configurare la nuova password per una migliore protezione della rete.

Passaggio 8. immettere la password utente dello switch nel campo *Old Password* (Vecchia password).

Change Password	
Please change your password from the defa	ult settings for better protection of your network
The minimum requirements are as follows: • Cannot be the same as the user name. • Cannot be the same as the current passwo • Minimum length is 8.	rd.
Minimum number of character classes is 3.	Character classes are upper case, lower case, numeric, and special characters.
New Password Configuration	
Old Password:	1

Passaggio 9. Immettere la nuova password nei campi *New Password* (Nuova password) e *Confirm Password* (Conferma password).

L

New Password Configuration		
Old Password:	•••••	
New Password:		ו
Confirm Password:		J
Password Strength Meter:		Below Minimum

Passaggio 10. (Facoltativo) Selezionare la casella **Disable** (Disabilita) per l'opzione Password Complexity Enforcement (Applicazione delle regole di complessità della password) per ignorare i requisiti di complessità.

Password Strength Meter:			Below Minimum
Password Strength Enforcement:	Disab	le	

per informazioni su come rafforzare la password dello switch, fare clic <u>qui</u> per le istruzioni.

Passaggio 11. Fare clic su Apply (Applica) per applicare la configurazione.

Passaggio 12. Selezionare Administration > Stack Management (Amministrazione > Gestione dello stack).

Lo switch deve visualizzare le impostazioni configurate sullo switch attivo.

Save cisco Language: English ▼ Display Mode:
B-Port Gigabit PoE Stackable Managed Switch
Stack Management
Stack Operational Status
Stack Mode: ONative Stacking Hybrid Stacking
Stack Topology: Chain
Stack Master: Unit 1
Unit View and Stack Port Configuration
Unit 1 (Master) - SG350X-48MP
Stacking port Network port & Active stack connection
Unit ID After Reset: 1 🔹
Unit 1 Stack Connection Speed: Auto
Apply and Reboot Cancel

Ènecessario aver configurato le impostazioni dello stack dell'unità attiva.

Configurazione delle impostazioni dello stack nello switch di standby o membro

Passaggio 1. Accedere all'utility Web dello switch, quindi selezionare **Administration > Stack Management** (Amministrazione > Gestione dello stack).



in alternativa, è possibile selezionare l'opzione **Manage Stack** (Gestisci stack) in Initial Setup (Configurazione iniziale) nella pagina Getting Started (Introduzione).



Passaggio 2. Scegliere una modalità operativa per lo stack. Le opzioni sono:

- Stack nativo: il dispositivo fa parte di uno stack che contiene unità dello stesso tipo.
- Stack ibrido: lo switch fa parte di uno stack che può essere costituito da tipi diversi di dispositivi Sx350 o tipi diversi di dispositivi Sx550, ma non da una combinazione di dispositivi Sx350 e Sx550.



nell'esempio, viene scelto lo stack ibrido.

Viene visualizzata la topologia dello stack, che può essere a catena o ad anello.

In Stack Active (Stack attivo), viene visualizzato l'ID dell'unità attiva dello stack.

Passaggio 3. Fare clic su almeno due porte per configurarle come porte dello stack. Includere la porta connessa all'altro switch.



nell'esempio, sono state scelte le porte XG3 e XG4.

Passaggio 4. Scegliere un ID unità dall'elenco a discesa o scegliere Auto per fare in modo che l'ID unità venga assegnato dal sistema.

Stack Management		
Stack Operation	nal Status	
Stack Mode:	 Native Stacking Hybrid Stacking 	
Stack Topology:	Chain	
Stack Master:	Unit 1	
1,0000000000000000000000000000000000000		
Unit View and S	tack Port Configuration	
Unit 1 (Master) -	SG350X-48MP	
Stacking p	ort 🎬 Network port 🕸 Active stack connection	
Unit ID After Res	et: Auto 🔻	
Unit 1 Stack Con	nection Speed: Auto	
Apply and Re	eboot Cancel	

nell'esempio, viene scelto Auto.

La velocità di connessione unità x stack indica la velocità della connessione dello stack.

Passaggio 5. Fare clic su Apply and Reboot (Applica e riavvia).

Passaggio 6. Quando richiesto da un messaggio a comparsa, fare clic su OK.

Changing the system mode will delete the startup configuration file and immediately reset the device. It is highly recommended that you back up the configuration file before proceeding.

Would you like to continue?



Lo switch si riavvierà e le impostazioni di configurazione verranno applicate.

Passaggio 7. Accedere all'utility Web dello switch attivo, quindi selezionare **Administration > Stack Management** (Amministrazione > Gestione dello stack).

Nella pagina Stack Management (Gestione dello stack) dello switch attivo dovrebbe essere visualizzato lo switch configurato.



Passaggio 8. Fare clic sullo switch di standby per verificare le impostazioni configurate. Sulle porte configurate devono essere visualizzate le icone di connessione della porta di stacking e dello stack attivo.

Stack Manag	gement
Stack Operation	nal Status
Stack Mode:	 Native Stacking Hybrid Stacking
Stack Topology:	Chain
Stack Master:	Unit 1
Unit View and S Unit 2 (Backup)	tack Port Configuration - SG350X-48MP
	and an
Stacking	
Unit ID After Res	set: Auto 🔻
Unit 2 Stack Cor	nnection Speed: Auto
Apply and R	eboot Cancel

Passaggio 9. Ripetere i passaggi da 1 a 8 per configurare le unità membro.

Ènecessario aver configurato le impostazioni dello stack sugli switch.

Qui è disponibile un video relativo a questo articolo...

Fare clic qui per visualizzare altre Tech Talks di Cisco