Visualizzazione dello stato del modulo ottico su uno switch dall'interfaccia della riga di comando (CLI)

Obiettivo

In questo documento viene spiegato come visualizzare lo stato del modulo ottico sullo switch tramite l'interfaccia della riga di comando (CLI).

Introduzione

Gli switch Cisco serie Small Business consentono di collegare un ricetrasmettitore SFP (Small Form-Factor Pluggable) nei moduli ottici per collegare i cavi in fibra ottica. Una volta che il ricetrasmettitore e il cavo in fibra ottica sono collegati correttamente nel modulo ottico dello switch, dovrebbe essere possibile visualizzare le informazioni correnti per la connessione ottica, che aiuta a gestire questa connessione. Inoltre, in caso di guasto, è possibile risolvere il problema con le informazioni sullo stato del modulo ottico.

Sono supportati i seguenti ricetrasmettitori GE SFP (1000 Mbps):

- MGBBX1: 1000BASE-BX-20U SFP transceiver, per fibra monomodale, lunghezza d'onda 1310 nm, supporta fino a 40 km.
- MGBLH1: 1000BASE-LH SFP transceiver, per fibra monomodale, lunghezza d'onda 1310 nm, supporta fino a 40 km.
- MGBLX1: 1000BASE-LX SFP transceiver, per fibra monomodale, lunghezza d'onda 1310 nm, supporta fino a 10 km.
- MGBSX1:1000BASE-SX SFP Transceiver, per fibra multimodale, lunghezza d'onda 850 nm, supporta fino a 550 m.
- MGBT1: Ricetrasmettitore 1000BASE-T SFP per filo di rame di categoria 5, supporta fino a 100 m.

Sono supportati i seguenti ricetrasmettitori XG SFP+ (10.000 Mbps):

- Cisco SFP-10GSR
- Cisco SFP-10GLRM
- Cisco SFP-10GLR

Sono supportati i seguenti cavi passivi XG o cavi Twinaxial / Direct Attach Copper (Twinax /DAC):

- Cisco SFP-H10GCU1m
- Cisco SFP-H10GCU3m
- Cisco SFP-H10GCU5m

Dispositivi interessati | Versione firmware

- Sx350 | 2.2.8.04 (scarica la versione più recente)
- SG350X | 2.2.8.04 (scarica la versione più recente)

Sx550X | 2.2.8.04 (scarica la versione più recente)

Visualizzazione dello stato del modulo ottico dello switch dalla CLI

Passaggio 1. Accedere alla console dello switch. Il nome utente e la password predefiniti sono cisco/cisco. Se sono stati configurati un nuovo nome utente o password, immettere queste credenziali.



Nota: Nell'esempio, è possibile accedere allo switch in modalità Telnet.

Passaggio 2. In modalità di esecuzione privilegiata dello switch, usare il comando show fiberports-optical-transceiver immettendo quanto segue:

 ${\tt SG350X} {\tt \# show \ fiber-ports \ optical-transceiver[interface \ interface-id]}$

• interface interface-id: (facoltativo) specifica un ID porta Ethernet.

Nota: nell'esempio viene usata l'interfaccia te1/0/3.

ISG350X	show	fiber-p	ports op	tical-tro	ansceive	r interfo	ace te1/0/3
Port	:	Temp [C]	Voltage [Volt]	Current [mA]	Output Power [mWatt]	Input Power [mWatt]	LOS
te1/0	/3	0	0.0	0.0	1.00	1.00	No

La tabella di stato del modulo ottico visualizza le seguenti informazioni:

- Porta: il numero della porta su cui è collegato l'SFP.
- Temperatura: la temperatura (in Celsius) alla quale funziona l'SFP.
- Tensione Tensione operativa degli SFP.
- Corrente: consumo corrente degli SFP.
- Potenza di uscita Potenza ottica trasmessa.
- Potenza in ingresso Potenza ottica ricevuta.
- LOS La perdita di segnale (LOS) indica la perdita di segnale SFP locale. I valori possibili sono Sì, No o N/D.

Nota: Nell'esempio, viene usata la versione dettagliata, quindi vengono visualizzate tutte le porte SFP.

[SG350X# show						
Port	Temp [C]	Voltage [Volt]	Current [mA]	Output Power [mWatt]	Input Power [mWatt]	LOS
te1/0/1 te1/0/2 te1/0/3 te1/0/4	0 N/A 0 0	0.0 N/A 0.0 0.0	0.0 N/A 0.0 0.0	1.00 N/A 1.00 1.00	1.00 N/A 1.00 1.00	No N/A No No
Temp Voltage Current Output Power Input Power LOS N/A - Not A	er Availab	le, N/S ·	- Interr - Interr - Measur - Measur - Measur - Loss o - Not Sup	nally med nally med red TX bi red TX ou red RX re of signal oported,	asured to asured so ias curro utput poo eceived p l W - Waro	ransceiver temperature upply voltage ent wer in milliWatts power in milliWatts ning, E - Error

A questo punto, è possibile visualizzare lo stato del modulo ottico dello switch dalla CLI.