Impostazione dinamica del tempo di sistema da un server SNTP per gli switch gestiti serie 200, 300 e 500

Obiettivo:

L'ora di sistema può essere impostata manualmente dall'utente, in modo dinamico da un server SNTP (Simple Network Time Protocol) Unicast/Multicast/Anycast, o sincronizzata dal PC su cui è in esecuzione l'interfaccia utente. Gli orologi di sistema sincronizzati forniscono una struttura di riferimento per tutti i dispositivi della rete. La sincronizzazione dell'ora di rete è fondamentale per la gestione, la protezione e il debug delle reti. L'ora sincronizzata svolge inoltre un ruolo importante nei file system condivisi, in quanto elimina la confusione con le differenze di versione e i tempi di modifica. Lo switch configura sempre l'ora, il fuso orario e la GUI come parte del processo di avvio.

L'obiettivo di questo documento è mostrare come configurare le impostazioni temporali sugli switch serie SG200, SG300 e SG500 per la sincronizzazione dell'ora di rete SNTP.

Dispositivi interessati:

- ·Switch gestiti Cisco Small Business serie 200
- · Cisco Small Business serie 300 Managed Switch
- · Switch gestiti Cisco Small Business serie 500

Versioni software:

•1.3.0.59

Impostazione dell'ora di sistema:

Passaggio 1. Accedere all'utilità di configurazione Web. Il nome utente predefinito è "cisco" e la password predefinita è "cisco".

Passaggio 2. Selezionare **Amministrazione > Impostazioni ora > Ora di sistema**. Viene visualizzata la pagina *Ora di sistema*:

ynamic Time Zone and Daylight Saving Time configurations from	DHCP, if received, override ma	nual configurations.		
ctual Time (Static): 16:49:12; 2013-Mar-14;				
ast Synchronized Server: Unsynchronized				
Clock Source Settings				
Main Clock Source (SNTP Servers):	📄 Enable			
Alternate Clock Source (PC via active HTTP/HTTPS sessions): 🛅 Enable			
Manual Settings				
Set the date and time manually, or click here to import them fr	rom your computer.			
O Date:	2013-Mar-14	YYYY-MMM-DD		
CLocal Time:	16:49:12	HH:MM:SS		
Time Zone Settings				
Get Time Zone from DHCP:	Enable			
Time Zone from DHCP:	N\A			
Time Zone Offset:	UTC			
Time Zone Acronym:		(0/4 Characters Used)		
Daylight Savings Settings				
Daylight Savings:	Enable			
🛱 Time Set Offset:	60	min (Range: 1 - 1440, Default: 60)		
Daylight Savings Type:	 USA European 			
	 By dates Recurring 			
# From:		YYYY-MMM-DD	HH:MM	
😂 To:		YYYY-MMM-DD	HH:MM	
© From:	Day: Sun 🖵 Week:	First 🚽 Month: Jan 🖵 Time: 00:00		HEMM
Ø In	Dav. Sun - Week	First - Month: Jan - Time: 00:00		HE MM

Nella parte superiore della pagina sono visualizzati i campi riportati di seguito.

·Actual Time (Static) - Visualizza l'ora effettiva sul dispositivo. Se specificato, visualizza anche il fuso orario.

·Ultimo server sincronizzato: visualizza le informazioni provenienti dal server SNTP, inclusi l'indirizzo, lo strato e il tipo di server. Se il dispositivo non si connette a un server SNTP, in questo campo viene visualizzato "Non sincronizzato".

Passaggio 3. In *Impostazioni origine orologio*, fare clic sulla casella di controllo **Abilita** a destra di *Origine orologio principale (server SNTP)*.

System Time			
Dynamic Time Zone and Daylight Saving Time configurations fr	om DHCP, if received, override m	anual configurations.	
Actual Time (Static):	16:40:26; 2013-Mar-14;		
Last Synchronized Server:	Unsynchronized		
Clock Source Settings			
Main Clock Source (SNTP Servers);	Enable		
Alternate Clock Source (PC via active HTTP/HTTPS sessio	ons): 🔲 Enable		
Manual Settings			
Set the date and time manually, or click here to import the	n from your computer.		
🗱 Date:	2013-Mar-14	YYYY-MMM-DD	
🛱 Local Time:	16:40:26	HH:MM:SS	
Time Zone Settings			
Get Time Zone from DHCP:	🔲 Enable		
Time Zone from DHCP:	N\A		
Time Zone Offset:	UTC 🗨		
Time Zone Acronym:		(0/4 Characters Used)	
Daylight Savings Settings			
Daylight Savings:	🔲 Enable		
🗱 Time Set Offset:	60	min (Range: 1 - 1440, Default: 60)	
Daylight Savings Type:	 USA European By dates Recurring 		
🗱 From:		YYYY-MMM-DD	HH:MM
4% To:		YYYY-MMM-DD	HH: MM

Passaggio 4. Nella parte inferiore della pagina *Ora di sistema* fare clic su **Applica** per salvare le impostazioni correnti.

Passaggio 5. Selezionare **Amministrazione > Impostazioni ora > SNTP Unicast**. Viene aperto *SNTP Unicast*:

SN The	SNTP Unicast The Main Clock Source (SNTP Servers) must be enabled for SNTP Client Unicast to operate. Main Clock Source (SNTP Servers) is currently enabled.									
SI	NTP Client Unicas	st: 🔽 Enable								
	Apply Cancel									
U	Unicast SNTP Server Table									
	SNTP Server	Poll Interval	Authentication Key ID	Stratum Level	Status	Last Response	Offset	Delay	Source	Interface
0	O results found.									
	Add Delete									

In questa pagina vengono visualizzate le informazioni seguenti per ogni server SNTP unicast:

·Server SNTP: specifica l'indirizzo IP del server SNTP, il server preferito o il nome host scelto in base al relativo livello di strato.

·Intervallo di polling: visualizza se il polling è abilitato o disabilitato.

·ID chiave di autenticazione: identificazione della chiave utilizzata per la comunicazione tra il server SNTP e il dispositivo.

·Livello di strato — Distanza dal clock di riferimento (espressa come valore numerico). Un server SNTP non può essere il server primario (livello strato 1) a meno che non sia abilitato l'intervallo di polling.

·Stato: stato del server SNTP. I valori possibili sono:

- Attivo: il server SNTP funziona normalmente.
- Non disponibile il server SNTP non è attualmente disponibile.
- Sconosciuto Il dispositivo sta cercando il server SNTP.

- In fase di elaborazione - Si verifica quando il server SNTP non ha considerato completamente attendibile il proprio server di riferimento orario (ad esempio, al primo avvio del server SNTP).

·Ultima risposta - Data e ora dell'ultima risposta ricevuta da questo server SNTP.

•Offset — specifica lo scostamento medio dell'orologio del server rispetto all'orologio locale (in millisecondi). L'host determina il valore di questo offset utilizzando l'algoritmo descritto nella RFC 2030.

•Ritardo: il tempo medio di ritardo di andata e ritorno dei pacchetti che viaggiano attraverso la rete tra gli orologi dei server e quelli locali (in millisecondi). L'host determina il valore di questo ritardo utilizzando l'algoritmo descritto nella RFC 2030.

·Origine: modalità di definizione del server SNTP.

·Interfaccia: l'interfaccia su cui vengono ricevuti i pacchetti.

Passaggio 6. Nella parte inferiore del campo *Tabella server SNTP unicast* fare clic su **Aggiungi**.



Passaggio 7. Dopo aver fatto clic su **Aggiungi**, viene visualizzata la pagina *Aggiungi server SNTP*:

Server Definition:	💿 By IP address 🔘 By name
IP Version:	Version 6 Version 4
IPv6 Address Type:	💿 Link Local 💿 Global
Link Local Interface:	VLAN 1 👻
SNTP Server IP Address	:
券 SNTP Server:	time-a.timefreq.bldrdoc.gov 👻
Poll Interval:	Enable
Authentication:	Enable
Authentication Key ID:	Y
Apply Close]

Passaggio 8. Nel campo *Definizione server*, selezionare **Per indirizzo IP** se il server SNTP verrà identificato dal relativo indirizzo IP oppure **Per nome** se si desidera selezionare un server SNTP conosciuto per nome dall'elenco. Se si seleziona Per nome, andare al passaggio 12.

Nota: per specificare un server SNTP conosciuto, il dispositivo deve essere connesso a Internet e configurato per l'utilizzo di un server DNS o DHCP per identificare un server DNS. (Vedere Impostazioni DNS)

Server Definition:	💿 By IP address 🔘 By name
IP Version:	Version 6 Version 4
IPv6 Address Type:	💿 Link Local 💿 Global
Link Local Interface:	VLAN 1 🖵
SNTP Server IP Address:	
℁ SNTP Server:	time-a.timefreq.bldrdoc.gov 👻
Poll Interval:	Enable
Authentication:	Enable
Authentication Key ID:	
Apply Close	

Passaggio 9. Nel campo *IP Version* (Versione IP), selezionare la versione dell'indirizzo IP: Version 6 (Versione 6) o Version 4 (Versione 4). Se è selezionata la versione 4, andare al passaggio 12. La versione 4 è selezionata per impostazione predefinita.

Server Definition:	By IP address By name
IP Version:	Version 6 Version 4
IPv6 Address Type:	💿 Link Local 🔘 Global
Link Local Interface:	VLAN 1
SNTP Server IP Address:	
SNTP Server:	time-a.timefreq.bldrdoc.gov 👻
Poll Interval:	Enable
Authentication:	Enable
Authentication Key ID:	V
Apply Close)

Passaggio 10. (Facoltativo) Se si sceglie IPv6, selezionare il tipo di indirizzo IPv6 accanto al campo *Tipo di indirizzo IPv6*. Se è selezionato Globale, andare al passo 12.

Server Definition:	💿 By IP address 🔘 By name
IP Version:	Version 6 Version 4
IPv6 Address Type:	💿 Link Local 💿 Global
Link Local Interface:	VLAN 1 💌
SNTP Server IP Address	
☆ SNTP Server:	time-a.timefreq.bldrdoc.gov 💌
Poll Interval:	Enable
Authentication:	Enable
Authentication Key ID:	
Apply Close	

•Collegamento locale: l'indirizzo IPv6 identifica in modo univoco gli host su un singolo collegamento di rete. Un indirizzo locale del collegamento ha un prefisso FE80, non è instradabile e può essere utilizzato solo per le comunicazioni sulla rete locale. È supportato un solo indirizzo locale del collegamento. Se sull'interfaccia esiste un indirizzo locale del collegamento, questa voce sostituisce l'indirizzo nella configurazione.

·Globale — L'indirizzo IPv6 è un tipo di IPV6 unicast globale visibile e raggiungibile da altre reti.

Passaggio 11. Se al passaggio 10 è stato scelto **Indirizzo IPv6 - Tipo collegamento locale**, selezionare l'interfaccia locale del collegamento dall'elenco.

Server Definition:	⊚ By IP address ⊚ By name
IP Version:	Version 6 O Version 4
IPv6 Address Type:	💿 Link Local 🔘 Global
Link Local Interface:	VLAN 1
SNTP Server IP Address	:
✿ SNTP Server:	time-a.timefreq.bldrdoc.gov 👻
Poll Interval:	Enable
Authentication:	Enable
Authentication Key ID:	V
Apply Close]

Passaggio 12. Se nel campo *Definizione server* è stato selezionato **Per indirizzo IP**, immettere l'indirizzo IP del server SNTP nel campo *Indirizzo IP server SNTP*. Il formato dipende dal tipo di indirizzo selezionato.

	Server Definition:	💿 By IP address 🔘 By name
	IP Version:	Version 6 Version 4
	IPv6 Address Type:	💿 Link Local 💮 Global
	Link Local Interface:	VLAN 1 💌
6	SNTP Server IP Address:	192.168.1.100
*	SNTP Server:	time-a.timefreq.bldrdoc.gov 👻
	Poll Interval:	Enable
	Authentication:	Enable
	Authentication Key ID:	
	Apply Close	

Se nel campo *Definizione server* è stato selezionato **Per nome**, selezionare il server SNTP desiderato dall'elenco a discesa Server SNTP.

Server Definition:	🔘 By IP address 💿 By name
IP Version:	Version 6 Version 4
IPv6 Address Type:	link Local 💿 Global
Link Local Interface:	VLAN 1 👻
SNTP Server IP Address:	
SNTP Server:	time-a.timefreq.bldrdoc.gov 💌
Poll Interval:	time-a.timefreq.bldrdoc.gov time-b.timefreq.bldrdoc.gov
Authentication:	time-c.timefreq.bldrdoc.gov Other
Authentication Key ID:	-
Apply Close	

Quando si specifica un server SNTP, se si sceglie di identificarlo tramite il nome host, nella GUI vengono forniti tre suggerimenti:

- -time-a.timefreq.bldrdoc.gov
- -time-b.timefreq.bldrdoc.gov
- -time-c.timefreq.bldrdoc.gov

Passaggio 13. Nel campo *Intervallo di polling*, selezionare la casella di controllo **Abilita** per consentire il polling delle informazioni sull'ora di sistema sul server SNTP. Viene eseguito il polling di tutti i server SNTP registrati per il polling e l'orologio viene selezionato dal server con lo strato più basso (distanza dall'orologio di riferimento) raggiungibile. Il server con lo strato più basso è considerato il server principale. Il server con lo strato immediatamente inferiore è un server secondario e così via. Se il server primario non è attivo, il dispositivo esegue il polling di tutti i server con l'impostazione di polling abilitata e seleziona un nuovo server primario con lo strato più basso.

Server Definition:	💿 By IP address 🔘 By name
IP Version:	💿 Version 6 💿 Version 4
IPv6 Address Type:	💿 Link Local 💿 Global
Link Local Interface:	VLAN 1 👻
SNTP Server IP Address:	192.168.1.100
& SNTP Server:	time-a.timefreq.bldrdoc.gov 👻
Poll Interval:	🔽 Enable
Authentication:	Enable
Authentication Key ID:	-
Apply Close	

Per abilitare l'autenticazione SNTP, fare riferimento all'<u>abilitazione dell'autenticazione SNTP</u> sugli switch gestiti serie 200, 300 e 500. Passaggio 14. Fare clic su **Apply** (Applica) nella parte inferiore della pagina corrente per tornare alla pagina *SNTP Unicast*.

Server Definition:	💿 By IP address 🔘 By name
IP Version:	🧿 Version 6 💿 Version 4
IPv6 Address Type:	💿 Link Local 💿 Global
Link Local Interface:	VLAN 1 👻
SNTP Server IP Address:	192.168.1.100
SNTP Server:	time-a.timefreq.bldrdoc.gov 👻
Poll Interval:	🗹 Enable
Authentication:	Enable
Authentication Key ID:	v
Apply Close	

Nella pagina devono essere visualizzati i valori corretti nella tabella Server SNTP unicast

SNTP Unicast								
The Main Clock Source (SNTP Servers) must be enabled for SNTP Client Unicast to operate. Main Clock Source (SNTP Servers) is currently enabled.								
SNTP Client Unicast: 🗹 Enable								
Apply Cancel								
Unicast SNTP Server Table								
SNTP Server Poll Interval Authentication Key ID	Stratum Level Sta	atus Last Response	Offset Delay	Source	Interface			
🗖 192.168.2.1 Enabled 0	255 Dov	wn 31.12.1899 0:0:0	0 0	Static				
Add Delete								

Passaggio 15. Nel campo SNTP Client Unicast, fare clic sulla casella di controllo Abilita.

SNTP Client Unicast: 🕢 Enable					
Apply Cancel					

Passaggio 16. Fare clic su Apply (Applica).



Passaggio 17. Da qui, è possibile fare clic su **Save** (Salva) nell'angolo superiore destro della pagina o sul collegamento della pagina **Copy/Save Configuration** (Copia/Salva configurazione).



Passaggio 18. Salvare la configurazione in esecuzione nella configurazione di avvio scegliendo **Configurazione in esecuzione** nel campo *Nome file di origine* e l'opzione **Configurazione di avvio** nel campo *Nome file di destinazione*.

Copy/Save Configuration						
All configurations that t To retain the configura	the switch is currently using are in the running configuration file which is volatile and is not retained between reboots. tion between reboots, make sure you copy the running configuration file to the startup configuration file after you have completed all your changes.					
Source File Name:	Running configuration Startup configuration Backup configuration Mirror configuration					
Destination File Name	C Running configuration Startup configuration Backup configuration					
Sensitive Data:	 Exclude Encrypted Plaintext Available sensitive data options are determined by the current user's SSD rules 					
Save Icon Blinking:	Disabled					
Apply Cancel Enable Save Icon Blinking						

Passaggio 19. Nella parte inferiore della pagina *Copia/Salva configurazione* fare clic su **Applica** per salvare le impostazioni di configurazione.

Copy/Save Configuration						
A T	All configurations that th o retain the configuratio	e switch is currently using are in the running configuration file which is volatile and is not retained between reboots. In between reboots, make sure you copy the running configuration file to the startup configuration file after you have completed all your changes.				
	Source File Name:	Running configuration Startup configuration Backup configuration Mirror configuration				
	Destination File Name:	 Running configuration Startup configuration Backup configuration 				
	Sensitive Data:	Exclude Encrypted Plaintext Available sensitive data options are determined by the current user's SSD rules				
	Save Icon Blinking:	Disabled				
(Apply Cancel Enable Save Icon Blinking					

Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).