# Gestione delle statistiche dell'interfaccia su uno switch

# Obiettivo

In qualità di amministratore della rete, è buona norma controllare il comportamento delle interfacce su uno switch. Una buona manutenzione è fondamentale per le prestazioni di una rete. Gli switch Cisco serie Small Business consentono di controllare il numero di pacchetti inviati tramite un'interfaccia e la relativa forma.

La pagina Interface dello switch è utile per analizzare la quantità di traffico inviato e ricevuto e la relativa dispersione, ad esempio pacchetti Unicast, Multicast e Broadcast. Inoltre, se un'interfaccia ha dei problemi, è possibile eseguire un test diagnostico sul cavo collegato a quell'interfaccia per verificarne lo stato. Tenendo a portata di mano queste informazioni, è possibile prendere decisioni migliori durante la risoluzione dei problemi relativi a un'interfaccia.

In questo documento viene spiegato come gestire le statistiche e la diagnostica delle interfacce sullo switch.

## Dispositivi interessati

- Serie Sx200
- Serie Sx250
- Serie Sx300
- Serie Sx350
- Serie SG350X
- Serie Sx500
- Serie Sx550X

## Versione del software

- 1.4.7.06: Sx200, Sx300, Sx500
- 2.2.8.04 Sx250, Sx350, SG350X, Sx550X

## Gestione delle statistiche dell'interfaccia sullo switch

### Gestire le statistiche di un'interfaccia

Passaggio 1. Accedere all'utility basata sul Web dello switch, quindi selezionare **Status and Statics > Interface** (Stato e statistiche).

**Nota:** le opzioni di menu disponibili variano a seconda del modello del dispositivo. Nell'esempio viene usato SG350X-48MP.



Passaggio 2. Nell'area Interfaccia, scegliere l'interfaccia per la quale visualizzare le statistiche Ethernet.

Nota: nell'esempio, viene scelta la porta GE4 dell'unità 2.

Interface	
Interface:	O Unit 2  ♦ Port GE4  ♦ LAG 1  ♦

**Nota:** se si dispone di uno switch non impilabile come la serie Sx250 o Sx300, le opzioni sono solo Port e LAG.



Passaggio 3. Fare clic su una frequenza di aggiornamento nell'area Frequenza di aggiornamento. Periodo di tempo che precede l'aggiornamento delle statistiche dell'interfaccia.



- Nessun aggiornamento le informazioni sull'interfaccia che non verranno aggiornate con le nuove informazioni.
- 15 sec. le informazioni sull'interfaccia vengono aggiornate ogni 15 secondi.
- 30 sec. le informazioni sull'interfaccia vengono aggiornate ogni 30 secondi.
- 60 sec: le informazioni sulle interfacce vengono aggiornate ogni 60 secondi

Nota: in questo esempio, viene scelto 60 sec.

L'area Statistiche ricezione visualizza le seguenti informazioni per l'interfaccia scelta:

<b>Receive Statistics</b>	
Total Bytes (Octets):	117319524
Unicast Packets:	3387
Multicast Packets:	530502
Broadcast Packets:	291718
Packets with Errors:	0

#### Statistiche di ricezione

- Totale byte (ottetti): visualizza il numero di ottetti ricevuti, inclusi il numero di pacchetti errati e gli ottetti della sequenza di controllo del frame (FCS). FCS controlla la validità di un frame.
- Pacchetti unicast: visualizza le informazioni sul numero di pacchetti unicast validi ricevuti. Un unicast è una connessione uno-a-uno tra due utenti.
- Pacchetti multicast: visualizza le informazioni sul numero di pacchetti multicast validi ricevuti. Un multicast è una connessione uno-a-molti tra uno e uno o più utenti.
- Pacchetti broadcast visualizza le informazioni sul numero di pacchetti broadcast validi ricevuti. Una trasmissione è una connessione tra uno e tutti i membri che appartengono a un segmento di rete.
- Pacchetti con errori visualizza le informazioni sul numero di pacchetti con errori ricevuti. Questi pacchetti possono essere unicast, multicast o broadcast che durante la trasmissione sono stati corrotti o scartati.

L'area Statistiche di trasmissione visualizza le seguenti informazioni per l'interfaccia scelta:

Transmit Statistics				
6862122				
2811				
24833				
1190				

- Byte totali (ottetti): visualizza il numero di ottetti trasmessi, incluso il numero di pacchetti errati e gli ottetti FCS.
- Pacchetti unicast: visualizza le informazioni sul numero di pacchetti unicast validi trasmessi.
- Pacchetti multicast: visualizza le informazioni sul numero di pacchetti multicast validi trasmessi.
- Pacchetti broadcast visualizza le informazioni sul numero di pacchetti broadcast buoni trasmessi.

Passaggio 4. (Facoltativo) Fare clic su **Clear Interface Counters** per cancellare i contatori dell'interfaccia scelta.

	Transmit Statistics	
	Total Bytes (Octets): 109206624	
	Unicast Packets: 24890	
	Multicast Packets: 467375	
	Broadcast Packets: 286508	
l	Clear Interface Counters Refresh	View All Interfaces Statistics View Interface History Graph

Passaggio 5. (Facoltativo) Fare clic su Aggiorna per aggiornare la pagina delle statistiche.

Transmit Statistics	
Total Bytes (Octets):	109206624
Unicast Packets:	24890
Multicast Packets:	467375
Broadcast Packets:	286508
Clear Interface Cour	nters Refresh View All Interfaces Statistics View Interface History Graph

A questo punto, le statistiche di un'interfaccia sullo switch devono essere gestite correttamente.

### Visualizza statistiche di tutte le interfacce

Passaggio 1. Nella pagina Interfaccia, fare clic su **Visualizza tutte le statistiche delle interfacce** per visualizzare tutte le porte in visualizzazione Tabella.

<b>Receive Statistics</b>	
Total Bytes (Octets):	39404620
Unicast Packets:	31596
Multicast Packets:	31242
Broadcast Packets:	147
Packets with Errors:	0
Transmit Statistics	
Total Bytes (Octets):	109494152
Unicast Packets:	27812
Multicast Packets:	467472
Broadcast Packets:	286533
Clear Interface Cour	nters Refresh View All Interfaces Statistics View Interface History Graph

Passaggio 2. (Facoltativo) Scegliere una frequenza di aggiornamento dall'elenco a discesa Frequenza di aggiornamento. Periodo di tempo che precede l'aggiornamento delle statistiche dell'interfaccia.

Interface	No Refresh			
Refresh Rate	✓ 30 sec			
	60 sec			
Interface Statistics Table				

Nota: in questo esempio, viene scelto 30 sec.

Passaggio 3. Selezionare il tipo di interfaccia dall'elenco a discesa Tipo interfaccia.

Inte	rface Statis	tics Table	Port of Unit 1		
Filte	er: Interface	Type equals to	Port of Unit 2	Go	
	Interface	Receive Stati	LAG	J	

Nota: nell'esempio, è stata scelta l'opzione Port of Unit 2 (Porta dell'unità 2).

Passaggio 4. Fare clic su Vai.



La tabella Statistiche interfaccia visualizza le statistiche di tutte le porte dello switch scelto.

	Interface	Receive Statis	tics			Transmit Statistics				
		Total Bytes	Unicast	Multicast	Broadcast	Packets with	Total Bytes	Unicast	Multicast	Broadcast
		(Octets)	Packets	Packets	Packets	Errors	(Octets)	Packets	Packets	Packets
0	GE1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	GE2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	GE3	1494271836	2157594	376390	283631	0	523855940	2085270	156868	3119
0	GE4	49908434	39187	31481	149	0	110098356	34026	467571	286542
0	GE5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	GE6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	GE7	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Passaggio 5. (Facoltativo) Fare clic su **Clear All Interface Counters** per cancellare i contatori dell'interfaccia scelta.

XG2	4232964	5500	494	2	0	1363561	4083	2855	1143
XG1 XG2	0 4232964	0 5500	0 494	0 2	0	0 1363561	0 4083	0 2855	0 1143
XG1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GE48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GE47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GE46	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Passaggio 6. (Facoltativo) Fare clic su Aggiorna per aggiornare la pagina delle statistiche.

ar Interface	Counters Cle	ar All Interfa	ces Counters	View Inter	face Statistics	View Inter	face History	Graph	Refresh
XG2	4232964	5500	494	2	0	1363561	4083	2855	1143
XG1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GE48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GE47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GE46	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A questo punto, le statistiche di tutte le porte dello switch dovrebbero essere visualizzate correttamente.

## Vista grafica delle statistiche RMON di un'interfaccia

**Nota:** questa funzione è disponibile solo per gli switch serie Sx250, Sx350, SG350X e Sx550X.

Passaggio 1. Nella pagina Interfaccia, fare clic sul pulsante Visualizza grafico cronologia interfaccia per visualizzare i risultati sotto forma di grafico.

<b>Receive Statistics</b>	
Total Bytes (Octets):	39404620
Unicast Packets:	31596
Multicast Packets:	31242
Broadcast Packets:	147
Packets with Errors:	0
Transmit Statistics	
Total Bytes (Octets):	109494152
Unicast Packets:	27812
Multicast Packets:	467472
Broadcast Packets:	286533
Clear Interface Cour	ters Refresh View All Interfaces Statistics View Interface History Granh
Clear menace Cour	The set of

Passaggio 2. Nell'area Interfaccia, scegliere l'interfaccia per la quale visualizzare le statistiche Ethernet.

Nota: nell'esempio, viene scelta la porta GE4 dell'unità 2.

Interface	
Interface:	O Unit 2  ♦ Port GE4  ♦ O LAG 1  ♦

**Nota:** se si dispone di uno switch non impilabile come lo switch serie Sx250, le opzioni sono solo Port e LAG.



Passaggio 3. (Facoltativo) Selezionare le caselle di controllo Ricevi statistiche che si desidera visualizzare.

Receive Statistics		
Total Bytes (Octets)		
Unicast Packets		
Multicast Packets		
Broadcast Packets		
Packets with Errors		

Nota: in questo esempio, tutte le caselle di controllo sono selezionate.

Passaggio 4. (Facoltativo) Selezionare le caselle di controllo Statistiche trasmissione che si desidera visualizzare.

Transmit Statistics		
Total Bytes (Octets)		
Unicast Packets		
Multicast Packets		
Broadcast Packets		

Nota: in questo esempio, tutte le caselle di controllo sono selezionate.

Passaggio 5. (Facoltativo) Nell'area Intervallo di tempo fare clic sull'intervallo di tempo delle statistiche dell'interfaccia che si desidera visualizzare.



Nota: in questo esempio, viene scelto Ultima ora.

Il grafico Pacchetti deve visualizzare le statistiche dell'interfaccia e dei pacchetti scelti sullo switch.



A questo punto, le statistiche grafiche di un'interfaccia sullo switch sono state visualizzate correttamente.

**Nota:** se si ritiene che un'interfaccia abbia dei problemi nella visualizzazione delle statistiche, è possibile eseguire un test diagnostico sul cavo collegato a quell'interfaccia per verificarne lo stato. Per ulteriori informazioni, fare clic <u>qui</u>.

#### Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).