Abilitazione dell'autenticazione SNTP sugli switch gestiti serie 200, 300 e 500

Obiettivo:

Su uno switch di rete, l'ora di sistema può essere impostata manualmente dall'utente, in modo dinamico da un server SNTP, o sincronizzata dal PC su cui è in esecuzione l'interfaccia GUI associata a Cisco. Se si sceglie un server SNTP, le impostazioni manuali dell'ora vengono sovrascritte quando vengono stabilite le comunicazioni con il server. La pagina Autenticazione SNTP abilita la configurazione delle chiavi utilizzate per la connessione a un server SNTP. La chiave di autenticazione viene creata sul server SNTP in un processo separato che dipende dal tipo di server SNTP in uso.

L'obiettivo di questo articolo è mostrare come abilitare l'autenticazione SNTP sugli switch serie SG200, SG300 e SG500 per la sincronizzazione dell'ora di rete SNTP.

Nota: Per abilitare l'autenticazione SNTP, è necessario che la modalità SNTP sia già stata selezionata. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a *Impostazione dinamica dell'ora del sistema da un server SNTP sugli switch gestiti serie 200, 300 e 500*.

Dispositivi interessati:

- Switch gestiti Cisco Small Business serie 200
- · Cisco Small Business serie 300 Managed Switch
- · Switch gestiti Cisco Small Business serie 500

Versioni software:

•1.3.0.59

Impostazione dell'ora di sistema:

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web. Il nome utente predefinito è "cisco" e la password predefinita è "cisco".

Passaggio 2. Passare a **Amministrazione > Impostazioni ora > Autenticazione SNTP.** Viene visualizzata la pagina *Autenticazione SNTP*:



Passaggio 3. Selezionare la casella di controllo Abilita accanto a Autenticazione SNTP.

SNTP Authentication		
SNTP Authentication: 🔽 Enable		
Apply Cancel		

Passaggio 4. Fare clic su Applica.

SNTP Authentication		
SNTP Authentication: 🔽 Enable		
Cancel		

Passaggio 5. Selezionare Add per aggiungere una nuova chiave di autenticazione SNTP.

SNTP Authentication
Success.
SNTP Authentication: 🖉 Enable
Apply Cancel
SNTP Authentication Key Table
Authentication Key ID Authentication Key Trusted Key
0 results found.
Add Delete

Viene visualizzata la finestra Aggiungi autenticazione SNTP:

• Authentication Key ID	:	(Range: 1 - 4294967295)	
🗢 Authentication Key: 🌘	 User Defined (Encrypted) User Defined (Plaintext) 		(0/8 Characters Used)
Trusted Key:	🗖 Enable		
Apply Close			

Passaggio 6. Inserire il numero di identificazione nel campo ID chiave di autenticazione.

Authentication Key	ID: 12345	(Range: 1 - 4294967295)	
Authentication Key:	 User Defined (Encrypted) User Defined (Plaintext) 		(0/8 Characters Used)
Trusted Key:	📃 Enable		
Apply Clos	se		

Passaggio 7. Selezionare il pulsante di opzione desiderato per la chiave di autenticazione e

immettere il nome della chiave nel campo fornito.

o Authentication Key IE): 12345	(Range: 1 - 4294967295)	
Authentication Key:	User Defined (Encrypted)		(0/8 Characters Used)
Trusted Key:	🗖 Enable		
Apply Close			

Le opzioni sono le seguenti:

- Definito dall'utente (crittografato) Fornisce la crittografia tra il client e il server
- Definito dall'utente (testo normale) Nessuna crittografia tra client e server.

Passaggio 8. (Facoltativo) Selezionare la casella di controllo **Abilita** se si desidera che il dispositivo riceva le informazioni di sincronizzazione solo da un server SNTP che utilizza questa chiave di autenticazione.

Authentication Key ID: (Range: 1 - 4294967295)		
🜣 Authentication Key: 💿 User Defined (Encrypted)		
 User Defined (Plaintext) 	(0/8 Characters Used)	
Trusted Key: 🕢 Enable		
Apply Close		

Passaggio 9. Fare clic su Apply per salvare le impostazioni.

Authentication Key ID: (Range: 1 - 4294967295)				
🗢 Authentication Key: 💿 User Defined (Encrypted)				
Oser Defined (Plaintext)	(0/8 Characters Used)			
Trusted Key: 📝 Enable				
Apply Close				