# Configurazione del routing tra VLAN di layer 3 sugli switch gestiti serie 300

## Obiettivo

L'obiettivo di questo documento è configurare il routing tra VLAN di layer 3 sugli switch 300.

### Dispositivi interessati

•Switch serie 300

## Procedura dettagliata

Prerequisiti

1. Accertarsi che la funzione di livello 3 sia abilitata. Per ulteriori informazioni su come abilitare la modalità layer 3 sul firmware versione 1.2.7.76 o precedente, fare riferimento a <u>Come configurare la modalità layer 3 per SX300</u>. Per i firmware successivi, fare riferimento a <u>Passaggio alla modalità layer 3 sugli switch serie SF/SG 300</u>.

2. Verificare che siano configurate più VLAN.

#### Creazione di VLAN

Passaggio 1. Usare l'interfaccia GUI dello switch per scegliere Gestione VLAN > Crea VLAN



Passaggio 2. Fare clic su **Add** per creare una nuova VLAN e immettere i parametri della VLAN.

VLAN	
VLAN ID: 2	(Range: 1 - 4094)
VLAN Name: VLAN_2	(6/32 Characters Used)
Range	
🕸 VLAN Range:	- (Range: 1 - 4094)
Close	

Passaggio 3. Per aggiungere una singola VLAN, selezionare il pulsante di opzione **VLAN** e immettere le informazioni sulla VLAN. Ripetere questo passaggio per creare altre VLAN.

·ID VLAN: numero VLAN.

·Nome VLAN: descrizione della VLAN.

Passaggio 4. Per aggiungere un intervallo di VLAN, selezionare il pulsante di opzione **Range** (Intervallo) e immettere l'intervallo di indirizzi IP.

·Intervallo VLAN: intervallo dei numeri VLAN.

Passaggio 5. Fare clic su Applica per salvare.

#### Assegnazione della porta alla VLAN

Passaggio 1. Usare l'interfaccia GUI dello switch per scegliere **Gestione VLAN > Porta su VLAN**.

Port to VLAN																
Filter:	VLAN I	Deq	uals t	0 2	•	AND	Inter	face	Туре	equal	s to	Port 🖣	G	0		
Interface	GE1	GE2	GE3	GE4	GE5	GE6	GE7	GE8	GE9	GE10	GE11	GE12	GE13	GE14	GE15	GE16
Access	02.	0	020	0	020	020	0	020	020	02.00	0	0	02.0	0	0210	02.00
Trunk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
General	õ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	õ	0	0	0	0
Custome	er 💿															
Forbidde	n 💿	0	$\bigcirc$	0	$\bigcirc$	$\bigcirc$										
Excluded	0	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲
Tagged	$\bigcirc$															
Untagge	d 💿	$\bigcirc$														
PVID																
Interface	GE2	5 GE2	26 GE	27 G	E28											
Access	0	0	e	5	0											
Trunk	۲	۲	(	0	0											
General	0	0	C	)	0											
Custome	er 💿															
Forbidde	n 💿	0	0	)	0											
Excluded	0	۲	(		0											
Tagged	0	0	0	)	0											
Untagge	d 💿	0	0	)	0											
PVID																
Apply		Can	cel	JE	Port VI	LAN M	lemb	ershi	p Tab	le						

Passaggio 2. Selezionare il numero di ID VLAN dal menu a discesa VLAN ID e selezionare Interface type dal menu Interface Type.

Passaggio 3. Fare clic su **Go** per visualizzare lo stato di appartenenza della VLAN sulla porta selezionata.

Passaggio 4. Scegliere un tipo di interfaccia dai pulsanti di opzione.

·Accesso: l'interfaccia è un membro senza tag di una singola VLAN.

•Trunk: l'interfaccia non è un membro di una VLAN con tag specifica.

·Generale: l'interfaccia supporta VLAN con e senza tag.

Passaggio 5. Fare clic su Applica per salvare

#### Configurazione del routing tra VLAN

Passaggio 1. Usare l'interfaccia GUI dello switch. Selezionare **IP Configuration > Management and IP interfaces > IPv4 Interface**. Vengono visualizzate le pagine dell'interfaccia IPv4.

IPv4 Interface										
IPv4 Interface Table										
	Interface	IP Address Type	IP Address	Mask	Status					
	VLAN 1	DHCP	0.0.0.0	255.255.255.255	Not received					
	VLAN 1	Default	192.168.1.254	255.255.255.0	Valid					
	Add	Edit	Delete							

Passaggio 2. Per assegnare l'indirizzo IP delle VLAN, fare clic su Add.

Interface:	0	Port GE1 💌 💿	LAG	1 - 0	VLAN	1 🖵
IP Address Type:	0	Dynamic IP Address Static IP Address				2
☆ IP Address:						
& Mask:	0	Network Mask			(Rai	nge: 0 - 32)
Apply Cl	lose					

Passaggio 3. Selezionare VLAN e selezionare VLAN ID number dal menu a discesa.

Passaggio 4. Assegnare l'indirizzo IP delle VLAN.

·Tipo di indirizzo IP — Modalità di assegnazione dell'indirizzo IP.

- Indirizzo IP dinamico — Assegnazione dell'indirizzo IP dinamico DHCP.

- Indirizzo IP statico — Assegnazione dell'indirizzo IP configurata manualmente.

Passaggio 5. Fare clic su Applica per salvare.