# Configurazione dello snooping DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) su uno switch dall'interfaccia della riga di comando (CLI)

## Obiettivo

Il protocollo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) è un servizio eseguito a livello di applicazione dello stack di protocolli TCP/IP per assegnare dinamicamente indirizzi IP e allocare informazioni di configurazione TCP/IP ai client DHCP.

Lo snooping DHCP è una funzione di sicurezza che funge da firewall tra host non attendibili e server DHCP attendibili. Lo snooping impedisce risposte DHCP false e monitora i client. Consente di prevenire gli attacchi man-in-the-middle e di autenticare i dispositivi host. Lo snooping DHCP classifica le interfacce sullo switch in due categorie; attendibili e non attendibili. Permette inoltre di distinguere tra interfacce non attendibili connesse all'utente finale e interfacce attendibili connesse al server DHCP o a un altro switch.

**Nota:** Per impostazione predefinita, lo switch considera tutte le interfacce come interfacce non attendibili. Pertanto, è importante configurare lo switch in modo da specificare porte o interfacce attendibili quando lo snooping DHCP è abilitato.

Lo snooping DHCP può essere configurato con l'utility basata sul Web dello switch o con l'interfaccia della riga di comando (CLI).

Questo articolo ha lo scopo di mostrare come configurare lo snooping DHCP sullo switch dalla CLI.

#### Dispositivi interessati

- Serie Sx300
- Serie SG350X
- Serie Sx500
- SG500X

#### Versione del software

- 1.4.7.06 Sx300, Sx500, SG500X
- 2.2.8.04 SG350X

### Configurazione dello snooping DHCP dalla CLI

Passaggio 1. Collegare il computer allo switch tramite un cavo console e avviare un'applicazione dell'emulatore di terminale per accedere alla CLI dello switch.



Nota: Nell'esempio, PuTTY è usato come applicazione dell'emulatore di terminale.

Passaggio 2. Nella finestra Configurazione PuTTy, scegliere **Seriale** come tipo di connessione e immettere la velocità predefinita per la linea seriale, che è 115200. Quindi, fare clic su **Apri**.

🕵 PuTTY Configuration			
Category:			
Session Logging Terminal Keyboard Bell Features Window Appearance Behaviour Translation Selection Colours Connection Data Proxy Telnet Rlogin	Basic options for your PuTTY session		
	Specify the destination you want to connect to Serial line Speed COM1 115200		
	Connection type:		
	Load, save or delete a stored session Saved Sessions Default Settings Load Save Delete		
About	Close window on exit: Always Never Only on clean exit		

Passaggio 3. Nella CLI, accedere alla modalità di comando della configurazione globale immettendo quanto segue:

SG350X#configur	e termina	1	
SG350X#configure SG350X(config)#	terminal		

Nota: Nell'esempio, lo switch usato è SG350X-48MP.

Passaggio 4. In modalità di configurazione globale, abilitare lo snooping DHCP globale

immettendo quanto segue:

SG350X (config)#<u>ip dhcp snooping</u> SG350X# SG350X#configure\_terminal SG350X (config)#ip dhcp snooping

Passaggio 5. Specificare la VLAN (Virtual Local Area Network) su cui si desidera abilitare lo snooping DHCP immettendo quanto segue:

SG350X (config)#<u>ip dhcp snooping vlan 1</u> SG350X# SG350X#configure terminal SG350X (config)#ip dhcp snooping SG350X (config #ip dhcp snooping vlan 1

Nota: nell'esempio viene usata la VLAN 1.

Passaggio 6. Specificare la porta o l'interfaccia su cui si desidera abilitare lo snooping DHCP immettendo quanto segue:

SG350X (config)#int ge1/0/1

SG350X# SG350X#configure terminal SG350X(config)#ip dhcp snooping SG350X(config)#in dhcp snooping ylan 1 SG350X(config)#interface ge1/0/1

**Nota:** nell'esempio viene usata l'interfaccia ge1/0/1. In questo caso, si tratta del numero di porta Gigabit Ethernet/numero di stack (se lo switch appartiene a un numero di stack/switch).

Passaggio 7. Specificare che la porta è una porta o un'interfaccia attendibile immettendo quanto segue:



**Nota:** Il prompt è stato modificato da *(config)* a *(config-if)* indicando che la configurazione è per la porta specifica indicata nel comando precedente.

Passaggio 8. Uscire dall'interfaccia specifica e dalla modalità di comando della configurazione globale per tornare alla modalità di esecuzione privilegiata immettendo quanto segue:

SG350X (config-if)#exit SG350X (config)#exit SG350X# SG350X#configure terminal SG350X (config)#ip dhcp snooping SG350X (config)#ip dhcp snooping vlan 1 SG350X (config)#interface ge1/0/1 SG350X (config)#interface ge1/0/1 SG350X (config-if)#ip dhcp snooping trust SG350X (config-if)#exit SG350X (config-if)#exit SG350X =

Passaggio 9. (Facoltativo) In modalità di esecuzione privilegiata, verificare che le nuove impostazioni siano state salvate nel file della configurazione in esecuzione immettendo quanto segue:

SG350X #show ip dhcp snooping

SG350X#
SG350X#configure terminal
SG350X(config)#ip dhcp snooping
SG350X(config)#ip dhcp snooping vlan 1
SG350X(config)#interface ge1/0/1
SG350X(config-if)#ip dhcp snooping trust
SG350X(config-if)#exit
SG350X(config) #exit
SG3502#show ip dhcp snooping

Verranno visualizzate le impostazioni appena configurate:



Passaggio 10. (Facoltativo) Per salvare in modo permanente le impostazioni, immettere quanto segue:

SG350X# copy running-config startup-config DHCP snooping is Enabled DHCP snooping is configured on following VLANs: 1 DHCP snooping database is Disabled Relay agent Information option 82 is Enabled Option 82 on untrusted port is allowed

Verification of hwaddr field is Enabled

Interface Trusted \_\_\_\_\_\_\_ gi1/0/1 Yes SG3502#copy running-config startup-config

Passaggio 11. Immettere Y nella richiesta Sovrascrivi file per indicare Sì e salvare le impostazioni nel file della configurazione di avvio.



A questo punto, lo snooping DHCP sullo switch deve essere configurato correttamente dall'interfaccia della riga di comando.