# Configurazione delle impostazioni dell'interfaccia attendibile DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) su uno switch

## Obiettivo

Lo snooping DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) fornisce un meccanismo di sicurezza per impedire la ricezione di pacchetti di risposta DHCP falsi e per registrare gli indirizzi DHCP. A tale scopo, le porte del dispositivo vengono considerate attendibili o non attendibili.

Una porta attendibile è una porta connessa a un server DHCP e a cui è consentito assegnare indirizzi DHCP. I messaggi DHCP ricevuti su porte attendibili possono passare attraverso il dispositivo. I pacchetti da queste porte vengono inoltrati automaticamente. Se lo snooping DHCP non è abilitato, tutte le porte sono attendibili per impostazione predefinita.

Una porta non attendibile è una porta a cui non è consentito assegnare indirizzi DHCP. Per impostazione predefinita, tutte le porte vengono considerate non attendibili fino a quando non vengono dichiarate attendibili nella pagina Impostazioni interfaccia.

In questo documento viene spiegato come configurare le impostazioni dell'interfaccia trusted DHCP sullo switch.

### Dispositivi interessati

- Serie Sx300
- Serie SG350X
- Serie Sx500
- SG500X

#### Versione del software

- 1.4.7.06 Sx300, Sx500, SG500X
- 2.2.8.04 SG350X

### Configurare le impostazioni dell'interfaccia trusted DHCP

**Nota:** l'aspetto dell'utility basata sul Web dello switch può variare a seconda del modello esatto del dispositivo. Le immagini seguenti sono tratte dal SG350X-48MP.

Passaggio 1. Accedere all'utility basata sul Web dello switch e scegliere **Configurazione IP > Gestione e interfacce IPv4**.



Passaggio 2. Scegliere DHCP Snooping/Relay > DHCP Snooping Trusted Interfaces.

▼ DHCP Snooping/Relay
Properties
Interface Settings
DHCP Snooping Trusted Interfaces
DHCP Snooping Binding Database

Passaggio 3. Nella tabella Interfacce attendibili fare clic sulla porta o sull'interfaccia che si desidera configurare, quindi fare clic su **Modifica**.

4	0 GE40		No
4	1 GE41		No
O 4:	2 GE42		No
• 4	3 GE43		No
0 4	4 GE44		No
• 4	5 GE45		No
0 4	6 GE46		No
• 4 <sup>°</sup>	7 GE47		No
0 4	8 GE48		No
• 4	9 XG1		No
0 5	0 XG2		No
<ul> <li>5</li> </ul>	1 XG3		No
0 55	2 XG4		No
Copy Settings		Edit	

Nota: Nell'esempio, viene scelta la porta GE41.

Passaggio 4. Nella finestra Modifica impostazioni interfaccia, verificare che la porta scelta nell'area Interfaccia sia quella scelta nel passaggio precedente. In caso contrario, fare clic sulla freccia dell'elenco a discesa e scegliere la porta destra.

Interface: @	Unit 1 V Port GE41 V CLAG 1 V
Trusted Interface: (	) Yes ) No
Apply C	lose

Passaggio 5. Nell'area Interfaccia attendibile, fare clic su un pulsante di opzione per impostare la porta specifica su attendibile o non attendibile, quindi fare clic su **Applica**.



Nota: Nell'esempio, l'opzione Yes (Sì) indica che la porta è configurata come trusted.

Passaggio 6. Dopo la visualizzazione del messaggio di operazione riuscita, fare clic su **Chiudi.** 

Success. To permanently save the configuration, go to the File Operations page or click the Save icon.			
Interface:   Unit 1  Port GE41  LAG 1 Trusted Interface:  Yes No			
Apply Close			

Passaggio 7. Verificare nella tabella Interfacce attendibili se le impostazioni appena configurate sulla porta scelta sono state applicate.

0 40	GE40	No
0 41	GE41	Yes
0 42	GE42	No
O 43	GE43	No
O 44	GE44	No
O 45	GE45	No
O 46	GE46	No
O 47	GE47	No
O 48	GE48	No
O 49	XG1	No
O 50	XG2	No
51	XG3	No
O 52	XG4	No
Copy Setting	s Edit	

Passaggio 8. (Facoltativo) Per salvare in modo permanente la configurazione, fare clic sull'

A questo punto, le impostazioni dell'interfaccia attendibile sullo switch sono state configurate correttamente.