Configurazione delle impostazioni dell'interfaccia trusted DHCP su uno switch dalla CLI

Obiettivo

In questo documento viene spiegato come configurare le impostazioni dell'interfaccia attendibile DHCP sullo switch tramite l'interfaccia della riga di comando (CLI).

Introduzione

Lo snooping DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) fornisce un meccanismo di sicurezza per impedire la ricezione di pacchetti di risposta DHCP falsi e per registrare gli indirizzi DHCP. A tale scopo, le porte del dispositivo vengono considerate attendibili o non attendibili.

Una porta attendibile è una porta connessa a un server DHCP e a cui è consentito assegnare indirizzi DHCP. I messaggi DHCP ricevuti su porte attendibili possono passare attraverso il dispositivo. I pacchetti da queste porte vengono inoltrati automaticamente. Se lo snooping DHCP non è abilitato, tutte le porte sono attendibili per impostazione predefinita.

Una porta non attendibile è una porta a cui non è consentito assegnare indirizzi DHCP. Per impostazione predefinita, tutte le porte vengono considerate non attendibili finché non vengono dichiarate attendibili.

per informazioni su come configurare le impostazioni dell'interfaccia trusted DHCP con l'utility basata sul Web dello switch, fare clic <u>qui</u>.

Dispositivi interessati

- Serie Sx300
- Serie SG350X
- Serie Sx500
- SG500X

Versione del software

- 1.4.8.06 Sx300, Sx500, SG500X
- 2.3.0.130 SG350X

Configurare le impostazioni dell'interfaccia trusted DHCP

In questo documento si presume che lo snooping DHCP sia già abilitato sullo switch.

Passaggio 1. Collegare il computer allo switch tramite un cavo console e avviare un'applicazione dell'emulatore di terminale per accedere alla CLI dello switch.



Nota: Nell'esempio, <u>PuTTY</u> è usato come applicazione dell'emulatore di terminale.

Passaggio 2. Nella finestra Configurazione PuTTy, fare clic su **Seriale** come tipo di connessione e immettere la velocità predefinita per la linea seriale, ovvero **115200**. Quindi, fare clic su **Apri**.

🕵 PuTTY Configuration	
Category:	
 Session Logging Terminal Keyboard Bell Features Window Appearance Behaviour Translation Selection Colours Connection Data Proxy Telnet Rlogin SSH Serial 	Basic options for your PuTTY session
	Specify the destination you want to connect to Serial line Speed
	Connection type: Raw Telnet Rlogin SSH Serial
	Load, save or delete a stored session Saved Sessions
	Default Settings Load Save Delete
	Close window on exit:
About	Open Cancel

Passaggio 3. Nella CLI, accedere alla modalità di comando della configurazione globale immettendo quanto segue:

Nota: Nell'esempio, lo switch usato è SG350X-48MP.

Passaggio 4. In modalità di configurazione globale, immettere la porta o l'interfaccia specifica che si desidera contrassegnare come attendibile immettendo quanto segue:

Nota: nell'esempio viene usata l'interfaccia ge1/0/1. In questo modo si intende Gigabit Ethernet port number/stack number (se lo switch appartiene a uno stack) /switch number.

Passaggio 5. Immettere il comando trust immettendo quanto segue:

Nota: Il prompt è stato modificato da *(config)* a *(config-if)* indicando che la configurazione è per la porta specifica indicata nel comando precedente.

Passaggio 6. Uscire dall'interfaccia specifica e dalla modalità di comando della configurazione globale per tornare alla modalità di esecuzione privilegiata immettendo quanto segue:

Passaggio 7. (Facoltativo) Per salvare in modo permanente le impostazioni, immettere quanto segue:

Passaggio 8. Immettere Y nella richiesta Sovrascrivi file per indicare Sì e salvare le impostazioni nel file della configurazione di avvio.

Passaggio 9. (Facoltativo) Verificare che le impostazioni appena configurate sulla porta scelta siano state applicate immettendo quanto segue:

Verranno visualizzate le impostazioni appena configurate:



Le impostazioni dell'interfaccia attendibile sullo switch sono state configurate correttamente dalla CLI.