Configurazione del protocollo ARP (Address Resolution Protocol) sugli switch serie Sx500 impilabili

Obiettivo

Il protocollo ARP (Address Resolution Protocol) è un protocollo di telecomunicazione utilizzato per risolvere gli indirizzi del livello di rete in indirizzi del livello di collegamento. Lo switch gestisce una tabella ARP per tutti i dispositivi presenti nelle subnet a esso direttamente connesse. Ogni volta che uno switch deve inviare o instradare pacchetti a un dispositivo locale, cerca prima la tabella ARP per ottenere l'indirizzo MAC del dispositivo. ARP è inoltre molto utile per la risoluzione dei problemi.

La configurazione ARP richiede le seguenti operazioni:

1. Scegliere se la configurazione ARP deve funzionare in modalità layer 2 o layer 3. Se è necessario modificare la configurazione, consultare l'articolo <u>Impostazioni dello stack sugli</u> <u>switch serie Sx500</u> impilabili.

2. Creare una VLAN; questa operazione viene eseguita solo quando lo switch è in modalità layer 3, perché quando lo switch è in modalità layer 2 funziona solo nella VLAN di gestione che è stata creata per impostazione predefinita. Questa configurazione è disponibile nell'articolo sulla <u>creazione di VLAN sugli switch impilabili serie Sx500</u>.

 Creare l'interfaccia IPv4, che viene creata solo quando lo switch è in modalità layer 3, e può essere configurata in Configurazione IP > Gestione e interfaccia IP > Interfaccia IPv4.
 Configurare ARP, come illustrato in questo articolo.

Se lo switch è in modalità layer 3, è possibile configurare anche il proxy ARP. ARP proxy è un metodo con cui un dispositivo su una determinata rete risponde alle query ARP per un indirizzo di rete che non è su tale rete. Il proxy ARP conosce il percorso a cui è destinato il traffico in entrata e fornisce il proprio indirizzo MAC in risposta alla richiesta ARP. Questo articolo spiega anche come abilitare il proxy ARP sullo switch. Una volta abilitato in questa pagina, il proxy ARP viene abilitato su tutte le interfacce.

In questo articolo vengono illustrati i passaggi per la configurazione di ARP in modalità layer 2 e layer 3.

Dispositivi interessati

·Switch Stack Serie Sx500

Versione del software

•1.3.0.62

Configurazione ARP di base

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web e scegliere **IP Configuration > ARP** (Layer 2 o Layer 3). Viene visualizzata la pagina *ARP*:

🌣 ARP Entry Age Out:	300	sec. (Range: 1 - 40000000, Default: 300)
Clear ARP Table Entries:	 All Dynamic Static Normal Age Out 	
Apply Cancel]	
ARP Table		
Interface IP Address	MAC Address	Status
VLAN 1 192.168.1.	100 04:7d:7b:03:26:c7	Dynamic
Add Edit	Delete	
ARP Entry Age Out:	55000	sec. (Range: 1 - 40000000, Default: 600
Clear ARP Table Entries:	 All Dynamic Static Normal Age Out 	

Passaggio 2. Immettere il numero di secondi durante i quali gli indirizzi dinamici possono rimanere nella tabella ARP nel campo Scadenzario inserimenti ARP. Un indirizzo dinamico scade dopo che il tempo nella tabella supera il tempo di timeout della voce ARP. Quando un indirizzo dinamico scade, viene eliminato dalla tabella e aggiunto nuovamente alla tabella solo quando viene appreso di nuovo. Il valore predefinito per la modalità di livello 2 è 300 e 60000 per la modalità di livello 3.

ARP Entry Age Out:	300	sec. (Range: 1 - 40000000, Default: 300)
Clear ARP Table Entries:	 All Dynamic Static Normal Age Out 	
Apply Cancel]	

Passaggio 3. Fare clic sul pulsante di opzione corrispondente al tipo di voci ARP da cancellare dal sistema nel campo Cancella voci tabella ARP.

·All - Elimina immediatamente tutti gli indirizzi statici e dinamici.

·Dinamico — elimina immediatamente tutti gli indirizzi dinamici. Gli indirizzi dinamici vengono aggiunti dalle risposte ARP ricevute dallo switch in modo che scadano dopo un periodo di tempo configurato.

·Static - Elimina immediatamente tutti gli indirizzi statici. Gli indirizzi statici vengono configurati manualmente in modo da non esaurirsi nel tempo.

·Normal Age Out: elimina gli indirizzi dinamici in base al tempo di scadenza dell'immissione ARP configurato.

Passaggio 4. Fare clic su Applica per salvare le impostazioni.

Configurazione ARP in modalità layer 2

Aggiungi voce alla tabella ARP

Nota: Potrebbe essere necessario fare riferimento alla <u>configurazione ARP di base</u> prima di eseguire questa procedura.

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web e scegliere **IP Configuration > ARP**. Viene visualizzata la pagina *ARP*:

ARF	•						
o A	ARP Entry Ag	ge Out:	300		sec. (Rang	e: 1 - 40000000, Default:	300)
(Clear ARP Table Entries: O All O Dynamic Static Normal Age Out						
	Apply Cancel						
ARF	rable						
	Interface	IP Address	MAC Add	ress	Status		
	VLAN 1	192.168.1.1	00 04:7d:7b:	03:26:c7	Dynamic		
	Add	Edit	Delete				

La tabella ARP visualizza i campi riportati di seguito.

·Interfaccia: interfaccia IPv4 della subnet IP a connessione diretta in cui risiede il dispositivo IP.

·Indirizzo IP: indirizzo IP del dispositivo IP.

·Indirizzo MAC — Indirizzo MAC del dispositivo IP.

·Stato - Indica se la voce è stata immessa manualmente o appresa dinamicamente.

Passaggio 2. Fare clic su Add. Viene visualizzata la finestra Aggiungi voce ARP.

ARF	Table	95		
	Interface	IP Address	MAC Address	Status
	VLAN 1	192.168.1.100	04:7d:7b:03:26:c7	Dynamic
	Add	Edit	Delete	

Nel campo Versione IP viene visualizzato il formato dell'indirizzo IP supportato dall'host. È supportato solo il protocollo IPv4.

Nota: Nel campo Interface (Interfaccia) viene visualizzata l'interfaccia IPv4 sullo switch. Per la modalità layer 2, esiste solo una subnet IP connessa direttamente che è sempre nella VLAN di gestione. Tutti gli indirizzi statici e dinamici nella tabella ARP risiedono nella VLAN di gestione.

IP Version:	Version 4
Interface:	VLAN 1
IP Address:	192.168.1.200
MAC Address:	04059cd89ba3

Passaggio 3. Immettere l'indirizzo IP del dispositivo locale nel campo Indirizzo IP.

IP Version:	Version 4
Interface:	VLAN 1
🜣 IP Address:	192.168.1.200
MAC Address:	04059cd89ba3
Apply	Close

Passaggio 4. Immettere l'indirizzo MAC del dispositivo locale nel campo Indirizzo MAC.

IP Version:	Version 4
Interface:	VLAN 1
🜣 IP Address:	192.168.1.200
🌣 MAC Address:	04059cd89ba3
Apply	Close

Passaggio 5. Fare clic su **Apply** (Applica) per scrivere la voce ARP nel file della configurazione in esecuzione.

ARF	Table			
	Interface	IP Address	MAC Address	Status
	VLAN 1	192.168.1.100	04:7d:7b:03:26:c7	Dynamic
	VLAN 1	192.168.1.200	04:05:9c:d8:9b:a3	Static
	Add	Edit	Delete	

Modifica voce ARP

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web e scegliere **IP Configuration > ARP**. Viene visualizzata la pagina *ARP*:

ARF	Table			
	Interface	IP Address	MAC Address	Status
	VLAN 1	192.168.1.100	04:7d:7b:03:26:c7	Dynamic
	VLAN 1	192.168.1.200	04:05:9c:d8:9b:a3	Static
V	VLAN 1	192.168.1.250	04:97:3d:47:8c:5f	Static
	Add	Edit	Delete	

Passaggio 2. Controllare la voce desiderata e fare clic su **Modifica**. Viene visualizzata la pagina *Modifica tabella ARP*:

🔅 IP Ad	dress:	192.168.1.100 -
₩ MAC	Address:	04:7d:7b:03:26:c7
Statu	s:	Opnamic
		 Static

Passaggio 3. Modificare i campi desiderati. Le descrizioni dei campi sono disponibili nei passaggi da 1 a 4 della sottosezione *Aggiungi voce alla tabella ARP* dell'articolo. Lo stato dei campi può essere modificato in Statico o Dinamico.

Interface:	VLAN 1
IP Address:	192.168.1.100 💌
MAC Address:	04:7d:7b:03:26:c7
Status:	Oynamic
	 Static

Passaggio 4. Fare clic su Applica. Le impostazioni vengono applicate.

ARF	Table			30 Y
	Interface	IP Address	MAC Address	Status
	VLAN 1	192.168.1.100	04:7d:7b:03:26:c7	Static
	VLAN 1	192.168.1.200	04:05:9c:d8:9b:a3	Static
	VLAN 1	192.168.1.250	04:97:3d:47:8c:5f	Static
	Add	Edit	Delete	

Elimina voce ARP

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web e scegliere **IP Configuration > ARP**. Viene visualizzata la pagina *ARP*:

ARP Table				
	Interface	IP Address	MAC Address	Status
	VLAN 1	192.168.1.100	04:7d:7b:03:26:c7	Static
V	VLAN 1	192.168.1.200	04:05:9c:d8:9b:a3	Static
	VLAN 1	192.168.1.250	04:97:3d:47:8c:5f	Static
	Add	Edit	Delete	

Passaggio 2. Controllare la voce desiderata e fare clic su **Elimina**. L'interfaccia viene eliminata.

ARP Table					
	Interface	IP Address	MAC Address	Status	
	VLAN 1	192.168.1.100	04:7d:7b:03:26:c7	Static	
	VLAN 1	192.168.1.250	04:97:3d:47:8c:5f	Static	
	Add	Edit	Delete		

Configurazione ARP in modalità layer 3

Aggiungi voce alla tabella ARP

Nota: Potrebbe essere necessario fare riferimento alla <u>configurazione ARP di base</u> prima di eseguire questa procedura.

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web e scegliere **IP Configuration > ARP**. Viene visualizzata la pagina *ARP*:

ARP Table					
Filter: Interface equals to VLAN 1 - Go Clear Filter					
	Interface	IP Address	MAC Address	Status	
	VLAN 1	192.168.1.100	04:7d:7b:03:26:c7	Static	
	Add	Edit	Delete		

La tabella ARP visualizza i campi riportati di seguito.

·Interfaccia: interfaccia IPv4 della subnet IP collegata direttamente in cui risiede il dispositivo IP.

·Indirizzo IP: indirizzo IP del dispositivo IP.

·Indirizzo MAC: indirizzo MAC del dispositivo IP.

·Stato - Indica se la voce è stata immessa manualmente o appresa dinamicamente.

Passaggio 2. La modalità layer 3 dispone di un campo Filter. Selezionare il tipo di interfaccia dall'elenco a discesa nel campo Filtro e fare clic su **Vai**.

Passaggio 3. Fare clic su Add. Viene visualizzata la finestra Aggiungi voce ARP.

IP Version:	Version 4
Interface:	O Port VLAG VLAN 1
IP Address:	192.168.1.200
MAC Address:	04059cd89ba3

Nel campo Versione IP viene visualizzato il formato dell'indirizzo IP supportato dall'host. È supportato solo il protocollo IPv4.

Passaggio 4. Per la modalità di layer 3, è possibile configurare un'interfaccia IPv4 in una porta, un LAG o una VLAN. Selezionare l'interfaccia IPv4 necessaria dall'elenco degli indirizzi IPv4 configurati.

Nota: Nell'immagine sopra riportata, non è possibile selezionare Port (Porta) e LAG (LAG) perché non sono configurati con un indirizzo IPv4. Per la configurazione dei LAG, fare riferimento all'articolo <u>Gestione e impostazioni del Link Aggregation Group (LAG) sugli</u> <u>switch impilabili serie Sx500</u> e assegnare una porta con un indirizzo IPv4.

Note that only in	Note that only interfaces to which an IPv4 address is assigned are available for selection				
IP Version:	Version 4				
Interface:	O Port VLAG VLAN 1				
IP Address:	192.168.1.200				
MAC Address:	04059cd89ba3				
Apply	Close				

Passaggio 5. Immettere l'indirizzo IP del dispositivo locale nel campo Indirizzo IP.

Note that only i	Note that only interfaces to which an IPv4 address is assigned are available for selection.				
IP Version: Version 4					
Interface:	Port VLAG VLAN 1				
🔅 IP Address:	192.168.1.200				
MAC Address:	04059cd89ba3				
Apply Close					

Passaggio 6. Immettere l'indirizzo MAC del dispositivo locale nel campo Indirizzo MAC.

IP Version:	Version 4
Interface:	Port VLAG VLAN 1
IP Address:	192.168.1.200
MAC Address:	04059cd89ba3

Passaggio 7. Fare clic su **Apply** (Applica) per scrivere la voce ARP nel file della configurazione in esecuzione.

ARF	ARP Table				
Filter: Interface equals to VLAN 1 - Go Clear Filter					
	Interface	IP Address	MAC Address	Status	
	VLAN 1	192.168.1.100	04:7d:7b:03:26:c7	Dynamic	
	VLAN 1	192.168.1.200	04:05:9c:d8:9b:a3	Static	
	Add	Edit	Delete		

Modifica voce ARP

_

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web e scegliere **IP Configuration > ARP** (Layer 2 o Layer 3). Viene visualizzata la pagina *ARP*:

ARP Table					
Filter: Interface equals to VLAN 1 - Go Clear Filter					
	Interface	IP Address	MAC Address	Status	
V	VLAN 1	192.168.1.100	04:7d:7b:03:26:c7	Dynamic	
	VLAN 1	192.168.1.200	04:05:9c:d8:9b:a3	Static	
	Add Edit Delete				

Passaggio 2. Controllare la voce desiderata e fare clic su **Modifica**. Viene visualizzata la pagina *Modifica tabella ARP*:

Interface:	O Port 💌 O LAG 💌 🖲 VLAN 1
🜣 IP Address:	192.168.1.100 💌
🌣 MAC Address:	04:7d:7b:03:26:c7
Status:	◎Dynamic●Static
Apply	Close

Passaggio 3. Modificare i campi desiderati. Le descrizioni dei campi sono disponibili nei passaggi da 1 a 6 della sottosezione *Add Entry to the ARP Table* dell'articolo. Lo stato può essere modificato in Statico o Dinamico.

Nota: Nell'immagine sopra riportata, non è possibile selezionare Port (Porta) e LAG (LAG) perché non sono configurati con un indirizzo IPv4. Per la configurazione dei LAG, fare riferimento all'articolo <u>Gestione e impostazioni del Link Aggregation Group (LAG) sugli</u> <u>switch impilabili serie Sx500</u> e assegnare una porta con un indirizzo IPv4.



Passaggio 4. Fare clic su Applica. Le impostazioni vengono applicate.

ARP	ARP Table					
Filter: 🔽 Interface equals to VLAN 2 🗸 Go Clear Filter						
	Interface	IP Address	MAC Address	Status		
	VLAN 1	192.168.1.100	04:7d:7b:03:26:c7	Static		
	VLAN 2	192.168.2.250	7c:5d:65:73:9d:3c	Static		
	Add	Edit	Delete			

Per eliminare la configurazione ARP

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web e scegliere **IP Configuration > ARP**. Viene visualizzata la pagina *ARP*:

ARP Table						
Filter: Interface equals to VLAN 1 - Go Clear Filter						
	Interface	IP Address	MAC Address	Status		
	VLAN 1	192.168.1.100	04:7d:7b:03:26:c7	Static		
V	VLAN 1	192.168.1.200	04:05:9c:d8:9b:a3	Static		
	Add Edit Delete					

Passaggio 2. Controllare la voce desiderata e fare clic su Elimina. La voce viene eliminata.

ARP Table					
Filter: Interface equals to VLAN 1 - Go Clear Filter					
	nterface	IP Address	MAC Address	Status	
	VLAN 1	192.168.1.100	04:7d:7b:03:26:c7	Static	
Add		Edit	Delete		

Configurazione proxy ARP in modalità layer 3

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web per scegliere **IP Configuration > ARP Proxy (Layer 3)**. Viene visualizzata la pagina *ARP Proxy*.

ARP Proxy				
ARP Proxy: 🔽 Enable				
Apply Cancel				

Passaggio 2. Selezionare **Enable** nel campo Proxy ARP per consentire allo switch di rispondere alle richieste ARP tramite l'uso dell'indirizzo MAC dello switch per i nodi situati in remoto.

ARP Proxy				
ARP Proxy: 🔽 Enable				
Apply	Cancel			

Passaggio 3. Fare clic su Applica. Le impostazioni vengono applicate.