## Configurazione delle regole ARP (Address Resolution Protocol) per il controllo dell'accesso e il controllo dell'accesso sugli switch serie Sx500 impilabili

### Obiettivo

Il protocollo ARP (Address Resolution Protocol) consente di mappare un indirizzo IP a un indirizzo MAC. Un utente malintenzionato può eseguire un attacco man-in-the-middle sugli host, sugli switch e sui router connessi a una rete di layer 2 tramite i mezzi di intercettazione del traffico diretto agli altri host. In questo modo, il traffico proveniente dal dispositivo attaccato passa attraverso il computer dell'autore dell'attacco e quindi attraverso i router, lo switch e l'host. L'aggressore, che si trova nel mezzo della comunicazione, può leggere i dati nei pacchetti e inoltrarli alla destinazione. L'ispezione ARP viene applicata solo alle interfacce non attendibili.

In questo documento viene spiegato come aggiungere voci alla tabella ARP Inspection negli switch impilabili della serie Sx500.

#### Dispositivi interessati

·Switch Stack Serie Sx500

#### Versione del software

•1.3.0.62

# Configurazione delle regole di controllo di accesso e di controllo di accesso

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web e scegliere **Sicurezza > Ispezione ARP > Controllo di accesso ARP**. Viene visualizzata la pagina *Controllo accesso ARP*:



Passaggio 2. Fare clic su **Add** per aggiungere una voce. Viene visualizzata la finestra *Aggiungi controllo di accesso ARP*.

ARP Access Control Name:	test1	
IP Address:	192.0.2.2	
🌣 MAC Address:	00B0D086BBF9	

Passaggio 3. Inserire il nome creato dall'utente nel campo Nome controllo di accesso ARP.

Passaggio 4. Immettere l'indirizzo IP del dispositivo nel campo Indirizzo IP.

Passaggio 5. Immettere l'indirizzo MAC del dispositivo nel campo Indirizzo MAC.

Passaggio 6. Fare clic su Applica.

ARP Access Control				
ARP Access Control Table				
	ARP Access Control Name			
	test1			
A	dd Delete			
ARP	Access Control Rules			

Passaggio 7. Fare clic sul pulsante **Regole di controllo di accesso ARP**. Questo pulsante consente di aprire la pagina *Regole di controllo di accesso ARP*. In questa pagina vengono visualizzate le regole di controllo d'accesso già configurate e utilizzate per aggiungere altre regole al gruppo di controllo d'accesso ARP creato in precedenza.

ARP Access Control Rules					
ARP Access Control Rule Table					
Filter: ARP Access Control Name equals to test1 - Go Clear Filter					
A	RP Access Control Name	IP Address	MAC Address		
🗖 te	est1	192.0.2.2	00:b0:d0:86:bb:f9		
Add	L Delete				
ARP	Access Control				

Passaggio 8. Fare clic su **Aggiungi** per aggiungere altre regole al gruppo di controllo di accesso. Viene visualizzata la finestra *Aggiungi regole di controllo di accesso ARP*.

ARP Access Control Name:	test1 💌
FIP Address:	192.0.2.4
S MAC Address:	00B0F05576F8

Passaggio 9. Scegliere un gruppo di controllo di accesso dall'elenco a discesa Nome controllo di accesso ARP.

Passaggio 10. Immettere l'indirizzo IP del pacchetto nel campo Indirizzo IP.

Passaggio 11. Immettere l'indirizzo MAC del dispositivo nel campo Indirizzo MAC.

ARP Access Control Rule Table						
Filter: V ARP Access Control Name equals to test1 - Go Clear Filter						
	ARP Access Control Name	IP Address	MAC Address			
V	test1	192.0.2.2	00:b0:d0:86:bb:f9			
	test1	192.0.2.4	00:b0:f0:55:76:f8			
	Add Delete					

Passaggio 12. (Facoltativo) Per eliminare una voce, selezionare il nome del controllo di accesso ARP desiderato e fare clic su **Elimina**.

Passaggio 13. Fare clic su **Apply** (Applica) per aggiornare il file di configurazione in esecuzione.