Aggiornamento del firmware tramite HTTP/HTTPS sugli switch impilabili serie Sx500

Obiettivo

L'aggiornamento del firmware viene utilizzato per migliorare le prestazioni del dispositivo e per mantenerlo aggiornato. I file di lingua possono inoltre essere applicati per modificare la lingua nativa dell'interfaccia dell'utilità di configurazione Web.

Lo scopo di questo documento è mostrare come aggiornare il firmware tramite HTTP/HTTPS sugli switch impilabili serie Sx500.

Dispositivi interessati

Serie Sx500 Stackable Switch

URL download software

<u>Serie Sx500 Stackable Switch</u>

Nota: Accertarsi di scaricare l'ultima versione del firmware

Aggiorna firmware

Installa file firmware/lingua

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web e scegliere **Amministrazione > Gestione file > Aggiorna/Backup firmware/Lingua.** Viene visualizzata la pagina *Aggiorna/Backup firmware/Lingua*:

Upgrade/Backup Firmware/Language	
Transfer Method:	 via TFTP via HTTP/HTTPS via SCP (Over SSH)
Save Action:	 Upgrade Backup
File Type:	 Firmware Image Boot Code Language File
🜣 File Name:	Browse No file selected.
The firmware is u	upgraded to the inactive image file. You must activate the firmware using the "Active Image" page.
Apply Ca	ancel

Passaggio 2. Fare clic sul pulsante di opzione **via HTTP/HTTPS** nel campo *Metodo di trasferimento*. Questo metodo di trasferimento utilizza il browser Web e non richiede software aggiuntivo.

Upgrade/Backup Firmware/Language	
Transfer Method	d: O via TFTP via HTTP/HTTPS
Save Action:	 Upgrade Backup
File Type:	 Firmware Image Boot Code Language File
🗢 File Name:	Choose File No file chosen
The firmware is	upgraded to the inactive image file. You must activate the firmware using the "Active Image" page.
Apply	Cancel

Nota: È possibile scegliere anche tramite TFTP se si desidera trasferire il firmware allo switch utilizzando un'applicazione server TFTP (Trivial File Transfer Protocol).

Passaggio 3. Fare clic sul pulsante di opzione Aggiorna nel campo Salva azione.

Transfer Method:	 via TFTP via HTTP/HTTPS
Save Action:	 Upgrade Backup
File Type:	 Firmware Image Boot Code Language File
🛱 File Name:	Choose File No file chosen
The firmware is u	pgraded to the inactive image file. You must activate the firmware using the "Active Image" page

Nota: L'azione di backup è consentita solo tramite il metodo di trasferimento TFTP.

Passaggio 4. Fare clic sul pulsante di opzione relativo al tipo di file desiderato nel campo *Tipo di file*.

Transfer Method:	 via TFTP via HTTP/HTTPS
Save Action:	 Upgrade Backup
File Type:	 Firmware Image Boot Code Language File
File Name:	Choose File No file chosen
The firmware is u	pgraded to the inactive image file. You must activate the firmware using the "Active Image" page

Le opzioni disponibili sono le seguenti:

·Firmware Image: programma utilizzato per controllare le operazioni e le funzionalità dello switch.

·Language File - L'interfaccia grafica viene visualizzata nella lingua selezionata.

Passaggio 5. Fare clic su **Scegli file** per selezionare un file dal computer oppure immettere il percorso e il nome di origine del file di aggiornamento nel campo adiacente.

Upgrade/Backu	ıp Firmware/Language
Transfer Method:	
Save Action:	Upgrade
	O Backup
File Type:	e Firmware Image
	🔘 Boot Code
	🔘 Language File
🗧 File Name:	Choose File No file chosen
Th <mark>e</mark> firmware is u	pgraded to the inactive image file. You must activate the firmware using the "Active Image" page.
Apply	incel

Passaggio 6. Fare clic su Applica. Viene visualizzata una finestra di avvertenza:



Passaggio 7. Fare clic su **OK**. Viene visualizzata una barra di avanzamento per qualche tempo.

Passaggio 8. Dopo alcuni minuti, l'indicatore di stato scompare. Vengono visualizzate le statistiche e gli eventuali errori del trasferimento. Se il trasferimento è riuscito, fare clic su **Fine**.

Selezionare il firmware attivo

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web e scegliere **Amministrazione > Gestione file > Immagine attiva**. Viene visualizzata la pagina *Immagine attiva*:

Active Image		
	Active Image:	Image 1
	Active Image Version Number:	6.2.10.18
	Active Image After Reboot:	6.2.10.18 💌
	Active Image Version Number After Reboot:	6.2.10.18
	Apply Cancel	

Passaggio 2. Selezionare la versione del firmware desiderata dall'elenco a discesa *Immagine attiva dopo il riavvio*.

Active Image		
Active Image:	Image 1	
Active Image Version Number:	6.2.10.18	
Active Image After Reboot:	6.2.10.18 💌	
Active Image Version Number After Reboot:	<u>6.2.10.18</u> 1.3.7.18	
Apply Cancel		

Passaggio 3. Fare clic su **Apply** (Applica) per scegliere il firmware da utilizzare al riavvio dello switch.

Riavviare lo switch

Per poter applicare la versione aggiornata del firmware, è necessario riavviare lo switch. Se il file aggiornato è solo un file di lingua, non è necessario riavviare lo switch.

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web e scegliere **Amministrazione > Riavvia**. Viene visualizzata la pagina *Reboot* (Riavvia):

Reboot
To reboot the device, click the 'Reboot' button.
Clear Startup Configuration File
Reboot
To reboot the device and return to factory default settings, click the "Reboot to Factory Defaults" button.
Reboot to Factory Defaults

Passaggio 2. (Facoltativo) Selezionare la casella di controllo **Clear Startup Configuration File** per eliminare la configurazione di avvio una volta riavviato lo switch. Se si sceglie questa opzione, lo switch esegue essenzialmente un ripristino predefinito in quanto le configurazioni di avvio e di esecuzione verranno eliminate al riavvio.

Passaggio 3. Fare clic su **Riavvia**. Lo switch viene riavviato e viene applicato il firmware aggiornato.