Impostazioni di controllo della larghezza di banda delle porte sugli switch SG serie 500

Obiettivo:

La larghezza di banda si riferisce alla quantità media di dati trasferiti tramite un percorso di comunicazione. Le tecniche utilizzate per migliorare l'utilizzo della larghezza di banda sono il shaping della larghezza di banda, la gestione, il limite massimo e l'allocazione delle impostazioni. È possibile modificare la larghezza di banda per il traffico in entrata e in uscita. Potrebbe essere necessario limitare la larghezza di banda su porte specifiche per evitare che un numero ridotto di porte occupi una grande parte della larghezza di banda dello switch.

Lo scopo di questo documento è quello di mostrare come limitare la larghezza di banda sulle singole porte della serie SG500.

Dispositivi interessati:

·Switch gestiti Cisco Small Business serie 500

Versioni software:

•1.3.7.18

Impostazione dell'intervallo di tempo assoluto

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web e scegliere **Qualità del servizio > Generale > Larghezza di banda**. Viene visualizzata la pagina *Larghezza di banda*:

Bandwidth										
Bar	Bandwidth Table									
Filt	Filter: Interface Type equals to Port of Unit 1/1 🗨 Go									
	Entry No.	ntry No. Interface Ingress Rate Limit			Egress Sh	Egress Shaping Rates				
			Status	Rate Limit (KBits/sec)	%	CBS (Bytes)	Status	CIR (KBits/sec)	CBS (Bytes)	
\bigcirc	1	GE1	Disabled				Disabled			
\bigcirc	2	GE2	Disabled				Disabled			
\odot	3	GE3	Disabled				Disabled			
\odot	4	GE4	Disabled	Disabled Disabled				Disabled		
\odot	5	GE5	Disabled					Disabled		
\odot	6	GE6	Disabled				Disabled			
0	7	GE7	Disabled				Disabled			
\bigcirc	8	GE8	Disabled				Disabled			
\odot	9	GE9	Disabled				Disabled			
\odot	10	GE10	Disabled				Disabled			
\odot	11	GE11	Disabled				Disabled			
\odot	12	GE12	Disabled				Disabled			
\odot	13	GE13	Disabled				Disabled			
\odot	14	GE14	Disabled				Disabled			
\odot	15	GE15	Disabled				Disabled			
\bigcirc	16	GE16	Disabled				Disabled			
\odot	17	GE17	Disabled				Disabled			
\bigcirc	18	GE18	Disabled				Disabled			
\odot	19	GE19	Disabled				Disabled			
\bigcirc	20	GE20	Disabled				Disabled			
0	21	GE21	Disabled				Disabled			
0	22	GE22	Disabled				Disabled			

La tabella Larghezza di banda visualizza i campi riportati di seguito.

·Limite di velocità in ingresso: quantità massima di larghezza di banda dedicata alle porte in ingresso.

- Status Visualizza se il limite di velocità in ingresso è abilitato per la porta.
- Limite di velocità Visualizza la larghezza di banda massima (in Kbit/sec) per la porta.
- %: visualizza la parte della larghezza di banda totale allocata per la porta.

- CBS (byte) - Visualizza la dimensione della frammentazione impegnata (CBS, Committed Burst Size) o la dimensione massima della frammentazione che può essere inviata in un determinato periodo di tempo.

·Egress Shaping Rate - Quantità massima di larghezza di banda dedicata alle porte in uscita.

- Status - Visualizza se la velocità di shaping in uscita è abilitata per la porta.

- CIR - (Kbit/sec) - Committed Information Rate (CIR) visualizza la larghezza di banda massima (in Kbit/sec) della porta.

- CBS (byte) - Visualizza la dimensione della frammentazione impegnata (CBS, Committed Burst Size) o la dimensione massima della frammentazione che può essere inviata in un determinato periodo di tempo.

Passaggio 2. Fare clic sul pulsante di opzione della porta che si desidera configurare.

Bar	Bandwidth									
Ban	Bandwidth Table									
Filte	Filter: Interface Type equals to Port of Unit 1/1 💽 Go									
	Entry No.	Interface	Ingress Rate Limit			Egress Shaping Rates				
			Status	Rate Limit (KBits/sec)	%	CBS (Bytes)	Status	CIR (KBits/sec)	CBS (Bytes)	
\bigcirc	1	GE1	Disabled				Disabled			
۲	2	GE2	Disabled				Disabled			
\odot	3	GE3	Disabled				Disabled			
\odot	4	GE4	Disabled				Disabled			
\odot	5	GE5	Disabled				Disabled			
\odot	6	GE6	Disabled				Disabled			
\odot	7	GE7	Disabled				Disabled			
\odot	8	GE8	Disabled				Disabled			
\odot	9	GE9	Disabled				Disabled			
\odot	10	GE10	Disabled				Disabled			
\odot	11	GE11	Disabled				Disabled			
\odot	12	GE12	Disabled				Disabled			
\odot	13	GE13	Disabled				Disabled			
\odot	14	GE14	Disabled				Disabled			
\odot	15	GE15	Disabled				Disabled			
\odot	16	GE16	Disabled				Disabled			
\odot	17	GE17	Disabled				Disabled			
\odot	18	GE18	Disabled				Disabled			
\odot	19	GE19	Disabled				Disabled			
\odot	20	GE20	Disabled				Disabled			
\odot	21	GE21	Disabled				Disabled			
	22	GE22	Disabled				Disabled			

Passaggio 3. Fare clic su Modifica.

\odot	40	GE40	Disabled	Disabled
\odot	41	GE41	Disabled	Disabled
\odot	42	GE42	Disabled	Disabled
\odot	43	GE43	Disabled	Disabled
\odot	44	GE44	Disabled	Disabled
0	45	GE45	Disabled	Disabled
\odot	46	GE46	Disabled	Disabled
0	47	GE47	Disabled	Disabled
\odot	48	GE48	Disabled	Disabled
\odot	49	GE49	Disabled	Disabled
\odot	50	GE50	Disabled	Disabled
	Copy Sett	ings	Edit	

Viene visualizzata la pagina Modifica larghezza di banda:

Interface:	Onit/Slot 1/1 ▼	Port GE2 💌 💿 LAG 🔟 👻
Ingress Rate Limit:	🔲 Enable	
🕸 Ingress Rate Limit:	100	KBits/sec (Range: 100 - 1000000, Default: 100)
🕸 Ingress Committed Burst Size (CBS):	128000	Bytes (Range: 3000 - 19173960, Default: 128000)
Egress Shaping Rate:	📄 Enable	
Committed Information Rate (CIR):	64	KBits/sec (Range: 64 - 1000000, Default: 64)
& Egress Committed Burst Size (CBS):	128000	Bytes (Range: 4096 - 16762902, Default: 128000)
Apply Close		

Passaggio 4. (Facoltativo) Accanto al controllo *Limite velocità in entrata* Abilita se si desidera modificare la velocità del traffico in entrata. In caso contrario, andare al passaggio 7.

Interface:	Onit/Slot 1/1 ▼	Port GE2 💌 💿 LAG 📔 🖃
Ingress Rate Limit:	📄 Enable	
ኞ Ingress Rate Limit:	100	KBits/sec (Range: 100 - 1000000, Default: 100)
ኞ Ingress Committed Burst Size (CBS):	128000	Bytes (Range: 3000 - 19173960, Default: 128000)
Egress Shaping Rate:	🔲 Enable	
& Committed Information Rate (CIR):	64	KBits/sec (Range: 64 - 1000000, Default: 64)
✤ Egress Committed Burst Size (CBS):	128000	Bytes (Range: 4096 - 16762902, Default: 128000)
Apply Close		

Passaggio 5. Immettere il limite desiderato in KB/sec (Kbps) nel campo *Limite velocità in ingresso*. Il limite predefinito è 100 KB/sec.

	Interface:	⊚ Unit/Slot 1/1 💌 Port GE2 💌 💿 LAG 1 🖃				
	Ingress Rate Limit:	📝 Enable				
e	Ingress Rate Limit:	100	KBits/sec (Range: 100 - 1000000, Default: 100)			
¢	Ingress Committed Burst Size (CBS):	128000	Bytes (Range: 3000 - 19173960, Default: 128000)			
	Egress Shaping Rate:	🔲 Enable				
*	Committed Information Rate (CIR):	64	KBits/sec (Range: 64 - 1000000, Default: 64)			
*	Egress Committed Burst Size (CBS):	128000	Bytes (Range: 4096 - 16762902, Default: 128000)			
	Apply Close					

Passaggio 6. Inserire le dimensioni della frammentazione desiderate in byte nel campo *CBS (Ingress Committed Burst Size)*. La funzione CBS consente l'invio in rete di un gruppo di pacchetti fino a una determinata dimensione, a prescindere dall'attuale limite di velocità in entrata. Se si imposta un CBS su un valore troppo basso, è possibile che una grande

quantità di piccoli pacchetti venga costantemente inviata sulla rete. Ciò consente a un porto di avere costantemente una grande quantità di traffico. L'impostazione di una velocità di burst troppo alta consente di inviare in rete troppi gruppi di pacchetti di grandi dimensioni. Di conseguenza, una porta può occupare troppo spesso una parte maggiore della larghezza di banda assegnata. La velocità ottimale non comporta sprechi di larghezza di banda. La dimensione predefinita è 128000 byte.

	Interface:	⊚ Unit/Slot 1/1 💌	Port GE2 💌 💿 LAG 1 👻
	Ingress Rate Limit:	📝 Enable	
4	> Ingress Rate Limit:	100	KBits/sec (Range: 100 - 1000000, Default: 100)
6	Ingress Committed Burst Size (CBS):	128000	Bytes (Range: 3000 - 19173960, Default: 128000)
	Egress Shaping Rate:	📄 Enable	
ş	Committed Information Rate (CIR):	64	KBits/sec (Range: 64 - 1000000, Default: 64)
Ŷ	Egress Committed Burst Size (CBS):	128000	Bytes (Range: 4096 - 16762902, Default: 128000)
	Apply Close		

Passaggio 7. (Facoltativo) Accanto al controllo *Velocità di* Shaping in *uscita* **Abilita** se si desidera modificare la velocità del traffico in uscita. In caso contrario, andare al passaggio 10.

Passaggio 8. Immettere il limite desiderato in KB/sec (Kbps) nel campo *CIR (Committed Information Rate)*. Un CIR è la larghezza di banda minima garantita per la rete. L'impostazione di un CIR per una porta garantisce che alla porta venga sempre assegnata una larghezza di banda minima per la porta specificata. L'impostazione di una frequenza troppo bassa può causare problemi di qualità durante lo streaming audio o video su una rete. L'impostazione di una velocità troppo elevata può fornire a una porta un supporto superiore al necessario, determinando inefficienze nella rete. La velocità ottimale non comporta sprechi di larghezza di banda. Il limite predefinito è 64 KB/sec. Passaggio 9. Immettere le dimensioni della frammentazione desiderate in byte nel campo *CBS (dimensioni della frammentazione impegnata in uscita)*. Per ulteriori informazioni sulle dimensioni di burst confermate, fare riferimento al passo 6. La dimensione predefinita è 128000 byte.

Passaggio 10. Fare clic su Applica per salvare le impostazioni.

Passaggio 11. Per salvare le impostazioni, fare clic su Copia/Salva configurazione.

Viene visualizzato il seguente avviso:



Passaggio 12. Fare clic su OK.



Passaggio 13. Fare clic su **Applica** per salvare la configurazione corrente in esecuzione nella configurazione di avvio.

Copy/Save Configuration

All (To r	configurations that the retain the configuration	swi be	tch is currently using are in the running configuration file which is volatile and is not retained between reboots. tween reboots, make sure you copy the running configuration file to the startup configuration file after you have completed all your changes.
S	ource File Name:		Running configuration Startup configuration Backup configuration Mirror configuration
D	estination File Name:	0	Running configuration Startup configuration Backup configuration
8	ensitive Data:	O O Ava	Exclude Encrypted Plaintext ailable sensitive data options are determined by the current user's SSD rules
s	ave Icon Blinking:	En	abled
C	Apply Cance	el –	Disable Save Icon Blinking