SG500XG-8F8T-K9-NA Molti pacchetti ignorati

Data identificazione

15 giugno 2017

Data risoluzione

14 luglio 2017

Prodotti interessati

SG500XG-8F8T-K9- NA	1.4.7.06

Descrizione del problema

Le statistiche RMON sulle interfacce di un SG500XG a cui è connesso un dispositivo UCS220 contengono molti eventi ignorati.

Per visualizzare le statistiche della porta se vi sono pacchetti ignorati, procedere come segue:

Passaggio 1. Accedere all'utility basata sul Web dello switch e selezionare **Stato e statistiche** > **RMON > Statistiche**.



Passaggio 2. Nella sezione Interface (Interfaccia), fare clic sul menu a discesa Unit/Slot per scegliere l'unità specifica se lo switch appartiene a uno stack.



Nota: Nell'esempio, il valore 1/1 indica che lo switch è la prima unità dello stack e si trova sul primo slot.

Passaggio 3. Fare clic sul menu a discesa Porta per scegliere la porta specifica che si desidera visualizzare.

			_	
 Unit/Slot 	1/1 🖨	Port	GE3	\$

Nota: Nell'esempio, viene scelta la porta GE3.

Passaggio 4. (Facoltativo) Fare clic su un pulsante di opzione per scegliere la frequenza di aggiornamento. In questo modo la pagina verrà aggiornata automaticamente in base all'intervallo impostato.



Nota: In questo esempio viene scelto 15 secondi per indicare che la pagina verrà aggiornata automaticamente ogni 15 secondi.

Passaggio 5. Controllare le statistiche visualizzate per verificare se sono presenti eventi eliminati nell'interfaccia scelta.

Bytes Received:	59132631
Drop Events:	595
Packets Received:	314438
Broadcast Packets Received:	1240
Multicast Packets Received:	294151
CRC & Align Errors:	0
Undersize Packets:	0
Oversize Packets:	0
Fragments:	0
Jabbers:	0
Collisions:	0

Nota: In questo esempio, le statistiche mostrano che sono stati eliminati 595 eventi.

Fasi successive

Effettuare un'acquisizione del pacchetto sulla porta che presenta problemi utilizzando Wireshark. Attenersi alla procedura seguente:

Abilita negoziazione automatica

L'abilitazione della negoziazione automatica consente alla porta di annunciare la velocità di trasmissione, la modalità duplex e le funzionalità di controllo del flusso al partner di collegamento della porta.

Passaggio 1. Accedere all'utility basata sul Web dello switch e selezionare **Gestione porte > Impostazioni porta**.



Passaggio 2. Nella tabella Port Setting (Impostazioni porta), fare clic sul pulsante di opzione della porta in cui vengono rilevati gli eventi eliminati, quindi fare clic su **Edit** (Modifica).

Por	t Setting Ta	ble											
Filte	er: Interface	Type ed	quals to Port	of Unit 1/1 🛊	Go)							
	Entry No.	Port	Description	Port Type		Operational Status	Link Status	Time R	ange	Port	Duplex	LAG	Protection
							SNMP Traps	Name	State	Speed	Mode		State
	1	GE1		1000M-Copp	er	Up	Enabled			1000M	Full		Unprotected
0	2	GE2		1000M-Copp	er	Down	Enabled						Unprotected
0	3	GE3		1000M-Copp	er	Up	Enabled			1000M	Full		Unprotected
O	4	GE4		1000M-Copp	er	Down	Enabled						Unprotected
	5	GE5		1000M-Copp	er	Up	Enabled			1000M	Full		Unprotected
0	6	GE6		1000M-Copp	er	Down	Enabled						Unprotected
0	7	GE7		1000M-Copp	er	Down	Enabled						Unprotected
0	8	GE8		1000M-Copp	er	Up	Enabled			1000M	Full		Unprotected
0	9	GE9		1000M-Copp	er	Up	Enabled			1000M	Full		Unprotected
0	10	GE10		1000M-Copp	er	Up	Enabled			1000M	Full		Unprotected
0	11	GE11		1000M-Copp	er	Down	Enabled						Unprotected
0	12	GE12		1000M-Copp	er	Down	Enabled						Unprotected
0	50	XG2		10G-FiberOp	tics	Down	Enabled						Unprotected
	Copy Set	tings	Edi	L									

Nota: Nell'esempio, viene scelta la porta GE3.

Passaggio 3. Nella finestra Modifica impostazione porta, selezionare la casella di controllo **Abilita** negoziazione automatica, quindi fare clic su **Applica**.

Auto Negotiation:	C inable	Operational Auto Negotiation:	Enable
Administrative Port Speed:	○ 10M ○ 100M ● 1000M	Operational Port Speed:	1000M
Administrative Duplex Mode:	Half Full	Operational Duplex Mode:	Full
Auto Advertisement:	Max Capability 10 Half 10 Full 100 Half 100 Full 1000 Full	Operational Advertisement:	10 Half 10 Full 100 Half 100 Full 1000 Full
Preference Mode:	Slave Master		
Neighbor Advertisement:	10 Half 10 Full 100 Half 100 Full 1000 Full		
Back Pressure:	Enable		
Flow Control:	Enable Disable Auto-Negotiation		
MDI/MDIX:	MDIX MDI Auto	Operational MDI/MDIX:	MDIX
Protected Port:	Enable		
		Member in LAG:	
Apply Close			

Abilita impostazioni registro

Passaggio 1. Selezionare Amministrazione > Log di sistema > Impostazioni log.



Passaggio 2. In Impostazioni registro selezionare la casella di controllo Abilita registrazione.



Passaggio 3. Impostare l'identificativo del mittente su Nessuno facendo clic sul pulsante di opzione.

	^
Originator Identifier:	None
	Hostname
	IPv4 Address
	IPv6 Address
	User Defined

Passaggio 4. In RAM e registrazione della memoria flash, selezionare tutte le caselle di controllo ad eccezione di Debug e fare clic su **Applica**.

RAM Memory Log	gging	Flash Memory Log	Flash Memory Logging					
Emergency:		Emergency:						
Alert:		Alert:						
Critical:		Critical:						
Error:		Error:						
Warning:		Warning:						
Notice:		Notice:						
Informational:		Informational:						
Debug:		Debug:						
Apply Ca	ncel							

Cancellazione dei log nella RAM e in Flash

Passaggio 1. Accedere a Stato e statistiche > Visualizza registro > Memoria RAM.



Passaggio 2. Fare clic sul pulsante Clear Logs sotto la RAM Memory Log Table.



Passaggio 3. Accedere alla memoria flash.



Passaggio 4. Fare clic sul pulsante Cancella log sotto la Tabella di log della memoria flash.



Aggiungi Port e VLAN Mirroring

Passaggio 1. Selezionare Amministrazione > Diagnostica > Mirroring delle porte e delle VLAN.

 Administration
System Settings
Console Settings
System Mode and Stack Ma
User Accounts
Idle Session Timeout
Time Settings
 System Log
Log Settings
Remote Log Servers
File Management
Reboot
Routing Resources
 Diagnostics
Copper Test
Optical Module Status
Port and VLAN Mirroring
CPU Utilization

Passaggio 2. Sotto la tabella di mirroring della porta e della VLAN, fare clic su Add.

Port and VLAN Mirroring Table									
	Destination Port Source Interface Type Sta								
0 results found.									
	Add	Ed	lit	Delet	le				

Passaggio 3. Nella finestra Add Port and VLAN Mirroring, fare clic sul menu a discesa Destination Port per scegliere la porta a cui è connesso il computer su cui è in esecuzione Wireshark.

Destination Parts	Linit/Slot	1/1 ▲	Dort	
Destination Port.	0110/3101		FOR	GET Ŧ

Nota: Nell'esempio, viene scelta la porta GE1.

Passaggio 4. Fare clic sul menu a discesa Porta di origine per scegliere la porta in cui trovare gli eventi eliminati.



Nota: Nell'esempio, viene scelta la porta GE3.

Passaggio 5. Fare clic sul pulsante di opzione **Tx e Rx** per scegliere il Tipo, quindi fare clic su **Applica**.

Туре:	Rx Only Tx Only Tx and Rx					
Apply	Close					

Passaggio 6. Avviare l'acquisizione sul computer su cui è in esecuzione Wireshark.

Risoluzione

110

Abilita controllo del flusso. A tale scopo, eseguire la procedura seguente:

Passaggio 1. Accedere all'utility basata sul Web dello switch e selezionare **Gestione porte > Impostazioni porta**.



Passaggio 2. Nella tabella Port Setting (Impostazioni porta), fare clic sul pulsante di opzione della porta in cui vengono rilevati gli eventi eliminati, quindi fare clic su **Edit** (Modifica).

Por	t Setting Ta	ble										
Filte	er: Interface	Type eq	uals to Port	of Unit 1/1 🛊 🛛 Go	•							
	Entry No.	Port	Description	Port Type	Operational Status	Link Status	Time R	ange	Port	Duplex	LAG	Protection
						SNMP Traps	Name	State	Speed	Mode		State
0	1	GE1		1000M-Copper	Up	Enabled			1000M	Full		Unprotected
0	2	GE2		1000M-Copper	Down	Enabled						Unprotected
Ο	3	GE3		1000M-Copper	Up	Enabled			1000M	Full		Unprotected
O	4	GE4		1000M-Copper	Down	Enabled						Unprotected
0	5	GE5		1000M-Copper	Up	Enabled			1000M	Full		Unprotected
0	6	GE6		1000M-Copper	Down	Enabled						Unprotected
0	7	GE7		1000M-Copper	Down	Enabled						Unprotected
0	8	GE8		1000M-Copper	Up	Enabled			1000M	Full		Unprotected
0	9	GE9		1000M-Copper	Up	Enabled			1000M	Full		Unprotected
0	10	GE10		1000M-Copper	Up	Enabled			1000M	Full		Unprotected
0	11	GE11		1000M-Copper	Down	Enabled						Unprotected
0	12	GE12		1000M-Copper	Down	Enabled						Unprotected
0	50	XG2		10G-FiberOptics	Down	Enabled						Unprotected
	Copy Set	tings	Edi	L								

Nota: Nell'esempio, viene scelta la porta GE3.

Passaggio 3. Nella finestra Modifica impostazione porta, selezionare la casella di controllo **Abilita** per il controllo del flusso, quindi fare clic su **Applica**.

Neighbor Advertisement:	10 Half 10 Full 100 Half 100 Full 1000 Full	
Back Pressure:	Enable	
Flow Control:	Enable Disable Auto-Negotiation	
MDI/MDIX:	MDIX MDI Auto	Operational MDI/MDIX:
Protected Port:	Enable	
		Member in LAG:
Apply Close		
	Course	

Passaggio 4. Fare clic sul pulsante lampeggiante per salvare definitivamente le impostazioni.